

## Manual do Usuário

(Versão do programa 4.00)



## Conteúdo

1	Intr	odução	1
	1.1	Visão Geral do Programa	. 1
	1.2	Características do Simulight	. 2
	1.3	Tipos de Estudos	. 3
	1.4	Instalação	. 3
	1.5	Informação e Suporte	. 6
2	Мо	delos dos Componentes	7
	2.1	Modelos de Geradores	. 7
	2.2	Modelos de Sistemas de Excitação e Reguladores de Tensão	. 8
	2.3	Modelos de Reguladores de Velocidade	10
	2.4	Modelos de Dispositivos de Proteção	10
3	Met	odologias de Solução	11
	3.1	Fluxo de Potência	11
		3.1.1 Modelos dos Componentes	12
	3.2	Solução do Problema de Fluxo de Potência	15
		3.2.1 Método de Newton-Raphson	16
		3.2.2 Fluxo de Potência pelo Método de Newton-Raphson	17
	3.3	Simulação da Dinâmica para Estudos de Estabilidade Transitória	18
		3.3.1 Modelo do Sistema de Potência	18
		3.3.2 Representação da Máquina Síncrona e de seu Sistema de Excitação	19
		3.3.3 Representação do Sistema de Transmissão e das Cargas	19
		3.3.4 Formulação Geral do Problema	20
		3.3.5 Método de Solução Numérica para as EDO's	21
		3.3.6 Esquemas de Solução para as Equações do Simulador	21
		3.3.7 Esquema geral do Método Alternado Implícito	23
		3.3.8 O Esquema Alternado Entrelaçado Implícito	25
4	Inici	ando o Simulight	26
	4.1	Tela de Abertura	26
	4.2	Menus do Simulight	27
		4.2.1 Menus	27
		4.2.2 Localizar	29
	4.3	Definir Topologia	29
	4.4	Importar Dados do PRAO	32
	4.5	Importar dados do ADEPT	35
	4.6	Importar dados do ANAREDE:	37
	4.7	Controle de Empresas	39
	4.8	Salvar um Caso	40
5	Prep	paração de Dados	41

ļ	5.1	Painel	Rede Elétrica	
ļ	5.2	Repres	entação das Áreas	
ļ	5.3	Repres	entação das Subestações	
		5.3.1	Pontos (Barramentos/Nós)	
		5.3.2	Dispositivos Shunts	
		5.3.3	Dispositivos Séries	
		5.3.4	Dispositivos Lógicos	5
		5.3.5	Medidores	
		5.3.6	Proteção	5
		5.3.7	Linhas de Conexão	
ļ	5.4	Dispos	itivos Definidos pelo Usuário	6
		5.4.1	Introdução	6
		5.4.2	Meta – linguagem XML	6
		5.4.3	Formato de Entrada de Dados de um Novo Modelo	6
		5.4.4	Inicio de Definição	
		5.4.5	Parâmetro	
		5.4.6	Ponto de Entrada / Saída	
		5.4.7	Medição de Tensão	
		5.4.8	Blocos Elementares	6
		5.4.9	Exemplo da implementação de um modelo	6
6	Utili	zação c	lo Programa	6
(	6.1	Fluxo c	de Potência	
(	6.2	Contro	le de Eventos	7
(	6.3	Simula	ção Completa	7
(	6.4	Relató	rios	7
		6.4.1	Esforços Torcionais na GD	7
(	6.5	Curto-	Circuito	8
		6.5.1	Uso da Ferramenta	
		6.5.2	Configuração e Execução	
		6.5.3	Relatórios de Resultados	
(	6.6	Ilhas El	létricas	
(	6.7	Alteraç	ção Automática de Carga	
(	6.8	Sistem	a Equivalente	9
		6.8.1	Formulação do Equivalente de Rede	9
		6.8.2	Equivalente Estático e Dinâmico Simplificado	9
		6.8.3	Conectividade das Barras no Sistema Retido	9
		6.8.4	Interface Gráfica da Ferramenta de Equivalente de Rede	9
		6.8.5	Exemplo - Sistema Equivalente	9
7	Exer	nplos		10
	7.1	Exemp	lo 01: Sistema 9 barras	
		7.1.1	Dados Fluxo de Potência	
		712	Definindo uma tonologia no Simulight	10

		7.1.3	Executando Fluxo de Potência	108
	7.2	Exemp	lo 02: Resposta dinâmica (Sistema 9 barras)	110
		7.2.1	Preparação do Caso Base	110
		7.2.2	Inserção de Medidores e Dispositivos Lógicos	112
		7.2.3	Inserção dos Eventos	116
		7.2.4	Análise da Resposta Dinâmica	118
8	Siste	emas Tr	ifásicos	124
	8.1	Modela	agem Trifásica	124
		8.1.1	Considerações sobre a Modelagem Trifásica	124
		8.1.2	Descrição Funcional do SEE	124
		8.1.3	Equações Funcionais	125
		8.1.4	Simulação Dinâmica Trifásicas	128
		8.1.5	Modelo de Gerador trifásico dinâmico:	137
		8.1.6	Modelo Dinâmico para a Máquina de Indução Trifásica	139
		8.1.7	Forma Geral de Dispositivos Shunt	139
		8.1.8	Forma Geral de Dispositivos Série	140
	8.2	Interfa	ce de Rede Trifásica x Monofásica Equivalente	140
9	Sim	prot		144
	9.1	Introdu	ıção	144
	9.2	Especif	icação Funcional dos Módulos	144
	9.3	Modela	agem Computacional dos Relés de Proteção	145
		9.3.1	Relé Base	146
		9.3.2	Relé de Sobrecorrente Instantâneo (50)	147
		9.3.3	Relé de Sobrecorrente Temporizado (51)	148
		9.3.4	Relé de Sobrecorrente Temporizado com Restrição de Tensão (51V)	149
		9.3.5	Relé de Sobrecorrente de Terra (51G)	150
		9.3.6	Relé de Sobretensão (59)	151
		9.3.7	Relé de Subtensão (27)	151
		9.3.8	Relé de Sobretensão de Terra (59G)	152
		9.3.9	Relé de Sobrecorrente de Sequência Negativa (46)	152
		9.3.10	Relé de Sobretensão de Sequência Negativa (47)	153
		9.3.11	Relé de Imagem Térmica (49)	154
		9.3.12	Relé Reversão de Potência (32)	155
		9.3.13	Relés de Subfrequência (81u) e Sobrefrequência (81o)	155
		9.3.14	Relé de Sobre-Excitação Volts por Hertz (24)	156
		9.3.15	Relé de Distância (21)	156
		9.3.16	Relé de Perda de Excitação (40)	157
		9.3.17	Relé de Verificação de Sincronismo (25)	158
		9.3.18	Função Direcional (67)	159
	9.4	Desenv	volvimento da Interface Simprot	160
		9.4.1	Utilização da ferramenta	161
		9.4.2	Acesso à tela principal	161

		9.4.3	Diagrama e Gráfico de Característica da Proteção	163
		9.4.4	Simulação e Resultados	166
	9.5	Exemp	los	170
		9.5.1	Sistema Máquina x Barra Infinita	170
		9.5.2	Sistema Equivalente – Light Energia	175
10	Refe	rências	Bibliográficas	185
11	ANE	xos		187
	Α.	Model	os dos Dispositivos	187
	В.	Blocos	em XML do Simulight	189
	C.	Model	os Dinâmicos [2] [7]	197
	D.	Edição	de dados no Simulight	200
	E.	Edição	de Medidores no Simulight	212
	F.	Edição	da Proteção no Simulight	221



## 1 Introdução

### 1.1 Visão Geral do Programa

O programa Simulight é um software para avaliação do desempenho dinâmico de sistemas de energia elétrica de grande porte, compreendendo os segmentos de geração, transmissão, subtransmissão e distribuição, com a presença de geração distribuída conectada aos segmentos de subtransmissão ou distribuição. O programa é particularmente adequado ao estudo da resposta dos sistemas a grandes perturbações (curtos-circuitos, desligamentos de linhas de transmissão, etc.), com vistas a testar a manutenção do sincronismo após esse tipo de distúrbio, em estudos conhecidos com *Estabilidade Transitória* [1]. O Simulight engloba, também, um módulo de análise em regime permanente (fluxo de potência), o qual pode ser utilizado de fome independente, ou para gerar condições iniciais para o módulo de avaliação do desempeno dinâmico. O Simulight foi desenvolvido utilizando a técnica de Modelagem Orientada a Objetos e codificado em linguagem C<sup>++</sup>, em um ambiente integrado dos modelos e aplicativos, com interface amigável no padrão Windows.

A origem da ferramenta Simulight em 2001 foi motivada pela crise de energia que assolava o país à época. O crescente número de pedidos de acessos de Produtores Independentes de Energia (PIE) ao sistema Light em 2001, ultrapassava a capacidade da empresa de analisar, em tempo hábil, os requisitos técnicos das análises estáticas e dinâmicas necessárias. A penetração da Geração Distribuída (GD) nas redes de subtransmissão e distribuição vêm crescendo desde então. Acontece que os sistemas de distribuição não foram concebidos para que suas redes tivessem elementos ativos (geradores), o que muda significativamente seu modus operandi. Da mesma forma, as ferramentas computacionais hoje existentes não estão totalmente adequadas aos necessários estudos de caráter estático e dinâmico.

O crescente número de PIEs interessados na venda de energia ao mercado atacadista, bem como de Autoprodutores e Cogeradores interessados em gerar a própria energia, requerem uma análise mais elaborada dos efeitos dinâmicos que estes geradores causam à rede elétrica. Neste cenário, a possibilidade de produtores independentes operarem com paralelismo permanente ou simultâneo, com а rede de distribuição/subtransmissão, principalmente sob situação de contingências, é uma realidade que deve ser considerada nos estudos dinâmicos. Esse modo de operação, apesar de não ser usual, pode diminuir o número de consumidores que ficarão desligados durante uma situação de defeito, contribuindo para aumentar o nível de satisfação dos clientes bem como melhorar os índices de desempenho da rede elétrica. O desenvolvimento do programa Simulight iniciou-se como um projeto P&D ANEEL no ciclo 2001/2002 [2] e continuou a ser aperfeiçoado também como um projeto P&D no ciclo 2005/2006 [3] e 2009/2010 [4].

A modelagem trifásica do SEE faz uso de grafo monofásico equivalente, que é orientada para modelagem por dispositivos funcionais. Isto permite que a escolha entre modelagem trifásica ou monofásica equivalente seja feita em tempo de execução, utilizando um mesmo conjunto de aplicativos para análise dinâmica. Isto faz que o Simulight possa



executar elementos monofásicos e trifásicos ao mesmo tempo num mesmo sistema (isto é uma modelagem hibrida monofásica/trifásica - Monotri). [5]

## 1.2 Características do Simulight

No programa Simulight um considerável esforço de desenvolvimento foi investido no sentido de oferecer ao usuário uma ferramenta de fácil manipulação em que toda estrutura topológica da rede elétrica fosse acessada de forma simples e direta, sendo todo o gerenciamento dos dados e ferramentas feito diretamente na interface gráfica, sem a utilização de programas ou módulos adicionais.

O Simulight tem uma interface (bastante amigável) com o sistema coorporativo da Light (SGD), possibilitando, por exemplo, que parâmetros elétricos de alimentadores que estejam no SGD possam ser transferidos, via arquivo PRAO, para a base de dados do Simulight. Dessa forma, a montagem de casos que envolvam simultaneamente as redes de transmissão, subtransmissão e distribuição, é feita em muito menos tempo e livre de erros de digitação.

Outra característica importante e eficaz do Simulight é a integração dos programas de fluxo de potência (análise estática) e estabilidade transitória (análise dinâmica) numa mesma interface gráfica com acesso a um único banco de dados. Essa característica também é responsável pelo ganho de produtividade de seus usuários e pela melhoria na qualidade de resultados obtidos.

O Simulight é capaz de simular diversas ilhas elétricas que surjam ou desapareçam ao longo de uma simulação no tempo, devido à atuação da proteção. Essa característica além de ser fundamental nos estudos de GD, é inovadora entre os programas de simulação hoje existentes comercialmente. A modelagem dos relés de proteção é feita no Simulight.

A proteção pode ser representada no modo Monitoração, modo Alarme ou no modo Ativo. Como o próprio nome sugere, no modo Monitoração e Alarme os relés apenas observam o sistema e criam um *log* de saída dos eventos. Já no modo Ativo, os relés atuam abrindo e fechando disjuntores. Os seguintes relés se encontram modelados no Simulight: 21, 24, 25, 27, 32, 40, 46, 47, 49, 50, 51, 51G, 51V, 59, 59G, 67 e 810/U.

Entre outra característica do Simuligth, tem-se a ferramenta de formação de equivalente de rede. A construção de um sistema elétrico equivalente envolve a escolha de um conjunto de barras e dispositivos que serão retidos no sistema a ser estudado, e do conjunto de barras e dispositivos que serão equivalentados e removidos.



## **1.3 Tipos de Estudos**

O programa Simulight pode ser utilizado para a realização dos seguintes estudos:

- Fluxo de potência;
- Estabilidade transitória;
- Rejeição de carga;
- Esforço torcional nos geradores;
- Ilhamento de áreas do sistema;
- Geração distribuída;
- Ajuste da proteção;
- Microredes;
- Fontes não convencionais;
- Análises de redes desbalanceadas;
- Etc.

## 1.4 Instalação

O computador deve atender requisitos mínimos para a instalação do Simulight. Os passos da instalação são indicados a seguir.

#### Passo 1: Requisitos Mínimos

Deve-se verificar que os seguintes requerimentos sejam cumpridos:

- Possuir privilégios administrativos (Windows Vista, 7, 8, 8.1 e 10);
- 20 MB disponível para armazenamento em disco;
- 1 GB ou mais de memória RAM;
- Processadores da linha AMD Athlon ou superior, ou da linha Intel Core Duo ou superior.

Se foi obtido o instalador do Simulight, prossiga pelo passo 2. Caso tenham sido obtidos os componentes separadamente, prossiga pelo passo 4.

#### Passo 2: Iniciando a Instalação

Executar o instalador **SimulightSetup** contido em mídia removível ou versão acadêmica obtida por *download* da página do Simulight. Ao executá-lo, o assistente de instalação solicitará um idioma e em seguida a tela da Figura 1.1.





Figura 1.1 Iniciando o Assistente de Instalação.

Clicando em próximo será solicitado se a instalação deve ser para todos os usuários do computador ou apenas para o usuário atual.

#### Passo 3: Escolhendo diretório de Instalação

Nessa altura, o assistente solicita ao usuário um diretório de instalação. Múltiplas instalações do Simulight são possíveis se especificadas em diretórios diferentes. Por padrão, o Simulight é instalado na pasta Arquivos de Programas (*Program Files* em inglês), na unidade de instalação do Windows.

<b>*</b>	Simulight 3.3 Setup -		×
Diretório de de Clique ' Navegar'	estino para escolher outro diretório para instalar Simulight		
O progra apertanc instalaçã Pasta de destir C:\Program Fil	ama será instalado no diretório seguinte. Você pode escolher outro c to 'Navegar', caso contrário clique 'Próximo' para continuar o proce: ăo. no les (x86)\Simulight\ Nav	aminho sso de egar	]
Espaço disponív Espaço necessá Instalação do Simu	rel: rio: 19.5 MB light <anterior próximo=""> I</anterior>	Cancelar	_

Figura 1.1 Iniciando o Assistente de Instalação.



Em seguida o Simulight será instalado. Atalhos serão criados na área de trabalho e no menu iniciar e um desinstalador estará disponível na pasta de instalação do Simulight. Ao término da instalação (Figura 1.2) o usuário pode iniciar o Simulight automaticamente.



Figura 1.2 Finalizando a instalação.

#### Passo 4: Iniciando o Simulight pela primeira vez (sem utilizar instalador)

Se o Simulight não tiver sido instalado com a utilização do instalador **SimulightSetup**, na sua primeira execução serão solicitados os caminhos de bibliotecas básicas para o seu funcionamento, conforme mostra a Figura 1.3. As bibliotecas necessárias possuem extensão XML e são LIBMODELS, LIBGRAPHS e LIBCABLES respectivamente.

	Bibliotecas do Sistema
Modelos Arquivo:	<b></b>
Gráficos Arquivo:	
Condutores Arquivo:	
	Ok Cancelar





Se essas bibliotecas já estiverem contidas na pasta LIBS no mesmo diretório do executável do Simulight, essa tela será omitida e o Simulight iniciará normalmente.

Essa tela pode ser acessada novamente através do menu Ferramentas  $\rightarrow$  Substituir Bibliotecas de Modelos.

#### Conteúdo da Instalação

Uma instalação normal do Simulight incluirá os elementos indicados na Tabela 1.1 abaixo.

l'abela 1.1. Pasta de Instalação								
Pasta de Instalação – Arquivos e subpastas								
Simulight3.3.exe Arquivo executável do programa. Um atalho para este arquivo é criado na área de trabalho pelo Assistente de Instalação.								
LIBS	Pasta que contém três arquivos fundamentais para o funcionamento do programa: "LIBCABLES.xml", "LIBGRAPHS.xml" e "LIBMODELS.xml".							
Manual	Pasta que contém o Manual de Usuário em PDF.							
Exemplos Pasta que contém arquivos de exemplos no formato FDX.								

Tabela 1.1. Pasta de Instalação

Para a edição de arquivos no formato XML como as bibliotecas básicas e arquivos FDX em forma de texto, recomenda-se o uso do editor de texto Notepad++.

### 1.5 Informação e Suporte

Informações relacionadas ao programa Simulight, tais como possibilidades de novos desenvolvimentos ou suporte em sua utilização, podem ser obtidas através dos contatos a seguir:

Prof. Glauco Nery Taranto Programa de Engenharia Elétrica COPPE/UFRJ Caixa Postal 68504 Rio de Janeiro RJ CEP: 21941-972 Tel.: 21- 3938-8615 E-mail: <u>tarang@coep.ufrj.br</u>

Eng. Carlos Eduardo Vizeu Pontes Light Serviços de Eletricidade S.A. Av. Marechal Floriano, 168 Caixa Postal 0571 Rio de Janeiro RJ CEP: 20080-002 Tel.: 21-2211-7804 E-mail: <u>carloseduardo.vizeu@light.com.br</u>



## 2 Modelos dos Componentes

As seções seguintes deste capítulo apresentam uma breve introdução aos modelos de componentes do sistema elétrico existentes no programa Simulight. O assunto é vasto e tratado extensivamente em livros, artigos e notas de aula [[6],[7]]. O objetivo do capítulo é situar o usuário do programa no contexto da modelagem de componentes e informar onde o mesmo poderá obter maiores informações sobre o assunto, caso julgue necessário.

## 2.1 Modelos de Geradores

As máquinas síncronas (geradores ou motores) podem ser representados por três modelos:

- Modelo clássico, constituído por uma fonte de tensão constante atrás da reatância transitória de eixo direto;
- Modelo para geradores de polos salientes;
- Modelo para geradores com rotor liso.

Os dois últimos modelos podem incorporar o efeito da saturação.

O programa permite, também, a representação de geradores por uma barra infinita para representar a conexão da rede em estudo a um sistema com grande capacidade de geração.

A Figura 2.1 representa a equação mecânica da máquina síncrona. Nessa figura, os símbolos têm o seguinte significado:

*T<sub>m</sub>:* torque mecânico;

Te: torque elétrico;

 $\delta$  : ângulo do rotor;

 $\omega$  : velocidade angular do rotor;

 $K_{d}$ ,  $K_s$ : constantes de amortecimento e sincronismo;

H : constante de inércia.

A Figura 2.2 apresenta uma representação da relação dos enlaces de fluxo dos enrolamentos da máquina segundo o eixo direto para o caso de gerador com rotor liso. A representação para o eixo em quadratura é bastante similar. Nessa figura, os símbolos têm o seguinte significado:

L'a: indutância transitória do eixo d;

*L'*<sub>*d*</sub>: indutância subtransitória do eixo d;

LI: indutância de dispersão de armadura;

*E*<sub>fd</sub> : tensão de campo;



 $E'_{q}$ : constante proporcional de tensão;

*I*<sub>d</sub>: corrente no eixo d.



Figura 2.1 Representação do modelo mecânico das máquinas síncronas.



Figura 2.2 Representação do modelo de eixo direto das máquinas síncronas.

## 2.2 Modelos de Sistemas de Excitação e Reguladores de Tensão

A função básica de um sistema de excitação é prover corrente contínua para o enrolamento de campo da máquina síncrona. Além disso, o sistema de excitação desempenha funções de controle e proteção essenciais para o desempenho satisfatório de um sistema de potência, através do controle da tensão aplicada ao enrolamento de campo e, portanto, da própria corrente de campo. As funções de controle incluem o controle da tensão terminal e da geração de potência reativa, além de funções próprias para o aumento da estabilidade do sistema. As funções de proteção estão relacionadas aos limites de capacidade da máquina síncrona e do próprio sistema de excitação, que não podem ser excedidos. Uma representação esquemática do sistema de excitação é mostrada na Figura 2.3, na qual destacam-se a excitatriz e o regulador de tensão.



Figura 2.3 Diagrama de blocos das funções básicas de um sistema de excitação

A excitatriz é o equipamento responsável por prover a potência (CC) necessária para alimentar o enrolamento de campo do gerador. O regulador processa e amplifica sinais de controle para a forma e os níveis necessários para o controle da excitatriz. Deve incluir a regulação e as funções de estabilização do sistema de excitação. Na Figura 2.4, é mostrado o diagrama de blocos de um regulador de tensão de primeira ordem, no qual as grandezas mostradas têm o seguinte significado:

K: ganho do regulador;

T : constante de tempo do regulador;

V<sub>t</sub> : tensão terminal do gerador;

V<sub>ref</sub> : valor da tensão de referência (1pu para valores nominais);

*L<sub>mn</sub>:* limites mínimo da tensão de campo;

L<sub>mx</sub> : limite máximo da tensão de campo;

*E*<sub>fd</sub> : tensão de excitação.



Figura 2.4 Diagrama de blocos de um regulador de tensão de primeira ordem.

Modelos mais elaborados de reguladores de tensão podem ser encontrados nas referências [[6], [7], [8]].



### 2.3 Modelos de Reguladores de Velocidade

O controle carga-frequência em um sistema de potência é subdividido em regulação primária e regulação secundária. A regulação primária tem como objetivo manter os desvios de frequência em valores mínimos sem perda da estabilidade. Para isso, os reguladores de velocidade são os sistemas de controle utilizados nesta tarefa. A regulação automática de velocidade atua no sentido de elevar ou reduzir a potência da unidade geradora, quando a frequência se afasta da frequência nominal (60 Hz no caso brasileiro). A regulação secundária do controle carga-frequência pode ser considerada como uma regulação quase-estática se comparada à regulação primária. A regulação secundária é usualmente conhecida como Controle Automático da Geração (CAG). As constantes de tempo podem chegar, por exemplo, a algumas ordens de magnitude maiores que as constantes de tempo do problema de oscilações eletromecânicas. A regulação secundária tem como objetivo corrigir os erros de frequência, por ventura deixados pela regulação primária, quando um novo ponto de equilíbrio é atingido após uma perturbação no sistema. A regulação secundária pode ter também como objetivo a manutenção do intercâmbio entre áreas de controle em valores contratuais.

A Figura 2.5 mostra um regulador de velocidade com o sinal de referência produzido pelo CAG, no qual as grandezas mostradas têm o seguinte significado:

f : frequência;

*f<sub>ref</sub>* : frequência nominal;

 $f_{caq}$  : sinal de referência do CAG;

R: característica de queda de velocidade ou estatismo;

*T<sub>G</sub>*: constante de tempo;

*P<sub>mec</sub>* : potência mecânica do gerador.



Figura 2.5 Regulador de velocidade com regulação secundária.

#### 2.4 Modelos de Dispositivos de Proteção

A implementação dos dispositivos de proteção no programa Simulight teve início no ano de 2002, durante um projeto de P&D desenvolvido pela COPPE/UFRJ para a Light, e prosseguiu por duas edições posteriores de projetos de pesquisa para a mesma empresa. Os modelos computacionais dos relés de proteção estão descritos na seção 9.3.



## 3 Metodologias de Solução

Este capítulo apresenta uma introdução aos métodos numéricos para solução dos problemas de fluxo de potência e simulação da dinâmica eletromecânica utilizados no programa Simulight. O assunto é vasto e tratado extensivamente em livros, artigos e notas de aula [[6] -[9] ,[10] ,[11] ]. O objetivo do capítulo é fornecer ao usuário do programa as informações básicas necessárias a um entendimento adequado do desempenho do mesmo.

## 3.1 Fluxo de Potência

O cálculo de fluxo de potência em um sistema elétrico consiste na determinação do estado operativo da rede, representado pelas tensões nodais em módulo e ângulo de fase, da distribuição dos fluxos nos ramos e de algumas outras grandezas de interesse, para uma dada condição de carga e geração. A modelagem do sistema é estática, ou seja, considera-se apenas a situação de regime permanente.

A rede elétrica será considerada como sendo constituída por elementos trifásicos equilibrados (linhas de transmissão, transformadores, etc.), assim como serão também consideradas equilibradas as cargas e geração. Consequentemente, a análise é realizada utilizando-se uma representação monofásica baseada na rede de sequência positiva.

A cada barra k da rede são associadas quatro variáveis, sendo duas dadas e duas incógnitas:

- *V<sub>k</sub>*: magnitude da tensão nodal;
- $\theta_k$ : ângulo de fase da tensão nodal, em relação à tensão de uma das barras da rede tomada como referência;
- P<sub>k</sub> : geração ativa líquida injetada na barra (geração menos carga);
- Q<sub>k</sub> : geração reativa líquida injetada na barra (geração menos carga).

Baseado na escolha de quais variáveis são consideradas como dados ou incógnitas, três tipos de barras podem ser definidas:

- *Barra de Carga ou barra PQ: P<sub>k</sub>* e  $Q_k$  são dados e  $V_k$  e  $\theta_k$  devem ser calculadas;
- *Barra de Tensão Controlada ou Barra PV* :  $P_k$  e  $V_k$  são dados e  $Q_k$  e  $\theta_k$  devem ser calculadas;

Barra Flutuante, Slack ou Swing:  $V_k \in \theta_k$  são dados e  $P_k \in Q_k$  devem ser calculadas; o ângulo de fase dessa barra é utilizado como referência angular do sistema e, geralmente, assumido igual a zero.

Em cada barra da rede, o balanço de potência é nulo, como uma consequência da aplicação da 1ª Lei de Kirchhoff. Esta situação é ilustrada na Figura 3.1 e produz o seguinte sistema de 2*n* equações, onde *n* é o número de barras da rede:



$$P_{k} = \sum_{m \in \Omega_{k}} P_{km}(V_{k}, V_{m}, \theta_{k}, \theta_{m})$$
(3.1)

$$Q_k + Q_k^{sh}(V_k) = \sum_{m \in \Omega_k} Q_{km}(V_k, V_m, \theta_k, \theta_m)$$
(3.2)

onde:

k = 1,..., NB, sendo NB o número de barras da rede;

 $\Omega_k$ : conjunto de barras vizinhas à barra k;

 $V_k$ ,  $V_m$ : magnitudes das tensões nas barras terminais do ramo k-m;

 $\theta_k$ ,  $\theta_m$ : ângulo de fase das tensões nas barras terminais do ramo k-m;

*P<sub>km</sub>* : fluxo de potência ativa no ramo *k-m*;

Q<sub>km</sub> : fluxo de potência reativa no ramo k-m;

*Q*<sub>*k*</sub><sup>*sh*</sup> : componente da injeção da potência reativa devida ao elemento *shunt* da barra *k*.





#### 3.1.1 Modelos dos Componentes

As linhas de transmissão são incluídas na formulação do fluxo de potência de acordo com o modelo mostrada na Figura 3.2.





Figura 3.2 Modelo de linha de transmissão.

Para o modelo apresentado na Figura 3.2, as seguintes relações são válidas:

$$y_{km} = g_{km} + jb_{km} = z_{km}^{-1} = \frac{rkm}{r_{km}^2 + x_{km}^2} - j\frac{x_{km}}{r_{km}^2 + x_{km}^2}$$

$$g_{km} = \frac{rkm}{r_{km}^2 + x_{km}^2} \qquad b_{km} = \frac{-x_{km}}{r_{km}^2 + x_{km}^2}$$
(3.3)

e, também,

$$I_{km} = y_{km}(E_k - E_m) + jb_{km}^{sh}E_k \qquad I_{mk} = y_{km}(E_m - E_k) + jb_{km}^{sh}E_m$$
(3.4)

A expressão do fluxo de potência na linha é:

$$S_{km}^{*} = P_{km} - jQ_{km} = E_{k}^{*}I_{km} = y_{km}V_{k}e^{-j\theta_{k}}(V_{k}e^{-j\theta_{k}} - V_{m}e^{-j\theta_{m}}) + jb_{km}^{sh}V_{k}^{2}$$
(3.5)

de onde se obtêm as expressões do fluxos de potência ativa e reativa em ambos os terminais da linha

$$P_{km} = V_k^2 g_{km} - V_k V_m g_{km} \cos \theta_{km} - V_k V_m b_{km} \sin \theta_{km}$$

$$Q_{km} = -V_k^2 (b_{km} + b_{km}^{sh}) + V_k V_m b_{km} \cos \theta_{km} - V_k V_m g_{km} \sin \theta_{km}$$

$$P_{mk} = V_m^2 g_{km} - V_k V_m g_{km} \cos \theta_{km} + V_k V_m b_{km} \sin \theta_{km}$$

$$Q_{mk} = -V_m^2 (b_{km} + b_{km}^{sh}) + V_k V_m b_{km} \cos \theta_{km} + V_k V_m g_{km} \sin \theta_{km}$$
(3.6)

e as respectivas perdas ativas e reativas

$$P_{km} + P_{mk} = g_{km}(V_k^2 + V_m^2 - 2V_k V_m \cos \theta_{km}) = g_{km} \left| E_k - E_m \right|^2$$

$$Q_{km} + Q_{mk} = -b_{km}^{sh}(V_k^2 + V_m^2) - b_{km}(V_k^2 + V_m^2 - 2V_k V_m \cos \theta_{km}) = -b_{km}^{sh}(V_k^2 + V_m^2) - b_{km} \left| E_k - E_m \right|^2$$
(3.7)

Os transformadores em fase são modelados de acordo com o mostrado na Figura 3.3





Figura 3.3 Modelo de transformadores em fase.

No modelo da Figura 3.3, de acordo com valor assumido pelo parâmetro *a*, podemos ter as seguintes situações:

- a = 1 : as admitâncias B e C são nulas e o circuito equivalente reduz-se à admitância série y<sub>km</sub>;
- a < 1: *B* terá sinal contrário a  $y_{km}$  e, portanto, será do tipo capacitivo, enquanto *C* será do tipo indutivo: isto implicará em uma tendência a aumentar  $V_k$  e reduzir  $V_m$ ;
- a > 1: *B* será indutivo (mesmo sinal de  $y_{km}$ ), enquanto *C* será do tipo capacitivo: haverá uma tendência a diminuir  $V_k$  e aumentar  $V_m$ ;

Os fluxos de potência ativa e reativa no transformados são dados por:

$$P_{km} = (aV_k)^2 g_{km} - (aV_k)V_m g_{km} \cos\theta_{km} - (aV_k)V_m b_{km} \sin\theta_{km}$$

$$Q_{km} = -(aV_k)^2 b_{km} + (aV_k)V_m b_{km} \cos\theta_{km} - (aV_k)V_m g_{km} \sin\theta_{km}$$
(3.8)

Os transformadores defasadores são modelados de acordo com o mostrado na Figura 3.4.



Figura 3.4 Modelo de transformadores em defasador.

As correntes e potência injetadas no transformador são dadas por:



$$I_{km} = t^* y_{km} (E_k - E_p) = (y_{km}) E_k + (-t^* y_{km}) E_m$$

$$I_{mk} = y_{km} (E_m - E_p) = (-ty_{km}) E_k + (y_{km}) E_m$$
(3.9)

$$P_{km} = V_k^2 g_{km} - V_k V_m g_{km} \cos(\theta_{km} + \varphi) - V_k V_m b_{km} \operatorname{sen}(\theta_{km} + \varphi)$$

$$Q_{km} = -V_k^2 b_{km} + V_k V_m b_{km} \cos(\theta_{km} + \varphi) - V_k V_m g_{km} \operatorname{sen}(\theta_{km} + \varphi)$$
(3.10)

As expressões para os fluxos de potência ativa e reativa em um ramo genérico da rede podem ser sintetizadas nas expressões gerais abaixo:

$$P_{km} = (aV_k)^2 g_{km} - (aV_k)V_m g_{km} \cos(\theta_{km} + \varphi) - (aV_k)V_m b_{km} \sin(\theta_{km} + \varphi)$$

$$Q_{km} = -(aV_k)^2 (b_{km} + b_{km}^{sh}) + (aV_k)V_m b_{km} \cos(\theta_{km} + \varphi) - (aV_k)V_m g_{km} \sin(\theta_{km} + \varphi)$$
(3.11)

No caso de linhas de transmissão  $a = 1 e \varphi = 0$ ; para transformadores em fase,  $b_{km}^{sh}$ = 0 e  $\varphi$  = 0; para os transformadores defasadores puros,  $b_{km}^{sh}$  = 0 e a = 1.

#### 3.2 Solução do Problema de Fluxo de Potência

Para a solução do problema de fluxo de potência, o conjunto de 2n equações definidas em (3.1) e (3.2) é dividido em dois subconjuntos: o primeiro é resolvido pelo método de Newton-Raphson, para a obtenção dos módulos e ângulos de fase das tensões não especificadas, e os resultados obtidos são substituídos no segundo para o cálculo das demais variáveis do problema. Finalmente os fluxos de potência são calculados utilizando as expressões mostradas na seção anterior.

O sistema de equações que deverá ser resolvido pelo método de Newton-Raphson é o seguinte:

$$\Delta P_{k} = P_{k}^{esp} - P_{k}^{calc} = P_{k}^{esp} - V_{k} \sum V_{m} (G_{km} \cos \theta_{km} + B_{km} \sin \theta_{km}) = 0$$
  
para todas as barras PQ e PV  

$$\Delta Q_{k} = Q_{k}^{esp} - Q_{k}^{calc} = Q_{k}^{esp} - V_{k} \sum V_{m} (G_{km} \sin \theta_{km} - B_{km} \cos \theta_{km}) = 0$$
(3.12)  
para todas as barras PQ

ara louas as barras PQ

Onde:

$$P_{k} = V_{k} \sum V_{m} (G_{km} \cos \theta_{km} + B_{km} \sin \theta_{km})$$

$$Q_{k} = V_{k} \sum V_{m} (G_{km} \sin \theta_{km} - B_{km} \cos \theta_{km})$$
(3.13)



#### 3.2.1 Método de Newton-Raphson

O método de Newton-Raphson resolve um sistema de equações não-lineares através de um processo de linearizações sucessivas. Esse processo é ilustrado graficamente na Figura 3.5.



Figura 3.5 Ilustração do método de Newton-Raphson para o caso de uma variável.

No caso multivariável, o método de Newton-Raphson segue o mesmo princípio ilustrado na Figura 3.5. Seja o sistema de equações não-lineares.

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}, \qquad \mathbf{g}(\square): \ \mathfrak{R}^n \to \mathfrak{R}^n, \quad \mathbf{x} \in \mathfrak{R}^n$$
(3.14)

O algoritmo para solução do sistema dado em (3.14) é o seguinte:

- 1. Fazer h = 0 e escolher uma solução inicial  $\mathbf{x} = \mathbf{x}^{(h)} = \mathbf{x}^{(0)}$ .
- 2. Calcular  $g(x^{(h)})$ .
- 3. Testar convergência: se  $|\mathbf{g}(\mathbf{x}^{(h)})| \le \epsilon$ , o processo convergiu para solução  $\mathbf{x}^{(h)}$ , caso contrário, ir para 4.
- 4. Calcular matriz jacobiana  $J(\mathbf{x}^{(h)})$
- 5. Determinar nova solução  $\mathbf{x}^{(h+1)}$ :

$$\mathbf{x}^{(h+1)} = \mathbf{x}^{(h)} + \Delta \mathbf{x}^{(h)}$$

sendo

$$\Delta \mathbf{x}^{(h)} = - \left[ \mathbf{J} \left( \mathbf{x}^{(h)} \right) \right]^{-1} \mathbf{g} \left( \mathbf{x}^{(h)} \right)$$

6. Fazer h = h + 1 e voltar para o passo 2.

$$\mathbf{J} = \frac{\partial g}{\partial x} = \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_n}{\partial x_1} & \frac{\partial g_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$
(3.15)



#### 3.2.2 Fluxo de Potência pelo Método de Newton-Raphson

A solução do fluxo de potência pelo método de Newton-Raphson consiste na aplicação do algoritmo apresentado na seção anterior ao sistema de equações definido em (3.12). Esta aplicação é resumida no algoritmo a seguir.

- 1. Fazer h = 0 e escolher os valores iniciais dos ângulos das tensões das barras PQ e PV ( $\mathbf{\theta} = \mathbf{\theta}^{(0)}$ ), e as magnitudes das tensões das abrras PQ ( $\mathbf{v} = \mathbf{v}^{(0)}$ )
- 2. Calcular  $P_k(\boldsymbol{\theta}^{(h)}, \mathbf{v}^{(h)})$  para as barras PQ e PV, e  $Q_k(\boldsymbol{\theta}^{(h)}, \mathbf{v}^{(h)})$  para as barras PQ, e determinar os resíduos  $\Delta P_k^{(h)}$  e  $\Delta Q_k^{(h)}$ .
- 3. Testar convergência:  $\max\left\{\left|\Delta P_k^{(h)}\right|\right\} \le \epsilon_p \operatorname{emax}\left\{\left|\Delta Q_k^{(h)}\right|\right\} \le \epsilon_q$ , o processo iterativo convergiu para a solução  $(\mathbf{\theta}^{(h)}, \mathbf{v}^{(h)})$ ; caso contrário, continuar no passo 4.
- 4. Calcular a matriz jacobiana

$$\mathbf{J}(\mathbf{\theta}^{(h)}, \mathbf{v}^{(h)}) = \begin{bmatrix} \mathbf{H}(\mathbf{\theta}^{(h)}, \mathbf{v}^{(h)}) & \mathbf{N}(\mathbf{\theta}^{(h)}, \mathbf{v}^{(h)}) \\ \mathbf{M}(\mathbf{\theta}^{(h)}, \mathbf{v}^{(h)}) & \mathbf{L}(\mathbf{\theta}^{(h)}, \mathbf{v}^{(h)}) \end{bmatrix}$$

5. Determinar a nova solução  $(\mathbf{\theta}^{(h+1)}, \mathbf{v}^{(h+1)})$ :

$$\mathbf{\Theta}^{(h+1)} = \mathbf{\Theta}^{(h)} + \Delta \mathbf{\Theta}^{(h)}$$
$$\mathbf{v}^{(h+1)} = \mathbf{v}^{(h)} + \Delta \mathbf{v}^{(h)}$$

sendo  $\Delta \mathbf{\theta}^{(h)}$  e  $\Delta \mathbf{v}^{(h)}$  determinados resolvendo-se o sistema linear

$$\begin{bmatrix} \Delta \mathbf{p}(\mathbf{\theta}^{(h)}, \mathbf{v}^{(h)}) \\ \Delta \mathbf{q}(\mathbf{\theta}^{(h)}, \mathbf{v}^{(h)}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{H}(\mathbf{\theta}^{(h)}, \mathbf{v}^{(h)}) & \mathbf{N}(\mathbf{\theta}^{(h)}, \mathbf{v}^{(h)}) \\ \mathbf{M}(\mathbf{\theta}^{(h)}, \mathbf{v}^{(h)}) & \mathbf{L}(\mathbf{\theta}^{(h)}, \mathbf{v}^{(h)}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{\theta}^{(h)} \\ \Delta \mathbf{v}^{(h)} \end{bmatrix}$$

6. Fazer h = h + 1 e voltar para o passo 2.

Os elementos da matriz jacobiana  $J(\theta, v)$  do algoritmo acima são calculados pelas expressões:

$$\begin{cases} H_{km} = \partial P_k / \partial \theta_m = V_k V_m (G_{km} \operatorname{sen} \theta_{km} - B_{km} \cos \theta_{km}) \\ H_{kk} = \partial P_k / \partial \theta_k = -V_k^2 B_{kk} - V_k \sum V_m (G_{km} \operatorname{sen} \theta_{km} - B_{km} \cos \theta_{km}) \\ \end{cases} \\ \begin{cases} N_{km} = \partial P_k / \partial V_m = V_k (G_{km} \cos \theta_{km} + B_{km} \operatorname{sen} \theta_{km}) \\ N_{kk} = \partial P_k / \partial V_k = V_k G_{kk} + \sum V_m (G_{km} \cos \theta_{km} + B_{km} \operatorname{sen} \theta_{km}) \end{cases} \\ \begin{cases} M_{km} = \partial Q_k / \partial \theta_m = -V_k V_m (G_{km} \cos \theta_{km} + B_{km} \operatorname{sen} \theta_{km}) \\ M_{kk} = \partial Q_k / \partial \theta_k = -V_k^2 G_{kk} + V_k \sum V_m (G_{km} \cos \theta_{km} + B_{km} \operatorname{sen} \theta_{km}) \end{cases} \\ \end{cases} \\ \begin{cases} L_{km} = \partial P_k / \partial V_m = V_k (G_{km} \operatorname{sen} \theta_{km} - B_{km} \cos \theta_{km}) \\ L_{kk} = \partial P_k / \partial V_k = -V_k B_{kk} + \sum V_m (G_{km} \operatorname{sen} \theta_{km} - B_{km} \cos \theta_{km}) \end{cases} \end{cases} \end{cases}$$



### 3.3 Simulação da Dinâmica para Estudos de Estabilidade Transitória

Este capítulo introduz os fundamentos dos métodos de simulação da dinâmica eletromecânica para estudos de estabilidade transitória nos sistemas elétricos. Uma abordagem detalhada do assunto pode ser encontrada nas referências [[6], [8] [10] ].

#### 3.3.1 Modelo do Sistema de Potência

A análise da estabilidade transitória de sistemas de potência envolve a solução da resposta dinâmica não-linear para uma grande perturbação no sistema, como por exemplo, um curto-circuito no sistema de transmissão seguido do isolamento do elemento em curto pela proteção. A Figura 3.6 mostra a estrutura geral do modelo do sistema de potência usado na análise da estabilidade transitória. Nesta estrutura, grandes descontinuidades devidas, principalmente a faltas e chaveamentos, adicionadas a pequenas descontinuidades devidas, por exemplo, a limites nas variáveis, estão presentes no modelo do sistema. Outras informações relevantes, além das relacionadas com a estabilidade, são as tensões das barras, os fluxos nas linhas e o desempenho do sistema de proteção.



Figura 3.6 Estrutura completa do modelo para análise de estabilidade transitória.

Conforme mostrado na Figura 3.6, a representação global do sistema de potência inclui modelos para os seguintes componentes:

- Geradores síncronos e seus sistemas de excitação e motriz;
- Rede de transmissão incluindo as cargas estáticas;
- Cargas de motores síncronos e de indução;
- Outros equipamentos, como por exemplo, os sistemas HVDC e FACTS.

O modelo usado na representação de cada componente deve ser apropriado para a análise da estabilidade transitória, e as equações do sistema devem ser organizadas de



forma apropriada para os métodos numéricos. A escolha de quais elementos devem ser representados em um ou outro tipo de estudo varia de acordo com o nível de detalhamento que se deseja do sistema elétrico. Entretanto, é consenso que os estudos de estabilidade transitória devem representar pelo menos os efeitos subtransitório e transitório das máquinas síncronas, o sistema de excitação e o sistema de regulação de velocidade dos geradores hidráulicos. O modelo completo do sistema consiste num grande sistema de equações diferenciais ordinárias junto com um grande sistema de equações algébricas esparsas.

#### 3.3.2 Representação da Máquina Síncrona e de seu Sistema de Excitação

O modelo da máquina síncrona nos estudos de estabilidade transitória é representado por equações diferenciais derivadas do modelo de Park (eixos d-q). A ordem deste modelo depende do grau de complexidade na representação dos efeitos transitórios e subtransitórios que ocorrem nos circuitos do rotor da máquina síncrona. A dinâmica do estator é, em geral, desprezada nos estudos de estabilidade transitória, transformando assim, suas equações diferenciais em equações algébricas. Completando o modelo da máquina síncrona, tem-se a equação diferencial que modela o movimento do rotor (equação de oscilação). Os modelos de sistemas de excitação, como o descrito no capítulo anterior deste manual, são representados por ganhos, constantes de tempo, limitadores, blocos de saturação e sinais estabilizantes.

#### 3.3.3 Representação do Sistema de Transmissão e das Cargas

O sistema de transmissão, assim como o estator da máquina síncrona, é representado por um modelo algébrico, isto é, o transitório da rede comparado com transitório eletromecânico é muito mais rápido. Este fato nos leva a desprezar a dinâmica da rede. Nas análises em condições equilibradas, basta representarmos o circuito trifásico pelo equivalente monofásico. Em condições desequilibradas, a análise é feita levando em conta os componentes simétricos.

A forma mais conveniente de se representar a rede, é em termos da matriz admitância nodal. As cargas dinâmicas são representadas da mesma forma que os motores síncronos e de indução. As cargas estáticas são representadas como parte das equações da rede. As cargas com características de impedância constante são as mais simples de serem tratadas, sendo incluídas na matriz admitância nodal. Cargas não-lineares são modeladas como funções exponenciais ou polinomiais da magnitude da tensão e da frequência. Desta forma, a carga estática não-linear é tratada como uma injeção de corrente apropriada na equação da rede. O valor da corrente injetada no nó é

$$I_{L} = \frac{P_{L} - jQ_{L}}{V_{L}^{*}}$$
(3.17)

onde  $V_L^*$  é o conjugado da tensão na barra de carga, e  $P_L$  e  $Q_L$  são as frações das cargas ativa e reativa, que variam como funções não lineares de  $V_L$  e do desvio da frequência. Por convenção,  $Q_L$  é positivo para cargas indutivas.



A representação geral da rede e da carga consiste numa equação matricial de admitância nodal esparsa da forma

$$I = YV \tag{3.18}$$

cuja estrutura é similar àquela da matriz usada nos estudos de fluxo de potência.

A matriz admitância nodal Y é simétrica, exceto pelas assimetrias introduzidas pelos transformadores defasadores. Dentro do domínio do tempo das simulações de estabilidade transitória, os *taps* dos transformadores e as defasagens angulares não mudam. Então, os elementos da matriz são constantes, a menos das mudanças na configuração da rede.

Os efeitos dos geradores, cargas estáticas não lineares, cargas dinâmicas, assim como outros elementos como HVDC e FACTS são refletidos como condições de fronteira representadas em relações adicionais entre V e I nos respectivos nós. Em contraste à análise dos estudos de fluxo de potência, o controle de fluxo em linhas de transmissão, limites na geração de potência reativa e balanço das perdas pela barra de referência, não precisam ser consideradas nos estudos de estabilidade transitória. Para simular uma falta no sistema, basta mudar, de forma apropriada, o valor da admitância própria da barra com o defeito.

#### 3.3.4 Formulação Geral do Problema

Genericamente o comportamento dinâmico do sistema de potência pode ser descrito por um conjunto de Equações Diferenciais Ordinárias não-lineares (EDOs) e por um conjunto de Equações Algébricas não-lineares (EAs). Este conjunto de equações pode ser escrito na seguinte forma:

$$x = f\left(x, z\right) \tag{3.19}$$

$$0 = g\left(x, z\right) \tag{3.20}$$

Onde

- f: função não-linear que define as equações diferenciais ordinárias;
- g : função não-linear que define as equações algébricas;
- x : vetor das variáveis de estado;
- z : vetor das variáveis algébricas.

O conjunto de equações (3.19) é constituído pelas equações diferenciais que descrevem o comportamento dinâmico dos elementos do SEE, tais como máquinas síncronas, reguladores de tensão e velocidade, turbinas, caldeiras, dispositivos FACTS, etc. O conjunto de equações algébricas (3.20) representa as equações que definem o comportamento da rede elétrica e parcelas dos elementos dinâmicos que podem ser formuladas algebricamente.

Para a resolução do conjunto de equações diferenciais apresentado acima, usualmente, transformam-se as equações diferenciais em equações algébricas a diferenças, através da aplicação de algum método de integração numérica, e então resolve-se o conjunto de equações (3.19), passo a passo, ao longo do tempo.



#### 3.3.5 Método de Solução Numérica para as EDO's

Os métodos para solução numérica de EDO's são classificados em explícitos e implícitos. Os métodos explícitos foram durante muito tempo bastante utilizados em programas de simulação da dinâmica de SEE devido, principalmente às suas características quanto à facilidade de implementação e desempenho computacional. De fato, atualmente muitos programas comerciais ainda utilizam esta categoria de métodos de integração. Entretanto, a baixa estabilidade numérica apresentada pelos métodos explícitos, sobretudo quando passos de integração relativamente elevados são utilizados, contribuiu para que esta classe de métodos fosse lentamente abandonada nos estudos de simulação de sistemas elétricos. Entre os métodos explícitos mais conhecidos estão o método de Euler e os métodos de Runge-Kutta [6] .

Os métodos implícitos de integração numérica apresentam melhores características quanto à estabilidade numérica do que os métodos explícitos, sem adicionar grande esforço computacional ao programa. Esta classe de métodos tem se destacado nas aplicações de simulação de sistemas de potência, sendo hoje em dia amplamente utilizados tanto em programas comerciais quanto acadêmicos. Os métodos implícitos tendem a manter suas características de estabilidade numérica mesmo com passos de integração relativamente elevados. Esta característica é particularmente atrativa para simulações de longa duração, onde a elevação do passo de integração contribui para aumentar o desempenho computacional da simulação.

O Método Trapezoidal Implícito (ou Regra Trapezoidal Implícita) tem sido utilizado na maioria dos programas comerciais desenvolvidos recentemente. As características de desempenho computacional, precisão e principalmente estabilidade numérica, fizeram deste método um dos mais utilizados no desenvolvimento de programas para a simulação da dinâmica de sistemas de potência.

No simulador desenvolvido neste projeto, a Regra Trapezoidal Implícita é utilizada na solução numérica das EDO's.

#### 3.3.6 Esquemas de Solução para as Equações do Simulador

Os esquemas que tradicionalmente são utilizados para a resolução do sistema formado pelas equações (3.19) e (3.20) podem ser classificados de acordo com o método de solução numérica das equações diferenciais, e de acordo com a estratégia de solução dos dois conjuntos de equações. O método de integração define esquemas explícitos e esquemas implícitos, enquanto que a estratégia de solução do conjunto de equações define os esquemas básicos: alternado e simultâneo. Combinações dos esquemas de solução básica com os métodos de integração utilizados definem quatro esquemas de solução possíveis: esquema alternado implícito e explícito, e esquema simultâneo implícito e explícito.

Atualmente é consenso a utilização dos métodos implícitos para a solução numérica das equações diferenciais do sistema elétrico. Entretanto a definição entre o esquema simultâneo ou o esquema alternado para programas de simulação de sistemas elétricos depende dos requisitos impostos e de particularidades do simulador, não sendo ainda plenamente aceita a superioridade de um dos esquemas sobre o outro. A seguir são apresentados os dois esquemas básicos de solução.



#### (1) Esquema Alternado

O esquema alternado de solução consiste em resolver separadamente e alternadamente o conjunto de equações algébricas a diferenças e o conjunto de equações originalmente algébricas do sistema elétrico. Para facilitar o entendimento deste esquema e suas variantes, as equações (3.19) e (3.20) podem ser reescritas na seguinte forma:

$$I(E,V) = Y \cdot V \tag{3.22}$$

$$u = h(E, V) \tag{3.23}$$

Onde:

x : é o vetor das variáveis de estado do SEE associadas às equações diferenciais;

A : é uma matriz quadrada, esparsa e geralmente bloco diagonal;

B: é uma matriz retangular, esparsa e formada por blocos;

u : é um vetor de variáveis algébricas que aparecem nas equações diferenciais;

I : é o vetor das injeções de corrente nos nós do SEE;

Y : é a matriz de admitâncias nodais do SEE na forma complexa;

V : é o vetor das tensões nodais do SEE;

E: é um subvetor de x constituído das variáveis de estado necessárias ao cálculo das injeções de corrente *I*;

*h* : é um vetor de funções não lineares que descrevem as variáveis *u*.

O esquema alternado consiste em transformar o conjunto de equações diferenciais (3.21) em um conjunto de equações algébricas a diferenças e, então, resolvê-las alternadamente e iterativamente com as equações algébricas da rede elétrica (3.22) até que algum critério de convergência seja satisfeito. Este processo se repete para cada instante de tempo simulado. As variáveis de interface *u* dependem do vetor de tensões *V* e de um subvetor *E* das variáveis de estado *x*. Por esta razão, devem ser atualizadas a cada iteração do processo evitando assim erros de interface. O desempenho computacional do esquema alternado tende a ser superior ao do esquema simultâneo.

#### (2) Esquema Simultâneo

No esquema simultâneo as equações diferenciais são transformadas em equações algébricas a diferenças e então resolvidas simultaneamente com as equações originalmente algébricas compondo um sistema único de equações. Geralmente utiliza-se o método de Newton-Raphson para solucionar este sistema de equações. A transformação do conjunto de equações diferenciais em um conjunto de equações algébricas a diferenças, através de algum método de integração numérica, resulta no conjunto de equações algébricas não lineares abaixo:



$$F(x,V^e) = 0 \tag{3.24}$$

$$G(x,V^e) = 0 \tag{3.25}$$

Onde:

*F* : é um vetor de funções algébricas a diferenças não-lineares, resultante da discretização das equações diferenciais por algum método de integração numérica;

x : é o vetor das variáveis de estado associadas às equações diferenciais;

 $V^e$ : é o vetor das tensões nodais da rede elétrica na forma expandida (não complexa);

*G* : é um vetor de funções algébricas não-lineares que representa as equações da rede elétrica e parcelas dos elementos dinâmicos que podem ser formuladas algebricamente.

As equações algébricas não-lineares (3.24) e (3.25) podem ser reescritas na seguinte forma compacta:

$$H(x,V^e) = 0 \tag{3.26}$$

Onde  $H = [F,G]^t$ .

Este sistema de equações é comumente resolvido através da aplicação do método de Newton-Raphson. O esquema simultâneo possui uma formalização matemática mais rigorosa que o esquema alternado, motivo pelo qual recentemente vem sendo bastante utilizado em programas para simulação de sistemas elétricos.

A estrutura altamente esparsa da matriz Jacobiana do sistema deve ser explorada para uma eficiente implementação computacional do esquema simultâneo. Entretanto, este esquema possui um desempenho computacional inferior em relação ao alternado. Isto ocorre em função da dimensão do sistema de equações a resolver e da necessidade de atualização e fatoração da matriz Jacobiana em todas as iterações, o que não acontece com o método alternado. A fim de minimizar o esforço computacional na atualização e fatoração da matriz Jacobiana, alguns trabalhos [12] propõem a utilização da mesma matriz para várias iterações ou mesmo vários passos de integração dando origem aos chamados métodos de Newton desonesto.

#### 3.3.7 Esquema geral do Método Alternado Implícito

O esquema geral do método alternado implícito pode ser resumido no algoritmo a seguir, onde *t* representa o passo atual da simulação, *T* é o número total de passos da simulação, *k* é o contador de iterações do processo de solução de um passo, *l* é o contador de iterações do processo de solução da rede elétrica,  $\varepsilon_0$  é a tolerância para convergência do processo de solução de um passo e  $\varepsilon_1$  é a tolerância para convergência do processo da rede elétrica.



#### Algoritmo do Método Alternado Implícito

Inicialização (Condições iniciais do Fluxo de Potência) *Para* t = 1, 2, ..., TFaca k = 0Calcule  $u_{(t)}^*, x_{(t)}^*$  (por extrapolação) Calcule  $x_{(t)}^{o} = F \Big[ x_{(t)}^{*}, u_{(t)}^{*}, x_{(t-\Delta t)}, u_{(t-\Delta t)} \Big]$ Enquanto  $\left\|\Delta x\right\|_{2}^{2} > \varepsilon_{o}$ , faça faca l = 0Enquanto  $\left\|\Delta V\right\|_{2}^{2} > \varepsilon_{1}$ , faça Calcule  $V_{(t)}^{l+1} = [Y]^{-1} \cdot I(E_{(t)}, V_{(t)}^{l})$  (calcule  $Y^{l}$  por fatoração LU) Calcule  $\Delta V = V_{(t)}^{l+1} - V_{(t)}^{l}$ Faca l = l + lFim Enguanto Calcule  $u_{(t)}^k = h\left(E_{(t)}, V_{(t)}\right)$ Calcule  $x_{(t)}^{k+1} = F \Big[ x_{(t)}^k, u_{(t)}^k, x_{(t-\Delta t)}, u_{(t-\Delta t)} \Big]$ Calcule  $\Delta x = x_{(t)}^{k+1} - x_{(t)}^{k}$ Faca k = k + 1Fim Enquanto

Fim Para

Algumas peculiaridades do esquema alternado implícito são apresentadas abaixo:

- A matriz admitância nodal (Y) somente é alterada por ocorrência de alterações na configuração da rede elétrica (chaveamento de linhas de transmissão, curtos-circuitos, etc). Assim, a matriz Y pode ser atualizada e refatorada apenas nestas ocasiões, permanecendo inalterada por todo o resto da simulação. Esta característica proporciona bom desempenho computacional ao esquema alternado. Salienta-se que no esquema simultâneo a matriz Jacobiana deve ser atualizada e refatorada para cada iteração do processo, acarretando maior esforço computacional;
- A resolução do conjunto de equações diferenciais do sistema elétrico torna-se iterativa devido à utilização de um método de integração implícito (Trapezoidal Implícito). Entretanto manipulações algébricas nas equações a diferenças permitem que uma forma explícita seja encontrada, evitando o processo iterativo e aumentando o desempenho computacional do processo;
- Na primeira iteração do esquema alternado é comum calcular a estimativa inicial das variáveis de estado (x) utilizando valores extrapolados para as variáveis de interface (u). Em iterações subsequentes as variáveis de interface são devidamente calculadas pelas funções que as definem. Esta prática visa obter uma melhor estimativa inicial das variáveis de estado, diminuindo o número de iterações requeridas para a convergência e, consequentemente, aumentando o desempenho computacional do esquema;



Vários critérios podem ser adotados para determinar a convergência do processo, sendo mais utilizados aqueles baseados na norma do vetor de erros das variáveis de estado (△x) entre duas iterações consecutivas. Alternativamente utiliza-se o vetor de erros das tensões nas barras. No algoritmo apresentado é utilizada a norma 2 ao quadrado do vetor de erros das variáveis de estado.

#### 3.3.8 O Esquema Alternado Entrelaçado Implícito

As equações que definem a rede elétrica são não-lineares e devem ser resolvidas iterativamente para cada iteração do esquema alternado implícito, como demonstra claramente o algoritmo apresentado anteriormente. Uma variação do esquema alternado implícito consiste na relaxação da convergência das equações da rede elétrica. Esta metodologia é chamada Esquema Alternado Entrelaçado Implícito e realiza apenas uma iteração nas equações da rede elétrica para cada iteração do esquema alternado. O teste de convergência é realizado nas variáveis de estado não comprometendo a precisão do resultado final.

Esta variação do esquema alternado normalmente apresenta desempenho computacional superior ao esquema básico. O algoritmo do esquema alternado entrelaçado implícito é descrito abaixo:

#### Algoritmo do Método Alternado Entrelaçado Implícito

Inicialização (Condições iniciais do Fluxo de Potência) Para t = 1, 2, ..., T Faça k = 0 Calcule  $u_{(t)}^*, x_{(t)}^*$  (por extrapolação) Calcule  $x_{(t)}^o = F[x_{(t)}^*, u_{(t)}^*, x_{(t-\Delta t)}, u_{(t-\Delta t)}]$ Enquanto  $\|\Delta x\|_2^2 > \varepsilon_o$ , faça Calcule  $V_{(t)} = [Y]^{-1} \cdot I(E_{(t)}, V_{(t)})$  (calcule  $Y^I$  por fatoração LU) Calcule  $u_{(t)}^k = h(E_{(t)}, V_{(t)})$ Calcule  $x_{(t)}^{k+1} = F[x_{(t)}^k, u_{(t)}^k, x_{(t-\Delta t)}, u_{(t-\Delta t)}]$ Calcule  $\Delta x = x_{(t)}^{k+1} - x_{(t)}^k$ Faça k = k + 1Fim Enquanto

Fim Para



# 4 Iniciando o Simulight

## 4.1 Tela de Abertura

Se o programa Simulight estiver corretamente instalado (Capítulo 1.3), a execução do mesmo abrirá a Tela de Abertura, tal e como mostrado na Figura 4.1.





A partir desse ponto, o usuário inicialmente terá que:

- Definir uma topologia;
   Com a topologia definida, o usuário poderá a qualquer momento:
- ii. Importar uma topologia já existente do PRAO;
- iii. Inserir e / ou alterar as Empresas cadastradas;
- iv. Inserir e / ou alterar qualquer parâmetro referente à topologia;
- v. Inserir e / ou alterar qualquer parâmetro referente aos aplicativos oferecidos;
- vi. Executar algum tipo dos aplicativos oferecidos;
- vii. Gravar o caso em um arquivo de dados para futura manipulação.

Neste Capítulo detalha-se a manipulação dos dados, referentes à topologia, correspondentes às opções i, ii, iii e vi, dentre as recentemente listadas. Estas opções são executadas utilizando completamente o menu "Arquivos" e parcialmente o menu "Sistema Elétrico". As opções remanescentes são detalhadas nos seguintes Capítulos.



## 4.2 Menus do Simulight

O programa Simulight mostra sete menus, assim como ícones que ajudarão na edição/execução de casos ao usuário. Figura 4.2

	Arquivo Exibir	Simulador Trifásico Sistema Elétrico Aplicativos Fer	para Redes Elétricas com Geração ramentas Relatórios Ajuda	o Distribuída (Vers. Educativa)	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
uivo		Exibir	Sistema Elétrico	Ferramentas	Relatórios
Novo Abrir Reabrir	Ctrl+N Ctrl+O	Barra de Ferramentas     Barra de Status     Log de Mensagens	Controle de Empresas Controle de Eventos	Alteração Automática de Carga Equivalente de Rede Substituir Modelos e Bibliotecas	Estado da Rede F3 Ilhas Elétricas F4 Medidores F5
Salvar Salvar Como Fechar Caso	Ctrl+S Shift+Ctrl+S Ctrl+W				LOG de Eventos Esforço Torcional
Importar Restaurar	Shift+Ctrl+R	Anarede Prao	Aplicativos Fluxo de Potência Ctrl+F	Ajuda Manual	
Sair	Ctrl+Q	Adept	Simulação Completa Ctrl+D	Sobre	

Figura 4.2 Menus e ícones do Simulight.

#### 4.2.1 Menus

- Menu Arquivo:
  - Novo: Criar uma nova topologia.
  - Abrir: Abre um caso existente em formato \*.FDX.
  - Reabrir: Mostra uma lista dos últimos arquivos abertos.
  - Salvar: Salva uma topologia criada ou já aberta anteriormente.
  - Salvar Como: Salva uma topologia criada ou já existente. Ao ser utilizado em uma topologia existente, pode-se alterar o nome e local de armazenamento, mantendo a topologia anterior.
  - Fechar Caso: Fecha o caso em estudo.
  - Importar: Importa arquivos com formato \*.PWF, formato PRAO (\*.ASC) e formato ADEPT (\*.DAT).
  - Restaurar: Reabre o caso atual, a partir da última configuração salva.
  - Sair: Fecha o programa.
- Menu Exibir:
  - Barra de Ferramentas: Habilita/desabilita a visualização da Barra de Ferramentas.
  - o Barra de Status: Habilita/desabilita a visualização da Barra de Status.
  - Log de Mensagens: Habilita/desabilita a visualização do Log de Mensagens.
- Menu Sistema Elétrico:
  - Controle de Empresas: Para adicionar nome de empresas que o sistema ou topologia vão ter. Ver seção 4.7.
  - Controle de Eventos: Para adicionar eventos de simulação dinâmica, como a abertura de disjuntores, curto circuito, modifica parâmetro etc. Ver seção 6.2.



- Menu Aplicativos:
  - Fluxo de Potência: Para executar o fluxo de potência do sistema/topologia criada ou aberta. Ver seção 6.1.
  - Simulação Completa: Para executar a simulação dinâmica, respostas das grandezas elétricas versus o tempo. Ver seção 6.3.
- Menu Ferramentas:
  - Alteração Automática de Carga: Permite a alteração do cenário de carga/geração da topologia. Aceita variações tanto percentualmente quanto em valores absolutos de potência ativa e reativa. Ver seção 6.7.
  - Equivalente de Redes: Permite a criação de equivalentes de redes elétricas complexas, com a retenção de barras selecionadas e inclusão das injeções equivalentes das barras eliminadas. Ver seção 6.8.
  - Substituir Modelos e Bibliotecas: Para alterar as bibliotecas de modelos, gráficos e condutores utilizadas pelo Simulight. Ver seção 1.4.
- Menu Relatórios:
  - Estado da Rede: Mostra o estado (barras e linhas) do sistema ou topologia por ilhas elétricas, empresas, subestações e áreas. Ver seção 6.4.
  - Ilhas Elétricas: Mostra no sistema ou topologia, o número de dispositivos existentes por ilhas elétricas tanto ativas como inativas. Ver seção 6.6.
  - Medidores: Mostra os medidores existentes no sistema ou topologia, curvas dos medidores depois da simulação dinâmica.
  - LOG de Eventos: Mostra o LOG de eventos que foram realizados durante a simulação dinâmica.
  - Esforço Torcional: Mostra as curvas do esforço torcional dos geradores com seus limites máximos e mínimos permitidos. Ver seção 6.4.
- Menu Ajuda:
  - Manual: Abre o manual do programa, para auxílio ao usuário.
  - Sobre: Abre uma janela de informações sobre a versão do Simulight.
- Ícones: O Simulight possui uma barra de ferramentas com funções de manipulação de arquivo e acesso rápido a relatórios e a ferramentas.

	Abrir um novo caso.
e	Abrir um caso já existente ou recentemente aberto pelo menu suspenso.
	Salvar o caso atual.



	Salvar como outro arquivo.
S	Restaurar para o último caso salvo.
•	Fechar o caso atual.
o.	Executar o fluxo de potência.
<u>M</u>	Executar a simulação dinâmica.
	Abrir relatório de rede com resultados do fluxo de potência.
<b>~</b>	Abrir gráfico de medidores com resultados da simulação dinâmica.
?	Abrir o Manual do Simulight.
	Sair do Simulight.

#### 4.2.2 Localizar

O Simulight conta com a opção de procura por nome de elemento, a qual pode ser usada à partir da tela principal do Simulight, tal como mostra a Figura 4.3. A tela permite filtrar por tipo de container (Áreas e Subestações), tipo de dispositivo (de proteção, de medição e os demais, série e shunt) e barramentos (por número ou pelo nome identificador).

🐷 Localizar na Rede Elétrica	_ 🗆 🗙
Pesquisa Procurar por  Procurar por  Areas Barramentos (nº) Subestações Proteção Proteção Proteção Procurar dentro de Areas Coincidir palavra inteira	

Figura 4.3 Tela Localizar do Simulight.

## 4.3 Definir Topologia

Existem duas formas de definir uma topologia:

- Iniciando ou criando um novo caso;
- Abrindo ou carregando um caso já existente desde um arquivo de dados.

A partir do menu **Arquivo** → **Novo** o usuário poderá começar a criação de uma nova topologia, tal e como mostrado na Figura 4.4. Nesta Figura observa-se que este menu cria uma **Área Base**. A partir desta Área Base, o usuário construirá a topologia, adicionando e

editando os dispositivos desejados. No Capítulo 5 serão apresentadas as informações necessárias para a construção da topologia do sistema.

O campo "log" da Figura 4.4 serve para informar se algum modelo dinâmico não inicializou corretamente. Este campo é muito útil para usuários avançados, que gerem novos modelos de reguladores, estabilizadores e etc.

😨 Simulador Trifásico para Redes Elétricas com Geração Distribuída (Vers. Educativa) – 🗖 💌											×					
Arquivo	Arquivo Exibir Sistema Elétrico Aplicat	tivos Ferramentas I	Relatório	s Aju	da											
Novo Ctrl+N					?											
Abrir Ctrl+O Reabrir Area Base																
Salvar Ctrl+S		Identificação														
Salvar Como Shift+Ctrl+S		No.ID: 0	Non	ne ID: 🛛	rea Ba	se										
Fechar Caso Ctrl+W																
Importar •		Subestações		Linh	as de T	iransmi	issão									
Restaurar Shift+Ctrl+R		Nome	Num.	X	- <b>B</b> -	ю	7 V	( IQ	÷	ø	101	*%	н®	н®		
Sair Ctrl+O		TOTAL		0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0		
	Sub-Área 🗣 Subestação Q. Localizar 🏦 Excluir	1 Subestação														
				log												<b>^</b>
	Caso: Novo Sistema.fdx															

Figura 4.4 Arquivo / Novo.

A partir do menu **Arquivo** → **Abrir** o usuário irá carregar um estudo previamente gravado, tal e como mostrado na Figura 4.5. Toda a descrição topológica da rede contida no arquivo será automaticamente exibida na interface principal.

😑 Simulador Trifásico para Redes Elétricas com Geração Distribuída (Vers. Educativa) – 🗖 🗙										
Arquivo Exibir Sistema Elétrico Aplicativos Ferramentas Relatórios Ajuda										
	Novo Ctrl+N									
	Abrir	Ctrl+O								
	Reabrir   Salvar  Ctrl+S			🥃 Abrir						
				🖨 🔿 🔻 🕇 📕 « Б	🖹 🔿 💌 🎊 🔢 « Exemplos Simuliaht » @Barras 🛛 🖌 🖉 Desquisar @Barras				Q	
	Salvar Como	Shift+Ctrl+S			y y + 1. 📴 « Exemplos simulgine + sbanas V O					
	Fechar Caso	Ctrl+W		Organizar 🔻 🛛 Nova pa	sta			-		
	Importar	+		☆ Favoritos	Nome	D	ata de modificaç	Тіро	Т	
	Restaurar	Shift+Ctrl+R		💻 Área de Trabalho	📔 Sis9barras.fdx	10	6/06/2014 11:29	Arquivo FDX	t.	
	Sair	Ctrl+Q		🗼 Downloads 🖳 Locais recentes						
				😻 Dropbox						
				\lambda Google Drive						
				\land OneDrive						
				🤣 Grupo doméstico						
				]툪 Meu computador 隆 Área de Trabalho						
				📔 Documentos 👻	<				>	
				Nom	e: Sis9barras.fdx		✓ Casos FDX (*	.fdx)	~	
							Abrir	Can	celar	

Figura 4.5 Arquivos / Abrir.



O arquivo texto aberto representa um sistema elétrico com duas áreas, 3 empresas e 5 subestações, tal e como mostrado na Figura 4.6. No Capítulo 7.1 (Exemplo 01: Sistema 9 Barras) será mostrado o passo a passo da criação do mencionado arquivo.



**Figura 4.6** Topologia do Sistema 9 Barras.

Na Figura 4.7 observa-se o caso carregado na interface principal com sua descrição respectiva. No Capítulo 5 serão apresentados os detalhes para a adição, edição e/ou eliminação dos dispositivos que compõem a topologia do sistema.

😨 Simulador Trifásico para Redes Elétricas com Geração Distribuída (Vers. Educativa) – 🗖 💌	
Arquivo Exibir Sistema Elétrico Aplicativos Ferramentas Relatórios Ajuda	<ol> <li>1 Identificação das áreas e subestações do sistema elétrico (configuração hierárquica).</li> <li>2 Elementos da subestação escolhida de (1).</li> <li>3 Empresa que a subestação escolhida pertence.</li> <li>4 O nome do arquivo</li> </ol>
Caso: C:\Exemplos Simulight\9Barras\Sis9barras.fdx	

Figura 4.7 Caso carregado de um arquivo texto.


## 4.4 Importar Dados do PRAO

A partir do menu **Arquivo** → **Importar PRAO** o usuário poderá importar dados topológicos da base de dados PRAO, tal e como mostrado na Figura 4.8. Nesta Figura observa-se a tela principal de importação. Nesta tela distinguem-se três painéis principais. (1) Sistema Elétrico: mostra, no lado esquerdo, uma listagem das subestações de transmissão existentes; enquanto no lado direito, uma listagem das barras da subestação escolhida no lado esquerdo. (2) Alimentadores PRAO: permite visualizar a topologia contida em qualquer arquivo exportado pelo aplicativo Light – PRAO. (3) LOG: mostra os detalhes das manipulações efetuadas utilizando a tela de importação.

📮 Simulador T	rifásico para Redes I	Elétricas com Geraçã	o Distribuída	a (Vers	. Educa	tiva)	-	□ ×	
Arquivo Exibir Sistema Elétrico Aplicati	vos Ferramentas Rela	itórios Ajuda							
Novo Ctrl+N	M M	9			oortar A			jht)	– 🗆 🗙
Abrir Ctrl+O					CICT		LÉTRICO	Important com-	- Eminamentes da Subastacão I
Reabrir 🕨	Topologia/Áre	A Marca Rasa			5151			Importar com	o E quipamentos da Subestação (
Salvar Ctrl+S	Identificação	Area Dase						16	
Salvar Como Shift+Ctrl+S	No.ID: 0	- IT SE6				1	1	SE6 - UG1 (2)	
Fechar Caso Ctrl+W							Ľ-ĝ	SE6 - UG3 (1)	
Importar >	Anarede								
Restaurar Shift+Ctrl+R	Prao N	I UG1							
Sair Ctrl+Q	Adept 1								
	SE8 3								
	UG3 4				ALIMEN	NTADO	RES PRAO		
	SE6 5	Nome de ID	Tino	<b>a</b> 3	E AL	•			
	TOTAL	Nome de 151	npo	- 51		-			
	TOTAL					- 1	)		
Bot in Botutor									
Sub-Area Subestação	7 Subestações								
Localizar T Excluir		<				>			
[]]									
L						2	2		
Caso: C:\Exemplos Simulight\9Barras\Sis9bar	ras.fdx					U	)		
		Ativar cálculo de pará	metros para tron	ncos desc	onhecidos			ᡖ PRAO	OK Sair

Figura 4.8 Arquivos / Importar PRAO.

Clicando no botão "PRAO" o usuário poderá escolhera o "arquivo Prao" (exportado pelo aplicativo Light – PRAO) cuja topologia deseje visualizar, tal e como mostrado na Figura 4.9.



	Ø	Impor	tar Arquivo PRAO (Li	ght)	-		×
			SISTEMA ELÉTRICO	Importar con	no Equipamentos d	a Subestaç	ção 🖌
	▲ ▲ Area Base ▲ ② Area Rio — □ 〒 525 — □ 〒 525 — □ 〒 526 — □ 〒 528 — □ 〒 528 — □ 〒 503 D ④ ④ Area SIN		⊿ । <u>T</u> ⊊ SE5 ▷ - <del>B</del> - BA	IR 5			
<b>a</b>	Carregar Arquivo de	Dados		×			
🐑 🄄 🔻 🇎 🤇	< Exemplos > arquivos asc	× ¢	Pesquisar arquivos asc	Q			
Organizar 🔻 Nov	a pasta		:== ▼				_
🔆 Favoritos	^ Nome		Data de modificaç	Tipo			
📰 Área de Trabalh	VIG_VRD_100319.asc		17/03/2010 09:40	Arquivo ASC			
<ul> <li>Downloads</li> <li>Locais recentes</li> <li>Dropbox</li> <li>Google Drive</li> </ul>	v <			>			
И	lome: VIG_VRD_100319.asc	~	Arquivos PRAO (*.asc) Abrir C	✓ Cancelar			
	Ativar cálculo de parâmetros para trono	cos desconh	ecidos	PRAO	ОК	Sair	r



Uma vez selecionado um "arquivo PRAO", a topologia do mesmo é carregado no painel "Alimentadores PRAO", tal e como mostrado na Figura 4.10. Neste painel observa-se que o arquivo possui um alimentador (Barramento de Alta) contendo 3 redes de distribuição que possuem no total 8 nós. No painel "LOG" observa-se um detalhe do processamento dos códigos lidos no "arquivo PRAO".

🧿 Importar Arquivo PRAO (Light) – 🗖 🗙								
SISTEMA ELÉTRICO Importar como Equipamentos da Subestação 🗹								
▲ Area Base ▲ @ Area Rio ● <b>福 555</b> 一花 556 一花 558 一花 162 ● 花 163 ▲ @ Area SIN ● 花 161	1					<sup>4</sup> H SES → BAR S → CS → DJ-LT758 → X SES-UG1(2) 2		
		ALI	4EN1	ADO	RES P	RAO: VRD_VIG.ASC		
Nome de ID.	Tipo	- <b>B</b> -	-3E	<u>AL</u>	•	A 🐴 LSA GRAMA 🔨		
VIG	FONTE	1	2	2	10/1	↓ VIG2H275 ↓ KKK BEDE DE DISTRIBUIÇÃO NNN		
VRD	3	1	4	21	61/2			
<					>	< >		
LENDO DADOS DE ARQUIVO FRAO . Código de Execução CRIAR ESTAÇÃO (2 registros) . Código de Execução CRIAR MO (353 registros) . Código de Execução CRIAR SEGMENTOS) . Código de Execução CRIAR SEGMENTOS) . Código de Execução CRIAR TRONCO (391 registros)								
Ativar cálculo de parâ	metros para tron	icos d	escon	hecido	s	PRAO OK Sair		

- 1.- Lista de SE onde o alimentador do PRAO pode ser inseridos.
- 2.- Lista de Barramentos da SE selecionada de 1, onde será inserida o alimentador.
- Lista dos Alimentadores e dispositivos importados.
- 4.- Representação gráfica

Figura 4.10 Arquivo Prao carregado.

#### Parâmetros de Controle:

Durante o processo da importação, o Simulight verifica se os valores carregados estão dentro dos valores padronizados, Tabela 4.1, caso o valor esteja fora dos limites, o Simulight assumira o valor do limite superado ou atingido<sup>1</sup>. Em caso que o comprimento dos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Caso o usuário deseje realizar algum tipo de modificação, devera fazê-lo na interfase do Simulight.



segmentos/troncos do PRAO esteja com valores menores que três metros, o Simulight colocará um dispositivo lógico (DISP\_LOG - seccionador).

Devêmetre de Centrele	Lim	ites
Parametro de Controle	Mínimo	Máximo
Reatância de transformador	4%	40%
Resistência de sequência positiva	0,02 Ω/km	2,00 Ω/km
Reatância de sequência positiva	0,08 Ω/km	0,60 Ω/km
Resistência de sequência zero	0,10 $\Omega/km$	4,00 Ω/km
Reatância de sequência zero	0,01 $\Omega/km$	2,50 Ω/km
Capacidade	100 A	1200 A

Tabela 4.1. Parâmetros	de controle utilizados na	monitoração dos	dados do SGD
		internegae aes	44405 40 505

#### Exemplo de Carregamendo do PRAO:

Da na Figura 4.10, uma vez carregado um "arquivo Prao" o usuário poderá escolher os alimentadores (ou redes de distribuição) a serem importadas para o caso carregado na interface principal. Para isto, é preciso escolher um alimentador (4 da Figura 4.10), clicar nele, e sem soltar o mouse, arrastá-lo até um barramento existente no caso carregado (2 da Figura 4.10). O resultado deste processo é mostrado na Figura 4.11. Nesta Figura observa-se que o alimentador "Barramento de Alta" foi importado para o barramento "BARM 05". Neste processo o importador<sup>2</sup> criou automaticamente o disjuntor "DJ-PRAO" para conectar dito alimentador no mencionado barramento.



Figura 4.11 Importando dados PRAO para a Interface principal.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Caso o usuário erre na escolha do alimentador, ele vai ter que realizar todo o procedimento novamente



No painel "LOG" (5 da Figura 4.10), observa-se um detalhe das alterações efetuadas pelo importador. Para sair do importador basta clicar no botão [Sair]. Os novos dispositivos, resultado da importação, poderão ser visualizados e/ou editados a traves da interface principal<sup>3</sup>.

Exemplo do LOG:

LOG na importação do PRAO para o arquivo principal (\*.fdx).

LENDO DADOS DE ARQUIVO PRAO
. Código de Execução CRIAR ESTAÇÃO (1 registros)
. Código de Execução CRIAR NÓ (8 registros)
. Código de Execução CRIAR SEGMENTO (7 registros)
. Código de Execução CRIAR TRONCO (7 registros)
. Código de Execução CRIAR CARGA (1 registros)
IMPORTANDO ALIMENTADOR DO ARQUIVO PRAO
. Adicionando ALIMENTADOR em Barramento
. Adicionando Disjuntor de Conexão DJ-PRAO
. TENSÃO NOMINAL DO PONTO DE CONEXÃO DIFERENTE DA TENSÃO DO NÓ C - ASSUMINDO TENSÃO DO NÓ
. CONDUTOR COM RESISTENCIA MENOR QUE 0.020 OHMS/KM NO SEGMENTO S3 - ASSUMINDO VALOR MINIMO
. CONDUTOR COM CORRENTE MAXIMA MAIOR QUE 1200 A NO SEGMENTO S3 - ASSUMINDO VALOR MINIMO
. CONDUTOR NÃO IDENTIFICADO NA BASE DE DADOS PARA O SEGMENTO S3 - ASSUMINDO DADOS DECLARADOS
. CONDUTOR COM RESISTENCIA MENOR QUE 0.020 OHMS/KM NO SEGMENTO S4 - ASSUMINDO VALOR MINIMO
. CONDUTOR COM CORRENTE MAXIMA MAIOR QUE 1200 A NO SEGMENTO S4 - ASSUMINDO VALOR MINIMO
. CONDUTOR NÃO IDENTIFICADO NA BASE DE DADOS PARA O SEGMENTO S4 - ASSUMINDO DADOS DECLARADOS
. CONDUTOR COM RESISTENCIA MENOR QUE 0.020 OHMS/KM NO SEGMENTO S6 - ASSUMINDO VALOR MINIMO
. CONDUTOR COM CORRENTE MAXIMA MAIOR QUE 1200 A NO SEGMENTO S6 - ASSUMINDO VALOR MINIMO
. CONDUTOR NÃO IDENTIFICADO NA BASE DE DADOS PARA O SEGMENTO S6 - ASSUMINDO DADOS DECLARADOS
. CONDUTOR COM RESISTENCIA MENOR QUE 0.020 OHMS/KM NO SEGMENTO S7 - ASSUMINDO VALOR MINIMO
. CONDUTOR COM CORRENTE MAXIMA MAIOR QUE 1200 A NO SEGMENTO S7 - ASSUMINDO VALOR MINIMO
. CONDUTOR NÃO IDENTIFICADO NA BASE DE DADOS PARA O SEGMENTO S7 - ASSUMINDO DADOS DECLARADOS
. CONDUTOR COM RESISTENCIA MENOR QUE 0.020 OHMS/KM NO SEGMENTO S5 - ASSUMINDO VALOR MINIMO
. CONDUTOR COM CORRENTE MAXIMA MAIOR QUE 1200 A NO SEGMENTO S5 - ASSUMINDO VALOR MINIMO
. CONDUTOR NÃO IDENTIFICADO NA BASE DE DADOS PARA O SEGMENTO S5 - ASSUMINDO DADOS DECLARADOS
IMPORTAÇÃO DO ALIMENTADOR FINALIZADA
. Número de Nós Importados (5 registros)
. Número de Cargas/Capacitores/Geradores Importados (1 registros)
. Número de Chaves e Ramais Importados (5 registros)

Exemplo de reatâncias fora dos limites:

Reatância no PRAO = 0,05  $\Omega$ /km, o Simulight assumira: 0,08  $\Omega$ /km Resistência no PRAO = 2,3  $\Omega$ /km o Simulight assumira: 2,00  $\Omega$ /km

## 4.5 Importar dados do ADEPT

A partir do menu **Arquivo** → **Importar ADEPT** o usuário poderá importar dados topológicos da base de dados ADEPT, conforme mostrado na Figura 4.12. O procedimento é semelhante à importação de dados PRAO. A Figura 4.12 apresenta a janela de importação de dados ADEPT, nesta tela podemos visualizar três painéis principais distintos, semelhante à Figura 4.8. (1) Sistema Elétrico: mostra, no lado esquerdo, uma listagem das subestações de transmissão existentes; enquanto no lado direito, uma listagem das barras da subestação

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> O Simulight somente importa dados estáticos, para simulação no tempo as cargas terão modelo ZCTE (impedância constante).



escolhida no lado esquerdo. (2) Alimentadores ADEPT: permite visualizar a topologia contida em qualquer arquivo exportado pelo aplicativo ADEPT. (3) LOG: mostra os detalhes das manipulações efetuadas utilizando a tela de importação.

Clicando no botão "ADEPT" o usuário pode escolher o "arquivo ADEPT (\*.dat)" que será exportado pelo aplicativo, cuja topologia deseja-se visualizar, conforme ilustrado na Figura 4.13.

Simulado	r Trifásico para Redes	: Elétricas com Geração Distribuída (Vers. Educativa) 🦳 🗖 🧮 💌
Arquivo Exibir Sistema Elétrico Aplie Novo Ctrl+N	cativos Ferramentas Rel	Iatórios Ajuda
Abrir Ctrl+O Reabrir •	Topologia/Ár	🐬 Importar Arquivo ADEPT – 🗆 💌
Salvar Ctrl+S Salvar Como Shift+Ctrl+S Fechar Caso Ctrl+W	Identificação No.ID: 0	SISTEMA ELETRICO Importar como Equipamentos da Subestação. ▲ Carea Base ▲ Carea Bas
Restaurar Shift+Ctrl+R	Prao 1	
Sair Ctrl+Q	Adept SES SE8	Area SIN
	SE6 UG1 TOTAL	ALIMENTADORES ADEPT
Sub-Área Subestação Localizar 🏦 Excluir Caso: C:\Users\Samuel\Desktop\Manual Si	7 Subestações	
		3
		Perdas Ativas:         3.0         %         Berdas Ativas         OK         Sair           Perdas Retivas         10.0         %         Sair

Figura 4.12 Arquivos / Importar ADEPT.

#### Exemplo de Carregamendo do Adept



Figura 4.13 Arquivos / Importar ADEPT / Botão ADEPT.



A janela de carregamento de uma base topológica ADEPT está exemplificada na Figura 4.14. Nota-se a similaridade com a janela de carregamento PRAO, ilustrada na Figura 4.11, apresentando a mesma configuração.

O carregamento de um alimentador em um barramento existente no caso base, também é semelhante, basta selecioná-lo e arrastá-lo até o ponto onde se deseja inserir o alimentador. É observado na Figura 4.14 que o aplicativo trata de criar automaticamente um dispositivo lógico, no caso em exemplo denominado "DJ-ADEPT" para a inserção do alimentador no barramento escolhido.



Figura 4.14 Importando dados ADEPT para a Interface principal.

# 4.6 Importar dados do ANAREDE:

Os dados do sistema são atualizados pelo ONS para diferentes horizontes, como novas obras, novas topologias de carga, manutenção programada de equipamentos etc. Para ter os dados do SIN atualizados no formato do Simulight, ter-se-á que utilizar a ferramenta de importação do Simulight na sequência mostrada na Figura 4.15.



Figura 4.15 Sequência da importação do Simulight.



No Programa Simulight, o usuário poderá importar dados topológicos da base de dados de ANAREDE, para logo serem guardados no formato XML (\*.fdx) que o Simulight utiliza, tal e como mostrado na Figura 4.16. Nesta Figura observa-se a tela principal de importação na deve-se clicar no botão [Arquivo] para depois selecionar o arquivo \*.PWF.

arguniyo Evibir	Simulado	r Trifásico para R	edes Elétricas com Geraç Relatórios Aiuda	ão Distribuída (Vers. Edu	ucativa)	- • ×			
Novo Abrir Reabrir Salvar	Ctrl+N Ctrl+O Ctrl+S				_	_			
Salvar Como. Fechar Caso	Shift+Ctrl+S Ctrl+W								
Importar	•	Anarede							
Kestaurar	<b>#</b>	Impo	rtador ANAREDE	×	<b></b>		Abrir		×
	Grupo Estático: Grupo Dinâmico:	LFLOW DYNAMIC			( → → → → ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	↑ → 9_Bai  Nova pasta	ras ▶ 9Barras_Original	Pesquisar 9Barras_Orig	jinal 🔎
					Area Down Loca Drop	de Trabalho nloads is recentes box	G 9BARRAS.PWF	19/01/2012 10:1	0 EditCepel
					-	Nome:	9BARRAS.PWF	Casos PWF (*.pwf)     Abrir	✓ Cancelar
				≥ Arquiyo Sair					

Figura 4.16 Importação de arquivos ANAREDE.

Ao mandar a abrir o arquivo, automaticamente é gerado um LOG sob o carregamento do arquivo PWF, onde se indica os CART carregados do ANAREDE, tal como mostra a Figura 4.17.

4	Importador ANAREDE	×
Grupo Estático: Grupo Dinâmico:	LFLOW	
=== Importacao Al TITU: Titulo do ( DOPC: Dados de C DCTE: Dados de C DBAR: Dados de B DLIN: Dados de C DARE: Dados de A DGLT: Dados de G DGER: Dados de B EXLF: Execucao do == Conversao do + Subestacoes + Geradores	NAREDE: CINCO DIGITOS === Caso ontrole de Execucao onstantes arra CA (9 registros) ircuito CA (9 registros) rea (4 registros) rupo de Limite de Tensao (1 registros) arra de Geracao (3 registros) o Programa de Fluxo de Potencia s Dados ANAREDE === : (6 registros) : (3 registros) : (3 registros)	
+ Capacitores	:	~
	C> Arquivo Sair	

Figura 4.17 Carregamento do Arquivo \*.PWF.



#### **OBSERVAÇÕES:**

- Mudança dos arquivos PWF: Uma das principais dificuldades da Importação de ANAREDE é devido à "constante" mudança dos arquivos \*.PWF, como por exemplo: alteração ou adesão de novos CART.

Estas variações internas dos arquivos \*.PWF gerariam algumas dificuldades em futuras importações, criando assim arquivos \*.FDX incompletos ou não equivalente ao \*.PWF. Uma forma de evitar isto é observar o LOG gerado durante a importação (Figura 4.17) e verificar se todos os CARTs existentes no arquivo \*.PWF foram carregados.

- ELO de corrente continua: O Simulight ainda não conta com o modelo do ELO de corrente continua, por tal se recomenda realizar um equivalente em injeção de potência ("Remoção de Elo/Polo<sup>4</sup>" do ANAREDE).

### 4.7 Controle de Empresas

A partir do menu Sistema Elétrico → Controle de Empresas o usuário poderá inserir, editar ou excluir empresas, além de visualizar uma listagem dos mesmos, tal e como mostrado na Figura 4.18.

	Controle de Empresas		– 🗆 🗙
istema Elétrico Controle de Empresas	💠 Adicionar Empresa 💊 Editar Empresa 🛱 Excluir Empresa		Fechar
Controle de Eventos	Empresa	Equipamentos	Subestações
	Light	11	3
	Ampla	7	2
	Outras	4	1

Figura 4.18 Sistema Elétrico / Controle de Empresas.

Nesta tela o usuário pode ordenar a listagem, seja por nome da empresa, número de equipamentos ou número de subestações, além disso, podem-se visualizar as informações mais relevantes correspondentes às empresas, conforme a descrição a seguir:

Controle de Empresas - Lista Principal			
Empresa	Nome da Empresa.		
Num. Equipamentos	Quantidade de Equipamentos.		
Num. Subestações	Quantidade de Subestações.		

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dados/RedeCC/[Remoção de Elo/Polo] → Criar Injeções de Potência Equivalentes (PCTE)



Fazendo dois cliques numa das empresas listadas, o usuário acessa a uma janela para visualizar e/ou editar as informações básicas da mesma, tal e como mostrado na Figura 4.19. Nesta Figura observa-se um detalhe dos diversos equipamentos pertencentes à empresa, agrupados por tipo (Pontos, Shunts, Séries, Lógicos, Medidores, Proteção e Linhas de Conexão).

	🗌 🛛 Dados da Empresa				
Identificação					
Nome	.: Light				
Equipamentos	s: 11				
Subestações	.: 3				
Dispositivos					
Gerais Pon	tos Shunt	s Séries	Lógicos	M∈ I ►	
V	ОК	C c	ancelar	]	

Figura 4.19 Sistema Elétrico / Controle de Empresas / Botão Editar.

## 4.8 Salvar um Caso

A partir do menu **Arquivo**  $\rightarrow$  **Salvar Como...** o usuário poderá salvar o caso de estudo com um nome diferente ao arquivo inicialmente carregado, como mostrado na Figura 4.20. Caso o usuário deseje salvar com o mesmo nome do arquivo inicialmente carregado, basta clicar no menu **Arquivo**  $\rightarrow$  **Salvar**.

	👳 Salvar como	
Arquivo	🕞 🔿 🛫 🖈 🔢 k Evemplos Simulight k gBarras 💦 v 🦚	Descutisar gBarras O
Novo Ctrl+N		
Abrir Ctrl+O	Organizar 🔻 Nova pasta	:== 👻 🔞
Reabrir 🕨	A Nome	Data de modificaç Tipo
Salvar Ctrl+S	Area de Trabalho	18/09/2014 15:05 Arquivo FDX
Salvar Como Shift+Ctrl+S	Downloads	
Fechar Caso Ctrl+W	📃 Locais recentes	
Importar 🕨	😌 Dropbox	
Restaurar Shift+Ctrl+R	🛃 Google Drive	
Sair Ctrl+Q	la OneDrive	
	n compo doméstico	
	Meu computador V K	>
	Nome: Sistema09b.fdx	~
	Tipo: Casos FDX (*.fdx)	¥
	Ocultar pastas	Salvar Cancelar

Figura 4.20 Arquivo / Salvar Como



# **5 Preparação de Dados**

# 5.1 Painel Rede Elétrica

A inserção, edição ou eliminação de todos os dispositivos ou equipamentos que conformam à topologia do sistema inicia-se no "Painel Rede Elétrica". Este painel encontrase à esquerda da interface principal, tal e como mostrado na Figura 5.1. Neste painel o usuário pode observar as identificações das áreas e subestações do sistema elétrico, obedecendo à configuração hierárquica entre os elementos.

Rede Elétrica	Topolog	ia/Área													Rede Elétrica
Area Base	Topolog														Area Base
▲ - ④ Area Rio 一 实。SE5	Identificaça	o Nor	ne ID:	área B:	ice.				_						Area Rio
				AICU D											
<u>乗</u> 550 売UG2	Subest	ções	Lin	has de	Trans	missão	>								
⊿ -∰ Area SIN	Nome	Num.	1	-B-	ю	7	1/1	10	œ	ø	1(7)1	֥/_	н®	н®	⊿ -
	1162	1	2	3	1	0	0		1	0	0	1	1	0	
	SE5	2	2	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
	SE8	3	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UG3	4	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
	SE6	5	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UG1	1	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	TOTAL		12	11	3	3	0	0	3	0	0	2	2	0	
	-														
🖶 Sub-Área 🛛 🖶 Subestação															
O Localizar	7 Subestações														

Figura 5.1 Painel Rede Elétrica.

As áreas pertencentes ao sistema, assim como as subestações pertencentes a uma determinada área podem ser inseridas, acessadas ou eliminadas utilizando os botões da parte inferior do painel Rede Elétrica, de acordo com:

🖶 Subárea	Insere uma Subárea dentro da Área selecionada.
🕂 Subestação	Insere uma Subestação dentro da Área selecionada.
Q Localizar	Localiza algum dispositivo presente na topologia
🛱 Excluir	Exclui o elemento selecionado da topologia.

Com estes botões o usuário é livre de fazer uma ordenação ou separação do sistema seja esta por área e/ou empresa, um exemplo disto é mostrada no lado direito da Figura 5.1.

O acesso a uma área ou subestação é realizado clicando no elemento correspondente no painel à esquerda, sendo seus respectivos dados mostrados no painel à direita.



# 5.2 Representação das Áreas

Na Figura 5.2 observa-se, no painel à direita, o primeiro módulo de edição do programa (Módulo das Áreas) descrevem a topologia da área selecionada.

Na parte superior deste módulo, podemos observar a Identificação da Área, onde o [No. ID] é o identificador interno e o número 0 (da figura) significa que foi a primeira área criada, ou seja, a área base criada pelo Simulight, o algarismo 1 neste campo, indicaria a primeira área criada pelo usuário. [Nome ID] é o nome da área criada pelo usuário e passível de edição.

Na parte inferior se observam duas abas (Subestações / Linhas de Transmissão). Na aba [Subestações] mostra-se uma lista das subestações que pertencem à dita área, assim como algumas informações básicas, como o número de dispositivos instalados em cada subestação.

Arquivo Exibir Sistema Elétrico Ap	licativos Ferrament	as Relatório	s Aju	ida (2)		,40 I	213(11	buru	u (v.	.13. 6	uuuu	(ivu)			
Rede Elétrica	Topolog	ia/Área													
🔺 🔷 Area Base	Identificaçã	io													
▲ - ← Area Rio 	No.ID: 0	Nor	ne ID: 🛛	Area B	ase										_
·····································	Subest	ações	Lin	has de	Trans	missão	)								
Area SIN	Nome	Num.	X	-B-	ю	٦	1/4	Ŷ	Ð	ø	101	%	ю	н®	
<u>3</u> , UG1	UG2	1	2	3	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	
	SE5	2	2	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
	SE8	3	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UG3	4	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
	SE6	5	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UG1	1	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	TOTAL		12	11	3	3	0	0	3	0	0	2	2	0	
🖶 Sub-Área   🖶 Subestação															
Q. Localizar	7 Subestações														
															-

Figura 5.2 Área/Subestações.

Na aba [Linhas de Transmissão] mostram-se algumas informações básicas das linhas instaladas na área, tal como é mostrada na Figura 5.3.



rquivo Exibir Sistema Elétrico Aplic	cativos Ferrament	as Relatórios Aju	ida				
Rede Elétrica	Topolog	ia/Área					
Area Base	Identificaçã	o					
	No.ID: 0	Nome ID:	Area Base		]		
·····\$\$E8 ····································	Subest	ações Lin	has de Transmissão				
4 📣 Area SIN	Nome	Area 1	Subestação 1	Ponto 1	Area 2	Subestação 2	Ponto
<u>\$</u> ; UG1	LT78	Area Rio	UG2	7	Area Rio	SE8	8
	LT75	Area Rio	UG2	50	Area Rio	SE5	51
	LT54	Area Rio	SE5	5	Area SIN	UG1	4
	LT89	Area Rio	SE8	8	Area Rio	UG3	9
	LT96	Area Rio	SE6	6	Area Rio	UG3	9
	LT64	Area Rio	SE6	6	Area SIN	UG1	4
👘 Sub-Area 👘 Subestação	<						>
Q Localizar	6 Linhas de Ti	ransmissão					

Figura 5.3 Área/ Linhas de Transmissão.

## 5.3 Representação das Subestações

Na Figura 5.4 observa-se, no painel à direita, o segundo módulo de edição do programa (Módulo das Subestações). Neste módulo observa-se a representação dos elementos pertencentes à subestação, feita dividindo-se as classes de informação em abas distintas para facilidade de manipulação dos dados. As abas consideradas são: Pontos (Barramentos/Nós), Dispositivos Shunts, Dispositivos Séries, Dispositivos Lógicos, Medidores, Proteção e Linhas de Conexão.

#### 5.3.1 Pontos (Barramentos/Nós)

Na Figura 5.4 observa-se também a aba [Pontos (Barramentos/Nós)] selecionada. Nesta aba o usuário pode adicionar, editar ou excluir um ponto na topologia da subestação; além de visualizar uma lista dos mesmos. Os pontos podem ser do tipo: *barramento* ou *nó*. Fazendo um clique direito com o mouse na lista de pontos, aparecerá um menu *popup* que permite ao usuário filtrar a informação mostrada, assim como localizar informação relevante.



Rede Elétrica	Topologia/Subestação Identificação				
- 255 - 25 5E6 - 25 5E8 - 25 UG2 - 25 UG3	No.ID: 1 Nome ID: UG Medidores Pontos (Barramentos/Nós)	2 Empresa : Proteção Dispositivos Shunts Dispo	Light v Linhas de Conexã sitivos Séries Dispositiv	o os Lógicos	
▲ - CAP Area SIN 	Tipo Num. Barramento 2	Nome Sta	Localiz	a no Grid	
	Barramento 7 V Exibir Nós Exibir Barramentos Localizar	BAR 7 1.C Critérios Localiza Coluna	r : a : Todas Todas Tipo Num,	Coincidir Palav	ra Inteira Cancelar
Sub-Área 🖬 Subestação			Status		

Figura 5.4 Subestação / Aba Pontos.

Para adicionar um barramento basta clicar no botão "Adicionar Elemento" e escolher um tipo. Para editar a informação de um barramento basta fazer dois cliques num dos barramentos listados. Na Figura 5.5 observa-se a tela utilizada para a adição ou edição dos dados de um barramento. Para eliminar um barramento basta clicar no botão "Excluir Elemento" e confirmar a exclusão.

- Editando Dados	do Barrar	mento		×				
Identificação	Dados Nom	inais						
Pto. Identf: 2	Grandeza	Unid	Valor					
Nome: BAR 2	Vnom	kV	18.0000					
Empresa: Light 🗸					Tipo	Nome	Pto.Cnx	
Conexão	Dados de O	peração			Trafo	TRF27	7	
Conexões Shunts Conexões Séries/Lógicas	Grandeza	Unid	Valor		1			
	V	p.u.	1.0250					
Tipo Nome	Ang	graus	9.28					
	Cancela	ar				•		

Figura 5.5 Subestação / Aba Pontos / Edição do Barramento.

#### Sistema trifásico:

Para criar um barramento basta selecionar no "Painel Rede Elétrica" uma subestação (neste caso SE-01), logo selecionar a aba Pontos (Barramentos/Nós), e finalmente clicar no botão "Adicionar Elemento", tal e como mostrado na Figura 5.6. Nesta figura se observa as tensões de fase em módulo e ângulo (defasagem de ângulo 120°).



🐷 Simulador Tr				- 🗆 🗙		
Arquivo Exibir Sistema Elétrico Aplicativ	ros Ferramentas Relatórios	Ajuda				
		2	🛥 Editando D	ados do Barrame	ento	×
Rede Elétrica	Topologia/Subestação		Identificação	Dados Nomina	ais Unid Durlan	_
→紊 SE-01 →紊 SE-02	Identificação	SE-01	Pto. Identf: 4	Vnom k	kV 230.0000	
一至 SE-03 一至 SE-05			Empresa: WSCC	*		
—— <u>柔</u> 。SE-06 —— <u>卖</u> 。SE-08	Medidores Pontos (Barramentos/Nós)	Disposi	Conexão	Dados de Oper	ração	
	Tipo	Nome	Conexões Shunts Conexões Séries/Lógicas	Grandeza	Unid Valor	
	-Barramento-	B-01	Ter Neur	Va p	p.u. 1.0000	
	-Barramento 4	B-04	npo Nome	Ang_a g	graus 0.00	_
	Ponto ano 2	501		Vb p	p.u. 1.0000	_
	10110 2			Ang_b	graus -120.00	_
				Vc p	p.u. 1.0000	_
				Ang_c g	graus 120.00	
			🗸 ок	Cancelar		
Sub-Área						
			Adicionar Elemento 🗕 Adicio	nar Barramento		
Q. Localizar 🗍 Excluir			- Adicio	nar Barramento 3Ph		
Caso: C:\Users\Samuel\Desktop\Manual Simu	light\Casos Rodados\Exemplos	Simulight\WS	СС (9 Ва			

Figura 5.6 Sistema Elétrico / Adicionar Barramento.

#### 5.3.2 Dispositivos Shunts

Na Figura 5.7 observa-se a aba "Dispositivos Shunts" selecionada. Nesta aba o usuário pode adicionar, editar ou excluir um dispositivo shunt na topologia da subestação; além de visualizar uma lista dos mesmos. Os dispositivos podem ser do tipo: gerador, carga, capacitor, reator ou shunt genérico.

🥃 Simulador T	rifásico para Redes Elétricas com Geração Distribuída (Vers. Educativa) 🛛 🚽 🗖 💌
Arquivo Exibir Sistema Elétrico Aplicati	vos Ferramentas Relatórios Ajuda
Rede Elétrica	Topologia/Subestação
Area Base	Identificação
一系 SE5 一系 SE6	No.ID: 1 Nome ID: UG1 Empresa : Outras V
	Medidores Protecão Linhas de Conevão
UG3	Pontos (Barramentos/Nós) Dispositivos Shunts Dispositivos Séries Dispositivos Lógicos
<u><u><u>x</u></u>UG1</u>	Tipo Nome Pto. 01 Circuito Adicional
	Gerador GER 1 1 1 71.64 MW/ 27.05 Mvar
🗣 Sub-Área 🗬 Subestação	
Q. Localizar	Adicionar Dispositivo 🛱 Excluir Dispositivo
Caso: C:\Users\Samuel\Desktop\Exemplos Sir	nulight\9Barras\Sis9barras.fdx

Figura 5.7 Subestação / Aba Dispositivos Shunts.

Fazendo um clique direito com o mouse na lista de dispositivos shunts, aparecera um menu, tal e como mostrado na Figura 5.8. Este menu permite ao usuário filtrar a informação mostrada, localizar informação relevante, assim como inserir um disjuntor no dispositivo, inserir medidor de sinal e inserir proteção.



👳 Simulador	Trifásico para	Redes Elétrica	is e Sistemas	de Prote	eção de (	Geradores	↔	□ ×
Arquivo Exibir Sistema Elétrico Aplicativ	vos Ferramentas	s Relatórios A	juda					
	S. 🕅	🖸 📘 🛛	3 🕐 🚺					
Rede Elétrica	Topologia/St	ubestação						
Area Base     Area Light	Identificação							
	No.ID: 1	Nome ID: U	G01		Empresa : [	Sem Empresa	~	
UG02	Med	lidores	Pn	otecão		Linha	is de Conexão	
····· UG03 ▲ ·· ❹ Area Sin	Pontos (Barra	amentos/Nós)	Dispositivos Sl	nunts	Disposit	ivos Séries	Dispositivos Lóg	jicos
	Tipo	Nome	Pto. 01	Circuito	Adicional			
	Gerador	GER01	1	1	71.64 MV	W/ 27.05 Mvar	]	
		Exibir Gera     Exibir Carg     Exibir Carg     Exibir Cap     Exibir Reat     Exibir Shur	dores acitores ores nt Genérico		-			
Sub-Área Subestação		Inserir Disj	untor didor de Sinal	•	ionar Disp	ositivo	👕 Excluir Dispositi	vo
		Inserir Pro	teção de Gerado	r ⊧				
Caso: C:\Users\SLESCALANTE\Dropbox\simuli	ight_dinamica\Sli	des\9Barras_1003	17\Sis <b>0</b> 9b_Disj_M	1D0				

Figura 5.8 Subestação / Aba Dispositivos Shunts / Menu.

Para adicionar um dispositivo basta clicar no botão "Adicionar Dispositivo" e escolher um tipo. Para editar a informação de um dispositivo basta fazer dois cliques num dos dispositivos listados. Para eliminar um dispositivo basta clicar no botão "Excluir Dispositivo" e confirmar a exclusão.

Na Figura 5.9 observa-se a janela utilizada para a adição ou edição dos dados de um dispositivo shunt. A janela mostrada é padrão para todos os dispositivos shunts. Na Figura 5.9 observa-se também um exemplo da edição dos dados de um gerador. Nesta janela, pode-se observar três grandes grupos de dados: Identificação, Conexão e Dados Elétricos. Os dados de identificação são os que individualizam um dispositivo. Os dados de conexão são os correspondentes a localização do gerador na topologia da subestação. Os dados elétricos são os correspondentes aos utilizados pelos aplicativos (fluxo de potência, simulação completa).

Na Figura 5.9 se detalha também, as abas correspondentes ao grupo denominado "Dados Elétricos". Na Figura 5.9 (a) observa-se a aba Gerais selecionada. Nesta aba são mostradas algumas informações comuns a todos os modelos. Na Figura 5.9 (b) observa-se a aba Fluxo selecionada. Nesta aba o usuário pode selecionar, entre os modelos disponíveis, o modelo do gerador correspondente ao aplicativo fluxo de potência. Os parâmetros do modelo selecionado são editados no grid (conjunto de células). Na Figura 5.9 (c) observa-se a aba Simulação selecionada. Nesta aba o usuário pode definir separadamente modelos de Máquina Síncrona, Regulador de Tensão, Regulador de Velocidade e Estabilizador de Potência.



ntificação				Dados Eleb	ricos				
me	.: GER01			Nominais	Mode	lo Fluxo	Modelo Sin	nulação	
presa	Sem Empr	/esa	~	Grandeza	un Un	id	Valor		
_				Snom	MN	/A	100.00		]
nexão	_			∀nom	k∀		13.80		
a	.: Area Sin								
oestação	.: UG01								
. Inst 01	1 🗸	BAR01	4%						
		1							
cuito	1								
cuito	.: 1	[	🗸 ок	Cancel	ar				
ados Elétric	cos	[	✓ OK	Cancel Dad	ar os Eléb	ricos		tala Circula	
ados Elétric	cos Modelo Fluxo	Modelo Simula	✓ ОК	Cancel Dad	ar os Eléb minais	ricos	Fluxo Mo	felo Simulaç	ão
ados Elétrix kominais	cos Modelo Fluxo	Modelo Simula Contr. Tensão/Á	✓ OK 1580	Cancel Dad	ar os Eléb minais īpo	ricos Modelo I	Fluxo Moi	delo Simulaç Síncrono	ão
ados Elétrix Iominais Tipo Parâmeto	cos Modelo Fluxo : (V0) ( ro Un	Modelo Simula Contr. Tensão/Â id Valor	✓ OK Ição	Cancel	ar os Eléb minais īpo táq. Sir	ricos Modelo I	Fluxo Model	felo Simula; Sincrono o MD02	ão
ados Elétri kominais Tipo Vref	cos Modelo Fluxo ro Un pu	Modelo Simula Contr. Tensão/A id Valor 1.04	✓ OK Ição	Cancel Dad No	ar os Eléb minais īpo táq. Sir	ricos Modelo I Incrona	Fluxo Mod	delo Simulaç Síncrono o MD02	ão V De
ados Elétri Iominais Tipo Vref Aref	cos Modelo Fluxo ro Un ra Un	Modelo Simula Contr. Tensão/Á Id Valor 1.04 5 0	✓ OK 1580	Cancel Dad No	ar os Eléb minais īpo táq. Sír táq. Te	ricos Modelo I : norona nsão	Fluxo Mor DINÂMICC : Modeli : Modeli	delo Simulaç Sincrono a MD02 a 1oORD	30 V V
ados Elétrik kominais Tipo Parâmeto Vref Aref Pmn	cos Modelo Fluxo ro Un ra Mh	Modelo Simula Contr. Tensão/Á id Valor 1.04 d 0 V - 9999	✓ OK s;ão	Cancel Dad No F	ar minais ipo táq. Sir teg. Te	ricos Modelo I ncrona nsão locidade	Fluxo Mod DINÂMICC : Model : Model : Sem R	felo Simulaç Sincrono o MD02 o 1oORD eg. Veloc.	30 V V C A V C A
ados Elétric kominais Tipo Parâmetr Vref Aref Pmn Pmx	cos Modelo Fluxo ro Un ra Mi Mi	Modelo Simula Contr. Tensão/Â id Valor 1.04 d 0 V -9999 V -9999	✓ OK	Cancel Dad No F	ar os Eléb ipo táq. Sir táq. Sir teg. Te	ricos Modelo I Incrona nsão locidade tabilizado	Fluxo Mod DINÂMICC : Modeli : Sem R : Modeli	felo Simulaç Sincrono o MD02 o 100RD eg. Veloc. o PSS_w	

Figura 5.9 Subestação / Aba Dispositivos Shunts / Edição do Gerador.

Se um dispositivo shunt compartilha o mesmo modelo (e parâmetros) para o fluxo de potência e simulação completa, só a aba Fluxo é mostrada na janela de edição respectiva. Alguns dos modelos disponíveis pelo simulador, para os shunts, são os da Tabela 5.1.

Shunt	Modelos Fluxo	Modelos Simulação
	PQ Sem Controle	Dinâmico síncrono
Gerador	PV Contr. de Tensão	Fotovoltaico
	V0 Contr. Tensão/Âng.	Z constante
	P constante	Motor Síncrono
Carga	Z constante	Z constante
	ZIP	ZIP
Motor	Motor de Indução	Motor de Indução
Capacitor	Z constante	Z constante
Reator	Z constante	Z constante



#### Sistema trifásico:

Para criar um gerador basta selecionar no "Painel Rede Elétrica" uma subestação (neste caso SE-01), logo selecionar a aba "Dispositivos Shunts", e finalmente clicar no botão "Adicionar Elemento", tal e como mostrado na Figura 5.10. Clicando no botão "OK" na janela do gerador, o mesmo será inserido na subestação. Nesta figura também se observa as abas Modelo Fluxo e Modelo de Simulação.

Na lista dos modelos de maquinas vemos que aparece "3ph" já que são modelos de maquinas trifásicas.

😨 Simulador Tr	ifásico para I	Redes Elétricas	com Geraçã	o Distribu	uída (Vers. Educativa) 🚽 🗖 🗙	
Arquivo Exibir Sistema Elétrico Aplicativ	vos Ferramenta	as Relatórios A	juda	10 m 10		
Rede Elétrica	Topologia/s Identificação No.Dr: 1 Pontos (Bar Tipo Gerador	Subestação o Nome ID: S edidores ramentos/Nós) Nome G-01	E-01	Proteção Shunts Circuito 1	impresa : WSCC V Linhas de Conexão Dispositivos Séries Dispositivos Lógicos Adicionar Gerador 3Ph C Adicionar Carga 3Ph Adicionar Carga 3Ph Adicionar Carga 3Ph Adicionar Carga 3Ph Adicionar Carga 3Ph Adicionar Carga 3Ph Adicionar Capacitor 3Ph Adicionar Reator 3 Adicionar Reator 3Ph Adicionar Shunt Genérico Adicionar Shunt Genérico 3Ph	
Q. Localizar					Adicionar Dispositivo 🛱 Excluir Dispositivo	
Caso: C:\Users\samue\Uesktop\Wanual Simu		ados\Exempios Sir	nulignt\wsCC (	ва		(a)
	ando budo.	Dados Elétricos				
Nome G-01		Nominais Mode	lo Fluxo Modelo	Simulação		
Empresa: WSCC	~	Grandeza Un	id Valor			
Conexão		Snom MV	/A 247.5	0		
Area: Area Base		Vnom kV	13.80			
Subestação: SE-01	Dados Elé	tricos		-	Dados Elétricos	
Pto. Inst 01: 1 🗸 B-01	Nominais	Modelo Fluxo	4odelo Simulação	·	Nominais Modelo Fluxo Modelo Simulação	
Circuito: 1	Tipo	: (V0_3pł	1+) Contr. Tensã	o/Âı ∨	Tipo DINÂMICO Sincrono	
	Parâm Vref	etro Unid pu	Valor 1.04	<u>^</u>	Máq. Síncrona: Modelo MD02 3ph 🗸 🗈	
<b>√</b>	Aref	rad	0		Reg. Tensão: RegTensao#Mdl:1( 🗸	
	Sbase	MVA	247.5	-	Reg. Velocidade: Sem Reg. Veloc. 🗸 🗈	
	Pmn	MW	-9999	~	Reg. Estabilizador: Sem Reg. Estab. 🗸 🕒	
			•	·		
						(b)

Figura 5.10 Sistema Elétrico / Adicionar Gerador.

#### 5.3.3 Dispositivos Séries

Na Figura 5.11 observa-se a aba "Dispositivos Séries" selecionada. Nesta aba o usuário pode adicionar, editar ou excluir um dispositivo série na topologia da subestação; além de visualizar uma lista dos mesmos. Os dispositivos podem ser do tipo: *transformador*, *LTC*, *ramal* ou *série genérico*.



💈 Simulador	Trifásico para	Redes Elétrica	s e Sistemas de Pro	teção de Geradores	+ _ 🗆 🗙
<u>Arquivo Exibir Sistema Elétrico Aplicat</u>	ivos <u>F</u> errament	as <u>R</u> elatórios A	juda		
🗋 🕏 - 🖬 💀 🚳 🖻	🔂 🕅		S 🕡 🚺		
Rede Elétrica	Topologia/9	Subestação			
▲ Area Light ■ \$\$ 5505 ■ \$\$ 5506 ■ \$\$ 5508	Identificaçã No.ID: 1	Nome ID: U	G01	Empresa : Sem Empresa	~
- <u>素</u> UG02	M	edidores	Proteção	Lin	has de Conexão
uG03 ▲ -	Pontos (Bar	ramentos/Nós)	Dispositivos Shunts	Dispositivos Séries	Dispositivos Lógicos
	Tipo	Nome	Pto. 01 Pto.	02 Circuito	
	Trafo	TRAF01-04	1 4	1	
			<ul> <li>Exibir Tranformac</li> <li>Exibir LTCs</li> <li>Exibir Ramais</li> <li>Exibir Séries Gené</li> </ul>	tores ricos	
			Localizar		
🖶 Sub-Área 🗬 Subestação			Inserir Disjuntor ( Inserir Disjuntor (	Term. 1) Term. 2)	xcluir Dispositivo
Localizar			Inserir Disjuntore:	s (Term, Te Term, 2)	
Caso: C:\Users\SLESCALANTE\Dropbox\simu	light_dinamica\S	lides\9Barras_1003	17\Sis09b_Disj_MD0		

Figura 5.11 Subestação / Aba Dispositivos Séries.

Fazendo um clique direito com o mouse na lista de dispositivos shunts, aparecera um menu, tal e como mostrado na Figura 5.12. Este menu permite ao usuário filtrar a informação mostrada, localizar informação relevante, assim como inserir um disjuntor num dos terminais do dispositivo. Para adicionar um dispositivo basta clicar no botão "Adicionar Dispositivo" e escolher um tipo.

Para editar a informação de um dispositivo basta fazer dois cliques num dos dispositivos listados. Para eliminar um dispositivo basta clicar no botão "Excluir Dispositivo" e confirmar a exclusão.

Também é possível adicionar disjuntor de forma automática em um dos terminais dos dispositivos séries.

simulador Trifásico para Redes Elétricas com Geração Distribuída (Vers. Educativa) – 🗖 🔀							
Arquivo Exibir Sistema Elétrico Aplicat	ivos Ferramentas Relatórios Ajuda						
Rede Elétrica           ▲         Area Base           ▲         Area Rio           ▲         Area Sio           ▲         S:55           —	Topologia/Subestação       Identificação       No.ID: 1     Nome ID: UG1       Empresa : Outras     v						
<u></u> 	Medidores         Proteção         Linhas de Conexão           Pontos (Barramentos,Nós)         Dispositivos Shunts         Dispositivos Séries         Dispositivos Lógicos						
- <sub>360</sub> 00A	Ipo     prome     pro. 02     pro. 02     Circuto       Trafo     TRF14     1     4     1       ✓     Exibir Tranformadores         ✓     Exibir ITCs         ✓     Exibir Séries Genéricos						
Sub-Área Subestação Q. Localizar	Inserir Disjuntor ( Term. 1 ) Inserir Disjuntor ( Term. 2 )						
Caso: C:\Users\Samuel\Desktop\Exemplos Si	mulight\9Barras\Sis9barras.fdx						

Figura 5.12 Subestação / Aba Dispositivos Séries / Menu.



Na Figura 5.13 observa-se a janela utilizada para a adição ou edição dos dados de um dispositivo série. A janela mostrada é padrão para todos os dispositivos séries. Na Figura 5.11 observa-se também um exemplo da edição dos dados de um transformador.

<b>#</b>		lo Transforn			×	
Identificação Nome:	TRF14	Dados Elétrico Nominais	os 1odelo Fluxo	3		
Empresa:	Outras 🗸	Grandeza	Unid	Valor		Dados Elétricos
Conexão		Smax	MVA	300.00		Nominais Modelo Fluxo
Area:	Area SIN					Tipo Modelo Pi 🗸 🤟
Pto. Inst 01:	1 V BAR 7%					Parâmetro Unid Valor
Pto. Inst 02: Circuito:	4 V BAR 4 7%					X %pu 5.76 tap 1
	🗸 ОК	Cancelar				
		(a)				(b)

**Figura 5.13** Subestação / Aba Dispositivos Séries / Edição do Transformador.

#### Sistema trifásico:

A criação dos demais elementos (um transformador e duas linhas de transmissão) é apresentada na Figura 5.14a Figura 5.16.

Arquivo Exibir Sistem	Simulador Trifásico para Re a Elétrico Aplicativos Ferramentas Regi & Regi & Re	des Elétricas com G Relatórios Ajuda 🔯   📰 🐼	eração Distribuí	ida (Vers. Educativ	a) — 🗆 🗙
Rede Elétri → → Area Base → 5E-01 → 55 5E-03 → 55 5E-03 → 55 5E-05 → 55 5E-06	ica Topologia/Su Identificação No.ID: 1	hestação Nome ID: SE-01	En	presa : WSCC	v
SE-08	Pontos (Barra Tao Editando Dados	nentos/Nós) Dispo Nome lot do Transformador	o 01 Pto 02	Dispositivos Séries	Dispositivos Lógicos
Nome: Empresa: Conexão	TF-01 WSCC V	Nominais Modelo Flu Grandeza Unid Snom MVA Smax MVA	X0 Valor 100.00 100.00		Adicionar Transformador     Adicionar Transformador 3Ph     Adicionar LTC     Adicionar LTC 3Ph     Adicionar Ramal
Subestação: Pto. Inst 01: Pto. Inst 02:	SE-01 1 v B-01 % 4 v B-04 %	Dados Elétricos Nominais Modelo Flux	ko		Adicionar Ramal 3Ph Adicionar Série Genérico Adicionar Série Genérico 3Ph C Excluir Dispositivo
Caso: C	I OK	Parâmetro Mo R Mo X Mo tap Mo tapmn Mo tapmx	delo Pi Yg-Yg delo Pi Yg-D delo Pi D-Yg delo Pi D-D delo Pi D-D delo Pi Yg-D delo Pi Yg-Y delo Pi Yg-Y delo Pi Yg-Y 1.2		

Figura 5.14 Sistema Elétrico / Adicionar Transformador.



🐷 Simuladoi			itiva) 🗕 🗆 🗙	
Arquivo Exibir Sistema Elétrico Aplic	cativos Ferramentas Relatórios Aju	uda		
🗋 🕃 - 🗔 🔜 🙆 🖲	🏂 🗔 🕅 🔯 🖬	1 🕡 🖡		
Rede Elétrica       ▲ Area Base       - \$	Topologia/Subestação         Identificação         No.ID:       1         Norme       Norme         Área Destino         LT-01       Área Base         LT-02       Área Base	-01 Empresa : WSCC Dispositivos Shunts Dispositivos Sérier Proteção Sub. Destino Pto. Int. Pto. Ext. SE-06 4 6 SE-05 4 5 Adicionar Elemento		Selectonar Subestação Final       Subestação 01:     SE-01       Subestação 02:     SE-06       Area Base     S. SE-01       S. SE-03     S. SE-06       S. SE-06     SE-06       S. SE-08     SE-08
Q Localizar 🗑 Excluir			Adicionar Linha Trans, 3Ph	1
Caso: C:\Users\Samuel\Desktop\Manual Si	imulight\Casos Rodados\Exemplos Sim	ulight\WSCC (9 Ba		<b>_</b>

Figura 5.15 Sistema Elétrico / Adicionar Linha de Conexão.

<b>4</b> 5		Editando	Dados do	LT			×
Identificação Nome:	LT-01		Dados Elé Nominais	tricos Modelo	Fluxo		
Empresa:	WSCC	~	Grande	a Unid	\	/alor	
Conexão			Snom	MVA MVA		100.00	
Area (01-02).:	Area Base	- Area Base	Vnom	kV	2	230.00	
Subs. (01-02):	SE-01 - SE-	-06					
Pto. Inst 01:	4 v	B-04	Dados Ele	tricos			
Pto. Inst 02:	6 ¥	Pto. desconhecido. 🥠	Nominai	; Modelo	Fluxo		
Circuito:	1		Tipo	:	Modelo F	Pi 3Ph +-0	~
		🖌 ок	Parâr	netro	Unid	Valor	^
			Rpos		%pu	1.7	
			Xpos		%pu	9.2	_
			Bpos		%pu	15.8	_
			Xzer		%pu %pu	27.6	-
					'	-	

Figura 5.16 Sistema Elétrico / Adicionar Transformador.

#### 5.3.4 Dispositivos Lógicos

Na Figura 5.17 observa-se a aba "Dispositivos Lógicos" selecionada. Nesta aba o usuário pode adicionar, editar ou excluir um dispositivo lógico na topologia da subestação; além de visualizar uma lista dos mesmos. Os dispositivos podem ser do tipo: *disjuntor* ou *seccionador*.



🥃 Simulador Tri	ifásico para Redes Elétricas	com Geração Distrit	buída (Vers. Educati	va) – 🗆 🗙
Arquivo Exibir Sistema Elétrico Aplicativ	vos Ferramentas Relatórios Aj	uda		
Rede Elétrica	Topologia/Subestação			
Area Base	Identificação			
SE5	No.ID: 2 Nome ID: SE	5	Empresa : Light	~
·····································				
	Medidores	Proteção		Linhas de Conexão
Area SIN	Pontos (Barramentos/Nós)	Dispositivos Shunts	Dispositivos Séries	Dispositivos Lógicos
	Tipo Nome	Pto. 01 Pto. 02	Circuito Status	
	Disjuntor DJ-LT758	5 51	1 Ligado	
🖶 Sub-Área 🖶 Subestação Q. Locaizar			Adicionar Dispositivo	🗑 Exduir Dispositivo
Const. Colliners) Constant Depittors) En	uliated ODarrest SinObarres ( )			
Caso: C:\Users\Samuei\Desktop\Exemplos Sim	nulight/sparras/sis9barras.tdx			

Figura 5.17 Subestação / Aba Dispositivos Lógicos.

Fazendo um clique direito com o mouse na lista de dispositivos lógicos, aparecera um menu, tal e como mostrado na Figura 5.18. Este menu permite ao usuário filtrar a informação mostrada, localizar informação relevante, assim como mudar o estado lógico do dispositivo. Para adicionar um dispositivo basta clicar no botão "Adicionar Dispositivo" e escolher um tipo. Para editar a informação de um dispositivo basta fazer dois cliques num dos dispositivos listados. Para eliminar um dispositivo basta clicar no botão "Excluir Dispositivo" e confirmar a exclusão.

Também, o usuário tem a possibilidade de abrir ou fechar (mudança de estátus) do disjuntor.

🐖 Simulador Tr	fásico para Redes Elétricas com Geração Distribuída (Vers. Educativa) 🛛 🚽 🗖 🔜
Arquivo Exibir Sistema Elétrico Aplicativ	os Ferramentas Relatórios Ajuda
Rede Elétrica	Topologia/Subestação
▲ · ④ Area Base ▲ · ④ Area Rio	Identificação
	No.ID: 2 Nome ID: SE5 Empresa : Light V
SE8 UG2	Medidores Proteção Linhas de Conexão
Area SIN	Pontos (Barramentos /Nós) Dispositivos Shunts Dispositivos Séries Dispositivos Lógicos
—— <u>菜</u> 。UG1	Tipo Nome Pto. 01 Pto. 02 Circuito Status
🗣 Sub-Área 🏘 Subestação Q. Localizar 🏦 Excluír	Exibir Disjuntores     Exibir Seccionadoras     Localizar     Exibir Dispositivos Ligados     Exibir Dispositivos Desligados     Mudar Status (Lig. / Deslig.)     Adicionar Dispositivo     Texcluir Dispositivo
Caso: C:\Users\Samuel\Desktop\Exemplos Sim	ulioht\9Barras\Sis9barras.fdx

Figura 5.18 Subestação / Dispositivos Lógicos / Menu.

Na Figura 5.19 observa-se a janela utilizada para a adição ou edição dos dados de um dispositivo lógico. A janela mostrada é padrão para todos os dispositivos lógicos. Na Figura 5.19 observa-se também um exemplo da edição dos dados de um disjuntor.



lome:	DJ-LT758	Nominais	os	
mpresa:	Light 🗸	Grandeza	Unid	Valor
		Vnom	kV	230.00
Conexão		Irupt	A	0.00
Area:	Area Rio	Status	(L/D)(1/0)	1
Subestação:	SE5			
Pto. Inst 01:	5 V BAR 5			
Pto. Inst 02:	51 ∨ Nó 4/2			
Circuito:	1			

Figura 5.19 Subestação / Edição Dispositivos Lógicos.

Dispositivos Lógicos trifásico:

💈 Simulador Tri							×		
Arquivo Exibir Sistema Elétrico Aplicativ	os Ferramentas R	Relatórios Ajuda	0						
Rede Elétrica	Topologia/Sube	estação	æ	Edi	tando Dados	do Disjun	itor		×
	No.ID: 1	Nome ID: SE-01	Identificação Nome:	DJ-G-01		Dados Elétric Nominais	os		
	Medidor Pontos (Barramer	res htos/Nós)	Empresa:	WSCC	~	Grandeza Vnom	Unid kV	Valor	
	Тіро	Nome	Conexão			Irupt	A	0.00	
	Disjuntor	DJ-G-01	Area:	Area Base		Status A	(L/D)(1/0)	1	
			Subestação:	SE-01		Status B	(L/D)(1/0)	1	
			Pto. Inst 01: Pto. Inst 02: Circuito	1         V         B-01           2         V         Nó           1	*/0 */0	Status C	(L/D)(1/0)	1	
					ОК	Cancelar			
🖷 Sub-Área 🖷 Subestação									
Q Localizar				Adicionar Dispositivo	*//         Adiciona           Adiciona         Adiciona	r Disjuntor r Disjuntor 3F	Ph		
Caso: C:\Users\Samuel\Desktop\Manual Simul	ight\Casos Rodados\	Exemplos Simulig	ht\WSCC (9 Ba		Adiciona	r Seccionado r Seccionado	r r 3Ph		

Figura 5.20 Dispositivos / Adicionar Dispositivo /

#### 5.3.5 Medidores

Na Figura 5.21 observa-se a *Aba* "Medidores" selecionada. Nesta aba o usuário pode adicionar, editar ou excluir um medidor na subestação; além de visualizar uma lista dos mesmos. Os medidores podem ser do tipo: *VOLT* (tensão), *FREQ* (frequência), *MVA* (potência aparente), *MW* (potência ativa), *MVAR* (potência reativa), *AMPR* (corrente), *STAT* (Medidor Estático, ainda em desenvolvimento) ou *sinal* (sinal interno de algum modelo de um dispositivo).



🐷 Simulador T	rifásico para Redes Elétricas c	om Geração Distri	ibuída (Vers. Educati	va) 🗕 🗆 🗙
Arquivo Exibir Sistema Elétrico Aplicati	vos Ferramentas Relatórios Aju	da		
Rede Elétrica	Topologia/Subestação			
🖌 - 💭 Area Base 🔺 - 🎝 Area Rio	Identificação			
	No.ID: 1 Nome ID: UG	2	Empresa : Light	~
- <u>家</u> SE8 - 家 UG2				
🚉 UG3	Pontos (Barramentos/Nos) Medidores	Dispositivos Shunts Proteção	Dispositivos Series	Dispositivos Lógicos Linhas de Conexão
— <u>卖</u> UG1	Tipo Nome	Regist. Term./	Disp.	
	EXPORT Delta Ger 2	Sim GER2		
🗣 Sub-Área 🗬 Subestação				
Q. Localizar			Adicionar Medidor	T Excluir Medidor
Caso: C:\Users\Samuel\Desktop\Exemplos Sir	nulight\9Barras\Sis9barras.fdx			

Figura 5.21 Subestação / Aba Medidores

Fazendo um clique direito com o mouse na lista dos medidores, aparecera um menu, tal e como mostrado na Figura 5.22. Este menu permite ao usuário filtrar a informação mostrada. Para adicionar um medidor basta clicar no botão "Adicionar Medidor" e escolher um tipo. Para editar a informação de um medidor basta fazer dois cliques num dos medidores listados. Para eliminar um medidor basta clicar no botão "Excluir Medidor" e confirmar a exclusão.

🕫 Simulador Trifásico para Redes Elétricas com Geração Distribuída (Vers. Educativa) – 🗖 🔜	Adicionar Madidar
Arquivo Exibir Sistema Elétrico Aplicativos Ferramentas Relatórios Ajuda	Adicionar Medidor
Rede Elétrica Topologia/Subestação	He Adicionar Med. VOLT
Area Base	Adicionar Med. PREQ
Area Rio Identificação	Adicionar Med. MW
SE5 No.ID: 1 Nome ID: UG2 Empresa : Light V	Adicionar Med. MVAP
	Adicionar Med. MMR
UG2     Pontos (Barramentos/Nós) Dispositivos Shunts Dispositivos Séries Dispositivos Lógicos	Adicionar Med. STAT
→ 5, UG3 Medidores Proteção Linhas de Conexão	Macionar Med. Shal
一支 UG1 Tipo Nome Regist. Term./Disp.	No Auctoriar Med. Sinar
EXPORT Delta Ger 2 Sm GER 2	
Exibir Medidores VOLT	
Exibir Medidores FREQ	
Exibir Medidores MVA	
Exibir Medidores MW	
Exibir Medidores MVAR	
🖶 Sub-Área 🖷 Subestação 🛛 🗸 Exibir Medidores AMPR	
Exibir Medidores STAT Adicionar Medidor	
Exibir Medidores de Sinal	
Caso: C:\Users\Samuel\Desktop\Exemplos Simulight\9Barras\Sis9barras.fdx	

Figura 5.22 Subestação / Aba Medidores / Menu.

Na Figura 5.23 observa-se a janela utilizada para a adição ou edição dos dados de um medidor, no exemplo da figura mostra a escolha da medida "*delt*" que é a medida de sinal interna (variáveis internas do *LIBMODELS* ou de arquivo de dados \*.*fdx*), neste caso o ângulo delta do gerador 2. A janela mostrada é padrão para todos os medidores. Na Figura 5.23 observa-se também um exemplo da edição dos dados de um medidor de sinal, neste caso o nome do medidor da medida correspondente: "DELT: GERD02".



ю		Adicionando Medidor (EXPORT)	×
Identificação		Dados Elétricos	
Nome:	DELT: GERD02	Gráfico	
Empresa:	Light	✓ Registro Grafico:	
Conexão			
Area:	Area Rio		
Subestação:	UG2	0	
Dispositivo:	GER2	✓	
Sinal:	Vre 🗸		
Registra:	Bmq Bs*cos2D Bs*sin2D cos2D D(w-wo)	0	
	Eind Eild Eilo	✓ OK Cancelar	•
	Elq Eq Ere FMAQ Geq Gmq Y		

Figura 5.23 Subestação / Aba Medidores / Edição do medidor de sinal

#### Medidor de Tensão trifásico:

He Editando Me		Magnitude Sequëncia +
Identificação Nome	Dados Elétricos Gráfico	Magnitude Sequência - Magnitude Sequência 0 Magnitude Fase "A" Magnitude Fase "B"
Empresa:         WSCC           Conexão         Area Base           Subestação:         SE-01           Pto. Inst:         1	Registro Grafico:	Magnitude Fase "C" Magnitude (3xV0) Magnitude Linha "AB" Magnitude Linha "BC" Magnitude Linha "CA" Magnitude Linha "CA" Magnitude Linha "CB" Magnitude Linha "CC" Ângulo Sequência - Ângulo Sequência - Ângulo Sequência 0
Terminal: 01 V Componente .: Magnitude Sequência +	]	Angulo Fase "A" Ângulo Fase "B" Ângulo (SavV0) Ângulo Linha "AB" Ângulo Linha "AB" Ângulo Linha "BC" Ângulo Linha "BA" Ângulo Linha "AC"

Figura 5.24 Medidores / Adicionar Medidores / Voltmod

ю	Adicionando Me	didor (AMPR)	
Identificação Nome: Novo M Empresa: WSCC Conexão Area: Area Subestação: SE-01 Dispositivo: G-01 Terminal: 01 Componente .: Magn	Base	Dados Elétricos  Gráfico  Registro Grafico:  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	Magnitude Sequência + Magnitude Sequência - Magnitude Fase "A" Magnitude Fase "B" Magnitude Fase "C" Magnitude Reutro (3x10) Ângulo Sequência + Ângulo Sequência - Ângulo Sequência 0 Ângulo Fase "A" Ângulo Fase "B" Ângulo Fase "C" Ângulo Fase "C"
		✓ OK Cancelar	

Medidor de Corrente trifásico:

Figura 5.25 Medidores / Adicionar Medidores / Voltmod



#### 5.3.6 Proteção

Na Figura 5.26 observa-se a aba "Proteção" selecionada. Nesta aba o usuário pode adicionar, editar ou excluir um relé na subestação; além de visualizar uma lista dos mesmos. Essa lista informa função e nome, se há um disjuntor associado, o tipo de medida observada pelo relé e a ação que o mesmo executa.

Pontos (	(Barramentos/Nós)	Dispositivos Shunts	Dispos	sitivos Séries	Dispositivos Lógicos	H®	Adicionar RL 2
	Medidores	Proteção		Lir	nhas de Conexão	н®	Adicionar RL 2
Tipo	Nome	Disjuntor	Medida		Ação	H®	Adicionar RL 2
Relé 51	Relé 51	Sem Equipamento	TC: Seq.	+	Alarme	н®	Adicionar RL 2
						H®	Adicionar RL 3
						H®	Adicionar RL 4
						H®	Adicionar RL 4
						н®	Adicionar RL 4
						н®	Adicionar RL 4
						н®	Adicionar RL 5
						н®	Adicionar RL 5
						н®	Adicionar RL 5
						н®	Adicionar RL 5
						H®	Adicionar RL 5
						н®	Adicionar RL 5
			Adiciona	ar Relé	🛱 Excluir Relé	Η®	Adicionar RL 8
							Adicionar RL 8

#### Figura 5.26 Subestação / Aba Proteção

Os relés de proteção disponíveis para a instalação no Simulight são listados na Tabela 5.2 abaixo.

Tabela 5.2. Lis	sta de	relés
-----------------	--------	-------

21	Distância	50	Sobrecorrente instantânea
24	Volts/Hz	51	Sobrecorrente temporizada
25	Sincronismo	51G	Sobrecorrente temporizada de neutro
27	Subtensão temporizado	51V	Sobrecorrente com Restrição de Tensão
32	Reversão de potência	59	Sobretensão temporizado
40	Perda de excitação	59G	Sobretensão temporizado de neutro
46	Sobrecorrente de sequência negativa	810	Sobrefrequência
47	Sobretensão de sequência negativa	81U	Subfrequência
49	Sobrecorrente de imagem térmica		

Para adicionar um relé basta clicar no botão "Adicionar Relé" e escolher um tipo. Para editar a informação de um relé, basta fazer dois cliques num dos relés listados. Para eliminar um relé basta clicar no botão "Excluir Relé" e confirmar a exclusão. Fazendo um clique direito com o mouse na lista dos relés, aparecerá um menu que permite filtrar pelo tipo de relé exibido.

Com o duplo clique sobre um relé na lista ou utilizando o menu "Adicionar Relé", a tela de edição de relés da Figura 5.27 é exibida. Nessa tela é possível alterar o modo de



atuação do relé (operação, alarme ou monitoração), seu ponto de conexão e o disjuntor que ele comandará (opcional no modo alarme).

🐷 Adici	onando Relé de Distância
Nome:     Relé 21       Empresa:     Sem Empresa	Operação     Estado: Normal     Onitoração     Monitoração
<ul> <li>➢ TP</li> <li>Ponto: B3 (# 3) ✓</li> </ul>	21 pk: 0.300 67 TC TP
Componente: Sequência + v	✓ Registro Gráfico
Dispositivo: G2 V	
Terminal: B3 (# 3) v	
	0
	0 Ok Cancelar

Figura 5.27 Subestação / Aba Proteção / Edição de relé.

O modo de um relé dita a sua ação quando sensibilizado e ativado. Relés no modo *operação* irão agir abrindo o disjuntor associado enquanto aqueles que estiverem no modo *alerta* apenas emitirão uma mensagem no *log* de simulação. A Tabela 5.3 resume as diferenças.

	Disjuntor associado	Trip	Alerta na interface
Operação	Obrigatório	Sim	Sim
Alarme	Opcional	Não	Sim
Monitoração	Obrigatório	Não	Sim

Tabela 5.3. Ação dos relés

No canto esquerdo da Figura 5.27 o usuário tem acesso aos dados do ponto de conexão do relé. Essa parte da tela é variável de acordo com a função do relé em edição. Na mesma figura, o relé tipo 21 exige um TP e um TC associado a um mesmo dispositivo. Funções como a 27 e 59 exigem apenas um barramento ou nó de conexão para o seu TP. Outras como 51G e 59G são instaladas no neutro de geradores apenas. A Tabela 5.4 relaciona blocos de conexão com os relés que os utilizam.

Tabela 5.4.	Tipo	de	conexão	dos	relés
-------------	------	----	---------	-----	-------

Bloco de Conexão	Relés
ТР	21, 24, 25, 27,40, 47, 59, 59G



тс	21, 40, 46, 49, 50, 51, 51G
FR (Frequência)	24, 81o, 81u
PQ (Potência)	32

No centro da tela, uma faixa horizontal com blocos mostra os modelos do relé. Cada bloco representa um componente, como TP ou TC, ou função. Quando função, se houver parâmetro de *pick-up* o mesmo é exibido abaixo do identificador da função. Com um clique uma nova tela permite a edição de parâmetros da função, como ilustra a Figura 5.28.

Na tela da Figura 5.28 o usuário pode editar parâmetros específicos do relé. Os parâmetros *pickup* e *Tr* são comuns a vários relés e representam o valor limite da grandeza medida e o tempo de atuação do relé. Para o *pickup* a tela fornece um campo especial que faz a conversão de unidades para *pu* automaticamente, conforme as bases indicadas.

Editar Parâmetros de Modelo 🛛 본							
Identificação							
Id: Fnc#21							
Conexão do Relé		_					
Tensão Base (kV)		1					
Potência Base (MVA)		100					
Pickup (Ohm)		0.003					
Parâmetro	Un	id	Valor				
pickup			0.3				
Ro			0				
Хо			0				
Tr	se	g 0.1					
V OK Cancelar							

Figura 5.28 Subestação / Aba Proteção / Edição de relé / Edição de Parâmetro de Modelo.

O botão ao lado do campo *Tensão Base (kV)* abrirá a janela do barramento onde o relé está instalado para o usuário alterar a tensão base. O valor utilizado é o do campo *"Vnom"*. O único relé que não utiliza valor de *pick-up* em *pu* é de reversão de potência (32), cujo *pick-up* é em MW. A potência base utilizada, por padrão, é a adotada em todo o sistema de 100 MVA. A exceção é no relé 51G que carrega a tensão base do gerador (parâmetro *Sbase* × *unids* no modelo de máquina síncrona).

Após a rodar a simulação dinâmica (ver Simulação Completa 6.3), essa tela exibirá um gráfico contendo a medida vista pelo relé e outras linhas auxiliares, conforme a Figura 5.29 (a). A medida é desenhada em azul enquanto o valor de *pick-up* (se disponível) na linha horizontal vermelha. O instante em que o relé foi sensibilizado é indicado com a reta vertical amarela enquanto que o instante em que ele operou é indicado com uma reta vermelha, conforme a Figura 5.29 (b).







As informações de instantes de sensibilização e atuação está atrelada ao relatório de eventos da simulação dinâmica (ver Simulação Completa 6.3). Portanto, a exclusão do relatório após a simulação leva a perda dessa informação.

#### 5.3.7 Linhas de Conexão

Na Figura 5.30 observa-se a aba "Linhas de Conexão" selecionada. Nesta aba o usuário pode adicionar, editar ou excluir às linhas de transmissão que conectam a subestação a outra subestação externa; além de visualizar uma lista das mesmas.

Simulador 1 Arquivo Exibir Sistema Elétrico Aplicat	Trifásico para tivos Ferrament	Redes Elétricas co as Relatórios Ajud	om Geração Di: la I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	stribuída (V	'ers. Educ	ativa)	
Rede Elétrica       ▲ · ④ Area Base       ▲ · ④ Area Rio       - 素: SE5	Topologia/ Identificaçã	Subestação		Empresa	Amola		v
- 556 - 558 - 558 - 550 - 550	Pontos (Barramentos/Nós) Dispositivos Shunts Medidores Proteçã		is Disp jão	ositivos Séries Dispositivos Lógicos Linhas de Conexão			
<u></u> UG1	Nome	Área Destino	Sub. Destino	Pto. Int.	Pto. Ext.	Cir.	
	LT96	Area Rio	SE6	9	6	1	
Sub-Área     Subestação     Cocalzar     D     Excluir				Adiciona	r Elemento	ť	🗊 Excluir Elemento

Figura 5.30 Subestação / Aba Linhas de Conexão

Fazendo um clique direito com o mouse na lista de linhas de conexão, aparecera um menu, tal e como mostrado na Figura 5.31. Este menu permite ao usuário inserir um disjuntor num dos terminais da linha. Para adicionar uma linha basta clicar no botão "Adicionar Elemento". Para editar a informação de uma linha basta fazer dois cliques numa das linhas listadas. Para eliminar uma linha basta clicar no botão "Excluir Elemento" e confirmar a exclusão.

Também é possível inserir um disjuntor no terminal da linha de transmissão.



🕫 🦳 Simulador Trifásico para Redes Elétricas com Geração Distribuída (Vers. Educativa) – 🗖 🔤									
Arquivo Exibir Sistema Elétrico Aplicativos Ferramentas Relatórios Ajuda									
Rede Elétrica	Topologia/Su	ıbestação							
A - Area Base	Identificação								
	No.ID: 4 Nome ID: UG3 Empresa :					Ampla 🗸			
— 葉: SE8 — 葉: UG2	Pontos (Barramentos/Nós) Dispositivos Shunts Dispositivos Séries Dispositivos Lógicos								
Area SIN	Medidores		Proteção	)	Linhas de Co		de Conexão		
└_ <u>実</u> , UG1	Nome	Área Destino	Sub. Destino	Pto. Int.	Pto. Ext.	Cir.			
	LT89	Area Rio	SE8	9	8	2			
	LT96	Area Rio	SE6	9	6	1			
	Inserir Disjuntor ( Term. Int. ) Inserir Disjuntor ( Term. Ext. ) Inserir Disjuntores ( Term. Int. e Term. Ext. )								
Sub-Área 🖶 Subestação			[	Adiciona	r Elemento	1	) Excluir Elemento		
Caso: C:\Users\Samuel\Desktop\Exemplos Sin	ulight\9Barras\Sis	9barras.fdx							

Figura 5.31 Subestação / Linhas de Conexão menu.

Na Figura 5.32 observa-se a janela utilizada para a adição ou edição dos dados de uma linha de conexão. Na Figura 5.32 observa-se também um exemplo da edição dos dados de uma linha de transmissão.

<b>F</b>	Editando Da	×					
Identificação	1720	Dados Elétric					
Empresa:	Sem Empresa V	Grandeza	Unid	Valor	Dados Elétricos Nominais Modelo Fluxo		
Conexão		Snom Smax	MVA MVA	30.00 30.00	Tipo		
Area (01-02).:	Area Rio - Area Rio	Vnom	kV	230.00	Parâmetro Il Inid IValor		
Pto. Inst 01:	8 V BAR 8				R %pu 1.19		
Pto. Inst 02:	9 v Pto. desconhecido.				X         Yapu         10.08           B         Mvar         20.9		
Circuito:	2						
✓ OK Cancelar							

Figura 5.32 Subestação / Edição das Linhas de Conexão



# 5.4 Dispositivos Definidos pelo Usuário

#### 5.4.1 Introdução

O Simulight oferece uma ampla lista de modelos para os diferentes dispositivos suportados e recentemente comentados (nos itens anteriores) no presente capítulo. Um modelo representa mediante equações algébricas e/ou diferencias o comportamento aproximado que tem o respectivo dispositivo numa situação especifica da rede ou ante a presença de determinados fenômenos físicos. Por motivos de performance, a maioria dos modelos disponibilizados na interface, foram implementados conjuntamente com os outros módulos do programa utilizando a linguagem de programação C<sup>++</sup>. Devido ao grande número de modelos existentes na literatura e ante a contínua aparição de novos modelos, o Simulight também permite trabalhar com (novos) modelos definidos pelo usuário. Uma biblioteca de estes (novos) modelos está contida no arquivo chamado "LIBMODELS.xml". Este arquivo foi criado pelo Assistente de Instalação (Capítulo 1.4  $\rightarrow$  Passo 3) encontrando-se disponível para edição.

Na biblioteca de modelos do simulador, novos modelos de equipamentos podem ser implementados de acordo com a necessidade do usuário. A montagem de um modelo (seja de um gerador distribuído, de um regulador de tensão, de um estabilizador de tensão, etc.) é feita através da montagem do diagrama de blocos correspondente. Para isto utiliza-se um conjunto de blocos elementares disponibilizados no Simulight. Estes blocos terão suas funcionalidades explicadas no decorrer deste manual. O mencionado diagrama de blocos pode ser criado, editado e / ou armazenado num arquivo alfanumérico escrito no formato XML. Este processo, pode ser efetuado utilizando qualquer editor de texto, mas recomenda-se a utilização de um editor XML. No CD de instalação, disponibiliza-se um aplicativo para edição de arquivos com formato XML (Capítulo  $1.4 \rightarrow$  Passo 4).

O objetivo desta seção é descrever a metodologia utilizada para inserção de novos modelos na biblioteca de modelos do Simulight (arquivo LIBMODELS.xml).

#### 5.4.2 Meta – linguagem XML

Mesmo não sendo objetivo de este manual fornecer um tutorial da metalinguagem XML, é bom apontar algumas características desta metalinguagem. Para facilitar a compreensão será apresentado um exemplo para mostrar a representação de uma área utilizando XML. A área escolhida é a "Área Base" mostrada na Figura 4.6.

Para representar um elemento é necessário definir anteriormente o respectivo tipo de elemento. O tipo de elemento cumpre a função de molde. Isto significa que qualquer elemento possui a mesma estrutura que a que foi inicialmente definida para o seu respectivo tipo. Um elemento pode ser qualquer entidade física ou conceitual (área, subestação, modelo de gerador para fluxo de potência, etc.). Definir um tipo significa descrever quais atributos que esse tipo possui. Os atributos podem ser de tipo básico (texto, alfanumérico, etc.) ou algum tipo de elemento. Isto último permite estabelecer uma hierarquia entre os tipos de elementos. O XML utiliza etiquetas (marcas, com tipo, que delimitam uma região) para informar o início de uma descrição, o tipo que esta sendo descrito, as propriedades do tipo, assim como a finalização da descrição.

No nosso exemplo o elemento "Área Base" pertence ao tipo de elemento "área". Este tipo utiliza as etiquetas "<AREA>" e "</AREA>" para definir o início e o fim da descrição. Entre as propriedades do tipo de elemento "área" temos: id da área (alfanumérico), o nome



(texto), a descrição da área (texto), área contida (tipo de elemento) e subestação contida (tipo de elemento). A utilização do programa XMLPad para descrever o elemento "Área Base" pode ser visualizado na Figura 5.33.

Na Figura 5.25, no lado direito, observa-se que a "Área Base" possui: id ("0"), nome ("Área Base"), descrição (""), uma subárea ("Área SIN") e outra subárea ("Área Rio"). A subárea "Área Rio" pertence ao tipo "área", pelo tanto na sua descrição temos: id ("2"), nome ("Área Rio"), descrição (""), e as subestações que se encontram dentro dela. Cabe ressaltar que os dados foram preenchidos seguindo o observado na Figura 4.6.

Na Figura 5.33, no lado esquerdo, observa-se a hierarquia que o programa XMLPad vai gerando na medida que o texto vai sendo preenchido no lado direito. Cabe ressaltar que esta hierarquia é similar à apresentada na Figura 4.7 pelo programa Simulight no seu painel "Rede Elétrica".



Figura 5.33 Exemplo XML.

#### 5.4.3 Formato de Entrada de Dados de um Novo Modelo

O arquivo "LIBMODELS.xml" é um arquivo texto em formato XML, que contém uma biblioteca de modelos já desenvolvidos para o Simulight. Nesse arquivo encontram-se os modelos de máquinas, controladores, transformadores, gerador eólico, etc. A inclusão de um novo modelo pelo usuário deve ser feita no mencionado arquivo, seguindo a estrutura descrita na presente seção.

Na Figura 5.34 observa-se a descrição do tipo de elemento "modelo". Nesta Figura pode-se observar que as etiquetas que delimitam a descrição são "<MODEL>" e "</MODEL" respectivamente. Entre os atributos temos: parâmetros, pontos de input/output, etc. Estes atributos são descritos no decorrer deste capítulo.



```
<MODEL id="xxx" source="xxx" group="xxx" default="S">
   <!-- PARAMETROS -->
   <!-- PONTOS DE I/O -->
   <!-- OUTPUT (INTERFACE C/OS DEVICES) -->
   <!-- INPUT (INTERFACE C/A REDE ELETRICA) -->
    <!-- BLOCOS MATEMATICOS -->
   <!-- BLOCOS DE CONVERSAO DE COORDENADAS -->
   <!-- BLOCOS DE OPERACOES COM NUMEROS COMPLEXOS -->
    <!-- BLOCOS DINAMICOS -->
   <!-- BLOCOS NAO-LINEARIZAVEIS -->
    <!-- BLOCOS LOGICOS -->
    <!-- BLOCOS TEMPORIZADOS -->
   <!-- BLOCOS DISCRETOS -->
   <!-- BLOCOS DE COMUNICACAO -->
   <!-- INICIALIZACAO -->
   <!-- MODELO -->
</MODEL>
```

Figura 5.34 Novo Modelo – Formato de Entrada.

Para facilitar a compreensão, na medida em que vão sendo descritos os diversos atributos do tipo de elemento "modelo", utilizamos o modelo do regulador de tensão representado pelo diagrama de blocos mostrado na Figura 5.35, para exemplificar a descrição dos ditos atributos.



Figura 5.35 Regulador de Tensão - Diagrama de blocos e Parâmetros.

Na Figura 5.35 observa-se que o modelo tem dois parâmetros de entrada (*Vref* e *Vt*), um parâmetro de saída (*Efd*), e vários blocos que representam à relação entre ditos parâmetros. Cada bloco possui seus próprios parâmetros (*Ka*, *Ta*, *Ke*, *Te*, *Vx*, *Vm*, *Ex* e *Em*).

#### 5.4.4 Inicio de Definição

No exemplo, o início da definição do modelo segue o mostrado na Figura 5.36.

```
<MODEL id="RAT-USINA X" source="USERS">
```

Figura 5.36 Novo Modelo – Inicio de Definição.

#### 5.4.5 Parâmetro

Este atributo é utilizado para definir um parâmetro do modelo e seu valor. Estes parâmetros são definidos no início porque o valor deles vai ser utilizado por algum bloco. Os parâmetros que o próprio bloco define, não devem ser definidos nesta parte do arquivo. Na Figura 5.28, na parte superior, pode-se observar o formato que deve ser seguido, tanto para



os parâmetros propriamente ditos (etiqueta PARM), quanto para os parâmetros constantes (etiqueta CONS). Na Figura 5.37, na parte inferior, pode-se observar um exemplo da utilização deste atributo.

```
<!-- PARAMETROS -->
<PARM id="xxx" type="xxx" value="0.0" class="xxx" print="S"/>
<CONS id="xxx" out="xxx" value="xxx"/>
```

Figura 5.37 Novo Modelo – Parâmetros.

#### 5.4.6 Ponto de Entrada / Saída

Este atributo é utilizado para permitir a conexão entre os modelos e entre um modelo e a rede elétrica. Na Figura 5.38, na parte superior, podem-se observar os formatos respectivos; na parte inferior, pode-se observar um exemplo da utilização deste atributo.

```
<!-- PONTOS DE I/O -->
<INPT id="xxx"/>
<OUTP id="xxx"/>
<!-- OUTPUT (INTERFACE C/OS DEVICES) -->
<OSHT id="xxx" itype="xxx" otype="xxx">
    <SHT INJre="xxx" INJim="xxx" G="xxx" B="xxx"/>
</OSHT>
<OSER id="xxx" itype="xxx" otype="xxx">
    <SER G="xxx" B="xxx"/>
    <SHT1 INJre="xxx" INJim="xxx" G="xxx" B="xxx"/>
    <SHT2 INJre="xxx" INJim="xxx" G="xxx" B="xxx"/>
</OSER>
<OLOG id="xxx" inpt="xxx"/>
<OREL id="xxx" trip="xxx" close="xxx" tempz="xxx"/>
<!-- INPUT (INTERFACE C/A REDE ELETRICA) -->
<TENS id="xxx" type="xxx" term="1" out1="xxx" out2="xxx"/>
<CORR id="xxx" term="1" out1="xxx" out2="xxx"/>
<POTE id="xxx" term="1" out1="xxx" out2="xxx"/>
<EXTR id="xxx" out="xxx" key="xxx">
  <DEVC name="xxx" chn="xxx"/>
</EXTR>
  <OUTP id="Efd/>
```

Figura 5.38 Novo Modelo – Entrada/Saída.

#### 5.4.7 Medição de Tensão

Este atributo é utilizado para capturar o valor de tensão no nó de conexão do dispositivo associado ao modelo.



```
<TENS id="VOLT" type="POLAR" term="1" out1="Vt" out2="Vang"/>
ou
<TENS id="" type="RETANGULAR" term="1" out1="Vreal" out2="Vimag"/>
```

```
(a) Monofásico: Polar e Retangular.
```

```
<TENS id="" type="POLAR" term="1" mdl="3" out1="Va" out2="Teta" out3="Vb"
out4="Tetb" out5="Vc" out6="Tetc"/>
OU
<TENS id="" type="RETANG" term="1" mdl="3" out1="Va_re" out2="Va_im"
out3="Vb_re" out4="Vb_im" out5="Vc_re" out6="Vc_im"/>
```

(b) Trifásico: Polar e Retangular.

Figura 5.39 Novo Modelo – Medição de Tensão.

#### 5.4.8 Blocos Elementares

Entres os blocos elementares temos os blocos matemáticos, blocos dinâmicos e blocos não linearizáveis. Estes atributos são utilizados para representar a relação matemática entre suas variáveis (ou parâmetros) de entrada e saída. Na Figura 5.40 e podem-se observar os formatos respectivos dos blocos. Na Figura 5.42 podem-se observar exemplos da utilização destes blocos (Ver Anexo A).

```
<!-- BLOCOS MATEMATICOS -->
<GANH id="xxx" inp="xxx" out="xxx" stt="NO" K="xxx"/>
<SOMD id="xxx" out="xxx" stt="NO">
   <ADD sqnl="+">xxx</ADD>
</SOMD>
<MULT id="xxx" out="xxx" stt="NO">
   <ADD>xxx</ADD>
</MULT>
<DIVS id="xxx" num="xxx" den="xxx" out="xxx" stt="NO"/>
<NEGV id="xxx" inp="xxx" out="xxx" stt="NO"/>
<ABSL id="xxx" inp="xxx" out="xxx" stt="NO"/>
<MOD id="xxx" in1="xxx" in2="xxx" out="xxx" stt="NO"/>
<MOD2 id="xxx" in1="xxx" in2="xxx" out="xxx" stt="NO"/>
<INVS id="xxx" inp="xxx" out="xxx" stt="NO"/>
<SQR id="xxx" inp="xxx" out="xxx" stt="NO"/>
<SQRT id="xxx" inp="xxx" out="xxx" stt="NO"/>
<SENO id="xxx" inp="xxx" out="xxx" stt="NO"/>
<COSS id="xxx" inp="xxx" out="xxx" stt="NO"/>
<TANG id="xxx" inp="xxx" out="xxx" stt="NO"/>
<ASEN id="xxx" inp="xxx" out="xxx" stt="NO"/>
<ACOS id="xxx" inp="xxx" out="xxx" stt="NO"/>
<ATAN id="xxx" inp="xxx" out="xxx" stt="NO"/>
<ATAN2 id="xxx" num="xxx" den="xxx" out="xxx" stt="NO"/>
<EXPN id="xxx" inp="xxx" out="xxx" stt="NO"/>
<POW id="xxx" bas="xxx" exp="xxx" out="xxx" stt="NO"/>
<LOGT id="xxx" inp="xxx" out="xxx" stt="NO"/>
<SIGM id="xxx" inp="xxx" out="xxx" stt="NO" T="xxx"/>
```

Figura 5.40 Novo Modelo – Blocos Elementares 1.



```
<!-- BLOCOS DINAMICOS -->
<INTG id="xxx" inp="xxx" out="xxx" stt="0" K="xxx"/>
<DERV id="xxx" inp="xxx" out="xxx" stt="0" K="xxx"/>
<LAG id="xxx" inp="xxx" out="xxx" stt="0" K="xxx" P="xxx" T="xxx"/>
<WSHT id="xxx" inp="xxx" out="xxx" stt="0" K="xxx" P="xxx" T="xxx"/>
<LDLG id="xxx" inp="xxx" out="xxx" stt="0" P1="xxx" T1="xxx" P2="xxx" T2="xxx"/>
<BLC2 id="xxx" inp="xxx" out="xxx" stt="0" K="xxx" A="xxx" B="xxx" C="xxx"/>
<!-- BLOCOS NAO-LINEARIZAVEIS -->
PTOS id="xxx" inp="xxx" out="xxx">
    <ADD u="0.0" y="0.0"/>
</PTOS>
<LIMT id="xxx" inp="xxx" out="xxx" lmax="xxx" lmin="xxx">
    <LMIN>xxx</LMIN>
    <LMAX>xxx</LMAX>
</LIMT>
<DEAD id="xxx" inp="xxx" out="xxx" umax="xxx" umin="xxx">
    <UMIN>xxx</UMIN>
    <UMAX>xxx</UMAX>
</DEAD>
<SLCT id="xxx" slct="xxx" sgn1="xxx" sgn2="xxx" out="xxx"/>
<MAXM id="xxx" out="xxx">
    <ADD>xxx</ADD>
</MAXM>
<MINM id="xxx" out="xxx">
    <ADD>xxx</ADD>
</MINM>
```

Figura 5.41 Novo Modelo – Blocos Elementares 2.



Figura 5.42 Novo Modelo – Exemplo dos blocos elementares.





Figura 5.43 Novo Modelo – Exemplo dos blocos elementares.

#### 5.4.9 Exemplo da implementação de um modelo

De acordo com o detalhado nas seções anteriores, o modelo inicialmente apresentado na Figura 5.33, possui a seguinte estrutura:

```
<MODEL id="RAT-USINA_X" source="USERS">
  <PARM id="Ka" type="PARAMETER" value="10.00" unids="" print="S"/>
  <PARM id="Ta" type="PARAMETER" value="0.020" unids="" print="S"/>
  <PARM id="Ke" type="PARAMETER" value="1.000" unids="" print="S"/>
  <PARM id="Te" type="PARAMETER" value="4.400" unids="" print="S"/>
  <PARM id="Vm" type="PARAMETER" value="-15.0" unids="" print="S"/>
  <PARM id="Vx" type="PARAMETER" value="10.00" unids="" print="S"/>
  <PARM id="Em" type="PARAMETER" value="10.00" unids="" print="S"/>
  <PARM id="Ex" type="PARAMETER" value="10.00" unids="" print="S"/>
  <PARM id="Vref" type="REFERENCE" value="10.00" unids="" print="S"/>
  <OUTP id="Efd"/>
  <TENS id="" type="POLAR" term="1" out1="Vt" out2="Vang"/>
  <SOMD id="" out="X1" stt="NO">
     <ADD sgnl="+">Vref</ADD>
     <ADD sqnl="-">Vt</ADD>
  </SOMD>
  <LAG id="" inp="X1" out="X2" stt="1" K="Ka" P="1.0" T="Ta"/>
  <GANH id="" inp="X2" out="X3" stt="NO" K="Ke"/>
  <INTG id="" inp="X2" out="X4" stt="1" K="1.0/Te"/>
  <LIMT id="" inp="X4" out="X5" lmin="Vm" lmax="Vx" />
  <SOMD id="" out="X6" stt="NO">
     <ADD sgnl="+">X3</ADD>
     <ADD sqnl="-">X5</ADD>
  </SOMD>
  <LIMT id="" inp="X6" out="Efd" lmin="Em" lmax="Ex" />
</MODEL>
```

Figura 5.44 Modelo do RAT-USINA\_X (Figura 5.33).


A Tabela 5.5, mostra-se as variáveis que devem ser evitadas ao momento de adicionar novos modelos dinâmicos via arquivo \*.XML:

Tabe		mes de v	allaveisie	eservauas n	los moue		ungin
Efd	W	Vuel	Vscl	Vmod	Ire	Vb	close
Ifd	Eq	Voel	Vdroop	Vang	lim	Vc	Cmmd
Ре	Id	Voel1	VLAm	Vmod2	Vr	trip	Block
Pm	llr	Voel2	Imod	Vang2	Vs	ctrl	SLIP
Qe	Vpss	Vfelim	lang	Vt	lt	Start	G
VOLT	l1repu	ID	ELLD	CORRre	ICER	TMEC	QTOT
VCTRL	l1impu	IQ	ELLQ	CORRim	QCER	PACE	DELAY
PGER	l2repu	EQ	@Ere	@Eld	TENS	TACE	CST
QGER	I2impu	IFD	Ere	@Elq	DELT	CORR	CAG
QLMT	ТАР	ELD	@Eim	#CORRre	PELE	POTE	TTRIP
QCRG	WMEC	ELQ	Eim	#CORRim	QELE	FREQ	MODL

## Tabela 5.5. Nomes de variáveis reservadas nos modelos do Simulight



# 6 Utilização do Programa

O simulador possui três aplicativos integrados: fluxo de potência, curto-circuito e estabilidade eletromecânica. Nos três aplicativos pode se considerar modelagem trifásica. O Simulight também possui uma série de ferramentas auxiliares, como por exemplo, uma ferramenta para modificação da condição carga / geração no sistema, uma ferramenta para análise do esforço torcional em geradores e uma ferramenta para obtenção de equivalentes de redes. Os aplicativos podem ser acessados a partir do menu principal / Aplicativos, e as ferramentas através do menu principal / Ferramentas.

# 6.1 Fluxo de Potência

A partir do menu **Aplicativos** → **Fluxo de Potência** o usuário poderá ter acesso ao respectivo aplicativo. Na Figura 6.1 observa-se a tela correspondente ao aplicativo Fluxo de Potência. É importante ressaltar a possibilidade de estudar ilhas elétricas ativa de maneira integrada e/ou independente por parte do aplicativo. Entende-se por ilha elétrica ativa, as ilhas que possuam no mínimo um gerador.

Fluxo de Potência						×	
👧 Fluxo de Po	tência						
Método Generalizado Ilhas Elétricas Todas Barra de Referência: Automática		eralizado v as v omática	Tensões Iniciais       Aut         No. Máximo de Iterações .:       20         Tolerância Máxima (MVA):       0.0			omático V	
Controle Passo Carga Zcte se V <= 0.7					<= 0.70	* *	
Limitadores Desl	igados	LTCs Blog	ueados	Contr	oles Remot	tos Bloqueados	
#       Erro       Barra / Dispositivo       Modelo       Variável         Iterações       -							
			Executar	👔 Relat	ório	Fechar	

Figura 6.1 Aplicativo / Fluxo de Potência

A Aba controles mostra algumas opções como bloquear os LTCs, e bloquear os controles remotos.

Os botões deste aplicativo possuem as seguintes funcionalidades:



Fluxo de Potência – Botões						
Executar	Executa o Fluxo de Potência.					
Relatório	Exibe Relatório sobre o Fluxo de Potência.					

As opções e parâmetros deste aplicativo possuem a seguinte descrição:

Fluxo de Potência – Opções/Parâmetros							
Ilhas Elétricas	Permite escolher a Ilha elétrica ativa que vai ser analisada. O usuário tem a possibilidade de escolher todas as ilhas em forma simultânea.						
Barra de Referência	Mostra a Barra de referência da Ilha elétrica selecionada.						
Tensões Iniciais	Permite escolher o Ponto de operação inicial para o processo iterativo do Fluxo de Potência. As opções são as tensões do caso base, inicialização <i>flat start</i> ou o resultado de uma iteração do Método Desacoplado Rápido.						
Controles Automáticos Permite bloquear ou liberar a ação dos contr automáticos nos dispositivos.							
Tolerância Máxima	Permite a digitação da tolerância aceitável para determinar convergência.						
No. máximo de iterações	Permite a digitação do número máximo de iterações para finalizar o processo iterativo.						

Na Figura 6.2 observa-se um relatório de saída correspondente ao fluxo de potência. Este relatório permite a filtragem de dados por Ilha elétrica ativa, assim como por área e subestações. O número de registros indicado no canto inferior esquerdo indica que para "Dados de Barra" este é o número de barras, e para "Dados de Linha" é o número de linhas (Figura 6.3).

Relatorio por lina							
I Por Ilha 🕵 Por Subestação 📣 Por Área E Por Empresa	r como Texto 🔄 Salvar como Tabela Fechar						
Dados de Barra Dados de Linha							
Ilha.: Todas Geração (MW).: 319.64	Carga (MW).: 315.000 Outros (MW).: 0.000						
Geração (Mvar): 22.840	Carga (Mvar): 115.000 Outros (Mvar): 0.000						
- Barra Nome 🕵 Subestação Tensão (pu) Tensão (grau	s) Geração (MW) Geração (Mvar) Carga (MW) Carga (Mvar)						
- 3 BAR 3 UG3 1.0250 4.	56 85.000 -10.860 0.000 0.000						
- 9 BAR 9 UG3 1.0324 1.	97 0.000 0.000 0.000 0.000						
8 BAR 8 SE8 1.0159 0.	73 0.000 0.000 100.000 35.000						
6 BAR 6 SE6 1.0127 -3.	59 0.000 0.000 90.000 30.000						
- 1 BAR UG1 1.0400 0.	00 71.641 27.046 0.000 0.000						
- 7, 50 BAR 7 UG2 1.0258 3.	72 0.000 0.000 0.000 0.000						
	99 0.000 0.000 125.000 50.000						
	22 0.000 0.000 0.000 0.000						
2 BAR 2 UG2 1.0250 9.	28 163.000 6.654 0.000 0.000						
5							
9 Registros							

Figura 6.2 Aplicativo / Fluxo de Potência /Relatório - Dados de Barras.

·		Subestação	🖿 Por Área 🛛 🗖 Por	Empresa	Salvar como Texto	TH Salvar	como Tabela	Fech	ər	
	340.00	Subcatação		Empresa	Salvar como rexto		como rabela	- rea		
ados de	Barra Dados de Linh	a								
lha.:	Todas						Perdas	(MW):	4	.641
	L							a	100	201
							Perdas	(Mvar):	138	.201
	<u>ड</u> ूी Subestação de	<u>I</u> Barra de	🕵 🕄 Subestação para	I Barra para	Nome	Circuito	MW	Mvar	Тар	MV/
受	UG3	BAR 9	SE6	BAR 6	LT96	1	60.817	-18.075		
爱	UG3	BAR 9	SE8	BAR 8	LT89	2	24.183	3.120		
•	UG1	BAR	UG1	BAR 4	TRF14	1	71.641	27.046	1.000	
	UG3	BAR 9	UG3	BAR 3	TRF39	1	-85.000	14.955	1.000	
•	UG3	BAR 3	UG3	BAR 9	TRF39	1	85.000	-10.860	1.000	
	SE8	BAR 8	UG2	BAR 7	LT78	1	-75.905	-10.704		
受	SE8	BAR 8	UG3	BAR 9	LT89	2	-24.095	-24.296		
- <del>赞</del>	SE6	BAR 6	UG1	BAR 4	LT64	2	-30.537	-16.543		
受	SE6	BAR 6	UG3	BAR 9	LT96	1	-59.463	-13.457		
受	UG2	BAR 7	SE5	BAR 5	LT75	2	86.620	-8.381		
••• •	UG2	BAR 7	UG2	BAR 2	TRF27	1	-163.000	9.178	1.000	
受	SE5	BAR 5	UG2	BAR 7	LT75	2	-84.320	-11.313		
- 👮	SE5	BAR 5	UG1	BAR 4	LT54	2	-40.680	-38.687		
受	UG2	BAR 7	SE8	BAR 8	LT78	1	76.380	-0.797		
•••	UG1	BAR 4	UG1	BAR	TRF14	1	-71.641	-23.923	1.000	
受	UG1	BAR 4	SE6	BAR 6	LT64	2	30.704	1.030		
•	UG2	BAR 2	UG2	BAR 7	TRF27	1	163.000	6.654	1.000	
一赞	UG1	BAR 4	SE5	BAR 5	LT54	2	40.937	22.893		

Figura 6.3 Aplicativo / Fluxo de Potência /Relatório - Dados de Linhas.

# 6.2 Controle de Eventos

A partir do menu **Sistema Elétrico** → **Controle de Eventos** o usuário poderá ter acesso a tela de acesso ao Controle de Eventos. Nesta tela, mostrada na Figura 6.4, o usuário pode adicionar, editar ou excluir um evento; além de visualizar uma lista dos mesmos. Os



-

eventos disponibilizados pelo simulador são: aplicação e remoção de curto-circuito em uma barra, abertura e fechamento de disjuntor, modificar parâmetro, degrau em parâmetro e curva em parâmetro.

Controle	e de Eventos	-		Arquivo
		F	echar	Abrir Eventos Ctrl+O Salvar Eventos Ctrl+S
Evento	Tempo Subestação	Dispositivo/Nó	Aplicado	Fechar
				Eventos
				Aplicar Curto-Circuito 1
				Remover Curto-Circuito 2
				Abrir Disjuntor 3
				Fechar Disjuntor 4
				Modifica Parâmetro 5
				Degrau em Parâmetro 6
				Curva em Parâmetro 7
				Excluir Evento Del
				Excluir Todos os Eventos

Figura 6.4 Sistema Elétrico / Controle de Eventos

Esses eventos são descritos na Tabela 6.1, que também descreve outros botões da barra de ferramentas.

## Tabela 6.1. Ações da barra de ferramentas de eventos

	Controle de Eventos – Barra de Ferramentas
4	Importa eventos de um arquivo em formato XML e extensão .fex para a lista de eventos. Não apaga eventos já adicionados pelo usuário.
<b>a</b>	Salva os eventos da lista de eventos num arquivo em formato XML e extensão .fex.
<b>I</b> F	Aplicar curto-circuito em barra (CVPR). Selecione um barramento ou nó e aplique um curto-circuito no instante escolhido. Configure a natureza do curto-circuito (trifásico, bifásico, etc) e impedâncias de curto-circuito.
聽	Remove um curto-circuito aplicado anteriormente no instante especificado. A tentativa de remover um curto-circuito inexistente pode levar a inconsistências na simulação.
D	Abrir um disjuntor no instante selecionado. Se utilizada a modelagem trifásica, permite escolher quais fases abrir. Não tem efeito se o disjuntor já estiver aberto.
Ī	Fecha um disjuntor no instante selecionado. Se utilizada a modelagem trifásica, permite escolher quais fases fechar. Não tem efeito se o disjuntor já estiver fechado.
0→1 MDPR	Modifica parâmetro de equipamento no instante especificado. O valor especificado é absoluto, nas unidades do parâmetro original. Não há efeito sobre parâmetros utilizados apenas durante a inicialização da simulação (exemplo: parâmetros de potência de modelos Z constante).



Aplica um degrau num parâmetro de um ou mais dispositivos no instante selecionado. O valor especificado é relativo ao original.

Por exemplo, ao aplicar degrau de 25% o valor será igual a 125% do valor original.

Aplica uma curva em parâmetro de um ou mais dispositivos. Os pontos da curva são definidos pelo usuário, podendo ser importados de arquivo texto simples. Os valores de tempo são em segundo e dos parâmetros relativos.

Por exemplo, uma rampa de 0 à 100% do valor original do parâmetro em 5s seria especificado pelos pontos (0, 0) e (5, 1.0).

Nesta tela o usuário pode visualizar as informações mais relevantes correspondentes aos eventos, conforme descrição a seguir:

Controle de Eventos - Lista Principal					
Evento	Evento programado.				
Tempo	Tempo de ocorrência do evento.				
Subestação	Subestação de ocorrência.				
Dispositivo/Nó	Dispositivo ou nó de ocorrência do evento.				
Aplicado	Indica se o evento já aconteceu ou não.				

Com um ou mais eventos na lista, o usuário terá a opção de removê-los todos de uma vez ou o evento selecionado, um por vez utilizando o botão na barra de ferramentas ou tecla Delete.

Alguns eventos permitem a adição rápida de evento *complementar* com o clique direito. É o caso do evento "aplicar curto-circuito", na Figura 6.5, que tem como evento complementar a remoção do curto-circuito. Por padrão, o evento complementar é aplicado 50 milissegundos depois do original. Outros eventos com essa opção são abrir e fechar disjuntor.

				Controle	de Event	OS	-	×
Arqu	ivo Eventos	鰺 豆	■ 0→1 MDPR	DGPR CVPR	)   💼	Ť	F	echar
	Evento				Tempo	Subestação	Dispositivo/Nó	Aplicado
Æ	APLICAR CURTO	) 3F-G		Remover	1.000 Curto-Circu	SE1 ito	1	Não
				Excluir Eve	ento	Del		
				Localizar		Ctrl+L		

Figura 6.5 Sistema Elétrico / Controle de Eventos / Clique direito sobre evento

Fazendo dois cliques num dos eventos listados, o usuário acessa uma janela para visualizar e/ou editar as informações básicas do mesmo. A janela mostrada é padrão para todos os eventos disponíveis. Na Figura 6.6 observa-se um exemplo da edição do evento aplicação de curto-circuito numa barra.



Aplicar Curto-Circuito	Selecionar Dispositivo
Tempo: 1.000 seg. Subestação: UG1 Nó: 1 BAR	▲ Area Base ▲ Area Rio ▶ -조, SE5 ▶ -조, SE5 ▶ -조, UG2 ▶ -조, UG3 ▲ Area SIN ▲ Jac UG1 — BAR 4
Ok Cancelar	Ok Cancelar

Figura 6.6 Sistema Elétrico / Controle de Eventos / Editando Evento

Caso o sistema seja trifásico, o evento de curto circuito terá a configuração mostrada na Figura 6.8.



Figura 6.7 Curto-circuito trifásico/ Editando Evento.

Partindo do evento de curto-circuito trifásico a terra (Figura 6.8) pode-se ter varias configurações, como ter um curto-circuito monofásico a terra, curto bifásico a terra, curto bifásico e trifásico, tal como mostra a da Figura 6.8.



Figura 6.8 Configurações de curto-circuito./ Editando Evento.



# 6.3 Simulação Completa

A partir do menu **Aplicativos** → **Simulação Completa** o usuário poderá ter acesso ao respectivo aplicativo. Na Figura 6.9 observa-se a tela correspondente ao aplicativo Simulação Completa. A Aba controles mostra alguns controles de fluxo de potência, assim como a tensão limite, para a qual os modelos dinâmicos dos dispositivos do sistema serão representados pelo modelo de impedância constante.

si Si	mulação Dinâmica Completa (Método Alternado	) – 🗆 🗙	
Age Simulação Dinámica Completa (Metor Tempo de Processamento     Ilhas Elétricas Ativas       00:00     1       Montoração Gráfica       Ima Elétrica # 1       Ima El	Selecione um Medidor	O.OO (segs)	Opções / Parâmetros Controles Tolerância máxima: 0.0002 No. máximo de Iterações: 20 V LTCs Bloqueados Limitadores Desligados V Controles Remotos Bloqueados Carga Zcte se V <= 0.70 0
Medidores 🕅 Torção nos Geradores	Restaurar Caso	Executar Fechar	

Figura 6.9 Aplicativo / Simulação Completa

Simulador Completo – Botões						
Executar	Executa a Simulação Completa.					
	Interrompe a Simulação no ponto atual.					
🔃 Eventos	Acessa a tela de Controle de Eventos.					
Medidores	Exibe os Resultados da Simulação.					
	Exibe o LOG (ocorrências) da Simulação.					
🖄 Torção nos Geradores	Exibe os limites torcionais das maquinas. (Necessário medidor de sinal <i>PELE</i> e dado de cadastro <i>Snom</i> )					
Importar Eventos	Importa um arquivo com histórico de eventos (*.fex)					
Restaurar Caso	Restaura o caso a partir da última configuração salva					



A janela de simulação dinâmica completa também possui uma interface de monitoração gráfica, possibilitando que os sinais de saída dos medidores do sistema, possam ser acompanhados durante a simulação completa.

As opções e parâmetros deste aplicativo possuem a seguinte descrição:

Simulador Completo – Opções / Parâmetros					
Ilhas Elétricas Ativas	Mostra o número de Ilhas elétricas ativas existentes. Este número pode variar durante a simulação.				
Tolerância Máxima	Permite a digitação da tolerância aceitável para determinar convergência.				
No. Máx. de iterações	Permite a digitação do número máximo de iterações para finalizar o processo iterativo.				
Tempo Inicial	Mostra o tempo inicial da simulação.				
Tempo Final	Permite a digitação do tempo final da simulação.				
Passo de Simulação	Permite a digitação do passo utilizado pelo integrador na simulação.				

Na Figura 6.10 observa-se a tela que exibe os resultados da Simulação. O painel à esquerda da tela apresenta as identificações dos medidores existentes no sistema, os quais estão agrupados por Tipo e Ilha ao qual pertencem. Quando um medidor é arrastado ao painel à direita, seus respectivos registros são visualizados no dito painel (para visualizar medidores de diferentes tipos é necessário abrir mais de uma tela de Relatório de Gráficos).



Figura 6.10 Aplicativo / Simulação Completa / Registradores Gráficos.

As curvas mostradas podem ser editadas utilizando o botão direito do mouse no respectivo painel (quadro verde). Duas das opções disponíveis para dita edição são mostradas na Figura 6.11. A tela mostrada na Figura 6.11 (a) permite a edição da descrição e



fonte dos diversos títulos, da escala dos eixos, das cores e largura das curvas, da posição da legenda, entre outros. A tela mostrada na Figura 6.11 (b) permite a eleição de uma curva que sirva como referência para a visualização das outras.

🙋 Cont	figurações da Visualização	×
✓ Cont Medidores ✓ [UG1] Pele Ger 1 ✓ [UG2] Pele Ger 2 ✓ [UG3] Pele Ger 3	igurações da Visualização Gráfico Eixos Verticais Eixo Horizontal Legenda Título : Potência Ativa A Espessura das Curvas Unha Fina Unha Fina Unha Grossa Aplicar a Todas as Séries	X Selecionar Referência UG3] Pele Ger 1 UG3] Pele Ger 2 UG3] Pele Ger 3
Marcar Todos Desmarcar Todos	Sair	✓ OK Cancelar
	(a)	(b)

Figura 6.11 Aplicativo / Simulação Completa / Edição dos Registradores Gráficos.

Na Figura 6.12 observa-se a tela que exibe o LOG correspondente à Simulação Completa.

B	Relatório de Eventos - 🗆 🗙							
Salvar Relatório								
Tempo	Subestação	Equipamento	Nome	Mensagem				
0.5000	UG2	NO	50	APLICADO CURTO-CIRCUIT	O EM BARRA			
0.5850	SE5	DISJNT	DJ-LT75B	ABERTO EQUIPAMENTO DE	MANOBRA			
0.5850	UG2	DISJNT	DJ-LT75A	ABERTO EQUIPAMENTO DE	MANOBRA			

Figura 6.12 Aplicativo/LOG da Simulação Completa



# 6.4 Relatórios

O simulador possui vários relatórios que auxiliam o usuário na análise do sistema de potência em estudo. Entre os relatórios disponíveis no aplicativo temos, tal como é mostrada na Figura 6.13.

- Estado da Rede;
- Ilhas Elétricas;
- LOG de Eventos;
- Medidores;
- Esforço Torcional.

Rela	tórios		
	Estado	o da Rede	F3
	llhas E	létricas	F4
	Medio	dores	F5
	LOG	le Eventos	
	Esforç	o Torcional	





Figura 6.14 Relatório Esforço Torcional

A tela correspondente ao relatório do "Estado da Rede" mostra o ponto de operação atual do sistema. Esta tela já foi apresentada e comentada anteriormente nas Figuras 6.2 e 6.3. A tela correspondente ao relatório de "Ilhas Elétricas" é detalhada no item 6.1. A tela correspondente ao "Relatório de Eventos" mostra os eventos ocorridos no sistema (seja por especificação do usuário na tela Controle de Eventos ou pela ação automática de algum dispositivo). Esta tela já foi apresentada e comentada anteriormente na Figura 6.9. A tela correspondente ao relatório de "Medidores" mostra as curvas registradas nos medidores. Esta tela já foi apresentada e comentada anteriormente nas Figuras 6.7 e 6.8. A tela



referente ao relatório de "Esforço Torcional" está representada na Figura 6.14. Para a reprodução dos esforços torcionais dos geradores é necessária à inserção de medidores de potência elétrica (Pele) e a informação da capacidade nominal em cada gerador.

## 6.4.1 Esforços Torcionais na GD

O critério adotado para os esforços Torcionais no Simulight é baseado na diferença de potência ativa gerada imediatamente antes e após o chaveamento (ΔP) que é dada por:

$$\Delta P = P_e(t = 0^-) - P_e(t = 0^+) < 0.5 \text{ pu}$$

onde:

 $P_e(t=0^-)$  é a potência ativa gerada imediatamente antes do chaveamento;

 $P_e(t=0^+)$  é a potência ativa gerada imediatamente após o chaveamento, e;

0,5 p.u. é calculado com base na potência nominal aparente do gerador.

Esse critério foi proposto por um Working Group do IEEE [13] de forma empírica para salvaguardar o eixo dos sistemas gerador-turbina, devido a chaveamentos na rede elétrica<sup>5</sup>. O critério proposto é polêmico porque ele foi apresentado sem muito rigor técnico e mais pela experiência dos membros do Working Group que incluíam representantes de fabricantes de sistema gerador-turbina.

Independente ou não da polêmica, esse critério ainda é adotado até hoje, conforme é em [14] . Até mesmo o ONS o adota, por exemplo, na questão de fechamento de anel durante a recomposição do sistema [15] .

#### No Simulight:

Para aplicar o critério de esforço torcional no Simulight, é necessário conhecer a potência aparente da máquina, tal como é indicada na equação anterior, este valor de potência aparente ou "S nominal" pode ser inserida no Simulight na ABA [Gerais] dos dados elétricos do gerador, tal como é mostrada na Figura 6.15.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Chaveamentos, programados ou não, na rede elétrica induzem torques transitórios no eixo do sistema gerador-turbina que podem danificar ou notadamente comprometer a vida útil desse equipamento.



🗠 Editando Dados do Gerador 🛛 🛛 🔀	Simulador para Redes Elétric	as com Geração Distribuída	
- Identificação	Arquivo Sistema Elétrico Aplicativos	Relatórios Ajuda	
Nome: Sem Empresa	Rede Elétrica	Estado da Rede x Ilha Estado da Rede x Empresa Estado da Rede x Subestação Estado da Rede x Área	
Conexão		Ilhas Elétricas	
Area: SIN		Relatório de Eventos	0
Subestação: UG01	ूई: SE02	Medidores	
Pto. Inst 01: 1 🗸 BARMTO %		Torção nos Geradores	Linhas de Tran
Circuito: 1		Nome Num.	X -
Dados Elétricos Gerais Modelo Fluxo Modelo Simulação Nominais 5 nominal: 80.00 MW V nominal: 13.80 kV			
Operação			
P 79.6085 MW			
Q 45.4045 Mvar			
	Inserir Sub-Área Inserir Subestaç Localizar Excluir	ag 0 Subestações	
V OK Cancelar	Arquivo: C:\00 SERGIO\0 PROJETO\Prog	ramas\Light\Light\sisTest_baseRTXeRV	X100728.fdx

Figura 6.15 Esforço torcionais da Maq.

### Exemplo:

Seja o sistema mostrado ( $S_{G2}$ =14MW) na Figura 6.16 onde um evento é abrir DJ3 em t=1s (formação de Ilhas), e outro é aplicar CC na barra 4 em t=5s e libera o CC após 1000ms.



Figura 6.16 Sistema exemplo e Esforço torcionais do G2



Observando a Figura 6.16, pode-se dizer que o gerador G2, em t=5s, sofre um esforço torcional que supera seu limite inferior permitido, mas na verdade este não atinge dito limite.

**Explicação:** Lembre que o critério de esforço torcional fala da potência ativa gerada imediatamente antes e imediatamente após o chaveamento.

**Primeiro evento** ou chaveamento em t=1s (formação de duas ilhas), o gerador G2 entrega 12 MW e os limites são  $12 \pm 0.5 \times 14$  MW (superior = 19MW e inferior = 5MW) e a variação da potência gerada ( $\Delta P$ ) em t=1<sup>-</sup> e em t=1<sup>+</sup> é 4.9 MW (4.9 MW < 7 MW = 0.5×14MW) então o gerador esta dentro dos limites permitidos.

**Segundo evento** (ou "chaveamento") em t=5 s (aplicação do CC), o gerador esta entregando uma potencia de 6.8MW e os novos limites de esforço torcional são 6.8 ± 7 MW (superior = 13.8 MW e inferior = -0.2 MW) tal como mostra a Figura 6.17, e a variação da potência ( $\Delta P$ ) em t=5<sup>-</sup> e em t=5<sup>+</sup> é 6.5 MW (6.5 MW < 7 MW), logo vemos que o gerador não atinge seu limite inferior.



Figura 6.17 Esforço torcionais do G2.

# 6.5 Curto-Circuito

Os dados são retirados dos modelos dinâmicos dos dispositivos da rede, quando disponível (caso dos geradores), e dos estáticos (linhas de transmissão, transformadores, ramais, etc) quando não disponíveis. Apenas elementos *shunt* como cargas e geradores são considerados. Para transformadores, em particular, os parâmetros  $R \, e \, X$  são lidos diretamente. Em sistemas com modelagem trifásica (sem modelagem híbrida), os dados de sequência negativa e zero são determinados a partir desses parâmetros. O tipo de ligação do transformador é determinado a partir do nome do modelo do transformador, por isso é recomendado utilizar modelos disponíveis na biblioteca de modelos ou *built-in* quando o transformador tiver tipo de ligação diferente de estrela aterrado nos dois terminais.



Em sistemas com a modelagem trifásica, a presença de transformadores com ligação Delta-Estrela ( $\Delta$ -Y) leva à introdução de defasagens nos ângulos da rede. As defasagens são desfeitas para o cálculo do curto-circuito e reintroduzidas nos resultados. A Figura 6.18 mostra um sistema elétrico fictício que contém um transformador com ligação Y- $\Delta$ . O sistema passa a ser dividido em duas regiões de referência angular, a primeira no terminal Y do transformador e a segunda no seu terminal  $\Delta$ . A região que contiver uma barra V $\theta$  será considerada a referência angular sendo, nesse caso, a do terminal Y. As tensões e correntes de sequência positiva da região no terminal  $\Delta$  serão defasadas em +30° enquanto as de sequência negativa em -30°. Sistemas com mais de um transformador com ligação  $\Delta$ -Y passarão pelo mesmo processo podem ser divididos em duas ou mais regiões de referência angular. Quando utilizadas tensões pré-falta de 1pu, não haverá a necessidade de remover as defasagens, mas elas serão introduzidas no resultado.



**Figura 6.18** Regiões de referência angular definidas pela presença de um transformador com ligação Y-Δ.

Ilhas elétricas inativas (sem geradores) são ignoradas pelo aplicativo, que não terão exibidas as suas barras e circuitos nos relatórios de resultados.

## 6.5.1 Uso da Ferramenta

A ferramenta do aplicativo de curto-circuito pode ser acessada na tela principal do Simulight através do menu "Aplicativos" e a opção "Curto-Circuito". Um caso (arquivo de extensão ".fdx") precisa ter sido carregado para que a ferramenta esteja disponível. Será aberta a tela da Figura 6.19, carregados os modelos dinâmicos dos dispositivos e inicializado o aplicativo antes que seja possível interagir com a tela.



Curto-Cir	cuito									. n x
Tipo de Defeito	с () ABC О А-Т О В-Т О С-Т	○ AB-T ( ○ BC-T ( ○ CA-T (	⊖ AB ⊖ BC ⊖ CA	Opções	é-Falta de 1 pu a de Defeito: + j pu					Executar Fechar
Barra	Nome		Subes	stação	Tensão Pré-Falta (pu)	Tensão Pré-Falta (º)	Tensão Durante Defeito (pu)	Tensão Durante Defeito (º)	Corrente de Defeito (pu)	Corrente de Defeito (°)
¢										>
Tensão nas Bar	ras Fluxo n	os Circuitos								
Barra	a Nome		Sube	estação	Tensão Pré-Falta (pu)	Tensão Pré-Falta (°)	Tensão Durante Defeito (pu)	Tensão Durante Defeito (º)	Empresa	

**Figura 6.19** Tela inicial do aplicativo de curto-circuito. Na parte superior estão as opções de configuração do curto-circuito e o botão para executar o aplicativo. Abaixo, o relatório de defeito nas barras do sistema e, na parte inferior, relatórios de tensão nas barras e fluxo nos circuitos para um defeito específico.

## 6.5.2 Configuração e Execução

As opções do cálculo de curto-circuito são:

• Tipo de Defeito

Uma das opções da Figura 6.20 pode ser escolhida: Trifásico (ABC), fase-terra (A-T, B-T, C-T), bifásico-terra (AB-T, BC-T, CA-T), bifásico (AB, BC, CA). Se o sistema conter barras com modelagem de sequência positiva (modelagem híbrida ou de sequência positiva pura), apenas a opção de defeito trifásico (ABC) poderá ser selecionada.

Utilizar tensões pré-falta de 1pu

Marcando essa opção, no respectivo campo da Figura 6.21, serão utilizadas tensões de módulo 1 pu e ângulo zero nos cálculos de curto-circuito. Se desmarcada, serão utilizadas tensões armazenadas no estado da rede, originadas do cálculo manual do Fluxo de Potência ou do carregamento do caso.

• Impedância de defeito

Permite a configuração de uma impedância de defeito entre o nó de encontro das fases e a terra (defeitos ABC, fase-terra, bifásico-terra) ou entre as fases (defeitos bifásicos), como indicado pela impedância  $Z_f$  na Figura 6.22. A impedância configurada deve ser em pu na base de 100 MVA.

Escolhido o tipo de defeito e configuradas as suas opções, ao clicar em "Executar", serão calculados curtos-circuitos para cada barra do sistema. O primeiro relatório da Figura 6.23 resume as informações do curto-circuito em cada uma das barras, apresentando a tensão durante o defeito, a corrente de defeito e a potência de curto-circuito. Se uma linha



desse relatório for selecionada, os relatórios da parte inferior da tela (Tensão nas barras, fluxo nos circuitos) serão preenchidos com seus respectivos dados para aquele defeito selecionado. Na Figura 6.23 a linha relativa à aplicação do curto-circuito na Barra 2 foi selecionada, e no relatório inferior são exibidas as tensões durante o defeito em toda a rede para esse defeito em particular.



**Figura 6.20** Opção do tipo de defeito para aplicar em todas as barras. Para sistemas com modelagem de sequência positiva ou híbrida é permitido apenas aplicar o defeito trifásico (ABC).



**Figura 6.21** Opções para o cálculo do curto-circuito. Utilizar tensões pré-falta planas e definir uma impedância de defeito  $Z_f$ .



**Figura 6.22** Localização da impedância de defeito  $(Z_f)$  nos diferentes tipos de curto-circuito.



Cur	to-Circui	to						—		1
po de I		ABC     A-T     AB-T     OB-T     OB-T     OC-T     OCA-1	Opções □ Tensõe □ BC □ CA	s Pré-Falta de 1 pu incia de Defeito: +j pu					Execu Fechar	ita
	Barra	Nome	Subestação	Tensão Pré-Falta (pu)	Tensão Pré-Falta (º)	Tensão Durante Defeito (pu)	Tensão Durante Defeito (º)	Corrente de Defeito (pu)	Corrente de Defeito (°	e )
1	1	B-01	SE-01	1.0400	0.00	0.0000	0.00	20.6366	-86.3	6
1	2	B-02	SE-02	1.0250	9.28	0.0000	0.00	12.4247	-77.6	7
\$	3	B-03	SE-03	1.0250	4.66	0.0000	0.00	9.9897	-78.7	4
1	4	B-04	SE-01	1.0258	-2.22	0.0000	0.00	12.9388	-85.3	3
5	5	B-05	SE-05	0.9956	-3.99	0.0000	0.00	8.2851	-86.6	0
1	6	B-06	SE-06	1.0127	-3.69	0.0000	0.00	8.6145	-77.8	1
4	7	B-07	SE-02	1.0258	3.72	0.0000	0.00	10.6697	-80.99	9
ş	8	B-08	SE-08	1.0159	0.73	0.0000	0.00	8.5763	-81.7	7
são n	as Barras Barra	Fluxo nos Circuit	os Subestação	Tensão Pré-Falta (pu)	Tensão Pré-Falta (º)	Tensão Durante Defeito (pu)	Tensão Durante Defeito (º)	Empresa		
	1	B-01	SE-01	1.0400	0.00	0.8891	0.41	WSCC		
4	2	B-02	SE-02	1.0250	9.28	0.0000	0.00	WSCC		
	3	B-03	SE-03	1.0250	4.66	0.7205	7.29	WSCC		
	4	B-04	SE-01	1.0258	-2.22	0.7360	-1.49	WSCC		

**Figura 6.23** Tela do aplicativo de curto-circuito com os relatórios preenchidos após a sua execução. O relatório superior exibe dados para a aplicação do defeito selecionado em cada barra do sistema, enquanto os relatórios disponíveis na parte inferior da tela exibem informações para a aplicação de defeito em uma barra em particular (selecionada no relatório superior)

#### 6.5.3 Relatórios de Resultados

O relatório de barras contém as seguintes informações:

- Tipo de Barra
   Figura que indica se é uma barra monofásica (sequência positiva) ou trifásica (Figura 6.24).
   Número da Barra
- Número identificador da barra
- Nome da Barra
- Subestação
- Tensão Pré-Falta (módulo/ângulo)
   Tensão carregada do Fluxo de Potência ou do último estado do caso.
- **Tensão Durante o Defeito/Pós-Falta (módulo/ângulo)** Tensão durante a aplicação de defeito nessa barra.
- Corrente de Defeito (módulo/ângulo) Corrente total de defeito na barra.
- Potência de Curto-Circuito Potência de curto-circuito, calculada como o módulo de (6.1), onde  $\dot{V}_p^0$  é a tensão pré-falta da fase  $p \in \dot{I}_p^{cc}$  é a corrente de curto-circuito na fase p.
- Empresa





Figura 6.24 Indicação do tipo de barra no relatório. (a) barra trifásica, (b) barra trifásica onde foi aplicado defeito, (c) barra de sequência positiva, (d) barra de sequência positiva onde foi aplicado defeito

$$S_{cc} = \left| \dot{V}_a^0 \dot{I}_a^{cc} + \dot{V}_b^0 \dot{I}_b^{cc} + \dot{V}_c^0 \dot{I}_c^{cc} \right|$$
(6.1)

O relatório de tensão nas barras contém as seguintes informações:

• Tipo de Barra

Figura que indica se é uma barra monofásica (sequência positiva) ou trifásica, e se um defeito foi aplicado nela (Figura 6.24).

- Número da Barra
   Número identificador da barra
- Nome da Barra
- Subestação
- Tensão Pré-Falta (módulo/ângulo)
   Tensão carregada do Fluxo de Potência ou do último estado do caso.
- **Tensão Durante o Defeito/Pós-Falta (módulo/ângulo)** Tensão durante na barra durante a aplicação de defeito na barra selecionada.
- Empresa

O relatório de fluxo nos circuitos contém as seguintes informações:

• Tipo de circuito

Figura que indica se o circuito é uma linha de transmissão, transformador, OLTC, etc.

- Nome do circuito
- Barra/Subestação de

Número da barra e subestação no terminal "de".

- Barra/Subestação para Número da barra e subestação no terminal "para".
- Circuito

Número identificador do circuito (podendo ser diferente de 1 quando houverem circuitos paralelos).

- Corrente de (módulo/ângulo) Corrente no terminal "de" durante o defeito.
- Corrente para (módulo/ângulo)
   Corrente no terminal "para" durante o defeito.

 Potência Nominal Potência nominal do circuito.

• Empresa

Ao clicar no símbolo de "+" no canto esquerdo de uma linha de resultado, a lista é expandida para exibir as grandezas nas fases e componentes de sequência, conforme indicado na Figura 6.25. Informações redundantes, como o nome do elemento e da subestação são omitidos.



	Barra	a Nome	Subestação	Tensão Pré-Falta (pu)	Tensão Pré-Falta (º)	Tensão Durante Defeito (pu)	Tensão Durante Defeito (º)	Empresa	
••• =	1	B-01	SE-01	1.0400	0.00	0.8935	-0.57	WSCC	^
÷. 5	2	B-02	SE-02	1.0250	9.28	0.0000	0.00	WSCC	
ġ- Ē	3	B-03	SE-03	1.0250	4.66	0.7791	4.35	WSCC	
	- Fase	a		1.0250	4.66	0.7791	4.35		
	Fase	e b		1.0250	-115.33	0.7790	-115.65		
	Fase	e c		1.0250	124.67	0.7791	124.35		
	Seq	+		1.0250	4.66	0.7791	4.35		
	Seq			0.0000	80.54	0.0000	0.00		
	Seq	. 0		0.0000	0.00	0.0000	0.00		
ф. E	4	B-04	SE-01	1 0258	-2.22	0 7398	-3.83	WSCC	~

Figura 6.25 Informações extras de fases e componentes de sequência disponíveis nos relatórios para sistemas com modelagem trifásica.

Por padrão, os resultados de módulo de tensão, módulo de corrente e potência estão em por unidade (pu). As unidades exibidas em todos os relatórios podem ser trocadas com o clique de botão direito sobre qualquer um dos relatórios. A Figura 6.26 mostra o menu de contexto exibido nos relatórios. Desmarcando a opção "Resultados em pu", é possível escolher as unidades dos resultados de potência (opções *MVA* e *kVA*) e resultados de corrente (opções *kA* e *A*). As tensões serão exibidas em *kV* quando essa opção for desmarcada. Além disso, é possível alterar as unidades dos ângulos.

	Editar Tensão da Barra					
~	Resultados em pu					
	Potências	>				
	Correntes	>				
	Ângulos	>				
Configurar Relatório						

**Figura 6.26** Menu de contexto do relatório com opções para a troca das unidades exibidas, configuração e para salvar o relatório.

Alternativamente, as unidades exibidas nos relatórios e outras opções podem ser alteradas através da opção "Configurar Relatório...". A tela da Figura 6.27 será exibida, permitindo personalizar o que é exibido no relatório. Uma das opções é de limitar a exibição de dados de fases e/ou componentes de sequência, reduzindo a quantidade de informação disponível nos casos com modelagem trifásica, como os exibidos no relatório expandido da Figura 6.25.

As opções "Editar Tensão da Barra…", ou edição do circuito no respectivo relatório, permite reconfigurar a tensão da barra (e os barramentos que a constituem) para efeitos de relatório. No relatório de fluxo nos circuitos, é possível editar dados de cadastro (nome, potência nominal, etc) dos elementos série (transformadores, linhas de transmissão, etc) assim como os dados elétricos, embora os resultados não sejam atualizados para refleti-los. Quando alterados parâmetros elétricos, o cálculo do curto-circuito deverá ser refeito manualmente.

É possível configurar o relatório para sinalizar tensões inadequadas. Na tela da Figura 6.27, no canto direito superior, há a opção "Sinalizar Tensões fora de Limites" marcada por padrão. Tensões cujo módulo seja inferior ao valor em "Limite Inferior" serão marcadas em azul nos relatórios, enquanto aquelas superiores ao valor em "Limite Superior" serão marcadas em vermelho. As tensões das componentes de sequência negativa e zero não



serão sinalizadas através dessas regras. Se o campo de "Limite Inferior" for definido igual a zero, não serão sinalizadas subtensões, e o mesmo vale para o campo de "Limite Superior", deixando de sinalizar sobretensões.

Configurações	×
Resultados em pu Potências MVA KVA Ângulos Graus Radianos	<ul> <li>Sinalizar Tensões fora de Limites</li> <li>Limites de Tensão</li> <li>Limite Inferior</li> <li>93</li> <li>%</li> <li>Limite Superior</li> <li>105</li> <li>%</li> <li>Utilize 0% para desabilitar</li> </ul>
Exibir nos Relatórios ☑ Fases ☑ Componentes de Sequência ☑k	<u>C</u> ancelar



Através do menu da Figura 6.26 é possível salvar o conteúdo de um relatório no formato de tabela CSV (*comma-separated values*). Ao especificar um arquivo, o conteúdo do relatório será salvo mantendo as unidades em exibição (podendo ser pu ou não, de acordo com as unidades configuradas na Figura 6.26 ou na Figura 6.27). Para modelagem trifásica, serão repetidas as linhas para cada barra nas diferentes fases e componentes de sequência, havendo uma coluna a mais para identifica-las. O arquivo reflete a ordenação de exibição dos resultados, as unidades escolhidas (pu, kV, etc), mas não reflete a ordem escolhida para as colunas.



# 6.6 Ilhas Elétricas

Na Figura 6.28 observa-se a tela correspondente ao relatório de "Ilhas Elétricas". O painel à esquerda da tela apresenta as identificações de todas as ilhas elétricas existentes no sistema. O painel à direita apresenta os detalhes da ilha selecionada no painel à esquerda.

			Relatório de	llha				-					
Ilhas Elétricas Iha Elétrica # 1 Iha Elétrica # 2	Geraçã Geraçã	Geração (MW):         316.54         Carga (MW):         304.67           Geração (Mvar):         95.34         Carga (Mvar):         110.95											
	Barras Medidores												
	Ponto (N	lum Ponto (Nome)	Subestação	Pontos	Geradores	Cargas	Capac./Reat.	Transformad.	Medidor				
	7	BAR 7	UG2	1	0	0	0	1	0				
	2	BAR 2	UG2	1	1	0	0	1	0				
	5	BAR 5	SE5	1	0	1	0	0	0				
	1	BAR	UG1	1	1	0	0	1	0				
	3	BAR 3	UG3	1	1	0	0	1	0				
	4	BAR 4	UG1	1	0	0	0	1	0				
	9	BAR 9	UG3	1	0	0	0	1	0				
	6	BAR 6	SE6	1	0	1	0	0	0				
	8	BAR 8	SE8	1	0	1	0	0	0				
					0			0	0				
	<												

Figura 6.28 Relatório / Ilhas elétricas

# 6.7 Alteração Automática de Carga

O Simulight conta com uma ferramenta para a alteração automática do cenário de carga/geração da topologia em estudo. Através do menu **Ferramentas** → **Alteração Automática de Carga** é possível a alteração do nível de carregamento/geração do sistema tanto em valores percentuais quanto em valores absolutos dos níveis de potência ativa e reativa, conforme ilustrado na Figura 6.29.

A tela da ferramenta é dividida em três partes: abrangência da ferramenta, opções e campos de entrada.

**Abrangência**: no canto esquerdo do formulário, permite ao usuário escolher a abrangência de atuação da ferramenta, podendo ser global ou por dispositivos selecionados.

**Opções**: permite ao usuário escolher a modalidade de alteração (por percentual ou valor absoluto) e se a alteração será equivalente para a carga ativa e reativa.

**Campos de Entrada:** contém os campos para que o usuário preencha com os valores a serem acrescentados/decrementados para a carga ativa e reativa dos dispositivos considerados. Para a modalidade percentual, há duas barras deslizantes para agilizar a escolha de um valor.





Figura 6.29 Ferramentas/Alteração Automática de Carga

A abrangência da ferramenta dita quais dispositivos terão seus valores pela ferramenta. Ela pode ser de dois tipos: global ou selecionados. A primeira aplica a alteração de carga em todos os geradores e cargas do sistema enquanto a última naqueles selecionados pelo usuário.

As opções são duas: acréscimo de valor absoluto no lugar de valor relativo e aumentar o mesmo percentual para carga ativa e reativa. A primeira permite ao usuário entrar com o valor de aumento ou decréscimo em MW/MVAR no lugar de valores percentuais. Nesse modo, as barras deslizantes serão desativadas e os campos de entrada numérica habilitados. A segunda opção desabilita o campo e a barra deslizante para a potência reativa e copia os valores de potência ativa.

A alteração por valor percentual (padrão) altera o valor dos parâmetros de potência ativa e reativa das cargas e geradores do sistema no percentual especificado, obedecendo a equação abaixo. Na abrangência global, todos os geradores são alterados pelo mesmo percentual enquanto na abrangência selecionada apenas os geradores selecionados sofrerão a mudança.

$$P_{final} = (1 + x_p) \times P_{original}$$

A alteração por valor absoluto altera o valor de potência ativa e reativa de cada carga pelo valor especificado, conforme a equação abaixo. Em seguida, reparte o total adicionado para todos os geradores do sistema, com base no seu fator de participação. Assim, nesse modo apenas cargas podem ser selecionadas na listagem.

$$P_{final_{absoluto}} = P_{original} + P_{alterar}$$

Ao aplicar a alteração, é exibida uma tela de relatório da alteração de carga (Figura 6.30). Nesse relatório, os dispositivos podem ser agrupados por tipo, por subestação ou área a que pertencem. Além disso, o relatório exibe o tipo de modelo utilizado, que nem sempre



pode implementar o parâmetro alterado. Por fim, o novo valor e o original são postos lado a lado para que se possa verificar o efeito desejado.

ß	Relatório de Al	teração Au	- 🗆 🗙							
Agrupar por:	C <u>a</u> rgas e Geradores 🔹 🔻				<u>F</u> echar					
	Dispositivo	Potê	incia Ativa (MW)	Potênc	Potência Reativa (Mvar)					
Descrição	Modelo	Original	Nova	Original	Nova					
Carga										
Carga 5	Modelo P Constante	125.09	125.09	50.04	71.55					
Carga 6	Modelo P Constante	90.06	90.06	30.02	42.93					
Carga 8	Modelo P Constante	99.83	99.83	34.94	49.96					
Gerador										
Gerador 01	(V0) Contr. Tensão/Âng.									
Gerador 02	(PV) Contr. Tensão	-822.77	-822.77							
Gerador 03	(PV) Contr. Tensão	98.71	98.71							

Figura 6.30 Ferramentas/Alteração Automática de Carga/ Relatório de Alteração

# 6.8 Sistema Equivalente

## 6.8.1 Formulação do Equivalente de Rede

A construção de um sistema elétrico equivalente envolve a escolha de um conjunto de barras e dispositivos que serão retidos no sistema a ser estudado, e do conjunto de barras e dispositivos que serão equivalentados e removidos. Na Figura 6.31 mostra o sistema interno e sistema externo.



Figura 6.31 Decomposição de um sistema elétrico em sistema interno e externo.



## 6.8.2 Equivalente Estático e Dinâmico Simplificado

Neste trabalho será adotado um equivalente estático/dinâmico simplificado ilustrado na Figura 6.32. Cada injeção de potência do sistema externo numa barra de fronteira é substituída por um gerador elétrico conectado nesta barra. A este gerador é atribuído inicialmente um modelo de impedância constante, isto é, uma impedância fictícia R + jX conectada da barra de fronteira à terra, com valores de R e X calculados para que o fluxo de potência injetado pela rede externa seja mantido. Assim, R assume valores negativos para potência ativa injetada na barra (gerador) e valores positivos para potência ativa drenada (carga). Esta substituição é feita de forma automática pela ferramenta de equivalentes de rede, mas deverá ser complementada pelo usuário como descrito a seguir.



Figura 6.32 Sistema elétrico equivalentado com geradores nas barras de fronteira.

O sistema elétrico equivalente assim construído é um equivalente estático que reproduz no aplicativo de fluxo de potência o ponto de operação do sistema interno em relação ao sistema original. No entanto, a formulação do problema de fluxo de potência requer que exista uma barra V $\theta$  no sistema interno. Caso a barra V $\theta$  do sistema original esteja no sistema externo e tenha sido removida na construção do equivalente, uma nova barra V $\theta$  será escolhida automaticamente pela ferramenta. A escolha é feita na barra do sistema interno com maior geração de potência ativa, ou caso inexista geração no sistema interno. A magnitude da tensão V e o ângulo de fase  $\theta$  da barra são preservados nesta escolha.



Utilizando a interface do software *Simulight*, o usuário poderá substituir manualmente esta barra por outra se julgar mais adequada.

Para complementar o equivalente em sua característica de resposta dinâmica, a ferramenta de equivalentes irá incluir também um modelo dinâmico de máquina síncrona em cada gerador equivalente alocado nas barras de fronteira com injeção positiva de potência ativa, isto é, aqueles com valores de R negativos no modelo impedância constante e comportamento de gerador. Aqueles com injeção negativa de potência ativa (comportamento de carga) permanecem somente com o modelo de impedância constante.

O modelo de máquina síncrona adotado para o equivalente dinâmico é o modelo clássico de fonte de tensão atrás da reatância transitória, correspondendo ao modelo I do software *Simulight*. Os valores de constante de inércia H, reatância X'<sub>d</sub> e potência nominal S<sub>base</sub> são ajustados pela ferramenta nos valores de 60s, 10% e 200MVA respectivamente, o que equivale a 2000MVA de potência de curto-circuito em cada barra de fronteira. Estes valores devem ser ajustados manualmente pelo usuário para uma representação mais real das barras escolhidas como barras de fronteira. No decorrer deste projeto estes valores default serão reavaliados com vistas a se equivalentar o SIN frente ao sistema da Light, e também serão investigadas possibilidades de melhoria neste equivalente dinâmico.

#### 6.8.3 Conectividade das Barras no Sistema Retido

Outro aspecto que é considerado na construção do sistema equivalente está relacionado com a conectividade das barras no sistema retido, que irá se refletir no número de ilhas elétricas resultante. Na Figura 6.32 a escolha das barras 1 e 2 como barras de fronteira resultou em duas ilhas elétricas distintas, uma na parte superior (barras 1, 3 e 5) e outra na parte inferior (barras 2, 4 e 6), o que nem sempre é o desejado. Caso fosse também retida a barra 8, somente uma ilha elétrica seria formada, mas esta escolha depende do conhecimento do usuário sobre o sistema que se deseja estudar, não sendo automatizada na ferramenta de equivalentes de rede a escolha otimizada das barras retidas. Eventualmente, uma escolha ideal poderá requerer do usuário uma análise dos diagramas unifilares.

#### 6.8.4 Interface Gráfica da Ferramenta de Equivalente de Rede

Carregar a tela principal da ferramenta de equivalentes de rede. Na janela da direita (Sistema Externo), escolher as áreas, subestações e barramentos que devem ser retidos no sistema e movê-las para a janela da esquerda (Sistema Interno). A ferramenta irá exibir de forma destacada as barras de fronteira entre os dois sistemas, bem como as respectivas injeções de potência equivalente.

A Figura 6.33 mostra a execução da "Ferramenta de Geração de Equivalente de Rede" (seta vermelha) onde, ao clicar, veremos a tela de início do <u>sistema equivalente</u>, tal como é mostrado na Figura 6.34.





**Figura 6.33** Executar a "Ferramenta de Geração de Equivalente de Rede".

Equi	ivalente d	e Re	de						×
Sistema Interno (Retido) : 18 Barras, 33 Injeções Equivalentes	es Sistema Externo (Equivalentado) : 5750 Barras								
	^		•	Ar	ea Base				-
			۲	0	*	ACRE			1
				0	*	CEB			
				0	*	CEMAT			
				0	*	CENF	*		
				0	*	CGTEE	*		
				9	*	RGE	*		
			۲	0	*	AMPLA	*		
				0	*	CELG	•		
				0	*	ENERGISA	*		
			۲	0	*	FURNAS	*		
			۲	4	*	LIGHT			
			۲	0	*	MACAPA	•		
	_	_		0	*	MANAUS	*		
		<	۲	0	*	A LICITAR			
			•	0	*	AES-SUL			
		Re	ter Selec	ior	ado	CESP	•		
			۲	0		CEEE-D			
				0	*	CEEE-GT	*		
				0	*	CELESC	•		
				0	*	CELG G&T	•		
				0	*	CELTINS	*		
				0	*	COPEL-D	*		
			•	0	*	COPEL-GT	*		
				4	*	EMAE	•		
				0	*	ELEKTRO	*		
	~		۲	0	*	ENERSUL	*		
	Cancelar				R Ver	ficar		loeitar	

Figura 6.34 Tela para gerar o Equivalente de Rede.

Testar (botão verificar) se a configuração escolhida para o sistema retido representa adequadamente a área do sistema que se deseja estudar. Especial atenção deve ser dada quanto ao número de ilhas elétricas resultantes na construção do sistema equivalente. Idealmente o sistema retido deve possuir somente uma ilha elétrica principal (sendo aceitável a retenção de pequenas ilhas inativas que se formam para cada dispositivo série em estado desligado). Caso contrário, retornar à tela da ferramenta de equivalentes e



selecionar mais barras para o sistema retido de forma a garantir a conectividade entre as diversas ilhas, unindo-as em uma única ilha a ser estudada.

Após a verificação do sistema equivalente, clica-se em [OK] e o <u>sistema equivalente</u> será gerado e poderá ser salvo.

A ferramenta irá eliminar todos os componentes o sistema externo e substituir os dispositivos série que constituem as injeções de fronteira (linhas e transformadores) por dispositivos shunt (geradores), ajustando suas características e modelos conforme o valor da potência injetada. Para o fluxo de potência, todas as injeções são modeladas como gerador tipo PQ (potência ativa e reativa constantes), de forma a preservar o fluxo de potência original no sistema retido. Para a simulação dinâmica, cada injeção com parcela ativa negativa (comportamento de carga) é modelada como gerador tipo impedância constante. Cada injeção com parcela ativa positiva é representada pelo modelo clássico de máquina síncrona, isto é, uma fonte de tensão constante atrás da reatância transitória.

Finalizar a construção do sistema equivalente, verificando a seleção da barra V $\theta$ . Caso a barra V $\theta$  do sistema original (gerador com modelo V $\theta$ ) tenha sido preservada por se localizar no subsistema interno, nenhum ajuste será necessário. Caso tenha sido removida por se localizar no subsistema externo, escolher uma nova geração V $\theta$  no sistema interno, cuidando para que o ângulo  $\theta$  ajustado (em radianos) corresponda ao valor do ângulo de fase da tensão em sua barra terminal. Este gerador pode ser escolhido tanto entre os geradores originais do sistema interno quanto entre os geradores equivalentes de fronteira que foram adicionados, cujos nomes se iniciam com os caracteres "INJ EQV".

Ajustar os valores de reatância transitória (parâmetro xld) e das constantes de inércia (parâmetro H) das máquinas síncronas das injeções de fronteira, de forma a aproximar os níveis de curto-circuito originais das barras de fronteira e a inércia do sistema equivalentado.

Este último passo requer algum conhecimento do sistema equivalentado para um ajuste mais fino das injeções de fronteira e melhoria da precisão na resposta dinâmica.

#### 6.8.5 Exemplo - Sistema Equivalente

Como exemplo, mostraremos a geração de um sistema equivalente reduzido do Sistema Interligado Nacional – SIN, este sistema será praticamente toda a rede elétrica compreendida na área do Estado do Rio de Janeiro. Uma representação gráfica deste sistema é mostrada na Figura 6.35, onde os pontos em azul representam injeção de potência elétrica para a Área Rio.

A Tabela 6.2 apresenta as barras de fronteira do sistema equivalente e a Tabela 6.3 apresenta um resumo deste sistema comparado com a base de dados completa do SIN.



Área	Subestação	Barra						
Furnas	Vitoria	149 VITORIA345						
	Cachoeira Paulista	104 C.PAULIS-500						
	Adrianópolis	140 ADRIANO345						
	Viana	2619 VIANA138						
A Licitar	Viana	3021 VIANA2500						
Demais Agentes RJ/ES	Nova Iguaçu	9608 N.IGUACU-500						
CTEEP - Grande São Paulo	Santa Cabeça	461 S.CABECA-230						
Energisa	Além Paraíba	3300 APARAIBA-138						

Tabela 6.2. Barras de fronteira do sis	stema equivalente
--	-------------------



Figura 6.35 Sistema elétrico do Estado do Rio de Janeiro.



DESCRIÇÃO	C	QUANTIDADE				
Parâmetro	SIN	Equivalente				
Número de ilhas ativas	1	1				
Número de barras (em ilhas ativas)	5629	485	8,62%			
Número de barras de fronteira		8				
Número de barras de geração	1035	19	1,84%			
Número de barras de carga	2238	226	10,10%			
Número de linhas de transmissão	5003	1016	20,31%			
Número de transformadores (incluindo LTCs)	3060	177	5,78%			
Geração total (incluindo balanço de injeções de fronteira)	92154 MW	9662 MW	10,49%			
Carga total	84489 MW	9492 MW	11,24%			
Perda total	7665 MW	170 MW	2,22%			

Tabela 6.3	. Resumo	do	sistema	ec	juivalente
------------	----------	----	---------	----	------------

O <u>sistema equivalente</u> foi gerado a partir do arquivo de caso ANAREDE do SIN disponibilizado pelo ONS. O primeiro passo foi importar o arquivo JUN14PES.PWF na condição de carga pesada. A Figura 6.36 mostra um pequeno roteiro de como foi realizada tal importação.

Para executar o fluxo de potência é necessário ter pelo menos um gerador de referência (V- $\theta$ ). Para nosso <u>sistema equivalente</u> escolheu-se a injeção de potência da subestação de N.IGU5-A-013 (barra 4309).





Figura 6.36 Importação do arquivo PWF (ANAREDE).

Agora iremos executar a *"Ferramenta de Geração de Equivalente de Rede"* (seta vermelha da Figura 6.37), com isso, teremos a tela de início do <u>sistema equivalente</u> (Figura 6.38). Em seguida, seleciona-se uma subestação ou empresa (grupo de subestações) tal como é indicada pelo símbolo (1) (no lado esquerdo da figura). A seguir, clicando-se em (2) (parte central da figura), é possível selecionar os itens que irão compor o novo sistema. Este procedimento é repetido até obter o sistema equivalente desejado.





Figura 6.37 Executar a "Ferramenta de Geração de Equivalente de Rede".



**Figura 6.38** Tela para gerar o Equivalente de Rede.

A parte superior esquerda da Figura 6.38 mostra o número de barras retidas e o número de injeções que formam o sistema equivalente e as injeções, que podem ser



rapidamente identificadas pela seta vermelha 😌. Com um clique duplo na seta de injeção de potência, a ferramenta indicará o barramento de origem de conexão da respectiva injeção.

Depois de verificar o sistema equivalente (botão [Verificar]), podemos clicar em [OK] e o <u>sistema equivalente</u> será gerado e poderá ser salvo.



# 7 Exemplos

Neste capítulo é apresentado um exemplo detalhado para a criação de um sistema elétrico de potência.

# 7.1 Exemplo 01: Sistema 9 barras

Neste sistema inicialmente mostraremos como criar um caso que permita executar uma análise de fluxo de potência, para posteriormente mostrar como modificar o caso para executar uma analise de estabilidade transitória.

## 7.1.1 Dados Fluxo de Potência

Nesta seção mostramos os dados estáticos do sistema agrupados em duas Tabelas. Inicialmente, as descrições das colunas correspondentes as Tabelas são definidas na *Seção A* - *Nomenclatura*. Seguidamente, na *Seção B* são mostrados os dados do sistema agrupados na Tabela 7.1 e na Tabela 7.2. Finalmente, na *Seção C* é mostrada a topologia do sistema, contendo dados consistentes e adicionais aos apresentados inicialmente nas Tabelas.

### A. Nomenclatura

#### Dados das barras

В	Número da barra
Nome	Nome da barra
Т	Tipo da barra ( 2 = V0; 1 = PV; 0 = PQ)
V <sub>m</sub>	Módulo da tensão (p.u.)
Va	Ângulo da tensão (graus)
P <sub>D</sub>	Potência ativa de carga (MW)
QD	Potência reativa de carga (MVAR)
$P_{G}$	Geração de potência ativa (MW)
Q <sub>G</sub>	Geração de potência reativa (MVAR)
B <sub>S</sub>	Susceptância shunt (MVAR para V = 1.0 p.u.)
kV	Tensão base (kV)

#### Dados dos ramos

NI	Número da barra de saída
N <sub>F</sub>	Número da barra de chegada
Т	Tipo do ramo ( 1= transformador, 0 = linha )
R	Resistência (p.u.)
Х	Reatância (p.u.)
В	Susceptância total da linha (p.u.)
MVA	Máxima capacidade de transferência da potência aparente (MVA)
Таре	Tape do transformador



#### B. Dados do Sistema

В	Nome	Т	V <sub>m</sub>	$V_{a}$	P <sub>D</sub>	$Q_{D}$	$P_{G}$	$Q_G$	B <sub>S</sub>	kV
1	Barra 1	2	1.040	0.00	0.0	0.0	71.6	27.1	0.0	16.5
2	Barra 2	1	1.025	9.28	0.0	0.0	163.0	6.7	0.0	18.0
3	Barra 3	1	1.025	4.67	0.0	0.0	85.0	-10.9	0.0	13.8
4	Barra 4	0	1.026	-2.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	230.0
5	Barra 5	0	0.996	-3.99	125.0	50.0	0.0	0.0	0.0	230.0
6	Barra 6	0	1.013	-3.69	90.0	30.0	0.0	0.0	0.0	230.0
7	Barra 7	0	1.026	3.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	230.0
8	Barra 8	0	1.016	0.73	100.0	35.0	0.0	0.0	0.0	230.0
9	Barra 9	0	1.042	1.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	230.0

Tabela 7.1. Dados das barras

#### Tabela 7.2. Dados dos ramos

Nı	N <sub>F</sub>	Т	R	Х	В	MVA	Таре
2	7	1	0.0000	0.0625	0.0000	200.0	1.0000
7	8	0	0.0085	0.0720	0.1490	100.0	
8	9	0	0.0119	0.1008	0.2090	30.0	
9	3	1	0.0000	0.0586	0.0000	90.0	1.0000
7	5	0	0.0320	0.1610	0.3060	100.0	
9	6	0	0.0390	0.1700	0.3580	50.0	
5	4	0	0.0100	0.0850	0.1760	100.0	
6	4	0	0.0170	0.0920	0.1580	100.0	
4	1	1	0.0000	0.0576	0.0000	300.0	1.0000

#### C. Topologia

Os elementos mostrados na Tabela 7.1 e Tabela 7.2 encontram-se agrupados em duas áreas (Área Rio e Área SIN), 3 empresas (LIGHT(verde), AMPLA(vermelho) e OUTRAS) e 6 subestações (UG1, UG2, UG3, SE5, SE6 e SE8), tal e como mostrado na Figura 7.1.



Figura 7.1 Topologia do Sistema 9 Barras.



## 7.1.2 Definindo uma topologia no Simulight

A partir do menu **Arquivo** → **Novo** o usuário poderá começar a criação de uma nova topologia, tal e como mostrado na Figura 7.2. É importante notar que cada Novo Caso possui uma Área Base criada automaticamente. (Seção 4.3)

Ara	ivo		<b>F</b>					Trifásico	para Red	es Elétr							a (Ve			tiva)			
	Novo Abrir	Ctrl+N Ctrl+O	Arc	juivo B	ibir Si	stema Elétri	ico Aplica	tivos Fe	rramentas	Relatório:	s Aju	da											
	Reabrir	•			Rede E	létrica		Т	opologia/	Área													 
	Salvar Salvar Como Fechar Caso	Ctrl+S Shift+Ctrl+S Ctrl+W		- 📣 Area	Base			Ide No.ID:	entificação D	Non	ne ID: /	Area Bi	ase										
	Importar	•							Subestaçõe	S	Linł	nas de	Transr	nissão									_
	Restaurar	Shift+Ctrl+R						Nom	2	Num.	X	- <b>B</b> -	ю	Ţ	%	Ŷ	Ð	ø	ю)	*%	ю	H®	
	Sair	Ctrl+Q						TOTA	AL.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				🕂 Sub-	Área	Sube	estação																
				Q Local	izar	Ê Exc	duir	1 Sub	estação														
			Case	o: Novo S	istema.f	dx																	



#### Inserção de Empresas

Recomenda-se inicialmente a criação das empresas no sistema. Para criar uma empresa basta clicar no menu **Sistema Elétrico → Controle de Empresas**, e fazer clique no botão [Adicionar], mostrando as telas da Figura 7.3. (Seção 4.7)

	Controle de Empresas						- 🗆 ×
Sistema Elétrico	🕂 Adicionar En	mpresa 💊	Editar Empresa	Î	Excluir Empresa		Fechar
Controle de Eventos	Empresa	Identificação Nome Equipamento: Subestações Dispositivos Gerais Pon	Dados da Em :: 10003 Empreso :: 0 tos Shunts Série	s Lógico:		Equipamentos	Subestações
		<ul> <li>✓</li> </ul>	ок 🕐	Cancelar			

Figura 7.3 Sistema Elétrico / Controle de Empresas.

Nessa ultima tela, deve se preencher o nome da empresa (LIGHT) e clicar no botão [OK] (esquerda da Figura 7.4). Repetir o processo para inserir as outras empresas (AMPLA e OUTRAS). Na Figura 7.4, lado direito, mostra-se a tela de controle de empresas com as empresas inseridas.


Dados da Empresa           Identificação           Nome           IGHT	Controle de Empresas		- <b>-</b> ×
Equipamentos: 0	📫 Adicionar Empresa 💊 Editar Empresa 🔟 Excluir Empresa		Fechar
Subestações.: 0	Empresa	Equipamentos	Subestações
Dispositivos	LIGHT	0	0
	AMPLA	0	0
Gerais Pontos Shunts Series Logicos Mc	OUTRAS		0
V OK Cancelar	L		

Figura 7.4 Controle de Empresas / Empresas adicionadas.

## Inserção de Subáreas

Seguidamente recomenda-se a criação das subáreas no sistema. Para criar uma subárea basta selecionar no "Painel Rede Elétrica" a área pai (neste caso a Área Base) e logo clicar no botão "Adicionar Subárea", tal e como mostrado na Figura 7.5. Na telinha que aparece tem que ser preenchido nome da subárea (Área Rio) e logo clicar no botão "OK". O mencionado processo deve ser repetido mais uma vez para inserir a outra subárea (Área SIN). Na Figura 7.6 observa-se o painel "Rede Elétrica", logo de efetuado dito processo.

zi Simulador T Arquivo Exibir Sistema Elétrico Aplicat C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	vos Ferramentas Relatórios Ajuda           Imasico para reces Eletricas com Geração Distribuida (vers. Educativa)         Imasico para reces Eletricas com Geração Distribuida (vers. Educativa)           Imasico para reces Eletricas com Geração Distribuida (vers. Educativa)         Imasico para reces Eletricas com Geração Distribuida (vers. Educativa)           Imasico para reces Eletricas com Geração Distribuida (vers. Educativa)         Imasico para reces Eletricas com Geração Distribuida (vers. Educativa)           Imasico para reces Eletricas com Geração Distribuida (vers. Educativa)         Imasico para reces eletricas com Geração Distribuida (vers. Educativa)
Rede Elétrica	Topologia/Área       Identificação       No.ID:     0       Nome ID:     Área Base
	Subestações Linhas de Transmissão           Nome         Sistema de Energia Elétrica         Image: Construction of the state of t
Sub-área     Image: Subestação       Q     Localizar     Image: Excluir	1 Subestação

Figura 7.5 Sistema Elétrico / Adicionar Subárea.



Rede Elétrica	
🔺 🕘 Area Base	
Area RIO	
Area SIN	

Figura 7.6 Sistema Elétrico / Subáreas adicionadas.

# Inserção de Subestações

Seguidamente recomenda-se a criação das subestações no sistema. Para criar uma subestação basta selecionar no "Painel Rede Elétrica" a área pai (neste caso a Área SIN) e logo clicar no botão "Adicionar Subestação", tal e como mostrado na Figura 7.7. Na telinha que aparece tem que ser preenchido nome da subestação (UG1), escolher a empresa proprietária, e logo clicar no botão "OK". O mencionado processo deve ser repetido mais cinco vezes para inserir as outras subestações (UG2, UG3, SE5, SE6 e SE8).

Simulador T       Arquivo     Exibir       Sistema Elétrico     Aplicat       Image: Sistema Elétrico     Image: Sistema Elétrico       Image: Sistema Elétrico     Image: Sistema Elétrico <t< th=""><th>rifásico para Redes Elétricas com Geração Distribuída (V ivos Ferramentas Relatórios Ajuda   😡 🕅 🔯   🗊 🖾   🕐 🗊</th><th>/ers. E</th><th>duca</th><th>ativa)</th><th></th><th></th><th> ×</th></t<>	rifásico para Redes Elétricas com Geração Distribuída (V ivos Ferramentas Relatórios Ajuda   😡 🕅 🔯   🗊 🖾   🕐 🗊	/ers. E	duca	ativa)			 ×
Rede Elétrica	Topologia/Área       Identificação       No.ID:     2       Nome ID:     Área SIN       Statution     Nova Subestação						
	Nome: UG I Empresa: OUTRAS V Ok Cancelar	<b>50</b>	0	*% 0	H®	H®	
Sub-Área Subestação Localizar 👚 Excluír Caso: Novo Sistema.fdx	1 Subestação						

Figura 7.7 Sistema Elétrico / Adicionar Subestação.

Na Figura 7.8 observa-se o painel "Rede Elétrica", logo de efetuado o processo recentemente descrito. É importante notar que cada subestação inserida possui um barramento criado automaticamente. Os elementos que compõem uma subestação podem ser visualizados no painel a direita da interface principal. Eles são agrupados em pontos (barramentos, nós), shunts (gerador, carga, reator, capacitor), séries (trafo, LTC, trecho), lógicos (disjuntor, seccionador), medidores, proteção (relés) e linhas de transmissão.



🐷 Simulador Tr	ifásico para Re	edes Elétricas	s com Geração	Distribuída (V	ers. Educativa	a) — 🗆	×
Arquivo Exibir Sistema Elétrico Aplicativ	os Ferramentas	Relatórios A	Ajuda				
	5. 🕅		🖾 🛛 🔇 🚺				
Rede Elétrica	Topologia/Su	ıbestação					
Area Base	Identificação						
Area Rio 	No.ID: 1	Nome ID: L	JG1	Empresa :	OUTRAS	¥	
SE8							
	Med	idores	Pro	oteção	Lin	has de Conexão	_
🖌 📣 Area SIN	Pontos (Barra	mentos/ivos)	Dispositivos Sh	nunts   Disp	ositivos Séries	Dispositivos Lógicos	
<u>ş</u> , UG1	Тіро	Num.	Nome	Status			
	Barramento	1	BARMTO	1.0000 ( 0.000	·)		
Sub-Área							
				Adiciona	ar Elemento	🛱 Excluir Elemento	1
Q Localizar 🗍 Excluir							-
Caso: Novo Sistema.fdx							

Figura 7.8 Sistema Elétrico / Subestações adicionadas.

# Inserção de Dispositivos numa Subestação

Na Figura 7.1 pode-se observar que a subestação UG2 possui 2 barramentos, 1 shunt (gerador), 1 série (transformador) e duas linhas de conexão (transmissão) para com outras subestações.

Para criar um barramento basta selecionar no "Painel Rede Elétrica" uma subestação (neste caso UG2), logo selecionar a aba Pontos, e finalmente clicar no botão "Adicionar Elemento", tal e como mostrado na Figura 7.9.

🐷 Simulador T	Trifásico para Redes Elétricas com	Geração Distribuída (Vers. Educativa)	- 🗆 🗙	
Arquivo Exibir Sistema Elétrico Aplicat	tivos Ferramentas Relatórios Ajuda			
		- Adicionando	Barramento	×
Rede Elétrica ▲ Area Base ▲ Area Rio ↓ \$555 \$555 ↓ \$555 ↓ \$555\$	Topologia / Subestação Identificação No.ID: 1 Nome ID: UG2 Medidores Pontos (Barramentos/Nós) Tipo Num. Nor -Barramento- 1 BAF	Identificação Pto. Identif: 2 Nome: BARM 02 Empresa: LIGHT  Conexões Shunts Conexões Séries,Lógicas Tipo Nome Pto.Cnx	Dados Nominais       Grandeza     Unid     Valor       Vnom     kV     3.0000       Dados de Operação       Grandeza     Unid     Valor       V     p.u.     3.0000       Ang     graus     0.00	
		√ ок	Cancelar	
C Localizar		Adicionar Elemento – Adicio – Adicio	nar Barramento nar Barramento 3Ph	
Caso: Novo Sistema.fdx				

Figura 7.9 Sistema Elétrico / Adicionar Barramento.

Na Figura 7.10 pode-se observar o barramento recentemente adicionado na tela de fundo, na aba "Pontos". Para editar a informação de algum ponto existente basta selecionar o elemento e clicar duas vezes nele. Na Figura 7.10 observa-se a edição do número  $(1 \rightarrow 7)$ , nome (BARMTO  $\rightarrow$  BARM 02) e demais parâmetros do primeiro barramento.



🗷 Simula	dor Trifásico para Redes Elétricas com Geraq	ção Distribuída (Vers. Educativa) -	
Arquivo Exibir Sistema Elétrico	Aplicativos Ferramentas Relatórios Ajuda		
	🗟 🐼 🕅 🖸 🖬 🖾 🙆 🖡	😑 Editando Dado	s do Barramento 🛛 🗙
Rede Elétrica ▲ Area Base → Area Ruo → SSE5 → SSE6 → SSE	Topologia / Subestação         Identificação         No. ID:       1         Nome       Identificação         Pentos (Barramentos/Nós)       Dispositiv         Tipo       Num.       Nome         -Barramento       1       BARMTO         -Barramento       2       BARM 02	Identificação Pto. Identf: 7 Nome: Ident Conexões Shunts Conexões Shunts Conexões Shunts Conexões Séries/Lógicas Tipo Nome Pto.Cnx Conex	Dados Nominais         Grandeza       Unid       Valor         Vnom       kv       230         Dados de Operação       Grandeza       Unid       Valor         Grandeza       Unid       Valor       V         V       p.u.       3.0000       Ang       graus       0.00
Sub-Área Subestaçã		Adicionar Elemento 🔒 Excluir Eleme	nto
Caso: Novo Sistema.fdx			

Figura 7.10 Sistema Elétrico / Editando Barramento.

Para criar um gerador basta selecionar no "Painel Rede Elétrica" uma subestação (neste caso UG2), logo selecionar a aba "Dispositivos Shunts", e finalmente clicar no botão "Adicionar Elemento", tal e como mostrado na Figura 7.11. Clicando no botão "OK" na janela do gerador, o mesmo será inserido na subestação.

	Simulador	Trifásico pa	ra Redes Elétrica	s com Geraçã	o Distrib	uída (Vers. Educa	tiva)	- 🗆 🗙
	Arquivo Exibir Sistema Elétrico Aplica	ativos Ferram	entas Relatórios	Ajuda				
		5		3 🛛 🖡				
	Rede Elétrica	Topologi	a/Subestação					
	Area Base	Identific	ação					
	- 菜 SE5 	No.ID: 1	Nome ID:	UG2	6	Empresa : LIGHT		~
			Medidores		Proteção		Linha	s de Conexão
	UG3 ▲ -	Pontos	(Barramentos/Nós)	Dispositivos	Shunts	Dispositivos Séries		Dispositivos Lógicos
		Tipo	Nome	Pto. 01	Circuito	Adicional		
<b>—</b>	Adicionanc				×		ю	Adicionar Gerador
- Identificação	0	Dados Elétrico	)S				н©	Adicionar Gerador 3Ph
Nome	: GER02	Nominais M	odelo Fluxo   Modelo	Simulação			7	Adicionar Carga
Empresa	: LIGHT Y	Grandeza	Unid Valor				÷	Adicionar Carga SPN
		Snom	MVA 100.00				Ξ.	Adicionar Capacitor 3Ph
Conexão		Vnom	kV 13.8				\$	Adicionar Reator
Area	Area Rio						à	Adicionar Reator 3Ph
Subestação.	: UG2							Adicionar Shunt Genérico
Pto. Inst 01	: 2 🗸 BARM 02 🐇						-	Adicionar Shunt Genérico 3Ph
Circuito	: 1					Adicionar Dispositivo		🗑 Excluir Dispositivo
	🖌 ОК	Cancelar						

Figura 7.11 Sistema Elétrico / Adicionar Gerador.

Na Figura 7.12 pode-se observar o gerador recentemente adicionado na tela de fundo, na aba "Dispositivos Shunts". Para editar a informação de algum shunt existente basta selecionar o elemento e clicar duas vezes nele. Na Figura 7.12 observa-se a edição do modelo do gerador para o fluxo de potência. O modelo escolhido é o PV, sendo editados os parâmetros P e Vref. O tipo de modelo assim como os parâmetros foi definido no inicio deste capítulo, na Tabela 7.1.



₹.	Adicionand	lo Gerador			
Identificação Nome: GER02		Dados Elétricos Nominais Modelo	Fluxo M	Iodelo Simulaçã	ío
Empresa: LIGHT	~	Тіро:	(PV) Con	ntr. Tensão	~
Conexão Area: Area Rio		Parâmetro	Unid	Valor	^
Subestação: UG2		Vref	pu	1.025	
Pto. Inst 01: 2 V BARM	102	Pmn Pmx	MW	-9999 9999	- 1
Circuito: 1		Qmn	Mvar	-9999	~
	🖌 ОК	Cancelar			

Figura 7.12 Sistema Elétrico / Editando Gerador.

A criação dos demais elementos (um transformador e duas linhas de transmissão) segue a mesma filosofia que a recentemente descrita para o gerador. Este processo deve ser repetido para as outras subestações, preenchendo os dados mostrados na seção 7.1.1.

# Salvando uma Topologia

A partir do menu **Arquivo → Salvar Caso** o usuário poderá salvar o caso de estudo, tal e como mostrado na Figura 7.13.

🐷 Simulado	r Trifásico para Redes Elétricas com Geração Distribuída (Vers. Educativa) 🛛 🛛 – 🗖 🗙
Arquivo Exibir Sistema Elétrico Apli	cativos Ferramentas Relatórios Ajuda
Novo Ctrl+N Abrir Ctrl+O Reabrir ▶	S. M. O. I. M. O. I. M. O. I. M. D. C. M. D. D. C. M. D. D. C. M. D. D.
Salvar Ctrl+S	Salvar como
Salvar Como Shift+Ctrl+S Fechar Caso Ctrl+W	
Importar 🕨	Organizar 🔻 Nova pasta 🛛 💱 🔻 🔞
Restaurar Shift+Ctrl+R	★ Favoritos Data de modificaç Tipo
Sair Ctrl+Q	Area de Trabalho Sigbarras.fdx 19/09/2014 11:23 Arquivo FDX Downloads
	Nome: Novo Sistema.fdx  V Tipo: Casos FDX (*.fdx)  V
	Ocultar pastas     Salvar     Cancelar
Sub-Área Subestação Q Localizar Excluir	Adicionar Elemento
Caso: Novo Sistema.fdx	

Figura 7.13 Arquivos / Salvar uma Topologia.

# 7.1.3 Executando Fluxo de Potência

A partir do menu **Aplicativos** → **Fluxo de Potência** o usuário poderá ter acesso ao respectivo aplicativo. Na Figura 7.14 observa-se a tela correspondente ao aplicativo Fluxo de Potência. O sistema possui somente uma ilha elétrica (Ilha # 1). A opção para as Tensões Iniciais recomendada é o "Desacoplado". Para executar o aplicativo basta clicar no botão "EXECUTA". O resultado do processo iterativo é mostrado no lado direito da janela. Pode-se observar que o processo somente precisou de 1 iteração, conseguindo convergência, sendo



os erros para cada iteração mostrados num grid. Para visualizar o estado da rede, produto da execução do aplicativo basta clicar no botão "Relatórios" e escolher o tipo desejado.

🕫 Simula	dor Trifásico para Redes Elétricas com G	eração Distribuída (Vers. Educat	tiva) 🗕 🗖 🗙
Arquivo Exibir Sistema Elétrico /	Plicativos Ferramentas Relatórios Ajuda Fluxo de Potência Ctrl+F		
Rede Elétrica	Simulação Completa Ctrl+D		
Area Base	Fluxo de Pot		
	Opções / Parâmetros         Controles	Iterações	Dispositivos Lógicos
▲ -● Area SIN ▲ -● LG1	Método Generalizado v Ilhas Elétricas Todas v	1	nhas de Conexão
	Barra de Referência: Automática	Convergente	
	Tensões Iniciais Automático ∨	Iteração Erro	
	No. máximo de iterações .: 20	1 0.0000	
	Controle Passo		
💼 Sub-área 💼 Subestacão		Executar Relatório	
Q Localizar		Fechar	🕆 Excluir Elemento
Caso: C:\Users\Samuel\Desktop\Exemp	los Simulight\9Barras\Sis9barras.fdx		

Figura 7.14 Aplicativos / Fluxo de Potência.

O Simulight oferece três tipos de relatórios. Os campos nos relatórios encontram-se agrupados em "Dados de Barra" e em "Dados de Linha". Estes campos são os mesmos para os três relatórios, o que varia de um para outro é o critério de filtragem (Empresa, Ilha ou Subestação). Na Figura 7.15 pode-se observar o relatório por Empresa.

•				Relatório por Il	ha			×			
<b>T</b> Por Iha	호 Por Sube	stação	🖨 Por Área	E Por Empresa	🗐 Salvar como Texto	Salvar como	Tabela Fecha	r			
Dados de Barra Dad	los de Linha										
-				A.1.0							
Iha.: Ioda:	s		Geração	(MW).: 319	.641 Carga (MW).:	315.000 Outros (	MW).: 0.00	0			
			Geração	(Mvar): 22	.840 Carga (Mvar):	115.000 Outros (	Mvar): 0.00	0			
		3									
- Barra	Nome	-									
	BAR 2		Por lina	r Subestação	Por Area	Empresa	Salvar como Texto	Salvar	como l'abela	Fech	har
- 3	BAR 3	Dados de	Barra Dados de Lin	ha							
4	BAR 4			Г							
- 5, 51	BAR 5	Ilha.:	Todas					Pe	rdas (MW):	4.6	541
6	BAR 6							De	rdan (Muar)u	139.3	26.1
7, 50	BAR 7							Pe	ruas (Hivar):	100.2	.01
- 9	BAR 9										
			हूः। Subestação de	I Barra de	हुूूूधी Subestação para	📕 Barra para	Nome	Circuito	MW	Mvar	Ta
		受	UG3	BAR 9	SE8	BAR 8	LT89	2	24.183	3.120	^
			UG3	BAR 9	UG3	BAR 3	TRF39	1	-85.000	14.955	
		茨	UG3	BAR 9	SE6	BAR 6	L196	1	60.817	-18.075	
			UG3	BAR 3	UG3	BAR 9	IRF39	1	85.000	-10.860	
		英	062	DAK 7	363	DAR D	1779	4	76 200	-0.301	
		X A	UG2	BAR 7	UG2	BAR 2	TRF27	1	-163.000	9,178	
<			UG2	BAR 2	UG2	BAR 7	TRF27	1	163.000	6.654	
9 Registros		- #	UG1	BAR 4	SE6	BAR 6	LT64	2	30.704	1.030	
	_	-	UG1	BAR	UG1	BAR 4	TRF14	1	71.641	27.046	
			UG1	BAR 4	UG1	BAR	TRF14	1	-71.641	-23.923	
		爱	UG1	BAR 4	SE5	BAR 5	LT54	2	40.937	22.893	
		븃	SE8	BAR 8	UG2	BAR 7	LT78	1	-75.905	-10.704	
		受	SE8	BAR 8	UG3	BAR 9	LT89	2	-24.095	-24.296	
		受	SE6	BAR 6	UG1	BAR 4	LT64	2	-30.537	-16.543	
		爱	SE6	BAR 6	UG3	BAR 9	LT96	1	-59.463	-13.457	$\sim$
		<								3	>
		18 Regist	tros								
		· · · · ·									

Figura 7.15 Aplicativos / Fluxo de Potência / Relatório por Empresa.



Na Figura 7.16 pode-se observar o estado da rede. Todos os dados colocados no gráfico foram obtidos do relatório mostrado na Figura 7.15.



Figura 7.16 Aplicativos / Fluxo de Potência / Estado da Rede.

# 7.2 Exemplo 02: Resposta dinâmica (Sistema 9 barras)

Nesta seção será abordada a utilização do sistema elétrico em regime permanente (7.1) para a abordagem do comportamento do sistema 9 Barras em regime transitório.

Em especial será abordado o comportamento dinâmico dos ângulos dos geradores do sistema sob a condição de curto trifásico franco em uma das linhas do sistema elétrico, seguida pela abertura da linha em falta.

# 7.2.1 Preparação do Caso Base

Como em outros programas de análise de estabilidade transitória de redes elétricas, para a inicialização da simulação é necessária à obtenção do ponto de operação do sistema, no caso o carregamento do sistema, ou seja, os resultados do fluxo de potência obtidos na seção 7.1.

O estado do sistema no momento pré-falta é representado na Figura 7.17.

A evolução dos ângulos de carga dos geradores do sistema 9 Barras, será analisada para três diferentes configurações de modelo dinâmico dos geradores. Porém todos os casos serão analisados para a ocorrência dos mesmos eventos.

# Eventos:



- Aplicação do curto trifásico franco na linha de conexão entre os barramentos 7 e 5 em 0.5 s.
- Abertura dos disjuntores da linha 7-5 em 83ms.

## Casos:

- 1. Geradores com modelo dinâmico de simulação do tipo MD02
- 2. Geradores com modelo dinâmico de simulação do tipo MD02 e regulador de tensão modelo de 100RD
- 3. Geradores com modelo dinâmico de simulação do tipo MD02, com regulador de tensão modelo de 10ORD e estabilizador de sistema de potência Modelo PSS\_w.



Figura 7.17 Carregamento pré-falta

A Tabela 7.3 esquematiza os modelos dinâmicos que serão usados em cada simulação.

	Caso 1	Caso 2	Caso 3
Máquina Síncrona	MD02	MD02	MD02
Reg. Tensão	S/ Reg. Tensão	1oORD	1oORD
Reg. Velocidade	S/ Reg. Velocidade	S/ Reg. Velocidade	S/ Reg. Velocidade
Reg. Estabilizador	S/ Reg. Estabilizador	S/ Reg. Estabilizador	PSS_w

Гabela 7.3.	Dados	dos	modelos	dinâmicos



Para poder-se visualizar o comportamento dos ângulos de carga, dos geradores do sistema, e realizar a abertura da linha em falta, será necessária à inserção de medidores e dispositivos lógicos (disjuntores) no caso base.

# 7.2.2 Inserção de Medidores e Dispositivos Lógicos

Para se inserir um medidor, para visualização do comportamento do ângulo de carga de um gerador, basta clicar sobre a subestação desejada, clicar na aba "Medidores" e em "Adicionar Medidor" e escolher a opção, "Adicionar Med. Sinal" conforme mostrado na Figura 7.18.

🐷 Simulador T	rifásico para Redes Elétr	icas com Geração Dist	tribuída (Vers. Ec	ducativa)	- 🗆 ×
Arquivo Exibir Sistema Elétrico Aplicati	vos Ferramentas Relatório	s Ajuda			
Rede Elétrica	Topologia/Subestação				
🔺 📣 Area Base	Identificação				
Area Rio	No.ID: 1 Nome II	D: UG1	Empresa : Outra	s	~
— 美。" SE6 — 彰 SE8					
UG2	Pontos (Barramentos (Nós)	Dispositivos Shunts	Dispositivos	Séries	Dispositivos Lógicos
上 莫 UG3	Medidores	Proteçã	0	Linh	as de Conexão
重 UG1	Tipo Nome	Regist. Tern	n./Disp.	1	
				_	
				нe	Adicionar Med. VOLT
				нe	Adicionar Med. FREQ
				He	Adicionar Med. MVA
				He	Adicionar Med. MW
				He	Adicionar Med. MVAR
				He	Adicionar Med. AMPR
				н®	Adicionar Med. STAT
🖷 Sub-Área 🖷 Subestação				н®	Adicionar Med. Sinal
Q. Localizar			Adicionar Medide	or	🕆 Excluir Medidor
Caso: C:\Users\Samuel\Desktop\Manual Simu	ulight\Casos Rodados\Sis09b_E	Dados_dinamicos_caso2.			

Figura 7.18 Sistema Elétrico/Adicionar Medidor

Na nova janela aberta, deve-se nomear a nova medida que será adicionada, além da escolha de qual dispositivo esta será condicionada e o tipo de sinal o qual se deseja medir. Entre os tipos de medidas, presentes na lista de sinal deve-se escolher a opção "delt", conforme mostrado na Figura 7.19.



н®	Adicionando Medidor (EXPORT)
Identificação	Dados Elétricos
Nome: Delt Ger 1	Gráfico
Empresa: Outras	Registro Grafico:
Conexão	
Area Area SIN	
Subestação: UG1	0
Dispositivo: GER 1	<b>▼</b>
Sinal: Vre →	
Registra: Beq A Bmq	Ó
Bs*sin2D	
cos2D D(w-wo)	
delt	V OK Cancelar
Elid	
Eliq Ela	
Eq	
Ere FMAQ	
Gea 🗸	

Figura 7.19 Sistema Elétrico/Editando Medidor

Para inserir-se um dispositivo lógico deve-se clicar na aba "Linhas de Conexão" e com o botão direito do mouse clicar sobre a linha na qual se deseja instalar um disjuntor e selecionar a opção "Inserir Disjuntor (Term. Int.)" (Figura 7.20). Depois de selecionada a opção, será aberta a janela da Figura 7.21, nesta pode-se nomear o dispositivo e alterar alguns dados de especificação.

Rede Elétrica	Topologia	/Subestação					
Area Base	Topologia/	Subestação					
🔺 🖨 Area Rio	Identificaç	äo					
	No.ID: 1	Nome ID: UG	2	Empresa :	Light	~	
<u>支</u> SE8							
<u>\$</u> UG2	Pontos (Ba	arramentos/Nós)	Dispositivos Shur	nts Disp	ositivos Série	s	Dispositivos Lógicos
🔺 🖨 Area SIN	Ν	Medidores	Prote	ção		Linhas d	e Conexão
—	Nome	Área Destino	Sub. Destino	Pto. Int.	Pto. Ext.	Cir.	
	LT78	Area Rio	SE8	7	8	1	
	LT75	Area Rio	SE5	Inserir Disiur	tor (Term. I	nt.)	
			<b></b>	Inserir Disiur	tor ( Term. I	Ext. )	
				Inserir Disiur	tores ( Term	. Int. e Ter	rm. Ext. )

Figura 7.20 Sistema Elétrico/Adicionar Disjuntor



Identificação		_	Dados Elétrico	DS		
Nome:	DJ-LT75A	_	Nominais			
Empresa:	Light	~	Grandeza	Unid	Valor	
			Vnom	kV	230	
Conexão			Irupt	Α	0.00	
Area:	Area Rio		Status	(L/D)(1/0)	1	
Subestação:	UG2					
Pto. Inst 01:	7 🗸 BAR 7	1/2-				
Pto. Inst 02:	1 ¥ Nó	1/2-				
Circuito:	1					
	🖌 o	к	Cancelar			

Figura 7.21 Sistema Elétrico/Editando Disjuntor

O ponto de instalação pode ser alterado nas opções "Pto. Inst. 01" e "Pto. Inst. 02", automaticamente o Simulight irá criar um nó como "Pto. Inst. 02", nomeado de acordo com os já existentes. Para renomear o ponto criado, basta ir à aba "Pontos (Barramentos/Nós)", clicar duas vezes sobre o ponto desejado e editá-lo, conforme a Figura 7.22.

😺 Simulador Tri	ifásico para Redes Elétric	as com Geração Distr	buída (Ve	ers. Educativ	a)	- 0	×	
Arquivo Exibir Sistema Elétrico Aplicativ	os Ferramentas Relatórios	Ajuda						
	🐼 🕅 🔲	🖾 🛛 🕐 🚺						
Rede Elétrica	Topologia/Subestação							
Area Rio	Identificação						_	
	No.ID: 1 Nome ID:	UG2	Empresa :	Light	~			
<u></u>	Medidores	Protecão		1	nhas de Coner	íão.	_	
L IG3	Pontos (Barramentos/Nós)	Dispositivos Shunts	Dispo	sitivos Séries	Disposi	tivos Lógicos	_	
Area SIN	Tipo Num 🗖			Editando Da	idos do No	ó		×
	Barramento 2	dentificação			Dados Nomi	nais		
	Barramento 7	Pto. Identf: 50			Grandeza	Unid	Valor	
	Ponto 1	Nome Nó			Vnom	kV		
		Empresa: Sem Empres	3	~				
		onexão			Dados de Op	eração		
		Conexões Shunts Conexõe	s Séries/Lógio	as	Grandeza	Unid	Valor	
					V	p.u.		
		Tipo Nome	Pto.Cn	<	Ang	graus		
🖷 Sub-Área 🖷 Subestação		Disjuntor DJ-L175A	/ E					
Q Localizar â Excluir		LI L175	5					
Caso: C:\Users\Samuel\Desktop\Manual Simul	ight\Casos Rodados\Sis0							
		-						
			~	ок	Cancelar	•		

Figura 7.22 Sistema Elétrico/Editando Nó

Deve-se possuir um disjuntor em cada extremidade das linhas de conexão, para a abertura destas quando em falta, portanto o procedimento de inserção do disjuntor deve ser repetido na outra extremidade. Ao final a linha protegida estará conectada entre os nós criados pelo Simulight, conforme exemplificado na Figura 7.23.



Arquivo Exibir Si	Simulad istema Elétrico Ap	lor Trifásico para R plicativos Ferramentas	edes Elétrica Relatórios	as com Gera Ajuda 🚵   🕐	ação Dist	ribuída (V	'ers. Educa	ativa)	- 0 ×
Rede I           ▲         Area Base           ▲         Area Rio           →         ★           ↓         ↓	Elétrica	Topologia/Si Identificação No.ID: 1 Pontos (Barra Me	ubestação Nome ID: amentos/Nós) didores	UG2 Disposit	vos Shunts Proteção Destino	Empresa : Disp	Light ositivos Série Pto. Ext.	us Linhas o Cir.	Dispositivos Lógicos Je Conexão
		LT78 LT75	Area Rio Area Rio	SE8 SE5		7 50	8 51	1	
	🗸		Editando Da	ados do LT				×	
	Nome	LT75		Nominais I	iodelo Fluxo				
	Empresa:	Sem Empresa	~	Grandeza	Unid	Valor			
	Conexão			Smax	MVA	100.00			
🖶 Sub-Área	Area (01-02).:	Area Rio - Area Rio		Vnom	kV	230.00			
Caso: C:\Users\San	Subs. (01-02): Pto. Inst 01: Pto. Inst 02: Circuito:	UG2 - SE5 50 V Nó 51 V Pto. desconhe 2	*% ecido. *%						j Excluir Elemento
		5	ок	Cancelar					

Figura 7.23 Sistema Elétrico/Editando Linha de Conexão

Estendendo a aplicação de medidores e dispositivos lógicos a todo o sistema, o caso base estará representado pelo diagrama da Figura 7.24.



Figura 7.24 Sistema Elétrico/Medidores/Disjuntores.

Deve-se em seguida adicionar o controle de eventos.



# 7.2.3 Inserção dos Eventos

Os eventos que serão aplicados ao sistema para a análise da estabilidade transitória estão descritos na Tabela 7.4.

Eventos	Ocorrência
Aplicação de Curto Trifásico Franco	0.5 s
Abertura de Linha sob Falta	0.583 s

Tabela 7.4. Eventos adicionados
---------------------------------

Para se inserir um evento basta clicar no menu Sistema Elétrico -> Controle de Eventos. Na janela aberta clicar em Adicionar Evento. Os eventos descritos na Tabela 7.4 serão inseridos a partir deste ponto.

# **Aplicando Curto**

Para a aplicação de um curto trifásico franco basta escolher a opção "Aplicar Curto Circuito", na janela aberta deverá ser atribuído o local (linha de conexão 7-5) e instante da aplicação do curto (0.5s). A caixa "curto ideal" deve ser mantida selecionada, para a aplicação de um curto circuito sem resistência. Os passos mencionados estão descritos na Figura 7.25.

<u>8</u>	Controle de	Eventos		- 🗆 🗙			
Arquivo Eventos							
Adicionar Evento	Aplicar Curto-Circuito	par Eventos		Fechar			
	Remover Curto-Circuito				1		
Evento	Abrir Disjuntor Fechar Disjuntor	ação	Dispositivo/No	Aplicado			
	Curva em Parâmetro Degrau em Parâmetro	8	Aplicar Curto-	Circuito	×	Selecionar Dispositivo	×
	Modificar Parametro	Subes	iempo: 0.5 tagăo: UG2 Nd: 2 BAR 2 Nó	seg			
		_	Ok	Cancela	r	Ok	ancelar

Figura 7.25 Controle de Eventos/Adicionar Curto

## **Abrindo Disjuntor**

Para a abertura de um disjuntor basta selecionar a opção "Abrir Disjuntor". Na janela aberta novamente deve-se selecionar qual dispositivo será operado e qual instante. A Figura 7.25 demonstra a operação para abertura do disjuntor presente na conexão entre a Linha 7-5 e o barramento 7, este procedimento deve ser repetido para a abertura do disjuntor presente na outra extremidade, entre a Linha 7-5 e o barramento 5.



80	Controle de	Eventos		- 🗆 🗙	
Arquivo Eventos Adicionar Evento	Aplicar Curto-Circuito	par Eventos		Fechar	
Evento	Remover Curto-Circuito	ação	Dispositivo/Nó	Aplicado	
APLICAR CURTO 3F-G	Abrir Disjuntor		50	Não	
	Fechar Disjuntor	_			
	Curva em Parâmetro Degrau em Parâmetro	8	Abrir Disj	untor	× Selecionar Dispositivo
		Subv D P P	Tempo:         0.583           estação:         UG2           isjuntor:         DJ-LT75A           onto 01:         7           6         60           vanto 02:         50           Ver         Fase 1	seg.	▲ Area SIN ▲ Area SIN ▲ Area SIN ▲ 2555 ▲ 250-11758 - 5555 ▲ 555 ▲ 555
			Ok	Cancelar	
					Ok Cancela

Figura 7.26 Controle de Eventos/Abrir Disjuntor

## Salvando o arquivo com histórico de eventos

Os eventos adicionados podem ser salvos para a utilização posterior no mesmo caso base ou em outro. A utilização de um histórico de eventos em outro caso requer atenção, principalmente em alguns pontos, como os instantes e pontos de aplicação no sistema. Para salvar um histórico basta clicar na aba "Arquivo" e em seguida em "Exportar eventos...", como ilustrado na Figura 7.27, ou utilizar o comando Ctrl+S no teclado. O procedimento para carregar um histórico é semelhante, deve-se novamente clicar na aba "Arquivo" e em seguida em "Importar eventos...", o atalho Ctrl+O também pode ser utilizado.

8		Co	ontrole o	le Eventos		– 🗆 🗙		
Arquivo Eventos								
Importar Eventos	Ctrl+O	Evento		Limpar Eventos		Fechar		
Exportar Eventos	Ctrl+S							
Fechar			Tempo	Subestação	Dispositivo/Nó	Aplicado		
AFLICAR CORTO JE 10			0.500	UG2	50	Não		
ABRIR DISJUNTOR			0.583	SE5	DJ-LT75B	Não		
ABRIR DISJUNTOR			0.583	UG2	DJ-LT75A	Não		
		<b></b>			Exporta	ir Eventos		×
				A			a i ea	
		E	•	T 順 « Exemplos Si	mulight ⊫ 9Barra	is ∨ C	Pesquisar 9Barras	Q
		Org	ganizar 🔻	Nova pasta			8== -	0
		*	Favorito	Nome	^		Data de modificaç Tipo	
			Área d	e Trabalho				
				e Habalilo	Ne	nhum item correspor	ide à pesquisa.	
			Uowni	oads				
		1	Locais	recentes v <				>
				Name Analise curto f	ev			
		-		Nome: Analise_curto.i				
				Tipo: Eventos(*.fex)				~
			Ocultar pa	istas			Salvar Cancel	ar
		Ŭ						

Figura 7.27 Controle de Eventos/Salvar Eventos



# 7.2.4 Análise da Resposta Dinâmica

Com os medidores, dispositivos lógicos e eventos inseridos, basta à inserção dos parâmetros dinâmicos dos geradores para a execução da simulação da resposta transitória do sistema.

## Caso 1 – Máquina Modelo MD02

Para a edição dos parâmetros dinâmicos dos geradores para o Caso 1, deve-se clicar na aba "Dispositivos Shunts", dar um duplo clique sobre o dispositivo de interesse, na janela aberta clicar na aba "Modelo Simulação", na caixa "Tipo.....i", o modelo "DINÂMICO Síncrono" deve ser selecionado. Em seguida na caixa "Máq. Síncrona...:" deve-se selecionar a opção "Modelo MD02".

Ao clicar-se na seta verde presente ao lado de cada caixa de seleção de atuador dinâmico, podem-se editar os parâmetros do mesmo. Clicando-se na caixa ao lado da opção "Modelo MD02" uma nova janela será aberta para edição dos parâmetros dinâmicos de uma máquina com modelagem do Tipo MD02. A Figura 7.28 ilustra os passos acima citados. Os valores para o preenchimento dos modelos dos geradores do sistema 9 Barras estão presente na Tabela 7.5.

) 🗟 - 🖬 🔜 🗟 📑 🗔	erramentas Relatórios Ajuda		
Rede Elétrica         Top	ologia/Subestação dentificação D: 1 Nome ID: [UG1 Emp Medidores Proteção ontos (Barramentos/Nós) Dispositivos Shunts	resa : Outras V Linhas de Conexão Dispositivos Séries Dispositivos Lógicos	
	Nome Pto. 01 Circuito A. idor GER 1 1 1 7	didonal 1.64 MW/ 27.05 Mvar Dados do Modelo	
Identificação Nome: GER 1	Dados Elétricos Nominais Modelo Fluxo Modelo Simulação	Identificação Id: MaqSincr≠Mdi:IV	
Empresa: Outras Conexão	Tipo DINÂMICO Síncrono	Parâmetro Unid Valor H seg 23.65	
Area Area SIN Subestação: UG1	Máq, Síncrona: Modelo MD02 V	D         pu         0           Sbase         MVAI         10           Dist         unids         1	
Circuito: 1	Reg. Estabilizador: Sem Reg. Estab.	xd %cpu 14.6 xq %cpu 9.69 xld %cpu 6.08	
🗸 ок	Cancelar	xlld 96pu 4.864 xllq 96pu 4.864	

Figura 7.28 Sistema Elétrico/Dispositivos Shunts/Modelo Simulação



Parâmetro	Gerador 1	Gerador 2	Gerador 3
H [s]	23.65	6.40	3.01
D [pu]	0.00	0.00	0.00
Sbase [MVA!]	100.0	100.00	100.00
Unids	1.00	1.00	1.00
r [%pu]	0.00	0.00	0.00
xd [%pu]	14.60	89.58	131.30
xq [%pu]	9.69	86.45	125.80
xld [%pu]	6.08	11.98	18.13
xlld [%pu]	4.864	9.584	14.50
xllq [%pu]	4.864	9.584	14.50
Tldo [s]	8.96	6.00	5.89
Tlldo [s]	0.03	0.03	0.033
Tllqo [s]	0.06	0.078	0.07

Para se realizar a simulação basta acessar o menu "Aplicativos" e selecionar a opção "Simulação Completa" ou através da barra de ferramentas clicando-se sobre o respectivo botão. Também é possível a utilização do comando de atalho Ctrl+D.

Para executar a simulação completa deve-se clicar na caixa "Executar" da nova janela aberta, conforme exemplificado na Figura 7.29.

<b>a</b>	Simu	ulação Dinâmica Completa (Método Altern	ado) 🗕 🗖 🗙
🎊 Simulação Dinâmic	a Completa (Método	Alternado)	
Tempo de Processamento <b>00:00</b>	Ilhas Elétricas Ativas 1		0.00 (segs)
Monitoração Gráfica           ▲ Iba Elétrica ≠ 1           ▲ I⊕ Sinal [delt]           H⊕ UG1 Delta Ger 1           H⊕ [UG2] Delta Ger 2           I⊕ UG3 Delta Ger 3           ▲ I⊕ Sinal [PELE]           H⊕ [UG3] Pele 1           H⊕ [UG3] Pele 2           I⊕ [UG3] Pele 3	Equipamento Nome	Selecione um Medidor	Importar Eventos       Eventos         Opções / Parâmetros       Controles         Método:       Alternado         Tempo Inicial (segs):       0         Tempo Final (segs):       10         Passo de Simulação (segs):       0.005         Relés bloqueados (Trip)       Detectar Ilhas Instáveis         Visualizar atuação de limitadores ativos       Visualizar atuação de tape de LTCs
Medidores	orção nos Geradores	Restaurar Caso	Executar Fechar

Figura 7.29 Aplicativos/Simulação Completa

Após a execução da simulação, para a visualização do resultado, basta clicar sobre o ícone Redidores para a leitura dos dados dos medidores.

Na janela aberta, para a plotagem das variáveis, basta selecionar a variável de interesse, mantê-la selecionada e arrastá-la até a área de plotagem. Após a seleção dos três ângulos em interesse, deve-se selecionar uma das medidas como referência angular, para uma análise da estabilidade angular. Para isto basta clicar com o botão direito do mouse sobre a área de plotagem selecionar a opção "Selecionar Referência" e marcar o ângulo do gerador 1 como referência para os demais ângulos, conforme ilustrado na Figura 7.30.

A Figura 7.31 ilustra o comportamento dos ângulos de carga dos geradores do sistema 9 Barras, é observado que o sistema perde a estabilidade angular sob os eventos simulados.



Figura 7.30 Aplicativos/Simulação Completa/Medidores/Selecionar Referência



Figura 7.31 Evolução Angular/Caso 1

## Caso 2 – Máquina Modelo MD02 e Regulador de Tensão de 1 Ordem

Para a execução do Caso 2, deve-se adicionar o Regulador de Tensão 1oORD no modelo de simulação dinâmica dos geradores do sistema, conforme descrito na Figura 7.32. Os parâmetros dos reguladores de tensão dos três geradores são iguais, e estão presentes na Tabela 7.6.

🐷 Editando Da	los do Gerador 🛛 🔀	Dados do Modelo 🛛 🗙
Identificação Nome: GER 1 Empresa: Outras v	Dados Elétricos Nominais Modelo Fluxo Modelo Simulação	Identificação Id: RegTensao#Mdl: IoORD
Conexão           Area         Area SIN           Subestação:         UG1           Pto. Inst 01:         1         BAR         %           Circuito:         1         1         1	Inpo     Interference       Máq. Sincrona:     Modelo MD02       Reg. Tensão:     Modelo 100RD       Reg. Velocidade:     Sem Reg. Veloc.       Reg. Estabilizador:     Sem Reg. Estab.	Parämetro         Unid         Valor           K         10           T         seg         0.05           Lmn         -1           Lmx         10           Vref         pu         0
√ ок	Cancelar	✓ OK Cancelar

Figura 7.32 Sistema Elétrico/Dispositivos Shunts/Modelo Simulação

Modelagem Regulador de Tensão 1oORD							
Parâmetro	Gerador 1	Gerador 2	Gerador 3				
К	10.00	10.00	10.00				
T [s]	0.05	0.05	0.05				
Lmn	-1.00	-1.00	-1.00				
Lmx	10.00	10.00	10.00				
Vref [pu]	0.00	0.00	0.00				

Tabela 7.6. Dados Modelo Regulador de Tensão 10ORD

O diagrama de blocos referente ao regulador de tensão de 1º Ordem está ilustrado na Figura 7.33.



Figura 7.33 Diagrama de Blocos para o Regulador de Tensão de 1º Ordem

Os passos para execução da simulação e plotagem dos ângulos de carga são os mesmos efetuados para o Caso 1. Tornando-se novamente o ângulo de carga do gerador 1 como referencia angular, obtêm-se a resposta transitória presente na Figura 7.34. Pode-se observar que o sistema com regulação de tensão, não apresenta perda de estabilidade



angular conforme no Caso 1, porém o sistema apresenta baixo amortecimento nas oscilações causadas pelos eventos simulados, para se contornar tal problema faz-se uso de um estabilizador de sistema de potência (PSS), conforme será apresentado a seguir.



Figura 7.34 Evolução Angular/Caso 2

# Caso 3 – Máquina Modelo MD02, Regulador de Tensão de 1 Ordem e Estabilizador de Sistema de Potência

A inserção de um estabilizador de sistema de potência Modelo PSS\_w no modelo dinâmico dos geradores está ilustrada na Figura 7.35. Os parâmetros dos três estabilizadores são diferentes e estão presentes na Tabela 7.7.

Identificação Nome:	GER 1	Dados Elétricos Nominais Modelo Fluxo Mode	lo Simulação	Identificação Id	: PSS:	#Mdl:w
Empresa:	Outras V	Tipo: DINÂMICO	iíncrono 🗸	Parâmetro	Unid	Valor
Area	Area SIN	Mág Síncrona : Modelo		Kw		14.28
		Modelo		Tw	seg	5
Subestaçao:	UG1	Reg. Tensão: Modelo	10ORD 🗸 🖾	T1	seg	0.4449
Pto. Inst 01:	1 ♥ BAR %	Reg. Velocidade: Sem Re	g. Veloc. 🗸 🕒	<u>T2</u>	seg	0.2183
Circuito:	1	Reg. Estabilizador: Modelo	PSS_w 🗸 🕒			
	🗸 ок	Cancelar				

Figura 7.35 Sistema Elétrico/Dispositivos Shunts/Modelo Simulação



Tabela 7.7. Dados Modelo Estabilizador PSS_w							
Parâmetro	Gerador 1	Gerador 2	Gerador 3				
Kw	14.28	71.79	93.05				
Tw [s]	5.00	5.00	5.00				
T1 [s]	0.4449	0.2440	0.1881				
T2 [s]	0.2183	0.0355	0.0459				

O diagrama de blocos referente à ação do estabilizador de sistemas de potência (PSS) está ilustrado na Figura 7.36.



Figura 7.36 Diagrama de Blocos para o Estabilizador de Sistema de Potência (PSS)

A evolução dos ângulos dos geradores para o Caso 3 está ilustrada na Figura 7.37. Como esperado, é observado que o sistema se mantém estável em relação ao Caso 1 e apresenta maior amortecimento em relação ao Caso 2, estabilizando-se mais rapidamente.



Figura 7.37 Evolução Angular/Caso 3.



# 8 Sistemas Trifásicos

# 8.1 Modelagem Trifásica

O Simulight compreende uma estrutura de classes cooperantes ("framework"), com orientação plena à Modelagem Orientada a Objetos (MOO) e desenvolvida em linguagem de programação C++. Inclui um aplicativo para análise de Sistemas de Energia Elétrica (SEE) em regime permanente (fluxo de potência) e outro para análise dinâmica (estabilidade transitória) na frequência fundamental.

# 8.1.1 Considerações sobre a Modelagem Trifásica

Numa modelagem trifásica do SEE empregando MOO, duas abordagens podem ser adotadas para o grafo da rede elétrica: Uso de grafo trifásico e Uso de grafo monofásico equivalente. O Simulight utiliza a segunda abordagem, que é orientada para modelagem por dispositivos funcionais, onde os elementos de circuito já estão agrupados e representados diretamente em forma matricial, facilitando o trabalho de modelagem. [16]

O uso de um grafo monofásico equivalente permite um tratamento mais uniforme da topologia da rede pelos aplicativos, seja a modelagem elétrica trifásica ou monofásica equivalente, além de facilitar a implementação de formulações blocadas. Mais importante, as classes que representam os dispositivos do SEE também permanecem inalteradas, estando a diferença entre modelagem trifásica e monofásica equivalente exatamente no seu *estado* e no *modelo* que lhe é associado.

Tal abordagem permite ainda que a escolha entre modelagem trifásica ou monofásica equivalente (modelagem de sequência positiva) seja feita em tempo de execução, utilizando um mesmo conjunto de aplicativos para análise dinâmica. Estes aplicativos podem operar indistintamente sobre modelos trifásicos ou de sequência positiva, utilizando construções de programação com laços envolvendo todas as fases, três na modelagem trifásica e somente uma na modelagem de sequência positiva.

# 8.1.2 Descrição Funcional do SEE

A funcionalidade de um dispositivo do SEE, ao contrário de sua conectividade (contribuição para a topologia da rede elétrica), é essencialmente dependente do aplicativo que se pretende utilizar para a análise de seu comportamento.

Na estrutura do Simulight, esta funcionalidade é representada por meio de duas classes específicas, agregadas à classe DISPOSITIVO: a classe ESTADO e a classe MODELO, conforme ilustra a Figura 8.1. O estado permanece sempre acoplado ao dispositivo e determina sua condição mais atual de operação. Por outro lado, o modelo atualiza o valor do estado a cada instante de tempo (ou passo de processo iterativo), e pode ser substituído em tempo de execução conforme as necessidades do aplicativo em uso.





Figura 8.1 Composição da classe DISPOSITIVO

# 8.1.3 Equações Funcionais

A característica principal a ser modelada computacionalmente no Simulight é o comportamento dinâmico do SEE, representado matematicamente por um sistema de equações algébrico-diferencial. A principal funcionalidade das classes ESTADO e MODELO neste caso é o cálculo das contribuições do dispositivo para este sistema de equações, a ser utilizada pelo aplicativo de análise transitória.

Para facilitar o entendimento destas classes e introduzir a notação utilizada, as equações (8.1), (8.2) e (8.3) apresentam o sistema de equações algébrico-diferencial, em sua formulação original, algebrizada e linearizada para solução iterativa pelo método de Newton-Raphson, respectivamente. A equação (8.4) define a matriz jacobiana do sistema, apresentada em estrutura particionada. Nestas equações, as variáveis possuem os significados descritos na Tabela 8.1.

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{V}) \\ \mathbf{0} = \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{V}) \end{cases}$$
(8.1)

$$\begin{bmatrix} \mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{V}) \\ \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{V}) \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} \partial \mathbf{F} / \partial \mathbf{x} & \partial \mathbf{F} / \partial \mathbf{V} \\ \partial \mathbf{g} / \partial \mathbf{x} & \partial \mathbf{g} / \partial \mathbf{V} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{x} \\ \Delta \mathbf{V} \end{bmatrix}$$
(8.3)

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_1 & \mathbf{J}_2 \\ \mathbf{J}_3 & \mathbf{J}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \partial \mathbf{F} / \partial \mathbf{x} & \partial \mathbf{F} / \partial \mathbf{V} \\ \partial \mathbf{g} / \partial \mathbf{x} & \partial \mathbf{g} / \partial \mathbf{V} \end{bmatrix}$$
(8.4)

## Estado

O estado do dispositivo deve reter sua condição operativa mais atual, como visto a partir de suas barras terminais. Para análise na frequência fundamental, o estado armazena variáveis algébricas (estado algébrico), representado por admitâncias complexas, e fasores de injeção de corrente (ou potência), aqui denominadas injeções internas do dispositivo.

Este conjunto de admitâncias e injeções internas são utilizados no cálculo das injeções nodais do dispositivo. Os somatórios das injeções nodais dos dispositivos conectados em todas as barra do sistema formam implicitamente o conjunto **g** de equações algébricas da rede elétrica.



Símbolo	Significado
V	Representa o vetor de tensões nodais associadas às barras do SEE, e cujos componentes são variáveis algébricas.
x	Representa um vetor de variáveis diferenciais (que podem possuir componente não nulo de derivada em x) ou algébricas (cujo respectivo componente em x é nulo) definidas internamente aos modelos de dispositivos.
g	Representa o conjunto de equações algébricas não-lineares definido pela rede elétrica, e formado pelo somatório das contribuições individuais de corrente ou potência de cada dispositivo.
f	Representa um conjunto de equações diferenciais de primeira ordem, ou equações algébricas, definidas internamente aos modelos.
F	Representa o conjunto de equações diferenciais em ${f f}$ já algebrizadas por algum método adequado para solução numérica.
J <sub>1</sub>	Representa a submatriz jacobiana dos dispositivos dinâmicos ou que possuem estados internos em seus modelos.
J <sub>4</sub>	Representa a submatriz jacobiana da rede elétrica.
$J_2 e J_3$	Representam as submatrizes jacobiana da interface entre os dispositivos com estados internos e a rede elétrica.

Tahela	8 1 Fo	แม่ลกกัคร	e variáveis	da descric	an funcional
lancia	0.1.LU	luações	e valiavels	ua uesciig	

As grandezas de estado são definidas em *componentes de fase*, formulação adotada como base do desenvolvimento desse projeto. A classe BARRA possui um estado especial, armazenando os fasores das tensões nas barras. Estas tensões, resolvidas no sistema de equações (8.1) são definidas como tensões para o nó elétrico de referência ou tensões *fase-terra*.

A classe ESTADO poderia ser especializada para cada tipo de dispositivo, mas seguindo o princípio de generalidade, são desenvolvidas as classes genéricas ilustradas na Figura 8.2 e Figura 8.3.



(a) shunt

(b) lógico

Figura 8.2 Estado do dispositivo trifásico SHUNT e LÓGICO





Figura 8.3 Estado do dispositivo trifásico SERIE

## **Estado Shunt**

A Figura 8.2 (a) ilustra a estrutura do estado shunt trifásico, conectado ao estado de sua barra terminal k. Neste dispositivo, com apenas um terminal e uma matriz admitância Y<sup>abc</sup>, os sufixos para índice de barra terminal e identificador de admitância não serão utilizados. Convenção de carga foi empregada para indicar o sentido das injeções internas

 $\hat{I}^{abc}$  ou  $\hat{S}^{abc}$  , e nodais  $I^{abc}$  ou  $S^{abc}$ .

As equações (8.5) e (8.6), na forma complexa, são utilizadas pelo estado shunt no cálculo das injeções nodais de corrente ou potência, respectivamente:

$$I^{s} = \hat{I}^{s} + \sum_{t \in \alpha_{p}} Y^{st} V^{t}$$
(8.5)

$$S^{s} = \hat{S}^{s} + V^{s} \left( \sum_{t \in \alpha_{p}} Y^{st} V^{t} \right)^{*}$$
(8.6)

onde  $s,t \in \alpha_P = \{a,b,c\}$ .

## Estado Série

A Figura 8.3 ilustra a estrutura do estado série trifásico, conectado aos estados de suas barras terminais k e m. Ele emprega as matrizes admitância  $Y_{sht_k}^{abc}$ ,  $Y_{sht_m}^{abc}$  e  $Y_{ser}^{abc}$ , e dois vetores de injeção interna,  $\hat{I}^{abc}$  ou  $\hat{S}^{abc}$ , um para cada terminal.

Para permitir a representação de alguns tipos de dispositivos, tais como transformadores com defasagens angulares, o estado série admite ainda uma marcação de polaridade para acesso à matriz admitância série. Quando o dispositivo tem marcação de polaridade, o acesso ao seu estado pelo terminal k (definido como terminal de polaridade direta) toma a matriz  $Y_{ser}^{abc}$  para o cálculo de injeções. Quando o acesso é feito pelo terminal m (definido como terminal polaridade transposta), é tomada a matriz série transposta,  $\left[Y_{ser}^{abc}\right]^{T}$ 



As equações (8.7) e (8.8) são utilizadas pelo estado série no cálculo das injeções nodais de corrente ou potência no terminal k, respectivamente:

$$I_{k}^{s} = \hat{I}_{k}^{s} + \sum_{t \in \alpha_{p}} [(Y_{sht_{k}}^{st} + Y_{ser}^{st})V_{k}^{t} - Y_{ser}^{st}V_{m}^{t}]$$
(8.7)

$$S_{k}^{s} = \hat{S}_{k}^{s} + V_{k}^{s} \left( \sum_{t \in \alpha_{p}} \left[ \left( Y_{sht_{k}}^{st} + Y_{ser}^{st} \right) V_{k}^{t} - Y_{ser}^{st} V_{m}^{t} \right] \right)^{*}$$
(8.8)

Onde  $s,t \in \alpha_P = \{a,b,c\}$ . Para o terminal m, as expressões são obtidas simplesmente trocando-se os índices de barra  $k \in m$ , observando-se a marcação de polaridade para o acesso ao elemento  $Y_{ser}^{set}$ .

#### Estado Lógico

Uma versão especializada do estado série foi considerada para a família de dispositivos lógicos, necessária para a representação de chaves não ideais. Ele está ilustrado na Figura 8.2(b). O conjunto de admitâncias é reduzido a somente três condutâncias série desacopladas, uma por fase, acrescido de uma chave ideal SW de três posições. Nas posições 0 e 1, correspondendo aos estados ideais aberto e fechado, o dispositivo lógico deverá ser removido da rede elétrica pelo configurador, sendo os nós terminais *k* e *m* mantidos como barras distintas ou colapsados numa barra comum. Na posição intermediária identificada como "1/2" na Figura 8.2(b), o dispositivo lógico permanece inserido na rede elétrica, sendo tratado como um dispositivo série comum, porém com cálculo de injeções considerando somente as condutâncias série, isto é, otimizado em relação ao estado série da Figura 8.3.

As equações (8.9) e (8.10) são utilizadas pelo estado lógico no cálculo das injeções nodais de corrente ou potência no terminal k, respectivamente:

$$I_k^s = G^s (V_k^s - V_m^s)$$
(8.9)

$$S_k^s = V_k^s [G^s (V_k^s - V_m^s)]^*$$
(8.10)

onde  $s \in \alpha_P = \{a, b, c\}$ .

## 8.1.4 Simulação Dinâmica Trifásicas

A formulação matemática do problema trifásico em nada difere da formulação convencional de sequência positiva. A seguir os modelos Trifásicos para o SEE.

Todos os modelos trifásicos desenvolvidos nesta seção foram implementados numa biblioteca de modelos, utilizando tão somente os blocos construtivos existentes na biblioteca do Simulight.

## 8.1.4.1 Linha de Transmissão C.A.

O modelo de linha de transmissão em corrente alternada, para análise dinâmica ou de regime permanente na frequência fundamental, é o convencional modelo  $\pi$ -equivalente, apresentado na Figura 8.4. O modelo em componentes de fase é geral, permitindo



representar linhas balanceadas ou desbalanceadas. Os parâmetros são calculados a partir das características geométricas da linha e inseridos no modelo na forma de admitâncias.



Figura 8.4 Modelo de linha de transmissão

# 8.1.4.2 Transformador de Tape Fixo

Modelos trifásicos para transformadores, especialmente para aqueles com as usuais ligações em delta ou estrela, são razoavelmente bem documentados na literatura ([7] [17] [18] [19] [20] [21] ). Em geral, o modelo trifásico para um transformador de dois enrolamentos é expresso na forma de dois grupos de bobinas magneticamente acopladas, como ilustrado na Figura 8.5.



Figura 8.5Representação de Transformador

As submatrizes  $Y_{pp}$ ,  $Y_{ss}$ ,  $Y_{ps}$  e  $Y_{sp}$  definem uma matriz admitância de barras própria do transformador, e estão definidas na Tabela 8.2 de acordo com o seu tipo de conexão. As submatrizes  $Y_I$ ,  $Y_{II}$  e  $Y_{III}$  são definidas por:

$$\boldsymbol{Y}_{I} = \begin{bmatrix} y_{t} & & \\ & y_{t} & \\ & & y_{t} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{Y}_{II} = \begin{bmatrix} 2y_{t} & -y_{t} & -y_{t} \\ -y_{t} & 2y_{t} & -y_{t} \\ -y_{t} & -y_{t} & 2y_{t} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{Y}_{III} = \begin{bmatrix} -y_{t} & y_{t} & & \\ & -y_{t} & y_{t} \\ y_{t} & & -y_{t} \end{bmatrix}$$

Onde  $y_t$  é a admitância de dispersão primário-secundário do transformador em pu.



Conexão do T	ransformador	Admitância própria		Admitância mútua
Barra p	Barra s	Y <sub>pp</sub>	Y <sub>ss</sub>	$Y_{ps}, Y_{sp}$
$Y_{aterrado}$	$Y_{aterrado}$	Y <sub>I</sub>	Y <sub>I</sub>	$-Y_I$
Y <sub>aterrado</sub>	Y	$\frac{1}{3}Y_{II}$	$\frac{1}{3}Y_{II}$	$-\frac{1}{3}Y_{II}$
Y <sub>aterrado</sub>	Δ	Y <sub>I</sub>	Y <sub>II</sub>	Y <sub>III</sub>
Y	Y	$\frac{1}{3}Y_{II}$	$\frac{1}{3}Y_{II}$	$-\frac{1}{3}Y_{II}$
Y	Δ	$\frac{1}{3}Y_{II}$	Y <sub>II</sub>	Y <sub>III</sub>
Δ	Δ	Y <sub>II</sub>	Y <sub>II</sub>	$-Y_{II}$

Se o transformador tem taps, com relação  $\alpha$ : $\beta$  entre primário e secundário, onde  $\alpha$  e  $\beta$  são os valores de tape primário e secundário em pu, então as submatrizes devem ser modificadas da seguinte forma:

- a) Divida a matriz admitância própria do lado primário por  $\alpha^2$
- b) Divida a matriz admitância própria do lado secundário por  $\beta^2$
- c) Divida as matrizes admitância mútuas por  $\alpha\beta$ .

No sistema pu, um enrolamento conectado em delta tem um tape inerente de  $\sqrt{3}$ .

Na implementação computacional, o transformador trifásico é modelado como um dispositivo série, devendo sua matriz admitância de barras ser traduzida para uma representação  $\pi$ -equivalente, tal como mostrado na Figura 8.6. Uma vez que a matriz admitância mútua é assimétrica para conexões que introduzem defasagens angulares entre primário e secundário (Y- $\Delta$  ou  $\Delta$ -Y), o elemento série deve empregar marcação de polaridade: no acesso pelo terminal primário é tomada a matriz -Y<sub>ps</sub>, enquanto que no acesso pelo terminal secundário é tomada a matriz -Y<sub>ps</sub>).



**Figura 8.6** Representação  $\pi$ -equivalente do Transformador de dois enrolamentos.

Transformador com Variação Automática de Tape (LTC): são modelados com emprego da mesma estrutura  $\pi$ -equivalente da Figura 8.6, acrescentando-se um controlador de tape.



# 8.1.4.3 Cargas

Em sistemas trifásicos, as cargas são usualmente especificadas como potências individuais consumidas por fase. No caso de cargas monofásicas conectadas entre fases ou cargas trifásicas conectadas em delta, os valores especificados se referem ao consumo em cada ramo da conexão. Assim como no caso monofásico, estes valores podem ser considerados constantes ou expressos como funções das tensões terminais. O modelo ZIP mais geral permite compor a carga em parcelas segundo sua dependência da tensão. Dois tipos básicos de conexão devem ser considerados: cargas ligadas em estrela aterrada e cargas ligadas em delta.

# 8.1.4.4 Chaves

Dispositivos trifásicos de seccionamento (disjuntores, seccionadoras, etc.) podem ser associados com os seguintes estados lógicos (Figura 8.7):

- a) Estado ideal aberto em todas as fases (impedância infinita entre os terminais);
- b) Estado ideal fechado em todas as fases (impedância nula entre os terminais);
- c) Estado não ideal aberto na fase a;
- d) Estado não ideal aberto na fase b;
- e) Estado não ideal aberto na fase c;
- f) Estado não ideal aberto nas fases a e b;
- g) Estado não ideal aberto nas fases a e c;
- h) Estado não ideal aberto nas fases b e c;
- i) Estado não ideal aberto em todas as fases;
- j) Estado não ideal fechado em todas as fases;



Figura 8.7 Representação de chave trifásica em estado não ideal

## 8.1.4.5 Representação de Defeitos

A representação de defeitos é bastante simplificada quando a rede é modelada em componentes de fase, diferentemente do que ocorre em componentes simétricos.

## **Defeitos Shunt**

O modelo geral para representação de curtos-circuitos é mostrado na Figura 8.8





Figura 8.8 Modelo geral de defeito shunt

# **Defeitos Série**

Defeitos série também podem ser facilmente representados com auxílio do modelo geral de chave. Uma chave fictícia deve ser inserida em cada ponto de defeito, e manobrada de acordo com tipo de defeito a ser representado.

# Máquina Síncrona

A máquina síncrona é um dispositivo construtivamente balanceado, podendo ser representada por uma fonte de tensão trifásica balanceada atrás das suas impedâncias de sequência. Um modelo Thévenin equivalente para a máquina em componentes simétricos é mostrado na Figura 8.9(a). As impedâncias de sequência da máquina síncrona contêm as informações requeridas para a análise desbalanceada e são parâmetros do modelo.

A utilização direta do modelo Thévenin requer a criação de novas barras internas aos geradores, sendo frequentemente utilizado na literatura, convertido para componentes de fase [[7], [22], [23]]. Para evitar a criação destas barras, um modelo Norton equivalente pode ser construído, em componentes simétricos ou em componentes de fase, conforme Figura 8.9(b) e Figura 8.9(c). Estes modelos permitem a representação da máquina síncrona como um dispositivo shunt genérico (Figura 8.2a).







(c) Equivalente Norton em componentes de fase

Figura 8.9 Representação geral de fontes de tensão balanceadas

Na Figura 8.9(c), as injeções internas equivalentes foram mantidas em componentes simétricos, para enfatizar que somente uma tensão interna balanceada é efetivamente gerada e "distribuída" pelas três fases. Os modelos de regime permanente e dinâmico construídos pelo Simulight serão baseados nesta representação.

As impedâncias e admitâncias da máquina em componentes simétricos e de fase estão relacionadas pelas equações:

$$\mathbf{Z^{012}} = \begin{bmatrix} R^{zer} + jX^{zer} & & \\ & R^{pos} + jX^{pos} & \\ & & R^{neg} + jX^{neg} \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{Y^{012}} = \begin{bmatrix} \mathbf{Z^{012}} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} G^{zer} + jB^{zer} & & \\ & G^{pos} + jB^{pos} & \\ & & G^{neg} + jB^{neg} \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{Y^{abc}} = \begin{bmatrix} \mathbf{T^{S}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{Y^{012}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{T^{S}} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} Y^{S} & Y^{m_{1}} & Y^{m_{2}} \\ Y^{m_{2}} & Y^{S} & Y^{m_{1}} \\ Y^{m_{1}} & Y^{m_{2}} & Y^{S} \end{bmatrix}$$

onde T<sup>S</sup> é a matriz de transformação para componentes simétricos.



A impedância de sequência positiva depende da escala de tempo de interesse, enquanto que as de sequência negativa e zero são invariantes na frequência fundamental. Uma breve descrição destes parâmetros da máquina síncrona é dada a seguir. Uma discussão detalhada pode ser encontrada na referência [2]

*R*<sup>pos</sup>: resistência de sequência positiva é efetivamente a resistência C.A. de armadura da máquina, com valores típicos na faixa de 0.2 a 1.5%.

 $X^{pos}$ : reatância de sequência positiva depende da escala de tempo considerada. Se os efeitos da saliência forem desprezíveis,  $X^{pos} = X_d$ " para condição subtransitória,  $X_d$ ' para a condição transitória e  $X_d$  para condição de regime permanente. Caso contrário, o procedimento usual para representação da máquina em estudos de estabilidade é tomar o valor médio dos parâmetros de eixo direto e quadratura, aplicando-se compensações na fonte de injeção de corrente do equivalente Norton.

R<sup>neg</sup>: resistência de sequência negativa traduz o efeito de aquecimento dos circuitos de rotor, que aparecem como curto-circuitados para o fluxo de sequência negativa, de forma semelhante ao que ocorre na máquina de indução. Seu valor é significativamente maior que o da resistência de armadura, é dado aproximadamente por:

$$R^{neg} = R_a + \frac{R_r}{2}$$

onde  $R_r$  é a resistência que representa as perdas totais no rotor e  $R_a = R^{pos}$  é a resistência de armadura. O valor de resistência de sequência negativa pode variar numa faixa de 1,1 a 60%, sendo dependente do material empregado nos enrolamentos amortecedores do rotor.

X<sup>neg</sup>: reatância de sequência negativa depende do tipo de desbalanço imposto na máquina. Seu valor é dado por:

$$X^{\text{neg}} = \frac{X''_d + X''_q}{2}, \text{ para correntes senoidais de sequência negativa aplicadas, ou}$$
$$X^{\text{neg}} = 2\frac{X''_d X''_q}{X''_d + X''_a}, \text{ para tensões senoidais de sequência negativa aplicadas.}$$

 $R^{zer}$ : resistência de sequência zero é ligeiramente superior à  $R^{pos}$ , devido a um pequeno efeito de aquecimento no rotor causado por componentes de fluxo de segundo e quarto harmônico, quando correntes de sequência zero fluem pelo estator. Esta diferença é usualmente insignificante.

X<sup>zer</sup>: reatância de sequência zero é também ligeiramente superior à reatância de dispersão da máquina, devido a distribuição não perfeitamente senoidal dos enrolamentos de armadura. Esta diferença é também insignificante.

# 8.1.4.6 Modelo de Gerador trifásico em Regime permanente:

A Figura 8.10, Figura 8.11 e Figura 8.12 mostram os modelos em regime permanente para o gerador V- $\theta$ , P-V e P-Q trifásico respectivamente.





**Figura 8.10** Modelo em regime permanente para o gerador V- $\theta$  trifásico.

Nesta figura,  $V_{esp} \in \Theta_{esp}$  são as variáveis de referência especificadas para a geração. O bloco  $f_V$  ( $V^a$ ;  $V^b$ ;  $V^c$ ) representa a função de controle do regulador de tensão.

A função  $f_{\theta}(V^a; V^b; V^c)$  permite especificar a que tensão se refere o valor especificado para referência angular. Na Figura 8.11, V<sub>esp</sub> e P<sub>esp</sub> são as variáveis de referência especificadas para a geração. A potência injetada pode ser calculada por:

$$P_{inj} = 3 \left[ V_{re}^{pos} \hat{I}_{re}^{pos} + V_{im}^{pos} \hat{I}_{im}^{pos} - G^{pos} (V^{pos})^2 - G^{neg} (V^{neg})^2 - G^{zer} (V^{zer})^2 \right]$$



Figura 8.11 Modelo em regime permanente para o gerador P-V trifásico.





Figura 8.12 Modelo em regime permanente para o gerador P-Q trifásico.

Na Figura 8.12,  $P_{esp}$  e  $Q_{esp}$  são as variáveis de referência especificadas para a geração.

A potência reativa total pode ser calculada da forma:

$$Q_{inj} = 3 \left[ V_{re}^{pos} \hat{I}_{im}^{pos} - V_{im}^{pos} \hat{I}_{re}^{pos} - B^{pos} (V^{pos})^2 - B^{neg} (V^{neg})^2 - B^{zer} (V^{zer})^2 \right]$$

Nas três figuras anteriores, tem-se:

$$Y^{abc} = [T^{S}][Y^{012}][T^{S}]^{-1} = \begin{bmatrix} Y^{S} & Y^{m_{1}} & Y^{m_{2}} \\ Y^{m_{2}} & Y^{S} & Y^{m_{1}} \\ Y^{m_{1}} & Y^{m_{2}} & Y^{S} \end{bmatrix}$$

Onde T<sup>s</sup> é a matriz de transformação para componentes simétricos.

$$Z^{012} = \begin{bmatrix} R^{zer} + jX^{zer} & R^{pos} + jX^{pos} & R^{neg} + jX^{neg} \end{bmatrix}$$
$$Y^{012} = [Z^{012}]^{-1} = \begin{bmatrix} G^{zer} + jB^{zer} & G^{pos} + jB^{pos} & G^{neg} + jB^{neg} \end{bmatrix}$$
$$\dot{P} = 0 = K_P(\theta_{esp} - \theta) \\ \dot{Q} = 0 = K_Q(V_{esp} - V)$$

Os ganhos  $K_P \in K_Q$  são irrelevantes para a solução de regime permanente.  $\hat{I}_{re}^{pos} \in \hat{I}_{im}^{pos}$ são as partes real e imaginária da injeção de corrente de sequência positiva. POL2RET é o bloco de transformação de coordenadas polares para retangulares e o bloco algébrico SEQ2FAS efetua a transformação de componentes simétricos.



# 8.1.5 Modelo de Gerador trifásico dinâmico:

O comportamento da máquina síncrona sob efeito da sequência negativa é similar ao de uma máquina de indução operando com escorregamento s = 2, cujo circuito equivalente é ilustrado na Figura 8.13.  $R_r$  representa as perdas totais no cobre do rotor, e a potência mecânica transferida do rotor para o eixo está associada com  $|R_r(1-s) = s|_{s=2} = -R_r = 2$ . Portanto, metade das perdas no rotor é fornecida pelo estator, e a outra metade é drenada do rotor, na forma de torque de frenagem.



Figura 8.13 Circuito equivalente do motor de indução.

Onde o torque de sequência negativa:  $T^{neg} = R_r/2 (I^{neg})^2$ 

Onde  $I^{neg}$ é o componente de sequência negativa da corrente de armadura. O torque se sequência positiva, proveniente do modelo de Park aplicado à sequência positiva é dado por ( $\omega$ =1.0 pu)

$$T^{pos} = V_d I_d + V_q I_q + R_a (I^{pos})^2$$
$$R^{neg} = \frac{R_r}{2} + R_a$$

O modelo dinâmico proposto para a máquina síncrona trifásica se baseia na mesma estrutura de representação Norton equivalente dos modelos de regime permanente, e é detalhado na Figura 8.14. Inerentemente, é um modelo em componentes simétricos, acoplado à rede em componentes de fase via blocos de transformação fase-sequência-fase.





Figura 8.14 Modelo Dinâmico para a Máquina Síncrona trifásica.

Nesta figura se mostra o modelo da máquina síncrona trifásica com seus blocos de excitação e controle. O único acoplamento dinâmico do modelo com o desbalanço na rede elétrica está na equação de oscilação de rotor. O componente unidirecional do torque de sequência negativa, a ser inserido na equação de oscilação de rotor, pode ser calculado por:

$$T^{neg} = \frac{R_r}{2} (I^{neg})^2$$

Onde  $I^{neg}$  é o componente de sequência negativa da corrente de armadura. O torque de sequência positiva, proveniente do modelo de Park aplicado à sequência positiva é dado por ( $\delta$  = 1:0 pu):

$$T^{pos} = V_d I_d + V_q I_q + R_a (I^{pos})^2$$

De  $R^{neg} = R_r/2 + R_a$  e com auxilio da Figura 8.9(b):

$$G^{neg}(V^{neg})^2 = R^{neg}(I^{neg})^2 = T^{neg} + R_a(I^{neg})^2$$

Esta equação anterior fornece o torque de sequência negativa, acrescido de uma parcela de perdas devido ao componente de sequência negativa da corrente de armadura. Logo, complementando o balanço potência/torque da máquina síncrona com modelagem trifásica:

$$G^{zer}(V^{zer})^2 = R^{zer}(I^{zer})^2 = R_a(I^{zer})^2$$

A equação de oscilação do rotor pode ser escrita da forma:

$$T_{a} = T_{m} - T^{pos} - [G^{neg}(V^{neg})^{2} - G^{zer}(V^{zer})^{2}] - D(\omega - \omega_{0})$$

Onde  $T_a$  é o torque acelerante,  $T_m$  é o torque mecânico da máquina motriz e D é a constante de amortecimento.

$$\left[T^{neg}+T_{R_a}\right]=\left[G^{neg}(V^{neg})^2+G^{zer}(V^{zer})^2\right]$$



# 8.1.6 Modelo Dinâmico para a Máquina de Indução Trifásica

O modelo dinâmico para a máquina de indução trifásica é formado simplesmente por agregação dos três modelos de sequência, acoplados à rede em componentes de fase via blocos de transformação fase-sequência-fase. Ele está ilustrado na Figura 8.15, onde a variável escorregamento *s* foi substituída por *slip* para evitar ambiguidade com a variável *s* dos integradores. Como mencionado, o mesmo modelo é aplicado no cálculo do fluxo de potência.



Figura 8.15 Modelo Dinâmico para a Máquina de Indução trifásica.

# 8.1.7 Forma Geral de Dispositivos Shunt

Os modelos trifásicos desenvolvidos para máquinas girantes, incluindo os modelos de regime permanente para geradores (barras P V, P Q e V  $\theta$ ), foram equacionados em componentes simétricos e acoplados numa barra cujas tensões e injeções de outros dispositivos estão representadas em componentes de fase. Na frequência fundamental, com representação fasorial das tensões e correntes, estes modelos são governados pelo movimento do rotor, por definição associado à sequência positiva. Por outro lado, dispositivos estáticos como linhas de transmissão, transformadores e cargas são mais naturalmente modelados em componentes de fase.

A Figura 8.16 ilustra uma forma geral para representação de dispositivos shunt. Os blocos FAS2SEQ e SEQ2FAS aplicam as transformações necessárias nas tensões e correntes. Quando parcelas de admitâncias shunt estão presentes no modelo, estas devem também ser transformadas, o que por sua vez equivale a aplicar transformações de componentes nas tensões e nas correntes injetadas (absorvidas) pela admitância. Se estas admitâncias forem constantes, a transformação é paramétrica, isto é, aplicada somente uma vez nos parâmetros do modelo, o que reduz o esforço computacional.




Figura 8.16 Forma geral para representação de dispositivo shunt.

#### 8.1.8 Forma Geral de Dispositivos Série

A Figura 8.17 apresenta um modelo em componentes simétricos acoplado às suas duas barras terminais com modelagem em componentes de fase, empregando formulação de injeções de corrente. Outras variações podem ser construídas para dispositivo ou barras terminais com modelagem diferente, fase ou sequência, trifásico ou monofásico equivalente, aplicando os blocos de transformação adequados.



Figura 8.17 Forma geral para representação de dispositivo shunt.

A interface de rede foi formulada a partir das expressões de injeção de corrente e de um elemento  $\pi$  passivo, o qual não possui estados internos.

# 8.2 Interface de Rede Trifásica x Monofásica Equivalente

A existência de barras com modelagem trifásica e barras com modelagem de sequência positiva na mesma formulação do problema introduz uma nova interface no Simulight de dispositivo série que interligue duas barras com modelagens diferentes (monofásico e trifásico). Esta interface tem como princípio a Figura 8.16 e tem

equacionamento para um elemento  $\pi$  passivo, podendo representar linhas de transmissão ou transformadores sem variação automática de tape.

A Figura 8.18 mostra a modelagem de uma rede trifásica modelada em componentes simétricos, que é daqui que vamos a obter nossa rede em componentes de fase, que o Simulight utiliza.



Figura 8.18 Forma geral para representação de dispositivo shunt.

A rede em componentes de fase os elementos do subsistema trifásico têm suas admitâncias acopladas entre fases, formando blocos  $3 \times 3$  na matriz admitância de barras e blocos  $6 \times 6$  na matriz jacobiana. No subsistema monofásico equivalente, a representação envolve blocos  $1 \times 1$  e  $2 \times 2$ , respectivamente, tal como é mostrada na Figura 8.19.



Figura 8.19 Interface de rede em componentes de fase.

Para a formulação, as injeções de corrente e tensões inicia em coordenadas retangulares adequada para sistemas trifásicos, e a tensão no terminal monofásico



equivalente k é perfeitamente balanceada. Isto equivale a assumir que  $Y_{nrt}^{neg}$  e  $Y_{nrt}^{zer}$  são infinitos, ou que o terminal k está aterrado para a sequência negativa e sequência zero.

#### Modelagem Híbrida Monofásica/Trifásica (Monotri):

Essa implementação permite que uma parte do sistema seja modelada de forma monofásica (sequência positiva) e outra parte seja modelada de forma trifásica [5].

Por exemplo, a Figura 8.20 mostra uma possível utilização da modelagem Monotri, onde se representa o sistema de transmissão com modelos monofásicos (parte vermelha) e os sistemas de subtransmissão e distribuição com modelos trifásicos (parte cinza). O Simulight pode utilizar a representação Monotri tanto no problema de fluxo de potência quanto no problema de estabilidade transitória.



Figura 8.20 Utilização da modelagem híbrida monofásica/trifásica

Relatórios no Simulight 3 *φ*:



Dados de Ilha.:	Por Ilha Dados Barra Dados Todas 	홋 Por Sub : de Linha Nome B-08	Estação Dados de Iha.:	Por Area	E Por Empresa	⊞ Salvar como Texto Re	In Salvar como	Tabela Fech	ar	como Tabela Perdas	(MW):	ar 4.	×
Dados de l	Barra Dados Todas — Barra 8 Fase a Fase b Fase c See +	Nome B-08	Dados de Iha.:	Por Ilha 🕺 Por : e Barra Dados de Linh. Todas	Subestação d	Re ● Por Área E Por	Empresa	Salvar como Texto	T Salvar	como Tabela Perdas	(MW):	ar 4.	×
Iha.:	Todas — Barra 8 Fase a Fase b Fase c Sec +	Nome B-08	Dados de Ilha.:	Por Ilha 🕵 Por : e Barra Dados de Linhi Todas	Subestação d	Dor Área E Por	Empresa 🛛 🗒	Salvar como Texto	Salvar	como Tabela Perdas	(MW):	ar 4.	641
Iha.:	Todas Barra 8 Fase a Fase b Fase c Sec. +	Nome B-08	Dados de Ilha.:	Por Ilha & Por : a Barra Dados de Linha Todas	Subestação d	Por Area E Por	Empresa	Salvar como Texto	T Salvar	como Tabela Perdas	(MW):	ar4.	641
	Barra 8 Fase a Fase b Fase c Sec +	Nome B-08	Dados de Ilha.:	Barra Dados de Linha Todas	•					Perdas	(MW):	4.	641
	Barra 8 Fase a Fase b Fase c	Nome B-08	Iha.:	Todas						Perdas	(MW):	4.	641
	Barra 8 Fase a Fase b Fase c	Nome B-08	Iha.:	Todas						Perdas	(MW):	4.	641
	Barra 8 Fase a Fase b Fase c	Nome B-08		±							· · ·		
	8 Fase a Fase b Fase c	B-08		4.7									
	Fase b Fase c Seg. +			17 · · · ·						Perdas	(Mvar):	138.	261
	Fase c												
	Seg +			울, Subestação de	I Barra de	호텔 Subestação para	I Barra para	Nome	Circuito	MW	Mvar	Тар	MVA I
			<b>⊡</b> ₩	SE-08	B-08	SE-02	B-07	LT-03	1	-75.905	-10.704		^
	Seq			Fase a						-25.302	-3.568		
	Sea. 0			Fase b						-25.302	-3.568		
	6	B-06		Fase c						-25.302	-3.568		
•	7, 77	B-07	۰	SE-03	B-09	SE-03	B-03	TF-03	1	-85.000	14.955	1.000	
• =	9	B-09		SE-06	B-06	SE-03	B-09	LT-05	1	-59.463	-13.457		
• =	5, 55	B-05		SE-08	B-08	SE-03	B-09	LT-04	1	-24.095	-24.296		
• =	3	B-03	● 受	SE-03	B-09	SE-06	B-06	LT-05	1	60.817	-18.075		
•	1, 2	B-01	●爱	SE-02	B-07	SE-05	B-05	LT-06	1	86.620	-8.381		
• =	4	B-04	<b>⊡ 👮</b>	SE-02	B-07	SE-08	B-08	LT-03	1	76.380	-0.797		
÷- =	2	B-02	●爱	SE-03	B-09	SE-08	B-08	LT-04	1	24.183	3.119		
			• •	SE-02	B-07	SE-02	B-02	TF-02	1	-163.000	9.178	1.000	
			🗄 🗢	SE-02	B-02	SE-02	B-07	TF-02	1	163.000	6.654	1.000	
			€ ⊕	SE-01	B-04	SE-01	B-01	TF-01	1	-71.641	-23.923	1.000	
			10 🕀	SE-01	B-01	SE-01	B-04	TF-01	1	71.641	27.046	1.000	
			•	SE-03	B-03	SE-03	B-09	TF-03	1	85.000	-10.860	1.000	
			11111111111111111111111111111111111111	SE-01	B-04	SE-05	B-05	LT-02	1	40.937	22.893		
			₽ 簑	SE-05	B-05	SE-02	B-07	LT-06	1	-84.320	-11.313		
9 Registro	os		₽ 賛	SE-06	B-06	SE-01	B-04	LT-01	1	-30.537	-16.543		
			₽︎爱	SE-01	B-04	SE-06	B-06	LT-01	1	30.704	1.030		~
			<	SE'US	R_05	QE_01	R.04	11.02	1	-40 680	-38 687		>

Figura 8.21 Relatório após execução de Fluxo do potencia

Gráficos de Medidores:



Figura 8.22 Gráfico após execução de um evento

.



# 9 Simprot

# 9.1 Introdução

O Simprot ou Simulador de Falhas para Análise de Proteção em Sistemas Geradores é o produto final do projeto entre a COPPE e a Light Energia. O Simprot foi desenvolvido pela COPPE/UFRJ (Fundação Coppetec) para a Light Energia S.A., regido pelo contrato P&D 4500292527 (referência Coppetec PEE-17263).

O Simprot possibilita a avaliação da resposta do sistema de proteção a inúmeras possibilidades de eventos, permitindo detectar falhas de coordenação e necessidades de reajustes na proteção. [24]

Tendo em vista que o *Simulight* é um programa maduro, com uma estrutura de classes consolidada, interface gráfica amigável e recursos gráficos avançados, o Simprot foi incorporado aos módulos já existentes no Simulight, ou seja, o simulador de falhas passa a ser um dos aplicativos disponíveis no *Simulight*, assim como são o cálculo de Fluxo de Potência e a Simulação Dinâmica.

# 9.2 Especificação Funcional dos Módulos

Levando-se em consideração a estratégia de implementação descrita na seção anterior, a especificação funcional dos módulos apresentados na Figura 9.1, será realizada como a seguir:

- Geração do Banco de Dados: os dados da rede elétrica, na qual estão conectados os geradores em estudo, foram obtidos dos arquivos do SIN disponibilizados pelo NOS. Como já discutido em reuniões com engenheiros da Light, considera-se desnecessária a modelagem completa de todo o SIN para os estudos previstos com o Simprot. No equivalente do sistema elétrico gerado foram acrescentados os modelos dos geradores e controladores em estudo, assim como dos dispositivos de proteção. Esses modelos poderão ser definidos utilizando a biblioteca de modelos disponíveis no Simulight, a qual pode ser acessada através de sua interface.
- *Modelo do Sistema*: utilizando o banco de dados como definido acima, o programa *Simulight* gera *automaticamente* o modelo matemático do sistema elétrico, incluindo os geradores e seus controladores, e o sistema de proteção.
- Simulação de Eventos: a simulação de eventos, tais como curtos-circuitos, abertura de chaves e disjuntores, etc., pode ser modelada no Simulight através de informações fornecidas à sua interface ou diretamente na tela do Simprot, na qual o usuário poderá definir o gerador escolhido para o estudo, a lista de dispositivos de proteção do mesmo, as caraterísticas da simulação, e os eventos que serão simulados. Essa tela e outras, estão descritas em detalhes na Seção 9.4.





Figura 9.1 Estrutura funcional do software SimProt.

- Simulação: uma vez definido o sistema a ser simulado, a simulação propriamente dita é executada acionando as funções Fluxo de Potência, para calcular as condições iniciais da simulação, e Simulação Dinâmica para simular a evolução dinâmica do sistema e, consequentemente, a atuação do sistema de proteção.
- Análise de Resultados: a análise dos resultados da simulação poderá ser executada em dois tempos: a) durante o processo de simulação, através de tela específica que indica a evolução no tempo de variáveis (correntes tensões, etc.) previamente escolhidas e a indicação da atuação ou alarme de dispositivos de proteção, através de tela especial em desenvolvimento e descrita na Seção9.4; b) no final da simulação, analisando o resultado completo da mesma, em telas já disponíveis no Simulight, as quais mostram a evolução temporal das variáveis escolhidas e os eventos resultantes das simulações (atuação da proteção, aberturas de disjuntores, etc.).
- Alteração e Ajustes da Proteção: caso seja detectada uma atuação incorreta de algum dispositivo de proteção, as características dos mesmos poderão ser alteradas através da interface padrão do Simulight e a nova característica visualizada através de telas especificas.

# 9.3 Modelagem Computacional dos Relés de Proteção

A implementação dos relés de proteção no programa Simulight teve início no ano de 2007, durante o projeto de P&D "Desempenho Dinâmico da Geração Distribuída frente a Perturbações no SIN e de Manobras na Rede de Distribuição", desenvolvido pela COPPE/UFRJ para a Light. Na ocasião foram desenvolvidos modelos computacionais para os



relés 21 (distância), 25 (verificação de sincronismo), 27 (subtensão), 50/51 (sobrecorrente instantâneo/temporizado), 59 (sobretensão), 67 (função direcional) e 81u/o (sub/sobrefrequência). Estes modelos eram aplicados somente na simulação de sequência positiva (monofásica equivalente) do sistema elétrico, que era a então disponível no programa Simulight.

No ano de 2009 teve início o projeto de P&D "Pesquisa e Implementação de Simulação Dinâmica Trifásica nas Redes de Distribuição com Geração Distribuída", também desenvolvido pela COPPE/UFRJ para a Light, ocasião em que o simulador foi expandido para uma modelagem trifásica da rede elétrica empregando componentes de fase. Este desenvolvimento permitiu mais um avanço na modelagem dos sistemas de proteção, pois os relés passaram a ter disponível como grandeza de entrada para supervisão tensões ou correntes em qualquer uma das fases, redes de sequência, ou mesmo no neutro, ainda que em representação implícita. A grandeza frequência (de barra ou de ilha elétrica) permanece como uma variável inerentemente de sequência positiva, pois seu valor é essencialmente dependente da dinâmica eletromecânica das máquinas elétricas e do balanço carga total x geração total, praticamente não sendo afetada por desequilíbrios entre fases. Na ocasião foram desenvolvidos modelos computacionais para os relés 51G (sobrecorrente de neutro) e 59G (sobretensão de neutro), específicos para geradores.

No ano de 2013 teve início o projeto de P&D "Simulador de Falhas para Análise de Proteção em Sistemas Geradores" desenvolvido pela COPPE/UFRJ para a Light Energia, onde foram elaborados modelos computacionais para os relés 24 (sobre-excitação volts/hertz), 32 (reversão de potência ou motorização), 40 (perda de campo), 46 (sobrecorrente de sequência negativa), 47 (sobretensão de sequência negativa), 49 (imagem térmica de corrente) e 51V (sobrecorrente temporizada com restrição de tensão). Além disto, visando uma simulação mais realística, os modelos de relés desenvolvidos nos P&D anteriores foram revistos e adequados para permitir uma representação das características específicas dos relés aplicados nas usinas de geração da Light, conforme descrito nos catálogos de seus fabricantes.

No Simulight, a abordagem de um conjunto de funções de proteção não é a de um "relé multifunção", se assemelhando mais à aplicação do relé convencional eletromecânico, onde uma unidade de relé deve ser empregada separadamente para cada função de proteção, cada uma das fases, rede de sequência, e para operação em alarme, monitoração ou trip.

#### 9.3.1 Relé Base

A estrutura computacional básica de um relé de proteção está ilustrada na Figura 9.2. Deste modelo denominado Relé Base derivam todos os outros modelos de relés, por meio da adição de uma ou mais funções de proteção.





#### Figura 9.2 Estrutura computacional base do relé

O relé se conecta a um disjuntor, para o qual envia sinais de abertura e fechamento. A variável interna *close* pode se conectar internamente a outros blocos de função para enviar um sinal de fechamento ao disjuntor, como ocorre por exemplo com o uso da função de proteção 25 (verificação de sincronismo). A variável *trip* faz o mesmo para o sinal de abertura, sendo porém controlada pela variável *block*, que tem a função de bloquear o sinal de abertura para certas condições, como ocorre por exemplo com o uso da função de proteção 67 (direcional). As variáveis *t-trip* e *t-block* fazem o mesmo para sinais externos ao modelo base, permitindo que o relé receba sinais de atuação e bloqueio remotos.

A variável *tempz* se conecta internamente a blocos de função para indicar por meio de evento de log uma condição de sensibilização do relé, por exemplo, quando uma grandeza monitorada ultrapassa o seu valor de pick-up. Por sua vez, o disjuntor também envia ao ambiente de simulação eventos de log de abertura e fechamento. Atualmente o relé pode ser configurado com 3 modos de operação: o de *atuação*, onde os sinais de abertura e fechamento efetivamente operam o disjuntor, o de *monitoração*, onde somente um evento de log é gerado e o disjuntor não opera (mensagem "teria operado o relé de proteção xyz"), e o modo de *alarme*, funcionalmente equivalente ao modo de monitoração, porém com uma mensagem de log diferente ("alarmou o relé de proteção xyz"). No modo de alarme, o uso de um disjuntor acoplado ao relé é opcional.

#### 9.3.2 Relé de Sobrecorrente Instantâneo (50)

A Figura 9.3 apresenta o modelo completo do relé de sobrecorrente instantâneo (função 50), que também permite representar um relé de tempo definido (temporização fixa). O parâmetro *Tr* pode assumir um valor nulo (relé instantâneo) ou não-nulo, para modelar qualquer retardo não intencional (tempo para início de abertura de contato de disjuntores e tempo de eliminação do arco elétrico nos contatos) ou mesmo um retardo intencional (relé de temporização fixa).





Figura 9.3 Relé de sobrecorrente instantâneo (ou com temporização fixa)

Um modelo de TC acoplado ao relé se conecta a um ramo da rede elétrica, que pode ser um dispositivo shunt ou série. Para o caso do relé 50, o TC pode ser configurado para medir e entregar ao relé um valor de corrente de qualquer das fases (A, B, C) ou rede de sequência ("+", "-", "0"), ou ainda a corrente de retorno obtida pelo somatório das correntes nas três fases ("N" ou neutro implícito). Essencialmente o modelo de TC empregado tem a função de um *transdutor de correntes*, podendo representar um ou mais transformadores de corrente fisicamente acoplados ao relé. A corrente *I* assim obtida é comparada com o valor do parâmetro *pickup*. Quando ultrapassado este valor, é gerado um evento de log de sensibilização do relé e começa no bloco *Delay* a contagem do tempo Tr para a efetivação do trip. Se durante este intervalo a corrente retornar a um valor inferior ao de pick-up, o relé sofre o *reset* e o trip não ocorre.

#### 9.3.3 Relé de Sobrecorrente Temporizado (51)

A Figura 9.4 apresenta o modelo de relé de sobrecorrente de temporizado (função 51) com curva de tempo inverso. De forma análoga ao relé 50, este relé utiliza agora a razão entre a corrente monitorada e o valor de pick-up para calcular o tempo de retardo até o trip. Este relé implementa diversas curvas de tempo inverso padrão IEC e IEEE, conforme definido nas referências [25] e [26].





Figura 9.4 Relé de sobrecorrente temporizado (curva de tempo inverso)

Os parâmetros *dial* e *tipo* são utilizados na função de tempo inverso, sendo o tempo de operação  $T_{opr}$  definido pelas equações:

$$T_{opr} = \left(\frac{0.0515}{\left(\frac{l}{pickup}\right)^{0.02} - 1} + 0.1140\right) \times dial, \text{ para tipo} = 1 \text{ (curva moderadamente inversa)}$$

$$T_{opr} = \left(\frac{19.61}{\left(\frac{l}{pickup}\right)^2 - 1} + 0.4910\right) \times dial, \text{ para tipo} = 2 \text{ (curva muito inversa)}$$

$$T_{opr} = \left(\frac{28.2}{\left(\frac{l}{pickup}\right)^2 - 1} + 0.1217\right) \times dial, \text{ para tipo} = 3 \text{ (curva extremamente inversa)}$$

#### 9.3.4 Relé de Sobrecorrente Temporizado com Restrição de Tensão (51V)

A Figura 9.5 apresenta o modelo implementado para o relé de sobrecorrente temporizado com restrição de tensão (função 51V), de aplicação específica para geradores. Além do TC acoplado ao relé, um modelo de TP também é empregado, e de forma análoga ao modelo de TC, se comporta com um *transdutor de tensões*, podendo ser configurado para medir e entregar ao relé um valor de tensão de qualquer das fases (A, B, C) ou rede de sequência ("+", "-", "0"). No entanto, nas aplicações usuais do relé 51V somente o monitoramento de fases (correntes e tensões) é empregado, com uma unidade da função 51V para cada fase (A, B, C).





Figura 9.5 Relé de sobrecorrente temporizado com restrição de tensão

A implementação adotada para a característica de tempo inverso e de restrição de tensão é a do relé tipo DGP, da *General Electric*, conforme descrito no seu manual [27] :

$$T_{opr} = \frac{K}{\sqrt{\frac{I/pickup}{V} - 1}}$$

Onde K é uma constante (parâmetro do relé).

## 9.3.5 Relé de Sobrecorrente de Terra (51G)

A Figura 9.6 mostra o diagrama do relé de sobrecorrente de terra (função 51G), usualmente aplicado em geradores na proteção de faltas à terra. O modelo da função de proteção é o mesmo do relé 51, sendo o TC instalado no ramo de conexão do neutro do equipamento à terra, medindo a corrente de neutro Intr. A impedância de aterramento de valor Zntr pode assumir um valor nulo no caso de aterramento sólido.



Figura 9.6 Relé de sobrecorrente de terra



#### 9.3.6 Relé de Sobretensão (59)

A Figura 9.7 apresenta o modelo de relé de sobretensão (função 59) desenvolvido para este trabalho com uma característica composta de tempo inverso e tempo definido. A característica de tempo inverso é a do relé tipo DGP, da General Electric, conforme descrito no seu manual [27], sendo adicionada uma parcela de tempo definido  $T_r$ :

$$T_{opr} = \frac{K}{\left(\frac{V}{pickup}\right)^p - 1} + T_r$$

onde  $K \in p$  são parâmetros do relé. Fazendo K nulo, o relé opera com característica de tempo definido pelo valor do parâmetro  $T_r$ .



Figura 9.7 Relé de sobretensão (característica de tempo inverso/definido)

# 9.3.7 Relé de Subtensão (27)

A Figura 9.8 apresenta o modelo de relé de subtensão (função 27), também com uma característica composta de tempo inverso e tempo definido. A função característica de tempo inverso é análoga à do relé de sobretensão, sendo adicionada uma parcela de tempo definido  $T_r$ :





Figura 9.8 Relé de subtensão (característica de tempo inverso/definido)

#### 9.3.8 Relé de Sobretensão de Terra (59G)

A Figura 9.9 mostra o diagrama do relé de sobretensão de terra (função 59G), que é o análogo do relé de sobrecorrente de terra (51G), aplicado em geradores com aterramento do neutro através de impedância. O modelo da função de proteção é o mesmo desenvolvido para o relé 59, porém o TP é conectado ao ponto de conexão do neutro com a impedância de valor  $Z_{ntr}$ , medindo a tensão de neutro  $V_{ntr}$ .



Figura 9.9 Relé de sobretensão de terra

#### 9.3.9 Relé de Sobrecorrente de Sequência Negativa (46)

A Figura 9.10 apresenta o modelo de relé de sobrecorrente de sequência negativa (função 46), também desenvolvido para este projeto com uma característica composta de tempo inverso e tempo definido. A característica de tempo inverso é a do relé tipo DGP, da General Electric, conforme descrito no seu manual [27], sendo adicionada uma parcela de tempo definido  $T_r$ :



$$T_{opr} = \frac{K_2}{\left(\frac{I_2}{pickup}\right)^2} + T_r$$

onde  $I_2$  é a corrente de sequência negativa e  $K_2$  é uma constante.



Figura 9.10 Relé de sobrecorrente de sequência negativa

#### 9.3.10 Relé de Sobretensão de Sequência Negativa (47)

A Figura 9.11 apresenta o modelo de relé de sobretensão de sequência negativa (função 47), análogo do relé de sobrecorrente de sequência negativa (função 46). A característica de tempo inverso é a mesma do relé 46, com a tensão de sequência negativa  $V_2$  substituindo a corrente:

$$T_{opr} = \frac{K_2}{\left(\frac{V_2}{pickup}\right)^2} + T_r$$



Figura 9.11 Relé de sobretensão de sequência negativa



#### 9.3.11 Relé de Imagem Térmica (49)

A proteção de máquinas elétricas contra aquecimento excessivo devido a sobrecargas pode operar tanto com base em medição direta de temperatura (por meio de dispositivos RTD posicionados nos enrolamentos), ou com base em medição de corrente para avaliação da temperatura (por meio de um modelo de "imagem térmica de corrente"), ou por uma combinação de ambos. Como o software Simulight é um simulador de grandezas elétricas do sistema de energia, foi desenvolvido o modelo de imagem térmica ilustrado na Figura 9.12, que opera unicamente a partir da corrente de armadura da máquina.



Figura 9.12 Relé de Imagem Térmica.

Na Figura 9.12, o TC é pré-configurado para medir a corrente de sequência positiva  $I_{pos}$  da máquina, que é dividida pelo valor ajustado de *pickup*. Valores de corrente maiores que o de *pickup* sinalizam pela porta *tempz* a sensibilização do relé térmico. A razão  $I_{pos}$  /  $I_{pickup}$  é imputada no bloco computacional THER dedicado para o cálculo do nível de aquecimento da máquina, representado pela variável de saída H, que pode assumir valores reais entre 0 (máquina na temperatura ambiente) e 1 (máquina na temperatura máxima admissível, condição de trip). A saída auxiliar Htrip é uma saída discreta com valor 0, assumindo o valor 1 somente na condição de trip (H = 1). O uso da saída discreta simplifica a construção do modelo do relé, por não requerer blocos comparadores adicionais.

O bloco THER implementa a solução numérica da equação diferencial do modelo térmico da máquina, como descrito nas referências [28] e [29]. O nível de aquecimento da máquina num dado instante de tempo é calculado por:

$$H(t) = \left(\frac{I_{pos}}{I_{pickup}}\right)^2 \frac{\Delta t}{\Delta t + \tau} + \frac{\tau}{\Delta t + \tau} H(t - \Delta t)$$

onde  $\tau$  é a constante de tempo de aquecimento da máquina e  $H(t - \Delta t)$  é o nível de aquecimento no instante de tempo do passo anterior da simulação. No início da simulação (t = 0), a condição inicial do nível de aquecimento é calculado a partir da corrente da máquina por:

$$H(0) = \left(\frac{I_{pos}}{I_{pickup}}\right)^2$$



De forma análoga aos demais relés, acrescentou-se ainda na função 49 uma característica adicional de tempo definido, representado pelo parâmetro  $T_r$  e implementada por um bloco *Delay* em cascata com a saída Htrip. Fazendo  $\tau = 0$ , elimina-se a inércia térmica e o relé opera unicamente om característica de tempo definido. Fazendo  $T_r = 0$ , elimina-se o atraso no bloco *Delay* e o relé opera unicamente por característica térmica. Este recurso permite implementar funções de alarme de tempo definido utilizando-se a mesma função de proteção 49.

## 9.3.12 Relé Reversão de Potência (32)

A Figura 9.13 apresenta o modelo do relé de reversão de potência ativa (ou relé de motorização), tipicamente aplicado em unidades geradoras não para proteção da máquina síncrona, mas sim para proteção da máquina acionadora ou do sistema elétrico. Um transdutor de potência representado pelo bloco PQ entrega ao relé o valor da potência ativa total que entra no gerador (somatório das potências nas fases), que assume um valor positivo no caso de motorização. O relé é sensibilizado para potências maiores que o valor de pick-up, e opera com característica de tempo definido pelo parâmetro T<sub>r</sub>.



Figura 9.13 Relé reversão de potência ativa (motorização)

#### 9.3.13 Relés de Subfrequência (81u) e Sobrefrequência (81o)

A Figura 9.14 apresenta os modelos dos relés de subfrequência (81u) e sobrefrequência (81o), que diferem entre si somente no operador utilizado no bloco comparador com o valor de pick-up (< ou >, respectivamente). A característica é de tempo definido pelo parâmetro T<sub>r</sub>. Um transdutor de frequência representado pelo bloco FR entrega ao relé um valor de frequência elétrica no ponto de conexão (frequência de barra), calculada a partir da derivada do ângulo de fase da tensão de sequência positiva neste ponto.





Figura 9.14 Relés de subfrequência e sobrefrequência

# 9.3.14 Relé de Sobre-Excitação Volts por Hertz (24)

A Figura 9.15 apresenta o modelo do relé de proteção contra sobre-excitação (ou relé de volts por hertz). Os transdutores representados pelos blocos TP e FR entregam ao relé o valores da tensão e frequência, respectivamente. A razão destas grandezas e comparada com o valor pick-up e o relé opera com característica de tempo definido pelo parâmetro T<sub>r</sub>.



Figura 9.15 Relé de sobre-excitação volts por hertz

# 9.3.15 Relé de Distância (21)

A Figura 9.16 apresenta o modelo desenvolvido para o relé de distância. Os transdutores de tensão e corrente configuráveis entregam ao relé os fasores tensão e corrente medidos em um ponto do sistema elétrico, sendo então computada a impedância complexa Z vista a partir deste ponto. Uma impedância Z<sub>o</sub> (R<sub>o</sub> +j X<sub>o</sub>) definida como parâmetro é subtraída da impedância Z, e o módulo da impedância resultante é comparado com o valor de pick-up. Para valores menores que o do parâmetro *pickup*, o relé opera com



característica de tempo definido pelo parâmetro T<sub>r</sub>. A Figura 9.17 mostra o diagrama de operação do relé de distância. A região de operação é definida no plano R-X como um círculo com centro em ( $R_o$ ,  $X_o$ ) e raio igual ao parâmetro *pickup*.



Figura 9.16 Relé de distância



Figura 9.17 Diagrama de operação do relé de distância

# 9.3.16 Relé de Perda de Excitação (40)

A Figura 9.18 mostra o modelo do relé de perda de excitação (ou perda de campo) em geradores, enquanto que a Figura 9.19 mostra o seu diagrama de operação. Este relé é um caso particular do relé de distância (função 21), onde o parâmetro Ro é nulo, e o parâmetro Xo, assumido nesta aplicação como tendo sempre um valor negativo e maior em valor absoluto que o valor de pick-up (isto é, região de operação capacitiva), e sendo o seu valor absoluto denominado Xc (isto é, Xc deve ser informado sempre como um valor positivo e maior que o valor de pick-up). Os fasores tensão e corrente utilizados no cálculo da impedância são os de sequência positiva.





Figura 9.18 Relé de perda de excitação



Figura 9.19 Diagrama de operação do relé de perda de excitação

Tipicamente os ajustes de *pickup* e *X*<sub>c</sub> são escolhidos como:

$$pickup = \frac{1}{2}X_d$$
$$X_c = \frac{1}{2}(X'_d + X_d)$$

onde  $X_d$  e  $X'_d$  são as reatâncias síncrona e transitória do gerador, respectivamente.

#### 9.3.17 Relé de Verificação de Sincronismo (25)

A Figura 9.20 mostra o modelo do relé de verificação de sincronismo. O relé utiliza dois transdutores de tensão TP1 e TP2 conectados nos lados de um disjuntor inicialmente aberto e que será fechado somente quando houver condição de sincronismo entre os terminais. Os TPs são previamente configurados para medir tensão de sequência positiva. A condição de sincronismo é obtida quando a magnitude da diferença entre as tensões V2 e



V1 for menor que um valor pré-estabelecido, e permanecer assim por um intervalo de tempo suficiente para garantir o fechamento seguro do disjuntor. Graficamente, como ilustrado na Figura 9.21, quando o fasor V2-V1 permanecer dentro o círculo de raio igual ao parâmetro *pickup* pelo tempo *Tr*.



Figura 9.20 Relé de verificação de sincronismo



Figura 9.21 Diagrama de operação do relé de verificação de sincronismo

#### 9.3.18 Função Direcional (67)

Os relés 50, 51 (sobrecorrente) e 21 (distância) são dotados de uma característica adicional para identificar a direção da corrente ou impedância medida, isto é, possuem também uma função direcional (67). A Figura 9.22 apresenta o modelo da função direcional instalada dentro da estrutura do relé base. Os transdutores de corrente e tensão configuráveis entregam ao relé os ângulos de fase da corrente e da tensão. Esta função define uma região de bloqueio e uma região de atuação (não bloqueio), onde os parâmetros *teta* e *R90*° permitem o ajuste do relé. A função 67 pode ser melhor entendida graficamente através da Figura 9.23, onde estão representadas as duas regiões definidas pelo relé. Assim,



correntes na região de disparo do rele 11 permitem a atuação de uma determinada função (sobrecorrente, por exemplo) enquanto correntes na região de bloqueio do rele 12 inibem a atuação da função.



Figura 9.22 Função direcional



Figura 9.23 Diagrama de operação da função direcional

# 9.4 Desenvolvimento da Interface Simprot

O desenvolvimento da interface SimProt tem como foco a implementação de diversas funcionalidades que visam agilizar o estudo da proteção de sistemas geradores. Dentre esses recursos, está a busca rápida por geradores, útil em modelos de sistemas de grande porte, o acesso rápido aos relés instalados, a instalação de novos relés num gerador, a visualização de suas características e ainda a possibilidade de analisar o desempenho da proteção através da simulação de distúrbios no domínio do tempo.



#### 9.4.1 Utilização da ferramenta

A utilização da ferramenta Simprot é resumida no fluxograma da Figura 9.24. O usuário inicia o Simulight e carrega o sistema que deseja estudar. As etapas seguintes são descritas nas seções 9.4.2 (seleção de gerador e tela principal), 9.4.3 (dados da proteção) e 9.4.4 (simular defeitos e resultados).



**Figura 9.24** Fluxograma de utilização da ferramenta de análise de proteção de geradores.

# 9.4.2 Acesso à tela principal

A ferramenta de Análise de Proteção de Geradores, também chamada Simprot, é acessada pela interface principal. Na Figura 9.25 estão destacados o botão na barra de ferramentas e o menu para acesso da ferramenta. A ausência do botão e do menu indica que a versão instalada do Simulight não possui a ferramenta Simprot.

🐷 Simula	dor Trifásico para Redes Elétricas e Sistem	as c Ferramentas
Arquivo Exibir Sistema Elétrico Apli	cativos Ferramentas Relatórios Ajuda	Alteração Automática de Carga
		Equivalente de Rede
		Ferramenta de Análise de Proteção de Geradores (Simprot)
Rede Elétrica	Topologia/Área	Substituir Modelos e Bibliotecas

Figura 9.25 Acesso à ferramenta de Análise de Proteção de Geradores (Simprot).

Ao acessar o botão ou o menu, a janela de seleção de geradores da Figura 9.26 surgirá. Por padrão, serão exibidos apenas os geradores que possuam relés de proteção associados a seus terminais. Essa opção pode ser desabilitada desmarcando "Listar apenas geradores com proteção". A listagem de geradores é organizada por Subestação (na figura *"FONTES---138"*), indicando a sua área (na figura *"\* LIGHT ENERGIA \*"*). O campo *Procurar* busca pelo nome de geradores, subestações, áreas ou empresas conforme o usuário digita. Selecione um gerador e clique Ok para continuar na ferramenta.



<b>₽</b>	Selecione um Gerador do Sistema				×
☑ Listar apenas geradores com proteção	ю	Q, Pr	ocurar		
FONTES138 * LIGHT ENERGIA * UG253[A] (24 UG253[B] (16 UG relés) UG253[B] (16 UG	5253[C] (24 relés)				
			Ok	Cance	lar

Figura 9.26 Tela de seleção de geradores.

A próxima tela é a interface principal da ferramenta Simprot. Essa tela agrega todas as funcionalidades da ferramenta: unidades de proteção instaladas, características da proteção, acesso ao gerador e aos modelos da proteção, simulação de defeitos, relatórios de eventos e gráficos.

Essa tela é dividida em duas partes, conforme pode ser visto na Figura 9.27. Ao lado esquerdo está o diagrama de proteção do gerador e ao direito a área de visualização de características da proteção, à simulação e aos resultados da simulação.



Figura 9.27 Interface principal da ferramenta Simprot.



## 9.4.3 Diagrama e Gráfico de Característica da Proteção

O diagrama de proteção pode ser melhor visualizado na Figura 9.28(a). Ele indica alguns elementos associados ao gerador em estudo, como o barramento de alta tensão e de baixa tensão e disjuntores associados. Dados de bases do gerador podem ser acessados pelo botão "?" no canto superior direito, indicados na Figura 9.28 (b).

Os elementos mais importantes são os relés, que são agrupados por função. Aquelas com coloração mais clara indicam que não há relé da função instalado mas que é impossível instalar. A Figura 9.28 (c) mostra o menu acessível pelo clique direito sobre o relé não instalado. Aquelas com a borda azul mais escura indicam que há ao menos um relé da função instalado. A Figura 9.28 (d) mostra o menu associado ao clique direito, com mais opções.



Figura 9.28 (a) Diagrama de proteção; (b) bases associadas ao sistema e gerador; (c) menu de adição de relé; (d) menu de visualização e edição de relé instalado.

O código de coloração dos relés é melhor definido na Tabela 9.1. Durante a simulação, os símbolos dos relés podem mudar de cor conforme os relés são sensibilizados ou atuem. Um estado é mais prioritário que o outro, isto é, se de uma determinada função



um relé foi sensibilizado e outro operou abrindo disjuntor, o diagrama indicará a operação por ser prioritária.

Cor	Significado	Descrição
21	Função não instalada	Indica que não há relés dessa função instalado para esse gerador. Um relé pode ser instalado através do clique com o clique direito.
40	Função instalada	Indica que há ao menos um relé dessa função instalado nesse gerador. O relé pode ser editado através do duplo clique ou por menu do clique direito.
50	Função sensibilizada	Indica que ao menos um relé da função foi sensibilizado e poderá/poderia atuar após o seu tempo de operação.
596	Função em alarme	Indica que ao menos um relé da função passou do seu tempo de atuação e emitiu um alarme. Estado de maior prioridade que o sensibilizado.
51V	Função operou	Indica que ao menos um relé da função operou abrindo um disjuntor. Estado de maior prioridade que o de alarme.

Tabela 9.1. (	Código de cor	es do diagrama	de relés
---------------	---------------	----------------	----------

O duplo clique em um relé abre a tela de edição de relé descrita no item Proteção (5.3.6). Havendo mais de um relé instalado, o primeiro relé instalado será o preferencial na edição. Utilizando o menu da Figura 9.28 (d) é possível editar outro relé e o mesmo menu dá acesso para visualização de característica individualmente (*"Visualizar Apenas …"*). Para exibir e comparar mais características, use as opções *"Incluir Relé …"* que adicionam na visualização atual outra característica. O resultado pode ser visto na Figura 9.29 (a). Um novo relé da função pode ser adicionado com a opção *"Adicionar Relé …"*.





Figura 9.29 (a) característica da proteção; (b) menu de edição de característica; (c) menu do gráfico.

A Figura 9.29 (a) exibe, por padrão, a característica em *pu* do(s) relé(s) selecionado(s) no diagrama da Figura 9.28 (a). Se apenas uma característica estiver sendo exibida, é possível editá-la através do botão em forma de lápis no canto superior direito do gráfico, conforme mostra a Figura 9.29 (b). Esse botão dá acesso a um menu que permite acesso ao modelo (*"Editar parâmetros de ..."*), editar valor de *pick-up* (parâmetro *pickup*, se disponível), editar tempo de atuação (parâmetro *Tr*, se disponível) e editar o relé diretamente.

Se desejado, as unidades do gráfico podem ser alteradas acessando o menu de clique direito sobre o diagrama e desmarcando "*Medidas em pu*", conforme Figura 9.29 (c). Outras opções do menu incluem copiar e salvar o gráfico em arquivo ou editar o título exibido.

As características possíveis exibidas no gráfico são listadas na Tabela 9.2, bem como as funções dos relés que as adotam. Relés que implementam característica de tempo inverso podem ser configurados como tempo definido. Relés cuja característica é uma região também são do tipo tempo definido, embora a grandeza monitorada deve ultrapassar um limite em duas dimensões.

Тіро	Tempo Definido	Tempo Inverso	Região
Gráfico			
Descrição	Tempo definido para	Tempo é inversamente	e Atua se a grandeza

Tabela 9.2. Características exibidas na ferramenta



	atuar quando medida	proporcional ao valor da	monitorada entrar ou sair
	superar <i>pickup</i>	medida	da região definida
Relés	24, 32, 50, 810/U	27, 46, 47, 51, 51V, 51G, 59, 59G	21 e 40

#### 9.4.4 Simulação e Resultados

Abrindo a aba "*Simular*" na tela do Simprot dá acesso às opções de simulação da Figura 9.30. Elas são opções de visualização durante a simulação, duração e passo de simulação e tipo de evento/defeito aplicado.

eção Simular		
Opções da Sim	nulação	
O Monitorar Medido	ores	
🔿 Monitorar Relé de	e Impedância	
Simulação sem Mo	onitoração	
Duração:	10 segundos	
Passo de Simulaç	ão: 0.001 segundos 💊	
Escolha o ever Curto-Circuito n	nto para iniciar a simulação o Barramento "253A"	Iniciar Simulação
Escolha o ever Curto-Circuito n Curto-Circuito n	nto para iniciar a simulação o Barramento "253A" o Barramento "FONTES138"	Iniciar Simulação
Escolha o ever Curto-Circuito n Curto-Circuito n Curto-Circuito n	nto para iniciar a simulação o Barramento "253A" o Barramento "FONTES138" o Ponto "1"	Iniciar Simulação
Escolha o ever Curto-Circuito n Curto-Circuito n Curto-Circuito n Eventos definido	nto para iniciar a simulação o Barramento "253A" o Barramento "FONTES138" o Ponto "1" os pelo usuário	Iniciar Simulação
Escolha o ever Curto-Circuito n Curto-Circuito n Curto-Circuito n Eventos definido Importar evento	nto para iniciar a simulação o Barramento "253A" o Barramento "FONTES138" o Ponto "1" os pelo usuário es de arquivo	Iniciar Simulação

Figura 9.30 Aba de configuração da simulação

A Tabela 9.3 identifica as diferentes opções.

Тіро	Descrição
Monitorar Medidores	Mostra uma lista de medidores associados ao gerador em estudo cuja curva de medição pode ser monitorada durante a simulação. Útil para acompanhar se um sistema é estável ou a acomodação após a aplicação de um distúrbio. Pode apresentar impacto na performance em simulações mais longas.

<b>T</b> I I A A	~ ~		••	~	• •	, ~	
Tahela 9 3	()ncoes	dP.	monitorac	an na	simil	aca	in
	Obfoca	чc	monitoraç		Jinnai	uçu	

Monitorar Relé de Impedância	Exibe, durante a simulação e ao final dela, um gráfico de excursão da impedância do gerador. Essa opção estará disponível apenas se houverem instalados quatro medidores: módulo e ângulo da tensão, módulo e ângulo da corrente.
	Todos os medidores devem medir o mesmo tipo de componente (Exemplo: sequência positiva ou fase A).



Тіро	Descrição
	Além disso, é necessário selecionar um relé do tipo 21 ou 40. Apresenta impacto na performance da simulação.
Simulação sem Monitoração	Opção com monitoração gráfica desabilitada (padrão). Recomendável quando se tem conhecimento do efeito do distúrbio ou deseja-se melhor performance.
Duração	Duração da simulação em segundos. O valor padrão é 10. O valor deve ser suficiente para acomodar os eventos e seus efeitos. A simulação pode ser interrompida uma vez iniciada através do botão " <i>Parar</i> ".
Passo de Simulação	Configura o passo de cálculo da simulação. O valor padrão é 0,001 (1 milissegundo) mas alguns casos podem ser executados com 0,005 ou 0,010. Quanto menor o passo e maior a duração, maior a quantidade de memória utilizada o tempo de processamento necessário para concluir a simulação. Uma solução para divergências no início da simulação é a redução do passo.
Evento de Curto-Circuito	Aplica um evento de curto-circuito no ponto ou barramento indicado aos 100 milissegundos de simulação. Abre uma janela de edição de evento para a configuração da natureza do mesmo (trifásico, etc).
Eventos definidos pelo usuário	Abre a tela de controle de eventos descrita em Controle de Eventos (6.2) para que o usuário possa definir os próprios eventos, como aplicação de curtos- circuitos em outras áreas do sistema.
Importar Eventos	Abre a tela de carregamento de arquivo para que o usuário importe eventos pré- definidos de um arquivo.
Iniciar simulação	Executa o fluxo de potência implicitamente e inicia a simulação, bloqueando alguns elementos da interface. Se alguma opção de monitoração for selecionada, exibirá o gráfico.

Durante a simulação, uma listagem monitora o estado dos diversos relés associados ao gerador. Conforme os relés mudem de estado, a lista é preenchida com essas informações e o diagrama é atualizado para indicar as mudanças. A Figura 9.31 mostra que três relés do tipo 51V foram sensibilizados na ordem das fases A, B e depois C. Nesse estado, o relé inicia uma contagem de tempo associado à sua característica e poderá operar abrindo um disjuntor ou emitindo um alarme. O disjuntor que for aberto durante a simulação é atualizado para um símbolo sem preenchimento no diagrama da Figura 9.28 (a).



Figura 9.31 Simbolo de relé sensibilizado no diagrama, com indicação de fases sensibilizadas na ordem a, b e c.

Ao final da simulação, a aba "Simular" é ocultada e em seu lugar aparece a aba "Resultados". A aba "Simular" retornará somente quando o usuário restaurar o caso, reabrir o programa ou abrir um sistema diferente.

A tela inicial da aba "*Resultados*" é o relatório gráfico da Figura 9.32. Se a opção de monitorar medidor foi utilizada, o gráfico exibido é exatamente o do medidor selecionado. Se a opção de monitorar impedância tiver sido selecionada, o gráfico de impedância será exibido. O usuário pode navegar pelos medidores associados ao gerador pelos botões de navegação na parte inferior ou pela lista suspensa, tal como mostra a Figura 9.32.





Figura 9.32 Tela de relatório gráfico dos resultados da simulação

O usuário pode salvar ou copiar o gráfico através do menu de clique direito sobre o mesmo. Além disso, ele pode visualizar o relatório de rede (ver Relatórios, 6.4) e gráficos de medidores de todo o sistema (ver Simulação Completa, 6.3). Além do relatório gráfico, outros relatórios são acessíveis da tela do Simprot. São eles o relatório de eventos e o relatório de relés, acessíveis através do menu suspenso do botão "*Gráfico*".

O relatório de eventos, indicado na Figura 9.33, indica diversos eventos ocorridos durante a simulação. Todos os eventos são listados pelo tempo de ocorrência, subestação onde ocorreu, tipo e nome de equipamento ou nó afetado e uma mensagem descritiva. O relatório indica a aplicação de algum distúrbio (*Aplicado curto-circuito em barra*), mudança de estado em relés (*Sensibilizou relé de proteção*), mudança da topologia (*Aberto equipamento de manobra* e *O número de ilhas mudou de x para y*), ocorrência de divergência (*divergência detectada*) e finalização, indicando o tempo de processamento. O clique com o botão direito sobre o relatório dá acesso a opção de salvar o relatório em formato texto ou *csv*.



	Eventos	Rela	atório de Rede	Gráfico de M	iedidores
	Tempo	Subestação	Equipamento	Nome	Mensagem
	0.100	FONTES	NO	4	APLICADO CURTO-CIRCUITO EM BARRA
0	0.101	FONTES	RL51V	R51V UGA 1	SENSIBILIZOU RELÉ DE PROTEÇÃO
0	0.101	FONTES	RL51V	R51V UGA 2	SENSIBILIZOU RELÉ DE PROTEÇÃO
0	0.101	FONTES	RL51V	R51V UGA 3	SENSIBILIZOU RELÉ DE PROTEÇÃO
0	0.101	FONTES	RL50	R50-1 UGA 1	SENSIBILIZOU RELÉ DE PROTEÇÃO Salvar
0	0.101	FONTES	RL50	R50-1 UGA 2	SENSIBILIZOU RELÉ DE PROTEÇÃO
0	0.101	FONTES	RL50	R50-1 UGA 3	SENSIBILIZOU RELÉ DE PROTEÇÃO
0	0.101	FONTES	RL50	R50-2 UGA 1	SENSIBILIZOU RELÉ DE PROTEÇÃO
0	0.101	FONTES	RL50	R50-2 UGA 2	SENSIBILIZOU RELÉ DE PROTEÇÃO
0	0.101	FONTES	RL50	R50-2 UGA 3	SENSIBILIZOU RELÉ DE PROTEÇÃO
0	0.101	FONTES	RL50	R50-1 SR745	SENSIBILIZOU RELÉ DE PROTEÇÃO
0	0.101	FONTES	RL50	R50-1 SR745	SENSIBILIZOU RELÉ DE PROTEÇÃO
0	0.101	FONTES	RL50	R50-1 SR745	SENSIBILIZOU RELÉ DE PROTEÇÃO
0	0.313	FONTES	RL51V	R51V UGA 1	OPEROU RELÉ DE PROTEÇÃO
	0.313	FONTES	DISJNT	DJ-B-TRA	ABERTO EQUIPAMENTO DE MANOBRA
0	0.313	FONTES	RL51V	R51V UGA 2	OPEROU RELÉ DE PROTEÇÃO
0	0.313	FONTES	RL51V	R51V UGA 3	OPEROU RELÉ DE PROTEÇÃO
0	0.313				O numero de ilhas mudou de 1 para 2
0	0.361				Simulação finalizada em 7.515 segundos.

Figura 9.33 Tela de relatório de eventos da simulação

Finalmente, o relatório de relés da Figura 9.34 indica todas as mudanças de estados dos relés, mostrando um subconjunto das informações do relatório de eventos. Esse relatório indica o relé, o seu tipo de ação (*monitoração, alarme e operação*), o disjuntor associado e o seu estado. O relatório permite a ordenação pelos diferentes campos e colore as mudanças de estado de maneira similar ao diagrama de relés. A opção de salvar também é acessível pelo menu de clique direito.

	Relés	Re	latório d	e Rede	Gráfico d	le Medidores		Restaurar Caso
	Tempo	Relé		Estado		Ação	Disjuntor	
0	0.101	R50-2 UGA	1	Sensibilizou		Monitoração	DJ-B-TRA	
0	0.101	R50-1 SR7	45 U	Sensibilizou		Monitoração	DJ-B-TRA	
0	0.101	R50-2 UGA	2	Sensibilizou		Monitoração	DJ-B-TRA	
0	0.101	R50-2 UGA	3	Sensibilizou		Monitoração	DJ-B-TRA	
0	0.101	R50-1 SR7	45 U	Sensibilizou		Monitoração	DJ-B-TRA	Salvar
0	0.101	R50-1 SR7	45 U	Sensibilizou		Monitoração	DJ-B-TRA	Salvalin
0	0.101	R51V UGA	1	Sensibilizou		Operação	DJ-B-TRA	
D	0.101	R51V UGA	2	Sensibilizou		Operação	DJ-B-TRA	
0	0.101	R50-1 UGA	3	Sensibilizou		Monitoração	DJ-B-TRA	
0	0.101	R50-1 UGA	2	Sensibilizou		Monitoração	DJ-B-TRA	
D	0.101	R51V UGA	3	Sensibilizou		Operação	DJ-B-TRA	
D	0.101	R50-1 UGA	1	Sensibilizou		Monitoração	DJ-B-TRA	
	0.313	R51V UGA	1	Operou		Operação	DJ-B-TRA	
0	0.313	R51V UGA	2	Operou		Operação	DJ-B-TRA	
	0.313	R51V UGA	3	Operou		Operação	DJ-B-TRA	

Figura 9.34 Tela de relatório de relés



# 9.5 Exemplos

## 9.5.1 Sistema Máquina x Barra Infinita

A Figura 9.35 apresenta o diagrama do sistema Máquina x Barra Infinita utilizado neste exemplo.



Figura 9.35 Diagrama Unifilar - Máquina x Barra Infinita

O arquivo que modela este sistema está disponível no diretório de instalação do programa com o nome MBINF.FDX. Após carregar este arquivo, pode-se acessar a Ferramenta de Análise de Proteção de Geradores conforme indicado pela Figura 9.36.

👳 Simulad	lor Trifásico para Redes Elétr	Ferramentas	
Arquivo Exibir Sistema Elétrico Aplica	ativos Ferramentas Relatórios	Alteração Automática de Carga	
		Equivalente de Rede	
		Ferramenta de Análise de Proteção de Geradores (Simprot)	
Rede Elétrica	Topologia/Área		Substituir Modelos e Bibliotecas

Figura 9.36 Abertura da Ferramenta de Análise de Proteção de Geradores (Simprot)

A Figura 9.37 apresenta a tela inicial da Ferramenta de Análise de Proteção de Geradores. Nesta tela é possível verificar o total de relés instalados na UG-A de Fontes.



Figura 9.37 Tela inicial da Ferramenta de Análise de Proteção de Geradores (Simprot)

Ao realizar duplo clique no ícone do gerador, a tela de Análise de Proteção de Geradores, detalhada na Seção 5.3.6, é aberta. Como pode ser observado na Figura 9.38, este sistema possui três funções de proteção modeladas. São três relés pertencentes à função 50 (sobrecorrente instantâneo), um em cada fase, três relés da função 51V (sobrecorrente com restrição de tensão), também um em cada fase, e dois na função 81 (sub e sobrefrequência).



Análise de Proteção de Geradores	
🔕 Análise de Proteção de Geradores	
Fontes 138 kv ? Proteção Simular	
Curto-Circuito no Barramento "Usina Fontes" Curto-Circuito no Ponto "2" Eventos definidos pelo usuário Thortar eventos de arquivo	
<u>S</u> ubstituir Gerador	<u>F</u> echar

Figura 9.38 Tela de Análise de Proteção de Geradores (Simprot)

Os ajustes dos relés podem ser acessados através da tela de edição de relés, conforme descrito na Seção 5.3.6.

A seguir é aplicado um curto-circuito trifásico franco na barra de 138kV de Fontes Nova. Para tal, basta clicar no botão do evento pré-definido "Curto-Circuito no Barramento "Fontes"", como indicado pela Figura 9.39.



<i></i> ≰ A	nálise de Proteção de Geradores -	×
🔕 Análise de Proteção de Geradores		
Fontes 138 kV ? Proteção Simular		
Opções da Opções da Omitorar M Monitorar R Simulação si Duração: Passo de Simulação si Duração: Passo de Simulação si Curto-Circu Curto-Circu Eventos def Importar eventos def Importar e	Simulação edidores dé de Impedância m Monitoração 10 segundos S ulação: 0.001 segundos S vento para iniciar a simulação Iniciar Simulação to no Barramento "Usina Fontes" to no Barramento "Fontes" to no Ponto "2" nidos pelo usuário entos de arquivo	
Substituir Gerador		<u>F</u> echar

Figura 9.39 Aplicação de evento pré-definido

Então, a tela de edição do curto-circuito, Figura 9.40, é aberta. Pode-se, assim, editar os parâmetros do curto, de acordo com o especificado na Seção 6.2.

🐮 Aplicar Curto-Circuito 💌
Tempo: 0.100 seg. Subestação: Fontes
Nó: 3 Fontes
A
B
Curto Aberto
Ok Cancelar



Após a simulação do evento descrito, pode-se analisar o funcionamento da proteção. A Figura 9.41 apresenta o histórico de eventos e das alterações de estado dos relés. Nota-se



que, os relés de sobrecorrente instantâneos (50) das três fases foram sensibilizados e os relés de sobrecorrente com restrição de tensão (51V) sensibilizam e, posteriormente, operam abrindo o disjuntor TR-Fontes.

<u>s</u>	Anális	e de Proteção de G	eradores	- 🗆 🗙
🔯 Análise de Proteção de Geradores	5			
Fontes 138 kV ?	Proteção Resultados			
TR Fontes	Eventos	Relatório de Rede	Gráfico de Medidores	Restaurar Caso
	Tempo Subest	ação Equipamento	Nome Mens	sagem
24 21 21 22 21 22 32 59 40 40 40 40 40 40 50 50 51	<ul> <li>0.101 Fontes</li> <li>1.235 Fontes</li> <li>1.235 Fontes</li> <li>1.235 Fontes</li> <li>1.235 Fontes</li> <li>1.235 Fontes</li> <li>5.000</li> </ul>	RL50 RL50 RL51V RL51V RL51V RL51V DISJNT RL51V RL51V	Relé 30 - Fase A SENS Relé 50 - Fase B SENS Relé 50 - Fase C SENS R51V - Fase A SENS R51V - Fase A SENS R51V - Fase C SENS DJ-TR Fontes ABEF R51V - Fase B OPEF R51V - Fase C OPEF R51V - Fase C OPEF O nu Simu	SIBILIZOU RELÉ DE PROTEÇÃO SIBILIZOU RELÉ DE PROTEÇÃO ROU RELÉ DE PROTEÇÃO ROU RELÉ DE PROTEÇÃO ROU RELÉ DE PROTEÇÃO ROU RELÉ DE PROTEÇÃO mero de ilhas mudou de 1 para 2 lação finalizada em 69.078 segundos.
510 510 596 Sensibilizado Alarme Operou	<			>
Substituir Gerador				<u>F</u> echar

Figura 9.41 Histórico de eventos e estados dos relés

Os estados dos relés também podem ser visualizados alterando-se para o relatório "Relés", como mostrado na Figura 9.42, ou ainda pelas cores indicadas no diagrama unifilar.



Análise de Proteção de Geradores - 🗖 🗙								
🚫 Análise de Proteção de Geradores								
Fontes 138 kV ?	Proteção Resultados							
TR Fontes	Relés	Relatório de Rede	Gráfico de Medidores		Restaurar Caso			
	Tempo Relé	Medida	Estado	Ação	Disjuntor			
Usina Fontes	© 0.101 R51	V - Fase B TP: Fase B	, TC: Fase B Sensibilizou	Operação	DJ-TR Fontes			
5.6 KV	© 0.101 R51	V - Fase C TP: Fase C	C, TC: Fase C Sensibilizou	Operação	DJ-TR Fontes			
	O. 101 Relé	50 - Fase C TC: Fase C	Sensibilizou	Alarme	DJ-TR Fontes			
	O 0.101 Relé	50 - Fase A TC: Fase A	Sensibilizou	Alarme	DJ-TR Fontes			
	© 0.101 R51	V - Fase A TP: Fase A	, TC: Fase A Sensibilizou	Operação	DJ-TR Fontes			
(21) (27)	0 0.101 Relé	50 - Fase B TC: Fase B	Sensibilizou	Alarme	DJ-TR Fontes			
	0 1.235 R51	V - Fase B IP: Fase B	, TC: Fase B Operou	Operação	DJ-IR Fontes			
	0 1.235 R51	V - Fase C IP: Fase C	TC: Fase C Operou	Operação	DJ-TR Fontes			
	♥ 1.255 K51	V Frase A THI Frase A	, IC: Fase A Operou	Operação	DJ-IR Fontes			
(46)								
(49)								
60								
↓ ↓ ↓								
(51)								
610								
(516)								
25 🛛 📥 Normal								
🔰 🔰 🚺 (596) 🗖 Sensibilizado								
ר בו בייים Alarme בייים בו בייים								
- Operou	<				>			
Substituir Gerador					<u>F</u> echar			

Figura 9.42 Relatório de estado de relés

Ao abrir a tela de edição, é possível verificar no registro gráfico o instante de sensibilização e/ou atuação de cada relé. A Figura 9.43 exemplifica o citado para a sensibilização da função 50, fase A.

👳 Editando Relé	Editar Parâmeti	ros de Modelo 🛛 🗙			
Nome:         Relé 50 - Fase A           50         Empresa:         Sem Empresa	Operação Alarme Monitoração	Estado: Disjuntor: DJ-TR F	Sereblicado iontes V	Identificação Id: : Conexão do Relé	Fnc#50
♥ TC Dispositivo: UG Fontes A ♥	50 pk: 0.686	67 TP	ТС	Tensão Base (kV) Potência Base (MVA)	6.6 <b>S</b>
Terminal:     Usina Fontes (# 1)     V       Componente:     Fase "A"     V	Registro Gráfico			Pickup (A)	6000.943707
	3	-		Parâmetro Uni pickup	id Valor 0.686
		2 3 t[s]	4 5		
	ok	U Cancelar			

Sensibilização do relé



Figura 9.43 Instante de sensibilização – relé 50 fase A

A seguir, a Figura 9.44 mostra os gráficos de módulo da tensão de sequência positiva e das correntes nas fases para o evento aplicado.



Figura 9.44 Gráficos de tensão e corrente para o evento aplicado

# 9.5.2 Sistema Equivalente – Light Energia

Para executar a ferramenta Simprot ou Ferramenta para Análise de Proteção tal como realizamos os passos tal como foi mostrada na Figura 9.25 que é repetida na Figura 9.45, com isso será aberta a tela do Simprot que é mostrada na Figura 9.46.



Figura 9.45 Abertura da Ferramenta de Análise de Proteção de Geradores (Simprot).

Nesta tela inicial (lado esquerdo da Figura 9.46) mostra os geradores do sistema que contêm proteção. Para este exemplo, são três geradores da usina FONTES---138 da Light Energia, e contém um total de 85 relés (26 em UG253[A], 33 em UG253[B] e 26 em UG253 [C]) que conforme a seção 5.3.6, os relés pode atuar em três diferentes modos: operação, monitoração e alarme. A Figura 9.47 relaciona a lista de relés instalados na usina UG253[A].

O lado direito da Figura 9.46 mostra um pequeno diagrama unifilar indicando as conexões dos geradores da usina Fontes Nova.


😨 Selecione um Gerador do Sistema		
☑ Listar apenas geradores com proteção	Q Procurar	254
FONTES138 * LIGHT ENERGIA * UG253[A] (26 relés) UG253[B] (33 relés) UG253[C] (26 relés)		254A 254B 254C 253A 253B 253C UGA UGB UGC
	Ok Cancelar	L

Figura 9.46 Tela inicial da Ferramenta de Análise de Proteção de Geradores (Simprot).

Com um clique no gerdador UG253 [A] da Figura 9.46, ativa-se a tela mostrada na Figura 9.47, na parte direita da figura mostra a aba proteção onde pode-se observar as caracteristicas dos relés, tal como já foi detalhada na Seção 5.3.6.

# Lista de Relés na UGA

- 1ra. Coluna mostra o Tipo de relé
- 2da. Coluna o Nome do relé designado pelo usuário.
- 3ra Coluna Disjuntor: indica o disjuntor ligado ao relé a qual este será acionado para proteger o gerador.
- 4ta Coluna Medida: pode-se observar o dispositivo usado para a utilização do Relé.
- 5ta Coluna Ação: mostra o tipo de configuração: Monitoramento, Atuação e Alarma.

Тіро	Nome	Disjuntor	Medida	Ação
Relé 46	R46 UGA 1	DJ-B-TRA	TC: Seq	Monitoração
Relé 46	R46 UGA 2	DJ-B-TRA	TC: Seq	Atuação
Relé 40	R40 UGA 1	DJ-B-TRA	TP: Seq. +, TC: Seq. +	Monitoração
Relé 40	R40 UGA 2	DJ-B-TRA	TP: Seq. +, TC: Seq. +	Atuação
Relé 32	R32 UGA 1	DJ-B-TRA	Potência	Monitoração
Relé 32	R32 UGA 2	DJ-B-TRA	Potência	Atuação
Relé 51V	R51V UGA 1	DJ-B-TRA	TP: Fase A, TC: Fase A	Atuação
Relé 51V	R51V UGA 2	DJ-B-TRA	TP: Fase B, TC: Fase B	Atuação
Relé 51V	R51V UGA 3	DJ-B-TRA	TP: Fase C, TC: Fase C	Atuação
Relé 59G	R59G UGA	DJ-B-TRA	TP: Ntr.	Atuação
Relé 24	R24UGA 1	DJ-B-TRA	TP: Fase A, Freq.	Monitoração
Relé 24	R24 UGA 2	DJ-B-TRA	TP: Fase B, Freq.	Monitoração
Relé 24	R24 UGA 3	DJ-B-TRA	TP: Fase C, Freq.	Monitoração
Relé 59	R59 UGA	DJ-B-TRA	TP: Seq. +	Atuação
Relé 81U	R81u UGA	DJ-B-TRA	Frequência	Atuação
Relé 810	R810 UGA	DJ-B-TRA	Frequência	Atuação
elé 21	R21 Z1 DLP-GE UGA	DJ-B-TRA	TP: Seq. +, TC: Seq. +	Atuação
Relé 21	R21 Z2 DLP-GE UGA	DJ-B-TRA	TP: Seq. +, TC: Seq. +	Atuação
Relé 50	R50-1 UGA 1	DJ-B-TRA	TC: Fase A	Monitoração
Relé 50	R50-1 UGA 2	DJ-B-TRA	TC: Fase B	Monitoração
Relé 50	R50-1 UGA 3	DJ-B-TRA	TC: Fase C	Monitoração
Relé 50	R50-2 UGA 1	DJ-B-TRA	TC: Fase A	Monitoração
Relé 50	R50-2 UGA 2	DJ-B-TRA	TC: Fase B	Monitoração
Relé 50	R50-2 UGA 3	DJ-B-TRA	TC: Fase C	Monitoração
Relé 50	R50-1 SR745 UGA 1	DJ-B-TRA	TC: Fase A	Monitoração
Relé 50	R50-1 SR745 UGA 2	DJ-B-TRA	TC: Fase B	Monitoração
Relé 50	R50-1 SR745 UGA 3	DJ-B-TRA	TC: Fase C	Monitoração
Relé 50	R50-2 SR745 138kV 1	DJ-B-TRA	TC: Fase A	Monitoração
Relé 50	R50-1 SR745 138kV 1	DJ-B-TRA	TC: Fase B	Monitoração
Relé 50	R50-1 SR745 138kV 2	DJ-B-TRA	TC: Fase C	Monitoração
Relé 46	R46 SR745 138kV 1	DJ-B-TRA	TC: Seg	Monitoração

Figura 9.47 Lista de relés instalados na UG253[A] de Fontes.



😴 Análise de Proteção de Geradores 💿 💿 📧	
S Análise de Proteção de Geradores	Proteção Simular
Software       Protection         B-TRA       Opções da Simulação         B-TRA       Opções da Simulação         B-TRA       Simulação         Construer Medidores       Interver Medidores         B-TRA       Simulação         Construer Medidores       Interver Medidores         B-TRA       Simulação         Construer Medidores       Interver Medidores         B-TRA       Simulação         Cator       Interver Medidores         B-TRA       Simulação         Cator       Interver Medidores         Curto-Circuito no Barramento "253A"       Curto-Circuito no Barramento "PONTES138"         Curto-Circuito no Barramento "FONTES138"       Curto-Circuito no Barramento "I"         Eventos definidos pelo usuário       Importar eventos de arquivo         Substrue Cerador       Substrue Cerador	<section-header></section-header>
Terra -	

Figura 9.48 Tela do Simprot, Lista de relés instalados na UG253[A] de Fontes.

O lado esquerdo da Figura 9.48 mostram-se os eventos pré-definidos assim como a possibilidade de inserir novos eventos ou importar eventos de um arquivo externo. Estes eventos pré-definidos podem ser detalhados na Figura 9.49.



(a)



Figura 9.49 Eventos pré-definido: curto-circuito no barramento 253[A], 254[A] e 254.



Logo iremos simular um evento pré-definido, assim como indicada pela seta azul na Figura 9.49(a), trata-se de um curto-circuito na barra 253[A]. Ao clicar neste evento ( Curto-Circuito no Barramento "253A") será aberta a tela da Figura 9.50, onde o usuário tem a possibilidade de modificar o evento, tal como foi indicadas na seção 6.2.

Aplicar Curto	-Circuito 🗾
Tempo: Subestação:	0.100 seg.
Nó:	4 (253A)
A Curto	Aberto
B Curto	Aberto 🔽 Curto 🕅 Aberto
C Curto	Aberto
	Ok Cancelar

Figura 9.50 Evento de curto-circuito no barramento 253[A].

Durante a simulação, pode-se observar o LOG dos relés, conforme ilustra a Figura 9.51, sendo possível verificar quais relés vão atuar, sensibilizar ou alarmar e em que instante estas vão acontecer.





Figura 9.51 Durante a simulação, observa-se o relé que é sensibilizado, alarmado ou atuado.

Ao final da simulação podemos ver a lista e o estado dos relés, clicando em "Relés" na parte superior da Figura 9.52.

	Análise	de Proteção de (	Geradores		_ 🗆 📕
🔰 Análise de Proteção de G	radores				
254A 138 kV	? Proteção Resultad	dos			
J.**	Relés	> Relatório d	de Rede	Gráfico de Medidores	Restaurar Caso
Υ	Tempo	Relé	Estado	Ação	Disjuntor
253A	0 0.101	R51V UGA 1	Sensibilizou	Operação	DJ-B-TRA
6.6 kV	0 0.101	R51V UGA 2	Sensibilizou	Operação	DJ-B-TRA
	0 0.101	R51V UGA 3	Sensibilizou	Operação	DJ-B-TRA
	0 0.101	R50-1 UGA 1	Sensibilizou	Alarme	DJ-B-TRA
	0 0.101	R50-1 UGA 2	Sensibilizou	Alarme	DJ-B-TRA
	0.101	R50-1 UGA 3	Sensibilizou	Alarme	DJ-B-TRA
	0 0.101	R50-2 UGA 1	Sensibilizou	Alarme	DJ-B-TRA
	0 0.101	R50-2 UGA 2	Sensibilizou	Alarme	DJ-B-TRA
(32)(5	0.101	R50-2 UGA 3	Sensibilizou	Alarme	DJ-B-TRA
$\sim \gamma \sim$	0.101	R50-1 SR745 U	Sensibilizou	Alarme	DJ-B-TRA
	0.101	R50-1 SR745 U	Sensibilizou	Alarme	DJ-B-TRA
	0 0.101	R50-1 SR745 U	Sensibilizou	Alarme	DJ-B-TRA
$\checkmark$ $\Xi$	<ul> <li>0.313</li> </ul>	R51V UGA 1	Operou	Operação	DJ-B-TRA
(46)	O 0.313	R51V UGA 2	Operou	Operação	DJ-B-TRA
$ \bigcirc $	0 0.313	R51V UGA 3	Operou	Operação	DJ-B-TRA
	<ul> <li>0.393</li> </ul>	R59G UGA	Operou	Operação	DJ-B-TRA
(49)	0 0.481	R81o UGA	Sensibilizou	Operação	DJ-B-TRA
$  \qquad \Upsilon  $	4.101	R50-1 SR745 U	Alarmou	Alarme	DJ-B-TRA
60	4.101	R50-1 SR745 U	Alarmou	Alarme	DJ-B-TRA
	• 4.101	R50-1 SR745 U	Alarmou	Alarme	DJ-B-TRA
51V					
Sensibi	zado				
Substituir Gerador					Eechar

Figura 9.52 Lista de relés que foram sensibilizados, alarmados ou atuados.

A Figura 9.53 mostra a lista total de eventos durante a simulação no caso do curtocircuito trifásico simulado. Nesta lista podem ser observados os eventos desde o instante do curto-circuito, os relés sensibilizados, a formação de ilhas pela abertura de disjuntores e o fim da simulação.





Ē.	254A 138 kV	7	Proteçã	Bo Result	ados			
Ŧ.			<	Eventos	Relat	ório de Rede	Gráfico de Medidor	es
Υ				Tempo	Subestação	Equipamento	Nome	Mensagem
_	253A		>	0.100	FONTES138	NO	4	APLICADO CURTO-CIRCUITO EM BARRA
	6.6 kV		۲	0.101	FONTES138	RL51V	R51V UGA 1	SENSIBILIZOU RELÉ DE PROTEÇÃO
	$\supset$ $\square$		•	0.101	FONTES138	RL51V	R51V UGA 2	SENSIBILIZOU RELÉ DE PROTEÇÃO
	) C		۲	0.101	FONTES138	RL51V	R51V UGA 3	SENSIBILIZOU RELÉ DE PROTEÇÃO
			۲	0.101	FONTES138	RL50	R50-1 UGA 1	SENSIBILIZOU RELÉ DE PROTEÇÃO
₫	61)-	67	۲	0.101	FONTES138	RL50	R50-1 UGA 2	SENSIBILIZOU RELÉ DE PROTEÇÃO
	$\odot$		۲	0.101	FONTES138	RL50	R50-1 UGA 3	SENSIBILIZOU RELÉ DE PROTEÇÃO
	$\rightarrow$		۲	0.101	FONTES138	RL50	R50-2 UGA 1	SENSIBILIZOU RELÉ DE PROTEÇÃO
	(32)—	(59)	۲	0.101	FONTES138	RL50	R50-2 UGA 2	SENSIBILIZOU RELÉ DE PROTEÇÃO
$\frown$	$\mathbf{Y}$		•	0.101	FONTES138	RL50	R50-2 UGA 3	SENSIBILIZOU RELÉ DE PROTEÇÃO
$\gamma$	40		•	0.101	FONTES138	RL50	R50-1 SR745 UGA 1	SENSIBILIZOU RELÉ DE PROTEÇÃO
$\sim$	U		•	0.101	FONTES138	RL50	R50-1 SR745 UGA 2	SENSIBILIZOU RELÉ DE PROTEÇÃO
$\checkmark$	$\rightarrow$		•	0.101	FONTES138	RL50	R50-1 SR745 UGA 3	SENSIBILIZOU RELÉ DE PROTEÇÃO
	(46)		0	0.313	FONTES138	RL51V	R51V UGA 1	OPEROU RELÉ DE PROTEÇÃO
	$\mathbf{\gamma}$			0.313	FONTES138	DISJNT	DJ-B-TRA	ABERTO EQUIPAMENTO DE MANOBRA
			0	0.313	FONTES138	RL51V	R51V UGA 2	OPEROU RELÉ DE PROTEÇÃO
	49		0	0.313	FONTES138	RL51V	R51V UGA 3	OPEROU RELÉ DE PROTEÇÃO
	<b>—</b>		•	0.313				O numero de ilhas mudou de 1 para 2
	(50)		0	0.393	FONTES138	RL59G	R59G UGA	OPEROU RELÉ DE PROTEÇÃO
			•	0.481	FONTES138	RL81o	R81o UGA	SENSIBILIZOU RELÉ DE PROTEÇÃO
	- C		0	4.101	FONTES138	RL50	R50-1 SR745 UGA 1	ALARMOU RELÉ DE PROTEÇÃO
	(51)		0	4.101	FONTES138	RL50	R50-1 SR745 UGA 2	ALARMOU RELÉ DE PROTEÇÃO
	Ĭ		0	4.101	FONTES138	RL50	R50-1 SR745 UGA 3	ALARMOU RELÉ DE PROTEÇÃO
	(51)	1	0	10.000				Simulação finalizada em 431.172 segundo
	S.							
7	<u> </u>							
¥——	<b>—(</b> 516 <b>)</b>							
4	$\sim$							
56		Normal						
52	(596)	Sensibilizado						
20	u Y	Alarme						
		Operou						

Figura 9.53 LOG de eventos da simulação aplicada (evento de curto-circuito).

A Figura 9.54 mostra o instante onde o relé de sobrecorrente instantâneo "R50-1 UGA 1" foi sensibilizado, assim como o instante onde ele atuaria (lado direito da figura). Este evento é similar para os relés "R50-1 UGA 2" e "R50-1 UGA 3".



Figura 9.54 Relé de Sobrecorrente instantâneo da usina UGA 1.

A Figura 9.55 mostra o instante onde o relé de sobrecorrente instantâneo "R50-1 SR745 UGA 1" foi sensibilizado, assim como quando ele alarma (lado direito da figura). Este evento é similar para os relés "R50-1 SR745 UGA 2" e "R50-1 SR745 UGA 3".



Figura 9.55 Relé de Sobrecorrente instantâneo SR745 da usina UGA 1.





A Figura 9.56 mostra o instante onde o relé de sobrecorrente instantâneo "R51V UGA 1" foi sensibilizado, assim como quando ele opera (lado direito da figura). Este evento é similar para os relés "R51V UGA 2" e "R51V UGA 3".



**Figura 9.56** Relé de Sobrecorrente com restrição de tensão R51V da usina UGA 1.

A Figura 9.57 mostra o instante onde o relé de sobrefrequência "R810 UGA" foi sensibilizado, indicando também os limites de operação do relé 81.



Figura 9.57 Relé de Sobrefrequência da usina UGA.





A Figura 9.58 mostra a velocidade angular do gerador de Fontes Nova e a Figura 9.59 apresenta o módulo da tensão de alguns barramentos do sistema equivalente.



Figura 9.58 Velocidade angular de Fontes Nova.



Figura 9.59 Módulo da Tensão em alguns barramentos do sistema equivalente.

A ferramenta de análise de proteção de geradores funcionou de acordo com os valores de ajuste pré-definidos nos relés de proteção, ajustes estes que foram informados pela Light.

Com as respostas dadas pela ferramenta, pode-se realizar a verificação dos ajustes dos relés off-line, sem interferir a operação real do sistema de geração. Desta maneira, o especialista poderá reajustar os parâmetros dos relés na procura de otimizar a operação das unidades geradoras. Após o reajuste off-line, e após ter realizado testes com várias condições de operação, o novo ajuste poderá ser levado ao campo.



# **10 Referências Bibliográficas**

- [1] P. Kundur et al., "Definition and Classification of Power System Stability", *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 19, no. 2, May 2004.
- [2] G. N. Taranto, A. Manzoni, D. M. Falcão T. M. L.Assis, et.al, "Simu-lador para Análise das Dinâmicas de Curto e Longo Prazo em Redes de Subtransmissão e Distribuição com Geração Distribuída," Relató-rio Final Projeto P&D ANEEL, LIGHT S.E.S.A., Setembro, 2004.
- [3] G. N. Taranto, A. Manzoni, D. M. Falcão, J. I. R. Rodriguez, S. L. Escalante & T. M. L. Assis, "Desempenho Dinâmico da Geração Distribuída Frente a Perturbações no SIN e de Manobras na Rede de Distribuição," Relatório Final Projeto P&D ANEEL, LIGHT S.E.S.A., Dezembro 2008.
- [4] G. N. Taranto, D. M. Falcão, J. M. T. Marinho, T. M. L. Assis, J. I. R. Rodriguez & S. L. Escalante, "Pesquisa e Implementação de Simulação Dinâmica Trifásica nas Redes de Distribuição com Geração Distribuída", Relatório Final Projeto P&D ANEEL, LIGHT S.E.S.A, Março 2011.
- [5] J. M. T. Marinho, "Simulação em Sistemas de Energia Elétrica com Modelagem Flexível Monofásica e Trifásica," Tese de Doutorado, COPPE/UFRJ, Março 2008.
- [6] P. Kundur, Power System Stability and Control, McGraw Hill, 1994.
- [7] J. Arrillaga, C. P. Arnold, and B. J. Harker, Computer Modelling of Electrical Power Systems, John Wiley & Sons, Chichester, UK, 1983.
- [8] G.N. Taranto, COE 754 Dinâmica e Controle de Sistemas de Potência, COPPE/UFRJ, 2008.
- [9] A. J. Monticelli, Fluxo de Carga em Redes de Energia Elétrica, Edgar Blücher, 1983.
- [10] D.M. Falcão, Notas de Aula de Análise de Redes Elétricas, COPPE/UFRJ, 2006.
- [11] P.M. Anderson, Power System protection, McGraw Hill & IEEE-Press, 1999.
- [12] B. Stott, "Power System Dynamic Response Calculations", Proceedings of the IEEE, Vol. 67, No. 2, February 1979, pg. 219-241.
- [13] IEEE Working Group Report, "IEEE Screening Guide for Planned Steady-State Switching Operations to Minimize Harmful Effects on Steam Turbine-Generators," IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-99, No. 4, pp. 1519-1521, July/August 1980.
- [14] P. Pourbeik, D. G. Ramey, N. Abi-Samra, D. Brooks & A. Gaikwad, "Vulnerability of Large Steam Turbine Generators to Torcional Interactions During Electrical Grid Disturbances," IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 22, No. 3, pp. 1250-1258, August 2007.
- [15] ONS, "Diretrizes e Critérios para Estudos Elétricos," Procedimentos de Rede Submódulo 23.3.
- [16] J. M. T. Marinho, G. N. Taranto, "A Hybrid Three-Phase Single-Phase Power Flow Formulation", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 23, No. 3, pp.1063-1070, August 2008.
- [17] M. Chen, W. E. Dillon, "Power System Modelling", Proceedings of the IEEE, Vol. 62, No. 7, July 1974, pp. 901-915.
- [18] T. H. Chen, M. S. Chen, T. Inoue, et al., "Three-Phase Cogenerator and Transformer Models for Distribution System Analysis", IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 6, No. 4, October 1991, pp. 1671-1681.
- [19] M. J. Gorman, J. J. Grainger, "Transformer Modelling for Distribution System Studies Part II: Addition of Models to Ybus and Zbus", IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 7, No. 2, April 1992, pp. 575-580.



- [20] S. S. Moorthy, D. Hoadley, "A New Phase-Coordinate Transformer Model for Ybus Analysis", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 17, No. 4, November 2002, pp. 951-956.
- [21] M. R. Irving, A. K. Al-Othman, "Admittance Matrix Models of Three-Phase Transformers With Various Neutral Grounding Configurations", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 18, No. 3, August 2003, pp. 1210-1212.
- [22] B.-K. Chen, M.-S. Chen, R. R. Shoults, et al., "Hybrid three phase load flow", IEE Proceedings on Generation Transmission and Distribution, Vol. 137, Pt. C, No. 3, May 1990, pp. 177-185.
- [23] X.-P. Zhang, P. Ju, E. Handschin, "Continuation Three-Phase Power Flow: A Tool for Voltage Stability Analysis of Unbalanced Three-Phase Power Systems", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 20, No. 3, August 2005, pp. 1320-1329.
- [24] [referencia do projeto simprot]
- [25] IEC 60255-151 Measuring relays and protection equipement Part 151: Functional requirements for over/under current protection, aug/2009
- [26] IEEE Std C37.112-1996 Standard Inverse Time Characteristic Equations for Overcurrent Relays, 1996.
- [27] DGP Digital Generator Protection Relay<sup>™</sup> Instruction Manual, Manual P/N: GEK-100666F, GE Multilin, 2003.
- [28] D. Reimert, Protective Relaying for Power Generation Systems, Taylor & Francis, Florida, USA, 2006.
- [29] IEC 60255-149 Measuring relays and protection equipment Part 149: Functional requirements for thermal electrical relays, jul/2013.



# **ANEXOS**

# A. Modelos dos Dispositivos

	Modelos Estáticos							
Dispositivo	Sequêr	ncia Positiva	Tr	ifásico				
	ID	Descrição	ID	Descrição				
Carga	CARGA#pcte	Modelo P Constante	CARGA3ph#Mdl:Pcte:Yg	Modelo P Constante Yg				
	CARGA#zcte	Modelo Z Constante	CARGA3ph#Mdl:Pcte:D	Modelo P Constante Delta				
	CARGA#zip	Modelo ZIP	CARGA3ph#Mdl:Zcte:Yg	Modelo Z Constante Yg				
			CARGA3ph#Mdl:Zcte:D	Modelo Z Constante Delta				
			CARGA3ph#Mdl:ZIP:Yg	Modelo ZIP Yg				
			CARGA3ph#Mdl:ZIP:D	Modelo ZIP Delta				
Reator	REATOR#zcte	Modelo Z Constante	REATOR3ph#Mdl:Zcte:Yg	Modelo Z Constante Yg				
			REATOR3ph#Mdl:Zcte:D	Modelo Z Constante Delta				
Capacitor	CAPACTR#zcte	Modelo Z Constante	CAPACTR3ph#Mdl:Zcte:Yg	Modelo Z Constante Yg				
			CAPACTR3ph#Mdl:Zcte:D	Modelo Z Constante Delta				
Shunt	CARGA#pcte	Modelo P Constante	CARGA#pcte	Modelo P Constante				
Genérico	EQUIVREDE#Mdl:Zcte	Equivalente Z Constante	EQUIVREDE3ph#Mdl:Zcte:Yg	Equivalente Z Constante				
	SVC#ANAREDE-P	SVC Anarede	SVC3ph#ANAREDE-P	SVC ANAREDE 3ph				
			TRANSF3ph#Mdl:Gnd	Transf. de Aterramento				
Transformador	TRANSF#pi	Modelo Pi	TRANSF3ph#Mdl:Pi:Yg-Yg	Modelo Pi Yg-Yg				
	TRANSF#Mdl:PhShifter	Modelo Pi Defasador	TRANSF3ph#Mdl:Pi:Y-Y	Modelo Pi Y-Y				
			TRANSF3ph#Mdl:Pi:D-D	Modelo Pi D-D				
			TRANSF3ph#Mdl:Pi:Yg-D	Modelo Pi Yg-D				
			TRANSF3ph#Mdl:Pi:D-Yg	Modelo Pi D-Yg				
			TRANSF3ph#Mdl:Pi:Y-D	Modelo Pi Y-D				
			TRANSF3ph#Mdl:Pi:D-Y	Modelo Pi D-Y				
			TRANSF3ph#Mdl:Pi:Y-Yg	Modelo Pi Y-Yg				
			TRANSF3ph#Mdl:Pi:Yg-Y	Modelo Pi Yg-Y				
			TRANSF3ph#Mdl:PhShifter	Modelo Pi Defasador				
OLTC	OLTC#Mdl:Pi	Modelo Pi Convencional	OLTC3ph#Mdl:Pi:Yg	Modelo Pi Yg Convencional				
	OLTC#Mdl:Tau	Modelo Tau Iniecão de	OLTC3ph#Mdl:II:Pi:Yg	Modelo II Pi Yg Ctrl. Tap.				
		Corrente		Independente por Fase				
Linha de	LT#Mdl:Pi	Modelo Pi	LT3ph#Mdl:Pi	Modelo Pi Geral Desbalanceado				
Transmissão				em Components de Fase				
			LT3ph#Mdl:Pi:Seg	Modelo Balanceado com				
				Impedâncias em Componentes				
				de Sequência				
Ramal	RAMAL#pi	Modelo Pi	RAMAL3ph#Mdl:Pi	Modelo Pi Geral Desbalanceado				
				em Components de Fase				
			RAMAL3ph#Mdl:Pi:Seq	Modelo Pi Balanceado com				
				Impedâncias em Componentes				
				de Sequência				
Série Genérico	TCSC#ANATEM MD01	TCSC Anatem MD01	TCSC#ANATEM MD01	TCSC Anatem MD01				
Gerador	GERADOR#MDL:V0	V0 Controle Tensão/Ângulo	GERADOR3ph#Mdl:V0+	V0+ Controle Tensão/Ângulo				
	GERADOR#MDL:PV	PV Controle Tensão	GERADOR3ph#Mdl:PV+	PV+ Controle Tensão				
	GERADOR#MDL:PQ	PQ Sem Controle	GERADOR3ph#Mdl:PQ+	PQ+ Sem controle				
h								

	Modelos Dinâmicos					
Dispositivos	Sequên	cia Positiva	Trifásicos			
	ID	Descrição	ID	Descrição		
Carga	CARGA#Mdl:Zcte	Modelo Z Constante	CARGA3ph#Mdl:Zcte:Yg/D	Modelo Z Constante		



	CARGA#Mdl:ZIP	Modelo ZIP	CARGA3ph#Mdl:ZIP:Yg/D	Modelo ZIP
Reator	REATOR#Mdl:Zcte	Modelo Z Constante	REATOR3ph#Mdl:Zcte:Yg/D	Modelo Z Constante
Capacitor	CAPACTR#Mdl:Zcte	Modelo Z Constante	CAPACTR3ph#Mdl:Zcte:Yg/D	Modelo Z Constante
Gerador	GERADOR#GRP	Dinâmico Síncrono	GERADOR#GRP	Dinâmico Síncrono
	GERADOR.PV#GRP	Fotovoltaico	GERADOR.PV#GRP	Fotovoltaico
	GERADOR#Mdl:Zcte	Modelo Z Constante	GERADOR3ph#Mdl:Zcte	Modelo Z Constante 3ph
Máquina	MaqSincr#Mdl:I	Modelo I	MaqSincr3ph#Mdl:I	Modelo I 3ph
Síncrona	MaqSincr#Mdl:II	Modelo II	MaqSincr3ph #Mdl:II	Modelo II 3ph
	MaqSincr#Mdl:III	Modelo III	MaqSincr3ph #Mdl:III	Modelo III 3ph
	MaqSincr#Mdl:IV	Modelo IV	MaqSincr3ph #Mdl:IV	Modelo IV 3ph
	MaqSincr#Mdl:V	Modelo V	MaqSincr3ph #Mdl:V	Movelo V 3ph
	MaqSincr#ANATEM	Modelo ANATEM MD02	MaqSincr3ph#ANATEM	Modelo ANATEM MD02
	MD02		MD02	3ph
	MaqSincr#ANATEM	Modelo ANATEM MD03	MaqSincr3ph#ANATEM	Modelo ANATEM MD03
	MD03		MD03	3ph
	DDU	Disp. Def. pelo Usuário	DDU	Disp. Def. pelo Usuário
Regulador de	RegTensao#REF	Sem Reg. Tensão	RegTensao#REF	Sem Reg. Tensão
Tensão	RegTensao#Mdl:Ka	Modelo Ka	RegTensao#Mdl:Ka	Modelo Ka
	RegTensao#Mdl:1oORD	Modelo 1oORD	RegTensao#Mdl:1oORD	Modelo 1oORD
	RegTensao#Mdl:1oORDe	Modelo 1oORDe	RegTensao#Mdl:1oORDe	Modelo 1oORDe
Regulador de	CtrlVeloc#REF	Sem Reg. Veloc.	CtrlVeloc#REF	Sem Reg. Veloc.
Velocidade	CtrlVeloc#Mdl:Termo	Modelo Turbina RV_01	DDU	Disp. Def. pelo Usuário
Regulador	PSS#MdI:w	Modelo PSS_w	DDU	Disp. Def. pelo Usuário
Estabilizador				



# B. Blocos em XML do Simulight

# Tabela A.1 Lista de blocos para a formação de novos modelos

GRUPO	Ind.	TIPO	No SAÍDAS	No ENTRADAS	PARÂMETROS
	1	SOMAD	1	N	
	2	MULT	1	N	
	3	DIVS	1	2	
	4	GANHO	1	1	К
	5	MENOS	1	1	
	6	ABS	1	1	
	7	MOD	1	2	
MATEMATIC	8	MOD2	1	2	
	9	INVRS	1	1	
	10	SQR	1	1	
	11	SQRT	1	1	
	12	EXP	1	1	
	13	POW	1	2	
	14	LOG	1	1	
	15	SIGMD	1	1	Т
	16	SIN	1	1	
	17	COS	1	1	
	18	TAN	1	1	
TRIGONOM	19	ASIN	1	1	
	20	ACOS	1	1	
	21	ATAN	1	1	
	22	ATAN2	1	2	
	23	DQ2CMPLX	2	3	
COMPLEY	24	CMPLX2DQ	2	3	
CONFLEX	25	CMULT	2	4	
	26	CDIVS	2	4	
	27	LIMIT	1	1	Lmin, Lmax
	28	DEADBAND	1	1	Umin, Umax
	29	SELECT	1	3	
NEINLAR	30	MAX	1	N	
	31	MIN	1	N	
	32	DELAY	1	3	Т
	33	EQUAL	1	2	
	34	NEQUAL	1	2	
	35	GREATER	1	2	
ROOLEAN	36	GREATEREQ	1	2	
BOULLAIN	37	LESS	1	2	
	38	LESSEQ	1	2	
	39	OR	1	2	
	40	AND	1	2	



GRUPO	Ind.	TIPO	No SAÍDAS	No ENTRADAS	PARÂMETROS
	41	XOR	1	2	
	42	NOT	1	1	
DISCRET	43	zINTEGRD	1	1	K, T, To, Lmin, Lmax
DISCRET	44	PTOS	1	1	Ui, Yi
	45	CTE	1	-	cte
DISTURB	46	STEP	1	1	к, т
	47	CURV	1	1	Кі, Ті
CINI	48	CINI	-	-	Var, val(str)
	49	INTEGRD	1	1	К
	50	DERIVD	1	1	К
DINAMIC	51	LAG	1	1	К, Р, Т
DINAMIC	52	WASHOUT	1	1	К, Р, Т
	53	LEADLAG	1	1	P1, T1, P2, T2
	54	BLC2ORD	1	1	К, А, В, С
	55	oSHUNT	-	4	[P/Ire,Q/Iim,G,B]
	56	oSERIE	-	10	[Gs,Bs,(P/Ire,Q/Iim,G,B),(P/Ire,Q/Iim,G,B)]
OUTPUT	57	oLOGICO	-	2	[open/close]
	58	oRELE	-	3	[trip/close/tempz]
	59	oOTHERS	-	-	
	60	iTENS	2	-	
	61	iFREQ	1	-	
INDUT	62	iPOTE	2	-	
INPUT	63	iCORR	2	-	
	64	ilogi	1	-	
	65	iMODEL	1	-	string

Tabela A.2 Tabela de diagramas dos blocos: GRUPO → MATEMATIC

	Diagrama	Estrutura no XML
1	$u_1 \qquad \qquad$	<pre><somd id="xxx" out=" y " stt="NO"></somd></pre>
2	$u_1 \longrightarrow y$ $u_n \longrightarrow y$	<pre><mult id="xxx" out=" y " stt="NO"></mult></pre>
3	$n \xrightarrow{n} y$	<divs den=" d " id="xxx" num=" n " out=" y " stt="NO"></divs>
4		<ganh id="xxx" inp=" u " k=" K " out=" y " stt="NO"></ganh>





	Diagrama	Estrutura no XML
	и К У	
5	u y	<negv id="&lt;b&gt;xxx&lt;/b&gt;" inp=" &lt;b&gt;u&lt;/b&gt; " out=" &lt;b&gt;y&lt;/b&gt; " stt="&lt;b&gt;NO&lt;/b&gt;"></negv>
6	u   u   Y	<absl id="&lt;b&gt;xxx&lt;/b&gt;" inp=" &lt;b&gt;u&lt;/b&gt; " out=" &lt;b&gt;y&lt;/b&gt; " stt="&lt;b&gt;NO&lt;/b&gt;"></absl>
7	$a \longrightarrow \\ b \longrightarrow \sqrt{a^2 + b^2} \longrightarrow y$	<mod id="xxx" in1=" a " in2=" b " out=" y " stt="NO"></mod>
8	$a \longrightarrow a^2+b^2 \longrightarrow y$	<mod2 id="&lt;b&gt;xxx&lt;/b&gt;" in1=" &lt;b&gt;a&lt;/b&gt; " in2=" &lt;b&gt;b&lt;/b&gt; " out=" &lt;b&gt;y&lt;/b&gt; " stt="&lt;b&gt;NO&lt;/b&gt;"></mod2>
9	$u \longrightarrow \frac{1}{u} y$	<invs id="xxx" inp=" u " out=" y " stt="NO"></invs>
10	$u \longrightarrow u^2 \longrightarrow y$	<sqr "="" id="*** inp=" out=" y " stt="NO" u=""></sqr>
11	u → √u → y	<sqrt id="xxx" inp=" u " out=" y " stt="NO"></sqrt>
12	u EXP(u) Y	<expn id="&lt;b&gt;xxx&lt;/b&gt;" inp=" &lt;b&gt;u&lt;/b&gt; " out=" &lt;b&gt;y&lt;/b&gt; " stt="&lt;b&gt;NO&lt;/b&gt;"></expn>
13	$e \longrightarrow b^{e} \longrightarrow y$	<pow bas=" b " exp=" e " id="xxx" out=" y " stt="NO"></pow>
14	u LOG(u) y	<logt id="xxx" inp=" u " out=" y " stt="NO"></logt>
15	u y	<sign id="xxx" inp=" u " out=" y " stt="NO" t="xxx"></sign>



Diagrama		Estrutura no XML		
16	u SIN(u)y	<seno id="xxx" inp=" u " out=" y " stt="NO"></seno>		
17	u COS(u) y	<coss id="&lt;b&gt;xxx&lt;/b&gt;" inp=" u " out=" y " stt="NO"></coss>		
18	u TAN(u)y	<tang id="&lt;b&gt;xxx&lt;/b&gt;" inp=" &lt;b&gt;u&lt;/b&gt; " out=" &lt;b&gt;y&lt;/b&gt; " stt="&lt;b&gt;NO&lt;/b&gt;"></tang>		
Diagrama		Estrutura no XML		
19	u → ASIN(u) → Y	<asen id="&lt;b&gt;xxx&lt;/b&gt;" inp=" &lt;b&gt;u&lt;/b&gt; " out=" &lt;b&gt;y&lt;/b&gt; " stt="NO"></asen>		
20	u ACOS(u) y	<acos id="xxx" inp=" u " out=" y " stt="NO"></acos>		
21	u ATAN(u)y	<atan id="&lt;b&gt;xxx&lt;/b&gt;" inp=" &lt;b&gt;u&lt;/b&gt; " out=" &lt;b&gt;y&lt;/b&gt; " stt="&lt;b&gt;NO&lt;/b&gt;"></atan>		
22	n $\rightarrow$ ATAN(n/d) $\rightarrow$ Y	<atan2 den=" d " id="xxx" num=" n " out=" y " stt="NO"></atan2>		

# Tabela A.3 Tabela de diagramas dos blocos: GRUPO → TRIGONOM

# Tabela A.4 Tabela de diagramas dos blocos: GRUPO $\rightarrow$ COMPLEX

Diagrama		Estrutura no XML	
23	$d \longrightarrow [T]_{delt} * \begin{bmatrix} d \\ q \end{bmatrix} \rightarrow \text{re}$ $delt \longrightarrow \text{im}$	<pre><dq-c id="xxx"></dq-c></pre>	
24	$\begin{array}{c} re \\ im \\ delt \end{array} \begin{bmatrix} T \end{bmatrix}_{delt} * \begin{bmatrix} re \\ im \end{bmatrix} \xrightarrow{q} q$	<pre><c-dq id="xxx"></c-dq></pre>	
25	$\begin{array}{c} A_{re} \\ A_{im} \\ B_{re} \\ B_{im} \end{array}  \overline{A} * \overline{B} \\ & & & & & & & & \\ \end{array}$	<pre><cmul id="xxx"></cmul></pre>	





# Tabela A.5 Tabela de diagramas dos blocos: GRUPO $\rightarrow$ NLINEAR

Diagrama		Estrutura no XML	
27	u Lmx y	<pre><limt id="xxx" inp=" u " lmax=" Imx " lmin=" Imn " out=" y "></limt> OU  <limt id="xxx" inp=" u " out=" y "></limt></pre>	
28	u Umx y	<pre><dead id="xxx" inp=" u " out=" y " umax=" Umx " umin=" Umn "></dead> OU  <dead id="xxx" inp=" u " out=" y "></dead></pre>	
29	slct A (? > 0)	<slct id="xxx" out=" y " sgn1=" A " sgn2=" B " slct=" slct "></slct>	
30	$u_1 \longrightarrow MAX \longrightarrow Y$	<pre><maxm id="xxx" out=" y "></maxm></pre>	
31	$u_1 \longrightarrow MIN \longrightarrow Y$	<pre><minm id="xxx" out=" y "></minm></pre>	
32	$u \longrightarrow u \qquad y \qquad \\ t \longrightarrow t_0 \qquad t_0 + T_r \qquad \qquad$	<pre><dela id="xxx" inp=" u " out=" y " set="set" t="T" to="t0"></dela></pre>	



Гabela A.6 Tabela de diagramas dos blocos: GRUPO → BOOLEAN
--

	Diagrama	Estrutura no XML
33	$A \longrightarrow A = B \qquad y \\ true: y = 1$	<eq id="&lt;b&gt;***&lt;/b&gt;" op1=" &lt;b&gt;A&lt;/b&gt; " op2=" &lt;b&gt;B&lt;/b&gt; " out=" &lt;b&gt;y&lt;/b&gt; "></eq>
34	$A \longrightarrow A != B \qquad y \\ true: y = 1$	<ne id="&lt;b&gt;xxx&lt;/b&gt;" op1=" &lt;b&gt;A&lt;/b&gt; " op2=" &lt;b&gt;B&lt;/b&gt; " out=" &lt;b&gt;y&lt;/b&gt; "></ne>
35	$A \longrightarrow A > B \qquad y \\ true: y = 1$	<gt id="&lt;b&gt;xxx&lt;/b&gt;" op1=" &lt;b&gt;A&lt;/b&gt; " op2=" &lt;b&gt;B&lt;/b&gt; " out=" &lt;b&gt;y&lt;/b&gt; "></gt>
	Diagrama	Estrutura no XML
36	$A \longrightarrow A \ge B \qquad \qquad$	<ge id="&lt;b&gt;xxx&lt;/b&gt;" op1=" &lt;b&gt;A&lt;/b&gt; " op2=" &lt;b&gt;B&lt;/b&gt; " out=" &lt;b&gt;y&lt;/b&gt; "></ge>
37	$A \longrightarrow A < B \qquad y \\ true: y = 1$	<lt id="&lt;b&gt;xxx&lt;/b&gt;" op1=" &lt;b&gt;A&lt;/b&gt; " op2=" &lt;b&gt;B&lt;/b&gt; " out=" &lt;b&gt;y&lt;/b&gt; "></lt>
38	$A \longrightarrow A <= B \qquad \forall y = 1$	<le id="&lt;b&gt;xxx&lt;/b&gt;" op1=" &lt;b&gt;A&lt;/b&gt; " op2=" &lt;b&gt;B&lt;/b&gt; " out=" &lt;b&gt;y&lt;/b&gt; "></le>
39	$A \longrightarrow A     B \qquad y \\ true: y = 1$	<or id="&lt;b&gt;xxx&lt;/b&gt;" op1=" &lt;b&gt;A&lt;/b&gt; " op2=" &lt;b&gt;B&lt;/b&gt; " out=" &lt;b&gt;y&lt;/b&gt; "></or>
40	A A & B y B true: y = 1	<and id="xxx" op1=" A " op2=" B " out=" y "></and>
41	$A \longrightarrow A \text{ XOR } B \longrightarrow Y \text{ true: } y = 1$	<xor id="xxx" op1=" A " op2=" B " out=" y "></xor>
42	$u \longrightarrow NOT \qquad y \\ 0 \rightarrow 1$	<not id="&lt;b&gt;xxx&lt;/b&gt;" inp=" &lt;b&gt;u&lt;/b&gt; " out=" &lt;b&gt;y&lt;/b&gt; "></not>



# Tabela A.7 Tabela de diagramas dos blocos: GRUPO → DISCRET



# Tabela A.8 Tabela de diagramas dos blocos: GRUPO → DISTURB

Diagrama		Estrutura no XML	
46	$u \xrightarrow{k.u} y$	<pre>STEP id="***" inp=" u " out=" y " K=" k " T=" t "/&gt;</pre>	
47	tempo $z_n$ b c $u$ $t_0$ $t_1$ $t_2$ $t_n$ (Ki,Ti)  i=a,b,c,d,	<pre><curv id="xxx" inp=" u " out=" y "></curv></pre>	

# Tabela A.9 Tabela de diagramas dos blocos: GROUP\_NLIN → DISCRET

Diagrama Estrutura no XML		Estrutura no XML
48	CIS	<cini expr="&lt;b&gt;xxx&lt;/b&gt;" id="&lt;b&gt;xxx&lt;/b&gt;" vars="&lt;b&gt;xxx&lt;/b&gt;"></cini>



# Tabela A.10 Tabela de diagramas dos blocos: GRUPO → DISCRET

	Diagrama	Estrutura no XML
49	$u \xrightarrow{k} y$	<intg id="&lt;b&gt;xxx&lt;/b&gt;" inp=" &lt;b&gt;u&lt;/b&gt; " k=" &lt;b&gt;k&lt;/b&gt; " out=" &lt;b&gt;y&lt;/b&gt; " stt="&lt;b&gt;0&lt;/b&gt;"></intg>
50	u y	<derv id="&lt;b&gt;xxx&lt;/b&gt;" inp=" &lt;b&gt;u&lt;/b&gt; " k=" &lt;b&gt;k&lt;/b&gt; " out=" &lt;b&gt;y&lt;/b&gt; " stt="0"></derv>
51	u k y	<lag id="xxx" inp=" u " k=" k " out=" y " p=" p " stt="0" t=" t "></lag>
52	u k.s y	<pre><wsht id="xxx" inp=" u " k=" k " out=" y " p=" p " stt="0" t=" t "></wsht></pre>
53	$u \longrightarrow \frac{p1 + t1.s}{p2 + t2.s} \qquad \qquad$	<ldlg id="xxx" inp="u" out="y" p1="p1" p2="p2" stt="0" t1="t1" t2="t2"></ldlg>
54	$u \longrightarrow \frac{k}{a.s^2 + b.s + c} \longrightarrow y$	<blc2 a="a" b="b" c="c" id="xxx" inp=" u " k="k" out=" y " stt="0"></blc2>



# C. Modelos Dinâmicos [2] [7]

B.1 Equações da Maquina Síncrona:

#### Modelo Clássico:

$$\frac{d^2\delta}{dt^2} = \frac{\pi f_0}{H} \left( P_m - P_e - D \frac{d\delta}{dt} \right)$$
$$p\omega = \frac{\pi f_0}{H} \left( P_m - P_e - D(\omega - 2\pi f_0) \right)$$
$$p\delta = \omega - 2\pi f_0$$

Para os outros modelos recomendasse [2] [7]

# B.2 Parâmetros da Maquina Síncrona:

Circuitos equivalentes para o eixo direto e em quadratura, considerando dois circuitos amortecedores para o eixo Q (1q e 2q) e um circuito para o eixo D (1d). Valores em p.u.



Figura B.1 – Circuito equivalente no eixo-d.



Figura B.2 – Circuito equivalente no eixo-q.

#### Parâmetros da Maquina Síncrona:

$$\begin{split} L'_{d} &= L_{l} + \frac{L_{ad}L_{fd}}{L_{ad} + L_{fd}}, \qquad L''_{d} = L_{l} + \frac{L_{ad}L_{fd}L_{1d}}{L_{ad}L_{fd} + L_{ad}L_{1d} + L_{fd}L_{1d}} \\ L'_{q} &= L_{l} + \frac{L_{aq}L_{1q}}{L_{ad} + L_{fd}}, \qquad L''_{q} = L_{l} + \frac{L_{aq}L_{1q}L_{2q}}{L_{aq}L_{1q} + L_{aq}L_{2q} + L_{1q}L_{2q}} \end{split}$$

Tabela B.1 Expressões clássica e exata dos parâmetros da maquina Síncrona

Parâmetro	Expressão clássica	Expressão Exata
$T'_{d0}$	$T_1$	$T_1 + T_2$
$T'_d$	$T_4$	$T_{4} + T_{5}$
$T_{d0}^{\prime\prime}$	$T_3$	$T_3[T_1 / (T_1 + T_2)]$
$T_d''$	$T_6$	$T_6[T_4 / (T_4 + T_5)]$
$L'_d$	$L_d(T_4 / T_1)$	$L_d(T_4+T_5)/(T_1+T_2)$
$L_d''$	$L_d(T_4T_6)/(T_1T_3)$	$L_d(T_4T_6)/(T_1T_3)$

OBS: Por serem valores em p.u. a indutância em p.u. é igual à reatância em p.u. (100%).

Onde:

$$T_{1} = \frac{L_{ad} + L_{fd}}{R_{fd}}, \qquad T_{2} = \frac{L_{ad} + L_{1d}}{R_{1d}}$$

$$T_{3} = \frac{1}{R_{1d}} \left( L_{1d} + \frac{L_{ad}L_{fd}}{L_{ad} + L_{fd}} \right), \qquad T_{4} = \frac{1}{R_{fd}} \left( L_{fd} + \frac{L_{ad}L_{l}}{L_{ad} + L_{l}} \right)$$

$$T_{5} = \frac{1}{R_{1d}} \left( L_{1d} + \frac{L_{ad}L_{l}}{L_{ad} + L_{l}} \right), \qquad T_{6} = \frac{1}{R_{1d}} \left( L_{1d} + \frac{L_{ad}L_{l}L_{fd}}{L_{ad}L_{l} + L_{ad}L_{fd} + L_{fd}L_{l}} \right)$$

$$T'_{q0} = \frac{L_{aq} + L_{1q}}{R_{1q}}, \qquad T''_{q0} = \frac{1}{R_{2q}} \left( L_{2q} + \frac{L_{aq}L_{1q}}{L_{aq} + L_{1q}} \right)$$

#### Para maquinas de pólos salientes os parâmetros no eixo-q são:

$$L_q = L_l + L_{aq}, \qquad L_q'' = L_l + \frac{L_{aq}L_{1q}}{L_{aq} + L_{1q}}, \qquad T_{q0}'' = \frac{L_{aq} + L_{1q}}{R_{1q}}$$

- OBS: 1. Parâmetros transitórios como  $L_q'$  e  $T_{q0}'$  não são aplicáveis neste caso.
  - 2. No eixo-d, é apropriado considerar dois circuitos do rotor (campo e amortecimento) e as expressões anteriores é aplicável para maquinas de pólos salientes.

De acordo com valores reais e padrões das maquinas síncronas, a variação dos parâmetros das reatâncias e do tempo, em regime, transitório e subtransitório se tem:

$$\begin{split} X_{d} &\geq X_{q} > X'_{q} \geq X'_{d} > X''_{q} \geq X''_{d} \\ T'_{d0} &> T'_{d} > T''_{d0} > T''_{d} > T_{kd} \\ T'_{q0} &> T'_{q} > T''_{q0} > T''_{q} \end{split}$$



Parâmetros		Hidráulica	Térmica
Reatância Síncrona	$X_{d}$	0.6 - 1.5	1.0 - 2.3
	$X_{q}$	0.4 - 1.0	1.0 - 2.3
Reatância Transitória	$X'_d$	0.2 – 0.5	0.15 – 0.4
	$X'_q$	-	0.3 - 1.0
Reatância Subtransitória	$X_d''$	0.15 - 0.35	0.12 - 0.25
	$X_q''$	0.2 – 0.45	0.12 - 0.25
Constante de tempo	$T'_{d0}$	1.5 – 9.0	3.0 - 10.0
Transitório (circ. aberto)	$T_{q0}^{\prime}$	-	0.5 – 2.0
Constante de tempo	$T_{d0}''$	0.01 - 0.05	0.02 - 0.05
Subtransitória (circ. aberto)	$T_{q0}^{\prime\prime}$	0.01 - 0.09	0.02 - 0.05
Indutância do Estator	$X_l$	0.1-0.2	0.1 - 0.2
Resistência do Estator	$R_a$	0.002 - 0.02	0.0015 - 0.005

Tabela B.2 Faixas padrão de variação dos parâmetros de uma maquina síncrona

Notas: 1. Expressões similares são aplicados para os parâmetros do eixo-q

- 2. Todos os parâmetros estão em p.u. (para o SimuLigth em %)
- 3. Constantes de tempos em segundo (similar ao SimuLigth).
- 4. Toda a indutância mutua do eixo-*d* são assumidos iguais.

Tabela B.3 Variação típica da inércia (H) de um gerador:

Tipo de geração		Н
Termica	2 pólos - 3600 r/min	2.5 a 6
renneu.	4 pólos - 1800 r/min	4.0 a 10.0
Hidráulica		2.0 a 4.0



# D. Edição de dados no Simulight

#### Maquina Síncrona:

#### Modelo I

Dados do Modelo		X				
Identificação Id	: Maq:	5incr#Mdl:I				
Parâmetro	Unid	Valor				
Н	seg	н				
D	pu	D				
Sbase	MVA!	Sbase				
unids		1				
r	%pu	Ra				
×ld	xld %pu X'd					

#### Parâmetros:

D

r

- H : Inércia do rotor em segundos
  - : Coeficiente de amortecimento em pu/pu. (relação:base-maquina/base-velocidadesíncrona)

Sbase : Potência nominal em MVA

Unids: Nro de motores ligados no barramento

- : resistência do estator em % ( Ra )
- xld : reatância transitória no eixo-d em %

#### Modelo II

Dados do Modelo 🛛 🛛 🔀				
Identificação — Id	: Maq	Sincr#Mdl:II		
Parâmetro	Unid	Valor		
Н	seg	н		
D	pu	D		
Sbase	MVA! Sbase			
unids		1		
r	%pu	Ra		
xd	%pu	Xd		
xq	%pu	Xq		
×ld	%pu	X'd		
Tldo	seg	T'do		
✓ OK Cancelar				

Figura C.2 – Modelo II – Maq.

#### Parâmetros:

H : Inercia do rotor em segundos

D : Coeficiente de amortecimento

Sbase : Potência nominal em MVA

Unids: Nro de motores ligados no barramento

- r : resistência do estator em % ( Ra )
- xd : reatância síncrona no eixo-d em %
- xq : reatância síncrona no eixo-q em %
- xld : reatância transitória no eixo-d em %
- Tldo : tempo transitório em circuito aberto no eixo-d em segundos.

Figura C.1 – Modelo I – Maq.



#### Modelo III

Dados do Modelo 🛛 🛛 🔀				
Identificação Id: MaqSincr#Mdl:III				
Parâmetro	Unid	Valor	^	
Н	seg	н		
D	pu	D		
Sbase	MVA!	Sbase		
unids		1		
r	%pu	Ra		
xd	%pu	Xd		
xq	%pu	Xq		
×ld	%pu	X'd		
xlq	%pu	Xʻq		
Tldo	seg	T'do		
Tlqo	seg	T'qo		

Figura C.3 – Modelo III – Maq.

Dados do Modelo 🛛 🔀			
Identificação — Id	: Maq:	Sincr#Mdl:IV	
Parâmetro	Unid	Valor	
н	seg	н	
D	pu	D	
Sbase	MVA!	Sbase	
unids		1	
r	%pu	Ra	
×d	%pu	Xd	
xq	%pu	Xq	
×ld	%pu	X'd	
×lld	%pu	X"d	
×llq	%pu	X"q	
Tldo	seg	T'do	
Tlldo	seg	T"do	
Tllqo	seg	T"qo	-
С		Cancelar	)

Figura C.4 – Modelo IV – Maq

#### Parâmetros:

Н	: Inercia do rotor em segundos

- D : Coeficiente de amortecimento
- Sbase : Potência nominal em MVA

Unids: Nro de motores ligados no barramento

- r : resistência do estator em % ( Ra )
- xd : reatância síncrona no eixo-d em %
- xq : reatância síncrona no eixo-q em %
- xld : reatância transitória no eixo-d em %
- xlq : reatância transitória no eixo-q em %
- Tldo : tempo transitório em circuito aberto no eixo-d em segundos.
- Tlqo : tempo transitório em circuito aberto no eixo-q em segundos.

#### Parâmetros:

H : Inercia do rotor em segundos

D : Coeficiente de amortecimento

Sbase : Potência nominal em MVA

Unids: Nro de motores ligados no barramento

- r : resistência do estator em % ( Ra )
- xd : reatância síncrona no eixo-d em %
- xq : reatância síncrona no eixo-q em %
- xld : reatância transitória no eixo-d em %
- xlld : reatância subtransitória no eixo-d em %
- xllq : reatância subtransitória no eixo-q em %
- Tldo : tempo transitório em circuito aberto no eixo-d em segundos.
- Tlldo : tempo subtransitório em circuito aberto no eixo-d em segundos.
- Tllqo : tempo subtransitório em circuito aberto no eixo-q em segundos.

# Modelo IV



#### Modelo V

Dados do Modelo 🛛 🛛 🔀				
Identificação Id	: Maq	Sincr#Mdl:V		
Parâmetro	Unid	Valor	<u> </u>	
н	seg	н		
D	pu	D		
Sbase	MVA!	Sbase		
unids		1		
r	%pu	Ra		
xd	%pu	Xd		
xq	%pu	Xq		
×ld	%pu	X'd		
×lq	%pu	X'q		
×lld	%pu	X"d		
×llq	%pu	X"q		
Tldo	seg	T'do		
Tlqo	seg	T'qo		
Tlldo	seg	T"do	a	
Tllqo	seg	T"qo	~	
✓ OK Cancelar				

Figura C.5 – Modelo V – Maq.

## Regulador de Tensão:

#### Modelo I

Dados do Mode	lo	×
- Identificação		
Id	: RegTensao#REF	
		$\exists$
Parâmetro	Unid Valor	
Efd	pu 1	
<b>√</b> 0k	Cancelar	

Figura C.9 – Modelo I – R. Tensão

#### Parâmetros:

- H : Inercia do rotor em segundos
- D : Coeficiente de amortecimento
- Sbase : Potência nominal em MVA
- Unids: Nro de motores ligados no barramento
- r : resistência do estator em % ( Ra )
- xd : reatância síncrona no eixo-d em %
- xq : reatância síncrona no eixo-q em %
- xld : reatância transitória no eixo-d em %
- xlq : reatância transitória no eixo-d em %
- xlld : reatância subtransitória no eixo-d em %
- xllq : reatância subtransitória no eixo-q em %
- Tldo : tempo transitório em circuito aberto no eixo-d em segundos.
- Tlqo : tempo transitório em circuito aberto no eixo-q em segundos.
- Tlldo : tempo subtransitório em circuito aberto no eixo-d em segundos.
- Tllqo : tempo subtransitório em circuito aberto no eixo-q em segundos.

#### Parâmetros:

Efd : Tensão de Campo em pu.



#### Modelo II

ados do Modelo 🛛 🛛 🔀					
Identificação Id	: Regi	Tensao#Mdl:Ka			
Parâmetro	Unid	Valor	٦		
к		Ka			
Vref	pu	Vref			
Lmn		Lim_min			
Lmx Lim_max					
🖌 ок					

#### Parâmetros:

- K : Ganho do regulador de tensão. Em pu/pu adimensional.
- Vref : Tensão de referência em pu. (Para modificá-lo, recomenda-se usar o evento modifica parâmetro)
- Lmn : Limite inferior da tensão de saída do regulador de tensão em pu
- Lmx : Limite superior da tensão de saída do regulador de tensão em pu

Figura C.10 – Modelo II – Reg. Tensão.

#### Modelo III

Dados do Modelo					
Identificação Id	: Regl	Fensao#Mdl:1oOP	2D		
Parâmetro	Unid	Valor			
К		Ka			
Т	seg	Ta			
Lmn		Lim_min			
Lmx		Lim_max			
Vref pu Vref					

#### Parâmetros:

- K : Ganho do regulador de tensão. Em pu/pu adimensional.
- T : Constante de tempo do regulador de tensão em segundos
- Lmn : Limite inferior da tensão de saída do regulador de tensão em pu
- Lmx : Limite superior da tensão de saída do regulador de tensão em pu
- Vref : Tensão de referência em pu. (Para modificá-lo, recomenda-se usar o evento modifica parâmetro)

Figura C.11 – Modelo III – Reg. Tensão.



#### Modelo IV

Dados do Modelo 🛛 🔀				
Identificação Id: RegTensao#Mdl:1oORDe				
Parâmetro	Unid	Valor		
К		Ка		
Т	seg	Ta		
Kf		KF		
Tf	seg	Tf		
Lmn		Lim_min		
Lmx		Lim_max		
Vref	pu	Vref		
✓ OK Cancelar				

Figura C.12 – Modelo IV – Reg. Tensão.

## Regulador de Velocidade:

# Modelo I

Dados do Model	0	<u> </u>					
– Identificação —							
Id	Id:: CtrlVeloc#REF						
		i					
Parâmetro	Unid	Valor					
Pm	Pm pu 1						
V OK Capcelar							

Figura C.13 – Modelo I – Reg. Velocidade.

#### Parâmetros:

К

Т

- : Ganho do regulador de tensão. Em pu/pu (adimensional).
- : Constante de tempo do regulador de tensão em segundos
- Kf : Ganho do circuito de realimentação derivativa em pu/pu (adimensional).
- Tf : Constante de tempo circuito de realimentação derivativa em segundos
- Lmn : Limite inferior da tensão de saída do regulador de tensão em pu
- Lmx : Limite superior da tensão de saída do regulador de tensão em pu
- Vref : Tensão de referência em pu. (Para modificá-lo,

#### Parâmetros:

Pm : Potência mecânica em pu.



#### Modelo II

D	Dados do Modelo		Parâı	metros:		
	Id	: CtrlV	/eloc#Mdl:Termo		R Tc	<ul> <li>: Estatismo permanente em %</li> <li>: Constante de tempo do re segundos.</li> </ul>
	Parâmetro	Unid	Valor		Tr	· Constante de tempo de reaque
	R	%	R			segundos.
	Tc	seg	Тс		Drof	· Potância de referância em nu (
	Tr	seg	Tr		riei	recomenda-se usar o evento modifica parâ
	Pref	pu	Pref			
	🗸 ок		Cancelar			

Figura C.14 – Modelo II – Reg. Velocdade.

# Estabilizador de Potência:

## Modelo I

Dados do Modelo			×
Identificação Id	PSS#	tMdl:w	
Parâmetro	Unid	Valor	
Kw		Kw	
Τw	seg	Tw	
T1	seg	T1	
T2	seg	T2	
С ОК		Cancelar	

Figura C.15 – Modelo I – Estabilizador.

- gulador em
- cimento em
- Para modificá-lo, metro)

#### Parâmetros:

- Wash-out pu/pú Kw : Ganho do em (adimensional).
- : Constante de tempo de Wash-out em Τw segundos.
- : Constante de tempo do primeiro Lead-Leg Τ1 em segundos.
- : Constante de tempo do segundo Lead-Leg Τ1 em segundos.



#### Modelo de Carga

#### Modelo Z Constante

🗣 Editando Dados	da Car	ga 🛛 🔀
Identificação		
Conexão		
Dados Elétricos		
Gerais Modelo Flux	o Mod	elo Simulação
Tipo :		Z Constante
P	MW	P
Q	MVAR	Q
Vo	pu	Vo
Vc	pu	Vc
🖌 ок		Cancelar

Figura C.16 – Modelo Z constante.

Modelo ZIP

Editando Dado	s da Car	ga	
dentificação			
onexão			
ados Elétricos —			
Gerais Modelo F	luxo Mod	elo Simulação	
Тіро	: Modelo	ZIP	*
Parâmetro	Unid	Valor	^
Р	MW	Р	
Q	MVAR	Q	
al	%	al	
b1	%	Ь1	
c1	%	c1	
a2	%	a2	
b2	%	62	
c2	%	c2	
Vo	pu	Vo	
Vc	pu	Vc	
V OK		Cancelar	
<u> </u>			

#### Figura C.17 – Modelo ZIP.

#### Parâmetros:

- P : Potência ativa da carga em MW.
- Q : Potência reativa da carga em MVAR.
- Vo : Tensão inicial da vindo do fluxo de potência em pu (calculo interno).
- Vc : Tensão abaixo da qual a carga passa a ser modelada como impedância constante em p.u.

#### Parâmetros:

- P : Potência ativa da carga em MW.
- Q : Potência reativa da carga em MVAR.
- a1,b1,c1 : constantes que definem as parcelas de carga ativa por corrente e impedâncias constantes (adimensionais).
- a2,b2,c2 : constantes que definem as parcelas de carga reativa por corrente e impedâncias constantes (adimensionais).
- Vo : Tensão inicial da vindo do fluxo de potência em pu (calculo interno).
- Vc : Tensão abaixo da qual a carga passa a ser modelada como impedância constante em p.u.

$$P_{0} = \begin{cases} P \Big[ a_{1} + b_{1} (V/V_{0}) + c_{1} (V/V_{0})^{2} \Big] & V \ge V_{C} \\ P \Big[ a_{1} (V/V_{C})^{2} + b_{1} (V/V_{C}) (V/V_{0}) + c_{1} (V/V_{0})^{2} \Big] & V < V_{C} \end{cases}$$

$$Q_{0} = \begin{cases} Q \Big[ a_{2} + b_{2} (V/V_{0}) + c_{2} (V/V_{0})^{2} \Big] & V \ge V_{C} \\ Q \Big[ a_{2} (V/V_{C})^{2} + b_{2} (V/V_{C}) (V/V_{0}) + c_{2} (V/V_{0})^{2} \Big] & V < V_{C} \end{cases}$$

# Modelo de Motor de Indução



Figura C.19 – Modelo Motor de Indução.

## Parâmetros:

- Rs : resistência do estator em %
- Xs : reatância do estator em %
- Rr : resistência do rotor em %
- Xr : reatância do rotor em %
- H : constante de inercia do rotor em segundos
- Shp : potência nominal em hp
- unids : número de motores ligados no barramento
- A,B,C : constantes da curva do torque mecânico da carga acionada (A + B + C = 100%)
- Tref : torque de referência da carga na velocidade síncrona em %

O torque mecânico imposto ao motor pela carga acionada é dado pela equação:

$$T_m = T_{ref}(A + B\omega + C\omega^2)$$

onde  $\omega$  é a velocidade mecânica do motor.

# Partida de Motor de Indução

O Simulight não conta com um módulo de partida de motor, mas este pode ser usado para tal fim. No entanto, deve ser lembrado que o modelo usado pelo Simulight é um modelo de motor de indução com gaiola simples, adequado para operação numa faixa estreita de valores de escorregamento. Devido ao efeito pelicular das correntes nas barras da gaiola do rotor e ao efeito da saturação com valores mais elevados de corrente na



partida, os parâmetros podem variar consideravelmente entre o instante da partida (s = 1) e o instante em que o motor atinge a velocidade nominal (s  $\approx$  0), o que não é adequadamente representado pelo modelo de gaiola simples. A seguir os passos para simular uma partida de motor.

Seja a Barra SE a barra da subestação do sistema original onde se quer simular a partida do motor<sup>6</sup>, sendo este conectado na barra 2 através do transformador.



Figura C.20 – Esquema para a partida do Motor de Indução.

O gerador mostrado é fictício, este é adicionado para que a ilha elétrica que pertence o motor sempre fique ativa e assim obter as medidas correspondentes. Também vai servir para parar o motor antes de se conectar ao sistema original.

FLOW: [DJ 1]: desligado, [DJ Vθ] ligado.

- Executar Flow para a ilha maior, obtendo-se os valores de V<sub>SE</sub> e  $\theta_{SE}$ .
- Passar para o gerador fictício V $\theta$  os valores obtidos no passo anterior.
- Executar Flow para a ilha do motor.

## SIMULAÇÃO: Eventos

- Em t=t<sub>0</sub>: Modifica parâmetro do motor: Tref=100% para Tref=1000% (ou valor maior) de forma a introduzir uma sobrecarga mecânica que pare o motor.
- Em t=t<sub>1</sub> : Abrir disjuntor [DJ V $\theta$ ]
- Fechar disjuntor [DJ 1]

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Na subestação (SE) do sistema original, devem-se adicionar os barramentos, disjuntores, gerador, transformador (caso exista) e o motor (dados estáticos e dinâmicos conhecidos).



• Modifica parâmetro do motor: Tref=1000% para Tref=100%, retirando a sobrecarga e pertindo o início da partida do motor)



Figura C.21 – Sistema de 9 barras, a onde se conecta o motor de indução.





Figura C.22 – Esquema de como inserir o motor de Indução no barramento 6.



# Alguns resultados da partida do Motor de Indução, utilizando o roteiro indicado:

Figura C.23 – Algumas curvas representativas na partida do Motor de Indução (Cont...).







Figura C.24 – Algumas curvas representativas na partida do Motor de Indução.


# E. Edição de Medidores no Simulight

Os medidores do Simulight, tem uma janela padrão que vai depender do tipo de medidor que o usuário escolha, Na Figura D.1 mostra os campos que todo medidor do Simulight tem, na mesma figura é mostrada um diagrama unifilar que representa a conexão do medidor.

H® Adicionando Medidor (?????) 🛛 🔀
C Identificação
Nome: Novo Medidor ?????
Empresa: Sem Empresa
Conexão
Area: LIGHT
Subestação: SE03
???????? ····: ?????? ·····
?????: ??? 🗸
Registra: Sim 💟
Dados Elétricos
Gráfico
Desister Carlins
Registro Granco:
0
0
✓ OK Cancelar



Figura D.1 – Janela padrão dos medidores do Simulight.

O significado dos campos comuns para os medidores são:

## Identificação:

- *Nome*: campo editável para que o usuário coloque qualquer nome, recomenda-se botar um nome que relacione o tipo de medidor inserido e o terminal ou dispositivo medido.
- *Empresa*: nome da empresa a qual o medidor pertence, lista as empresas cadastradas.

## Conexão:

- Area: campos não editável, a informação indicada vem do [Nome] e [Area] da subestação em questão.
- Subestação: campos não editável, a informação indicada vem da mesma forma que do campo Area.

Registra: campo não editável, muda Sim/Não dependendo do check no Registro Gráfico.



## Dados Elétricos:

*Registro Gráfico*: check (por default) para obter o registro do medidor.

## Medidor de Tensão:



Figura D.2 – Medidor do módulo da tensão (VOLTmod) e ângulo da tensão (VOLTang).

## Identificação:

Nome e Empresa: explicados na Figura D.1.

## Conexão:

Area e Subestação: explicados na Figura D.1.

- *Pto. Inst.*: barramento na qual se deseja obter o módulo da tensão (da Figura D.3: barramento 1).
- *Terminal*: campo não editável, disponível para medidores que vão medir dispositivos series da SE em questão.

Registra: explicado na Figura D.1..

## Dados Elétricos:



Figura D.3 – Diagrama de conexão



## Medidor Frequência:

Na versão anterior do Simulight, o medidor de frequência registrava a frequência do centro de massa do sistema elétrico (por default nos arquivos \*.fdx anteriores), nesta nova versão do Simulight, o medidor de frequência registra a frequência do barramento onde se encontra instalado.

Hereitian       Identificação         Nome:       Yovo Medidor FREQ         Empresa:       Sem Empresa         Conexão       Area:         Area:       LIGHT         Subestação:       SE03         Pto. Inst:       1         Terminal:       01         Registra       Sim         Dados Elétricos       Gráfico         Image: Construction of the second of t	1
---	---

Figura D.4 – Medidor de Frequencia (FREQ) e diagrama de conexão

## Identificação:

Nome e Empresa: explicados na Figura D.1.

## Conexão:

Area e Subestação: explicados na Figura D.1.

Pto. Inst.: barramento na qual se deseja obter a frequência (da Figura D.4: barramento 1).

*Terminal*: campo não editável, disponível para medidores que vão medir dispositivos series da SE em questão.

Registra: explicado na Figura D.1..

## Dados Elétricos:



*Registro Gráfico*: explicado na Figura D.1. Medidor de Potência Aparente (MVA)



Figura D.5 – Medidor de Potência Aparente (MVA) e diagrama de conexão

## Identificação:

Nome e Empresa: explicados na Figura D.1.

## Conexão:

Area e Subestação: explicados na Figura D.1.

- <u>Dispositivo</u>: lista os dispositivos serie ou shunt que pertencem à SEO3, se for dispositivo serie ativara o campo *terminal*, caso seja shunt o bloqueara mas informará o barramento se esteja instalando o medidor (da Figura D.5: selecionou-se o transformador).
- *Terminal*: se no <u>Dispositivo</u> foi selecionado um elemento serie, este campo listara os terminais de dito dispositivo, caso contrario indicara 01. O segundo campo do *terminal* (não editável) indica o barramento onde é conectado o medidor da potência aparente (da Figura D.5: o barramento 4 pertencente ao terminal 1 do transformador).

Registra: explicado na Figura D.1..

## **Dados Elétricos:**



Medidor de Potência Ativa (MW)



Figura D.6 - Medidor de Potência Ativa (MW) e diagrama de conexão

## Identificação:

Nome e Empresa: explicados na Figura D.1.

## Conexão:

Area e Subestação: explicados na Figura D.1.

- <u>Dispositivo</u>: lista os dispositivos serie ou shunt que pertencem à SEO3, se for dispositivo serie ativara o campo <u>terminal</u>, caso seja shunt o bloqueara mas informará o barramento se esteja instalando o medidor (da Figura D.6: selecionou-se o transformador).
- <u>*Terminal*</u>: se no <u>*Dispositivo*</u> foi selecionado um elemento serie, este campo listara os terminais de dito dispositivo, caso contrario indicara 01. O segundo campo do *terminal* (não editável) indica o barramento onde é conectado o medidor de potência ativa (da Figura D.6: o barramento 4 pertencente ao terminal 1 do transformador).

Registra: explicado na Figura D.1..

## **Dados Elétricos:**



## Medidor de Potência Reativa (MVAR)



Figura D.7 – Medidor de Potência Reativa (MVAR) e diagrama de conexão

## Identificação:

Nome e Empresa: explicados na Figura D.1.

## Conexão:

Area e Subestação: explicados na Figura D.1.

- <u>Dispositivo</u>: lista os dispositivos serie ou shunt que pertencem à SEO3, se for dispositivo serie ativara o campo <u>terminal</u>, caso seja shunt o bloqueara mas informará o barramento se esteja instalando o medidor (da Figura D.7: selecionou-se o transformador).
- <u>Terminal</u>: se no <u>Dispositivo</u> foi selecionado um elemento serie, este campo listara os terminais de dito dispositivo, caso contrario indicara 01. O segundo campo do *terminal* (não editável) indica o barramento onde é conectado o medidor de potência reativa (da Figura D.7: o barramento 4 pertencente ao terminal 1 do transformador).

Registra: explicado na Figura D.1.

## **Dados Elétricos:**



## Medidor de Corrente (AMPR)



Figura D.8 – Medidor de Corrente (AMPR) e diagrama de conexão

## Identificação:

Nome e Empresa: explicados na Figura D.1.

## Conexão:

Area e Subestação: explicados na Figura D.1.

- <u>Dispositivo</u>: lista os dispositivos serie ou shunt que pertencem à SEO3, se for dispositivo serie ativara o campo <u>terminal</u>, caso seja shunt o bloqueara mas informará o barramento se esteja instalando o medidor (da Figura D.8: selecionou-se o transformador).
- <u>Terminal</u>: se no <u>Dispositivo</u> foi selecionado um elemento serie, este campo listara os terminais de dito dispositivo, caso contrario indicara 01. O segundo campo do *terminal* (não editável) indica o barramento onde é conectado o medidor de corrente (da Figura D.8: o barramento 4 pertencente ao terminal 1 do transformador).

Registra: explicado na Figura D.1.

## **Dados Elétricos:**



Registro Gráfico: explicado na Figura D.1.

## Medidor de Sinal (EXPORT)

O medidor de sinal é um medidor que exporta as variáveis de estado dos dispositivos dinâmicos que pertencem à subestação em questão. Exemplos de dispositivos dinâmicos seriam os geradores e motores, ambas com seus respectivos reguladores (Figura D.9) e caso seja gerador também o estabilizador de potência



Figura D.9 – Representação esquemática do gerador/motor com seus reguladores e diagrama de conexão



Adicionando Medidor (EXPORT)      Identificação      Nome: Novo Medidor de Sinal      Empresa: Sem Empresa      Conexão      Area: LIGHT      Subestação: SE03	Conexão Area: Subestação: I.POMBOS-138 Dispositivo: UG257[30] UG257[10] UG257[10] UG257[10] UG257[10] UG257[10] UG257[20] Registra: UG257[40] Conextado o medidor de sinal EXPORT - Exemplo de inserir um medidor
Dispositivo: GerPCH Sinal: Vre V Registra: Sim V Dados Elétricos Gráfico V Registro Grafico:	<pre>#Id Geq Pace Vpss Vq ZVpss ZX1 ZX12v (E-V)re Gmq PELE Pm PELE Pm PELE Vso ZX2 ZX3t ZX3t ZX3t ZX3t ZX3t ZX3t ZX3t ZX3t</pre>
	Lista das variáveis de estado que o gerador tem, (máquina, reguladores e estabilizador)



## Conexão:

- *Dispositivo*: lista os dispositivos dinâmicos que pertencem à SE03, (da Figura D.10: só temos um gerador G2), no lado direito mostra um exemplo no caso de 4 geradores.
- Sinal: listara todas as variáveis de estado que foram usadas nos modelos dinâmicos, geralmente da LIBMODELS.XML ou do próprio \*.FDX dos novos modelos (dinâmicos) de inseridos (da Figura D.10: o sinal selecionado é o ângulo delta do gerador G2).



# F. Edição da Proteção no Simulight

## Relé de Distância (Relé 21):

Geralmente são classificados em três tipos básicos: Impedância; Mho ou admitância e Reatância. o tipo implementado no Simulight é de Impedância. O modelo básico mostra-se na Figura D.1. A função 67 ou diferencial pode ser adicionada no relé 21 para bloquear ou não o disparo do disjuntor (Fig. D.2).



Figura E.1 – Modelo do Relé de Distância (Relé 21)



Figura E.2 – Região de operação, Função direcional e Relé 21 com diferencial

O relé de distância é alimentado por duas grandezas de entrada, tensão (V) e corrente (I), amostradas por TP e TC conectados ao sistema elétrico (Fig. D.3). A razão V/I=Z, é a impedância "vista" ou "medida" pelo relé.





Figura E.3 – Relé de Distância no sistema de potência.

Quando ocorrer uma falta (curto-circuito), a tensão V e a corrente I serão a tensão de falta  $V_F$  e a corrente de falta  $I_F$ , respectivamente. Portanto, a impedância de falta medida ou vista pelo mesmo, é dada pela razão entre a tensão e a corente de falta no seu ponto de  $Z_F = V_F / I_F$ instalação:

H® Relé de Distância	K® Relé de Distância	
Identificação Nome: Novo Relé 21 Empresa: Sem Empresa	Identificação       Nome:       Novo Relé 21       Empresa:       Sem Empresa	
Dados Elétricos         Gerais       Medição       Modelo       Gráfico         Estado Operativo:       Normal         Atuação       Normal         Atuação       Monitoração         Disjuntor       D-01       ✓         Ajuste para Atuação (pickup):       0.300       Funções         Direcional (67)       6       :       0.0         Refecham. (79)       Temprz.:       OK       Cancelar	Dados Elétricos         Gerais       Medição         Otronte       UG1         Dispositivo:       UG1         UG1       UG1         UG1       SE5 (1)         UG1       SE6 (1)         Val. Medido:       0.736         Ponto:       1         Val. Medido:       1.040	

Figura E.4 – Relé 21: Gerais e Medição

#### Gerais:

*Tipo de Ação:* Aciona o disjuntor ou Monitora. Disjuntor: Escolhe o disjuntor que será ligado ao relé. Direcional (67): Adiciona a função direcional (Relé 67 – valores ingressados na Aba Modelo/Fun#67).

Modelo/Fun#21.

## Medição:

Dispositivo: Onde se medirá a corrente. Terminal: caso o dispositivo for transformador indicar em qual terminal será medido a corrente. Ponto: Onde a Tensão será medida. Ajuste para Atuação: valor ingressado na Aba Valor medido: valores medidos nos pontos indicados de Corrente e Tensão.



	🕫 Relé de Distância 🛛 🛛 🔀	Gráfico
Parâmetro Unid Valor tap 1 tap 1	Identificação Nome: Novo Relé 21 Empresa: Sem Empresa Dados Elétricos Gerais Medição Modelo Gráfico	Registro Grafico:
Dados do Modelo	Tipo : Modelo 21  Funções Fnc#TP Fnc#TC Fnc#21	Dados do Modelo X
Parâmetro Unid Valor Teta deg 0 R90o deg 90 FNC67 L/D 0 ✓ OK Cancelar	Fnc#67	Parâmetro     Unid     Valor       pickup     0.3       Tr     seg     0.1

Figura E.5 – Relé 21: Modelo e Gráfico

#### Modelo:

Fun#TP:	[tap] do transformador de potência
Fun#TC:	[tap] do transformador de corrente
Fun#67:	[ <u>Teta</u> ]: Ângulo de defasagem;
	[R90°]: a rotação da linha de bloqueio

[<u>R90°</u>]: a rotação da linha de bloqueio. [<u>FNC67]</u>: se o relé 67 atuar (1) ou não (0) Fun#21: [pickup]: ajuste do relé para que este atue caso o valor medido atinge o pickup (% Z); [<u>Tr</u>]: Tempo de retardo para a atuação do disjuntor.

#### Grafico:

Para visualizar os valor de ajuste e valores medidos.

## Relé de Sincronismo (Relé 25):

Relé de muita ajuda para a estabilidade do sistema, este relé é primordial na união de subsistemas ilhada. Permite o paralelismo entre Distribuidora e unidade consumidora, desde que a tensão, frequência e ângulo de fase de cada lado estiverem dentro dos limites préestabelecidos. A Figura E.6 mostra o modelo do relé 25.





Figura E.6 – Modelo do Relé de Sincronismo (Relé 25)

A Fig. D.7 ilustra a lógica de operação, o relé recebe as tensões de ambos os pontos onde será feita a conexão. Uma das tensões serve como referência. Se a outra tensão fica na área hachurada, o fechamento do disjuntor é permitido, desde que as tensões permaneçam na região de atuação por um determinado período de tempo. A Figura E.8 mostra o relé 25 instalado no sistema de potência.



Figura E.7 – Relé de Sincronismo: Função 25



Figura E.8 Relé de Sincronismo no sistema de potência.

Quando as diferencias das tensões dos barramentos assim como dos ângulos de defasagem estejam abaixo do valor pré-estabelecidos pelo pickup (r), o relé poderá operar, dependendo também do tempo de retardo (tr) para a atuação do disjuntor.



## Manual da Versão 4.0

+® Relé de Sincronismo 🛛 🔀	H® Relé de Sincronismo	
Identificação Nome: <u>Novo Relé 25</u> Empresa: Sem Empresa	Identificação Nome: Novo Relé 25 Empresa: Sem Empresa	
Gerais       Medição       Modeio       Granico         Estado Operativo:       Normal         Atuação       Ipo de Ação :        Atuação       Monitoração         Disjuntor:       DJ-01       Image: Construction of the state	Gerais     Modelo     Granco       Tensão 01     Ponto     Val. Medido       Val. Medido     1.040	1 V 1 10 4 41 42
OK Cancelar	Val. Medido: 1.026	4 1 10 4 41 42

Figura E.9 – Relé 25: Gerais e Medição

## Gerais:

*Tipo de Ação:* Aciona o disjuntor ou Monitora.

*Disjuntor*: Escolhe o disjuntor que será ligado ao relé. *Ajuste para Atuação*: valor ingressado na Aba Modelo/Fun#25.

## Medição:

*Tensão 01/Ponto*: Onde será medido a Tensão 1. *Tensão 02/Ponto*: Onde será medido a Tensão 2. Valor medido: valores medidos nos pontos indicados em Corrente e Tensão.

	H® Relé de Sincronismo	
Registro Grafico:	Identificação Nome: Novo Relé 25 Empresa: Sem Empresa ♥ Dados Elétricos Gerais Medição Modelo Gráfico Tipo: Modelo 25	Dados do Modelo
Parâmetro Unid Valor tap 1	Funções Fnc#TP Fnc#25	Parâmetro     Unid     Valor       conect     L/D     0       pickup     0.1       Tr     seg     0.1

Figura E.10 – Relé 25: Modelo e Gráfico

## Modelo:

Fun#TP: [tap] do transformador de potência

[<u>Tr</u>]: Tempo de retardo para a atuação do disjuntor.

*Fun#25*: [<u>conect</u>]: para o relé atuar (1) ou não (0) [<u>pickup</u>]: ajuste do relé 25;

## Grafico:

Para visualizar o valor de ajuste e valores medidos



## Relé de Sub Tensão (Relé 27):

O relé de sub tensão é um dos relés mais utilizados, sua lógica de operação é simples, ele mede a tensão (V) no barramento logo a compara com um valor pré-estabelecido (pickup), se for menor então o relé atuará disparando o disjuntor. Na Fig. D.11 mostra-se o modelo do relé 27 e na Fig. D.12 a instalação deste num sistema de potência.



Figura E.11 – Modelo do Relé de Sub Tensão (Relé 27)





+® Relé de SubTensão	K® Relé de SubTensão 🛛 🔀
H® Relé de SubTensão       X         Identificação       Nome:       Novo Relé 27         Empresa:       Sem Empresa       V         Dados Elétricos       V       V         Gerais       Medição       Modelo       Gráfico         Estado Operativo:       Normal       V         Atuação       O de Ação : • Atuação       Monitoração         Disjuntor:       DJ-01       V         Ajuste para Atuação (pickup):       0.800       0.800	Helé de SubTensão         Identificação         Nome:         Novo Relé 27         Empresa:         Sem Empresa         Dados Elétricos         Gerais       Medição         Modelo       Gráfico         Val. Medido       1.040         1       1         10       10
OK Cancelar	4 41 42 ✓ OK Cancelar



## Gerais:

*Tipo de Ação:* Aciona o disjuntor ou Monitora.

Disjuntor: Escolhe o disjuntor que será ligado ao relé.



Ajuste para Atuação: valor ingressado na Aba Ponto: Onde a Tensão será medida.Modelo/Fun#27.Valor medido: valores medidos no ponto indicado.

#### Medição:

	🕫 Relé de SubTensão 🛛 🗙		
Registro Grafico:	Identificação Nome: Novo Relé 27 Empresa: Sem Empresa		
0	Dados Elétricos Gerais Medição Modelo Gráfico Tipo: Modelo 27	Dados do Modelo	]
Parâmetro Unid Valor tap 1	Fnc#27	Parâmetro Unid Valor pickup 0.8 Tr seg 0	
	✓ OK Cancelar	✓ OK Cancelar	

Figura E.14 – Relé 27: Modelo e Gráfico

Modelo:

[<u>Tr</u>]: Tempo de retardo para a atuação do disjuntor.

Fun#TP:[tap] do transformador de potênciadisjuntor.Fun#27:[pickup]: ajuste do relé para que este atue<br/>caso o valor medido atinge o pickup;Grafico:Para visualizar os valor de ajuste e valores medidos

## Rele de Sobre Corrente Instantâneo (Relé 50):

A lógica de operação do Relé 50 é simples, ele mede a corrente (I) na linha logo a compara com um valor pré-estabelecido (pickup), se for menor então o relé atuará instantaneamente disparando o disjuntor ligado a este. Na Fig. D.15 mostra-se o modelo do relé 50, para ser instantâneo o valor de Tr = 0, caso se deseje o relé 50 com tempo de retardo, é só variar o valor de Tr. Na Fig. D.16 se mostra o relé 50 com função 67 e na Fig. D.17 a instalação deste relé num sistema de potência.



Figura E.15 – Modelo do Relé de Sobre Corrente Instantâneo (Relé 50)



Figura E.16 - Relé de Sobre Corrente Instantâneo com a função diferencial



Figura E.17 – Relé de Sobre Corrente no sistema de potência

H® Relé de SobreCorrente Instantâneo	🕫 Relé de SobreCorrente Instantâneo 🛛 🛛 🔀	
Identificação Nome: Novo Relé 50 Empresa: Sem Empresa	Identificação Nome: Novo Relé 50 Empresa: Sem Empresa	
Dados Elétricos         Gerais       Medição       Modelo       Gráfico         Estado Operativo:       Normal         Atuação       Monitoração         Tipo de Ação :       Atuação       Monitoração         Disjuntor:       DJ-01       ✓         Ajuste para Atuação (pickup):       0.800       Funções         Direcional (67)       6       :       0.0         Refecham. (79)       Temprz.:       CK       Cancelar	Dados Elétricos         Gerais       Medição         Modelo       Gráfico         Corrente       Dispositivo:         UG1       Val.         Terminal:       01         Val. Medido:       0.736	UG1

Figura E.18 - Relé 50: Gerais e Medição



## Manual da Versão 4.0

🕫 Relé de SobreCorrente Instantâneo	🕫 Relé de SobreCorrente Instantâneo 🛛 🛛 🔀	
Dados Elétricos Gerais Medição Modelo Gráfico	Dados Elétricos Gerais Medição Modelo Gráfico	
Funções           ♥ Direcional (67)           ■ Refecham. (79)	Val. Medido:	1 10 4 41 42

Figura E.19 – Relé 50: Ativando o modelo da Função 67

#### Gerais:

*Tipo de Ação:* Aciona o disjuntor ou Monitora.

*Disjuntor*: Escolhe o disjuntor que será ligado ao relé. *Direcional (67)*: Adiciona a função direcional (valores ingressados na Aba Modelo/Fun#67).

*Ajuste para Atuação*: valor ingressado na Aba Modelo/Fun#50.

## Medição:

*Dispositivo*: Onde se medirá a corrente. *Terminal*: caso o dispositivo for transformador indicar em qual terminal será medido a corrente. Valor medido: valores medidos no ponto indicado.

			H	🛛 Relé de SobreCorrente Instantâneo 🛛 🛛 🔀		
♥ Registro Grafico:				Identificação Nome Novo Relé 50 Empresa: Sem Empresa		
	0		Í	Dados Elétricos Gerais Medição Modelo Gráfico Tipo: Modelo 50		Dados do Modelo
Parâmetro	Unid	Valor		Euorões A		Id: Fnc#50
tap		1		Fnc#TC		
tap		1	\$	Fnc#TP		Davâmatra Usid Valar
				Fnc#50	┦	pickup 0.8
Teta	deg	0	(	Fnc#67		Tr sea 0
R90o	deg	90				
FNC67	L/D	0		✓ OK Cancelar		✓ OK Cancelar

Figura E.20 – Relé 50: Modelo e Gráfico



Modelo:		Fun#50: [pickup]: ajuste do relé para que este atue
Fun#TC:	[tap] do transformador de corrente	caso o valor medido atinge o pickup
Fun#TP:	[tap] do transformador de potência	[ <u>Tr</u> ]: Tempo de retardo para a atuação do
Fun#67:	[ <u>Teta</u> ]: Ângulo de defasagem;	disjuntor. (O para instantâneo)
	[ <u>R90°]</u> : a rotação da linha de bloqueio. [ <u>FNC67</u> ]: se o relé 67 atuar ( 1 ) ou não ( 0 )	Grafico: Para visualizar o valor de ajuste e valor medido

## Relé de SobreCorrente Temporizado (Relé 51):

A lógica de operação do Relé 51 é simples (Fig. D.21), ele mede a corrente (I) na linha logo a compara com um valor pré-estabelecido (pickup), se for menor então o relé atuará, mas este de forma temporizada, já que o tempo de retardo (Tr) depende dos parâmetros K1 e K2, tal como é mostrada na Figura E.22. Na Figura E.23 se mostra o relé 51 com função 67 e na Fig. D.24 a instalação deste relé num sistema de potência.



Figura E.21 – Modelo do Relé de Sobre Corrente Temporizado (Relé 51)



Figura E.22 – Temporização do Relé de Sobre Corrente (variação de K1 e K2)





Figura E.23 – Relé de Sobre Corrente Temporizado com a função diferencial



Figura E.24 – Relé de Sobre Corrente Temporizado no sistema de potência

🗝 Relé de SobreCorrente Temporizado 🛛 🔀	🗝 Relé de SobreCorrente Temporizado 🛛 🔀	
Identificação Nome: Novo Relé 51 Empresa: Sem Empresa	Identificação Nome: Novo Relé 51 Empresa: Sem Empresa	
Dados Elétricos         Gerais       Medição       Modelo       Gráfico         Estado Operativo:       Normal         Atuação       Nonitoração         Tipo de Ação :       Atuação       Monitoração         Disjuntor:       DJ-01       ✔         Ajuste para Atuação (pickup):       0.800       Funções         Direcional (67)       δ       :       0.0         Refecham. (79) - Temprz.:       Image: Construction of the temperature of the temperature of temperatur	Dados Elétricos         Gerais       Medição         Modelo       Gráfico         Corrente       Dispositivo:         UG1       Velocito         Terminal:       01         Val. Medido:       0.736	UG1 V DLTC1 JG1 - SE5 (1) JG1 - SE6 (1) 01 V 01 02
✓ OK Cancelar	✓ OK Cancelar	

Figura E.25 – Relé 51: Gerais e Medição



Figura E.26 – Relé 51: Ativando o modelo da Função 67

#### Gerais:

*Tipo de Ação:* Aciona o disjuntor ou Monitora.

*Disjuntor*: Escolhe o disjuntor que será ligado ao relé. *Direcional (67)*: Adiciona a função direcional (valores ingressados na Aba Modelo/Fun#67).

*Ajuste para Atuação*: valor ingressado na Aba Modelo/Fun#51.

## Medição:

*Dispositivo*: Onde se medirá a corrente. *Terminal*: caso o dispositivo for transformador indicar em qual terminal será medido a corrente. Valor medido: valores medidos no ponto indicado.



			H®	Relé	é de Sobr	eCorren	te Temporiza	ido 🛛 🔀					
Registro Grafico:				(denti Nome Empre	ificação e: esa:	Novo Relé Sem Empr	é 51 resa						
	0			Gerai Tipo	s Elétricos - ais Medição o	o Modelo	Gráfico elo 51		D	ados do Modelo Identificação Id	: Fnc#	<b>#</b> 51	
Parâmetro tap	Unid	Valor 1		Fu	unções								
tap		1	-	En Fn Fn	nc#TP nc#51					Parâmetro pickup	Unid	Valor 0.8	
Teta	deg	0		Fn	nc#67					K1	<u> </u>	1	
R90o	deg	90								KZ		-1	
FNC67	L/D	0			<b>V</b>	ок	Cancelar			🗸 ок		Cancelar	

Figura E.27 – Relé 51: Modelo e Gráfico

## Modelo:

- *Fun#TC*: [tap] do transformador de corrente
- *Fun#TP*: [tap] do transformador de potência *Fun#67*: [Teta]: Ângulo de defasagem;

[<u>R90°</u>]: a rotação da linha de bloqueio. [<u>FNC67</u>]: se o relé 67 atuar ( 1 ) ou não ( 0 )

Fun#5	51:	[picku	<u>o]</u> :	ajuste	do	relé	ра	ra	que e	este atue
		caso (	o v	alor me	edid	o atiı	nge	0	pickup	)
	[K1]: parâmetro da temporização (valor +)							valor +)		
	[K2]: parâmetro da temporização (valor -)									
Grafico:										
Para	vis	ualizar	о	valor	de	aius	te	е	valor	medido

## Relé de Sobre Tensão (Relé 59):

A lógica de operação do relé 59 é simples, similar ao relé 27, ele mede a tensão (V) no barramento logo a compara com um valor pré-estabelecido (pickup), se for maior então o relé atuará disparando o disjuntor. Na Fig. D.28 mostra-se o modelo do relé 59 e na Fig. D.29 a instalação deste num sistema de potência.



Figura E.28 – Modelo do Relé de Sobre Tensão (Relé 59)





+® Relé de SobreTensão	K® Relé de SobreTensão
Identificação         Nome:       Novo Relé 59         Empresa:       Sem Empresa         Dados Elétricos         Gerais       Medição         Atuação         Tipo de Ação :        Atuação         Disjuntor:       D3-01         Ajuste para Atuação (pickup):       0.800	Relé de SobreTensão   Identificação   Nome:   Nome:   Nome:   Sem Empresa   Dados Elétricos   Gerais   Medição   Modelo   Gráfico   Val. Medido:   1   Val. Medido:   1   1   4   41   42
Cancelar	OK Cancelar

Figura E.29 – Relé de Sobre Tensão no sistema de potência

Figura E.30 - Relé 59: Gerais e Medição

## Gerais:

Modelo/Fun#59.

#### Medição:

Ponto: Onde a Tensão será medida.

*Disjuntor*: Escolhe o disjuntor que será ligado ao relé. Valor medido: *Ajuste para Atuação*: valor ingressado na Aba

*Tipo de Ação:* Aciona o disjuntor ou Monitora.

Valor medido: valores medidos no ponto indicado.

	+® Relé de SobreTensão	
Registro Grafico:	Identificação Nome: Novo Relé 59 Empresa: Sem Empresa	
	Dados Elétricos Gerais Medição Modelo Gráfico Tipo: Modelo 59	Dados do Modelo
Parâmetro Unid Valor tap 1	Fnc#TP Fnc#59	Parâmetro     Unid     Valor       pickup     0.8       Tr     seg     0

Figura E.31 – Relé 59: Modelo e Gráfico

Modelo:

Fun#TP: [tap] do transformador de potência



 Fun#59:
 [pickup]: ajuste do relé para que este atue caso o valor medido atinge o pickup;
 Grafico:

 [Tr]:
 Tempo de retardo para a atuação do disjuntor.
 Para visualizar os valor de ajuste e valores medidos

## Relé de Sobre Frequência (Relé 81o):

Os relés de frequência monitoram e analisam o comportamento da frequência dos sinais de tensão no sistema de potência. Para um aumento da geração e/ou perda de carga, gera uma variação positiva da frequência, estes aumentos de frequência, dependendo do valor, são prejudicais para o sistema assim como para os consumidores finais. O relé 81o vai medir a frequência do sistema e vai comparar com um valor pré-estabelecido (pickup) o qual se for maior este acionará o disparo do disjuntor. Na Figura E.32 mostra o modelo do relé 81o, e na Figura E.33 se mostra o relé 81o num sistema de potência.



Figura E.32 – Modelo do Relé de Sobre Frequência (Relé 810)



Figura E.33 – Relé de Sobre Frequência no sistema de potência



## Manual da Versão 4.0

🕫 Relé de SobreFreqiiência	🗝 Relé de SobreFreqüência
Identificação         Nome:         Novo Relé 81 O         Empresa:         Sem Empresa         Dados Elétricos         Gerais       Medição         Modelo       Gráfico         Estado Operativo:       Normal         Atuação       Monitoração         Disjuntor:       D3-01         Ajuste para Atuação (pickup):       0.970	Identificação   Nome:   Novo Relé 81 O   Empresa:   Sem Empresa   Oados Elétricos   Gerais   Medição   Modelo   Gráfico   Freqüência   Ponto   Val. Medido   1   10   41   42
✓ OK Cancelar	

Figura E.34 - Relé 810: Gerais e Medição

## Gerais:

## Medição:

*Tipo de Ação:* Aciona o disjuntor ou Monitora.

Disjuntor: Escolhe o disjuntor que será ligado ao relé. Ajuste para Atuação: valor ingressado na Aba Modelo/Fun#81o.

Valor medido: valores medidos no ponto indicado.

Ponto: Onde a frequência será medida.

Registro Grafico:	K® Relé de SobreFreqiiência     Image: Comparison of the second sec	
σ	Dados Elétricos Gerais Medição Modelo Gráfico Tipo: Modelo 81 O	Dados do Modelo
Parâmetro Unid Valor tap 1	Fnc#810	Parâmetro     Unid     Valor       pickup     0.97       Tr     seg       0

Figura E.35 – Relé 810: Modelo e Gráfico

## Modelo:

Fun#TP: [tap] do transformador de potência

[Tr]: Tempo de retardo para a atuação do disjuntor.

Fun#59: [pickup]: ajuste do relé para que este atue Grafico: caso o valor medido atinge o pickup;

Para visualizar os valores de ajuste e valores medidos



## Relé de Sub Frequência (Relé 81 U):

As perdas de geração e/ou aumento da carga, gera uma variação negativa da frequência, esta queda de frequência não podem ser toleráveis por muito tempo, por exemplo, se cai mais do 5% da nominal, as palhetas das turbinas de geradores a vapor podem-se quebrar devido a que rotação esta na faixa da ressonância mecânica. Na Figura E.36 mostra o modelo do relé 81u, a operação é simples, vai medir a frequência do sistema e vai comparar com um valor pré-estabelecido (pickup) o qual se for menor este relé acionará o disparo do disjuntor. Na Figura E.37 se mostra o relé 81u num sistema de potência.



Figura E.36 – Modelo do Relé de Sub Frequência (Relé 81u)





H® Relé de SubFreqüência	H® Relé de SubFreqüência 🛛 🗙
H● Relé de SubFreqüência         Identificação         Nome:         Novo Relé 81 U         Empresa:         Sem Empresa         Dados Elétricos         Gerais Medição Modelo Gráfico         Estado Operativo:         Normal         Atuação         Tipo de Ação : ● Atuação ● Monitoração         Disjuntor: DJ-01         Ajuste para Atuação (pickup):         0.970	H® Relé de SubFreqüência         Identificação         Nome         Nome         Nome         Sem Empresa         Dados Elétricos         Gerais         Medição         Nonto:1         Val. Medio:1.000         1         10
	4 41 42 V OK Cancelar



## Figura E.38 - Relé 810: Gerais e Medição

#### Gerais:

Modelo/Fun#81u.

*Tipo de Ação:* Aciona o disjuntor ou Monitora. Disjuntor: Escolhe o disjuntor que será ligado ao relé. Ajuste para Atuação: valor ingressado na Aba Medição:

Ponto: Onde a frequência será medida. Valor medido: valores medidos no ponto indicado.

	🕫 Relé de SubFreqüência	
Registro Grafico:	Identificação Nome: Novo Relé 81 U Empresa: Sem Empresa	
0	Dados Elétricos Gerais Medição Modelo Gráfico Tipo : Modelo 81 U	Dados do Modelo 🔀 Identificação Id: Fnc#81u
Parâmetro Unid Valor tap 1	Funções	Parâmetro     Unid     Valor       pickup     0.97       Tr     seg     0
	GK Cancelar	OK Cancelar

Figura E.39 – Relé 81u: Modelo e Gráfico

#### Modelo:

Fun#TP: [tap] do transformador de potência

[Tr]: Tempo de retardo para a atuação do disjuntor.

Fun#59: [pickup]: ajuste do relé para que este atue Grafico: caso o valor medido atinge o pickup;

Para visualizar os valor de ajuste e valores medidos